



Korrektur zur Funktionsweise des Drehrichtungsumschalters

Die in der Anleitung zum Gerät enthaltene Erklärung des Drehrichtungsumschalters muss aufgrund technischer Änderungen korrigiert werden. Bitte machen Sie sich mit der hier beschriebenen Funktionsweise des Drehrichtungsumschalters vertraut bevor Sie das Gerät benutzen.

Die 3 verschiedenen Schalterstellungen sind am Gerät durch einen Aufkleber gekennzeichnet:



Stellung „↑“

Die Messerwalze arbeitet in entgegengesetzte Drehrichtung und eingeklemmtes Häckselgut wird frei. Nachdem der Drehrichtungsumschalter in die Stellung „↑“ gebracht wurde, den grünen Knopf des Ein-/Aus-Schalters gedrückt halten. Die Messerwalze wird auf entgegengesetzte Drehrichtung gestellt. Wird der Ein-/Aus-Schalter losgelassen, stoppt die Messerwalze.



0

Stellung „0“

Der Motor läuft nicht an.



Stellung „↓“

Das Häckselgut wird von der Messerwalze automatisch eingezogen und gehäckselt.