

Wenn das Schnellspannbohrfutter bis zum Anschlag (max. Bohreröffnung) geöffnet und fest ist dann drehen Sie das Bohrfutter im Uhrzeigersinn (von vorne gesehen) bis Sie ein ratschendes Geräusch hören. Drehen Sie nun das Bohrfutter etwa 3 mm in entgegen gesetzter Richtung bis ein Knacken zu hören ist. Jetzt wieder im Uhrzeigersinn drehen und das Bohrfutter in die gewünschte Position bringen.  
Diese Funktion verhindert Beschädigungen am Bohrfutter.

Ko je hitrovpenjalna glava do konca (max. odprtina za sveder) odprta in fiksna, potem jo obračajte v smeri urnega kazalca (glezano od spredaj) toliko, da zaslišite reglajoči zvok. Sedaj obračajte vpenjalno glavo približno 3 mm v nasprotno smer tako, da zaslišite pokanje. Sedaj jo ponovno obrnite v smeri urinega kazalca in jo postavite v želeni položaj.

Ta funkcija preprečuje poškodovanje vpenjalne glave.

Ha a gyorsszorítású fúrótokmány ütközésig ki van nyitva (max. fúrónyílás) és fesz, akkor csavarja addig a fúrótokmányt az óramutató forgási irányába (előről nézve) amíg egy kereplő hangot nem hall. A fúrótokmányt most körülbelül 3 mm-el az ellenkező irányba csavarni, amíg egy roppanás hallható nem lenne. Most ismét az óramutató forgási irányába csavarni és a fúrótokmányt a kívánt pozícióba tenni.  
Ez a funkció megakadályozza a fúrótokmányon történő megrongálódásokat.

Kad se zaglavnik za brzo pritezanje svrdla otvor do kraja (maks. otvor za svrdlo) i fiksira, okrećite zaglavnik svrdla u smjeru kazaljke na satu (glezano sprjeda) dok ne začujete čegrtavi zvuk. Sad okrećite zaglavnik oko 3 mm u suprotnom smjeru tako da začujete pucketanje. Sad ponovo okrećite u smjeru kazaljke na satu i stavite zaglavnik u željeni položaj.

Ova funkcija sprječava oštećenja zaglavnika svrdla.

Kada je stega za brzo pritezanje burgije otvorena do kraja (maks. otvor za burgiju) i fiksirana, obrćite je u smeru kazaljke časovnika (glezano spreda) dok ne začujete čegrtavi zvuk. Sada obrćite stegu za cirka 3 mm u suprotnom smjeru tako da začujete pucketanje. Sada ponovo obrćite u smeru kazaljke časovnika i stavite je u željeni položaj.

Ova funkcija sprečava oštećenja na stegi burgije.

Když je rychloupínací sklíčidlo otevřeno až na doraz (max. otevření sklíčidla) a je pevné, pak otáčejte sklíčidlem ve směru hodinových ručiček (pohled zpředu), až uslyšíte chrastivý zvuk. Nyní otočte sklíčidlo zhruba 3 mm v opačném směru tak, aby bylo slyšet zacvaknutí. Nyní opět otáčet ve směru hodinových ručiček a sklíčidlo nastavit do požadované polohy.

Tato funkce zabraňuje poškození sklíčidla.

Ked' je rýchlopínacie skľučovadlo otvorené až na doraz (max. otvorenie skľučovadla) a je pevné, tak otáčajte skľučovadlom v smere hodinových ručičiek (pri pohľade spedu), až kým nebudeť počuť rapkajúci zvuk. Potom otočte skľučovadlo približne 3 mm v opačnom smere tak, aby bolo počuť zacvaknutie. Potom znova otáčajte v smere hodinových ručičiek a dajte skľučovadlo do požadovanej polohy.

Táto funkcia zabráňuje poškodeniu skľučovadla.