

## Belangrijke aanvullende aanwijzingen! Onvoorwaardelijk opvolgen!

Volgt u alstublieft deze aanwijzingen op naast de aanwijzingen die in de montage- en gebruikshandleiding staan.

**Let op! Lees vóór montage en ingebruikname de handleiding zorgvuldig door om schade en onjuiste installatie te voorkomen.  
Bewaar de handleiding goed en geef deze door aan de volgende gebruiker bij verhuur of verkoop. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht!**

### Aanvullende veiligheidsvoorschriften

- Monteer de aandrijving uitsluitend aan een goed werkend deursysteem dat aan de normen voldoet.
  - De aansluiting op het 230 V ~ elektriciteitsnetwerk dient te worden uitgevoerd door een erkend elektricien, volgens VDE 0100 (in Duitsland) of de bepalingen van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
  - Schakel altijd de stroom uit voordat u de afdekkap opent.
  - De deur of deel daarvan mag zich niet bewegen binnen het gebied van het trottoir of de openbare weg.
  - De beweging van de aandrijving kan binnen het ontvangstbereik altijd met de afstandsbediening worden gestopt. Deze functie kan ook worden uitgevoerd met de als accessoire verkrijgbare sleutelknop, binnenknop of het elektronische codeerslot.
  - Na montage moet worden gecontroleerd of de aandrijving bij het openen wordt gestopt of onderbroken wanneer de deur aan de onderkant in het midden wordt belast met een gewicht van 20 kg of wanneer bij het sluiten de onderkant van de deur in het midden een op de grond geplaatst voorwerp van circa 50 mm hoog raakt.
  - **Aanwijzing!** De veiligheidsschakeling moet maandelijks worden getest.
  - Monteer onbeveiligde knoppen buiten bereik van kinderen op een hoogte van minimaal 1,6 m en buiten het bereik van bewegende delen.
  - Wijs kinderen op de gevaren die zich kunnen voordoen bij een automatisch bewegende deur (beklemd raken, enz.). Tijdens het bedienen van de deur moeten kinderen zich buiten het bereik van de deur bevinden.
  - Schakel voordat u aan de deur of aandrijving gaat werken, de elektriciteitsvoorziening van de aandrijving uit en beveilig deze tegen opnieuw inschakelen.
  - Controleer na montage of het mechanisme correct is ingesteld en de veiligheidsvoorzieningen werken.
  - Na het instellen van de kracht of de bewegingsbegrenzingen moeten de veiligheidsuitschakeling en de drukkracht op de deursluitbalk worden gecontroleerd.
  - Na montage en ingebruikname van de aandrijving moeten alle gebruikers op de hoogte worden gesteld van de functies en de bedieningswijze.
  - Bewaar de afstandsbediening op een zodanige plaats dat onbedoeld in- of uitschakelen uitgesloten is.
  - Onderhoud aan de aandrijving mag uitsluitend worden uitgevoerd door personen die de bedieningshandleiding hebben gelezen.
  - Ondanks de veiligheidsuitschakeling kunnen op bepaalde plaatsen van de deur (bijv. scharnierpunten, veren, enz.) hoge krachten optreden.
- Raak bij aangesloten aandrijving nooit onderdelen van de deur of de aandrijving aan!**

### Correct gebruik

- De aandrijving is uitsluitend bedoeld voor het openen en sluiten van garagedeuren bij woonhuizen.
- De aandrijving mag uitsluitend in technisch goede staat worden gebruikt.
- Storingen die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, moeten onmiddellijk worden verholpen.
- De deur moet licht en gelijkmataig kunnen worden geopend.
- De deur waarop u de aandrijving wilt monteren, moet voldoen aan de op dat moment geldende normen en voorschriften.

### Onjuist gebruik

- De aandrijving is niet geschikt voor het optillen of laten zakken van lasten.
- Gebruik de aandrijving uitsluitend horizontaal.
- Monteer de aandrijving uitsluitend aan een deur van het juiste type en met de juiste afmetingen.
- Gebruik de aandrijving niet bij deuren of poorten van een noodd uitgang.
- Gebruik de aandrijving niet onder andere omstandigheden dan die welke zijn beschreven voor een correct gebruik.
- **LET OP!** Er wordt geen schadeloosstelling verstrekt of aansprakelijkheid aanvaard voor schade of gevolgschade die is ontstaan door onjuiste montage of gebruik.

De spanning op de deur is levensgevaarlijk! Laat voor uw eigen veiligheid onderhouds- en afstelwerkzaamheden aan de compensatieve ren en onder spanning staande delen van de deur uitvoeren door de officiële klantenservice van de deurfabrikant.

### LET OP! Belangrijke aanwijzingen voor een veilige montage.

#### Onjuiste montage kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

- Monteer de aandrijving uitsluitend aan een goed werkend deursysteem dat aan de normen voldoet.
- **Belangrijk!** De deur moet gedeeltelijk geopend in elke stand blijven staan en niet omhoog of omlaag bewegen.
- Voordat de aandrijving wordt gemonteerd, moet de vergrendeling van de deur worden verwijderd of uitgeschakeld. De deuropener moet, afhankelijk van de hoogte van de deur of de montage mogelijkheden, minimaal 2,1 meter boven de vloer worden bevestigd.
- **Belangrijk!** De aandrijving moet horizontaal worden gemonteerd.
- De kogel van de nooddontgrendeling moet zich minimaal 1,8 meter boven de vloer bevinden.
- Drukknoppen moeten binnen het zicht, buiten het gevaarlijke gebied van de deur, op een voor kinderen moeilijk toegankelijke plaats op minstens 1,6 meter hoogte worden gemonteerd.
- Het waarschuwingsslaatje moet op een goed zichtbare plaats of in de buurt van de vaste bedieningseenheid (drukknoppen) worden bevestigd.

