

Wichtige zusätzliche Hinweise! Unbedingt beachten!

Bitte beachten Sie diese Hinweise zusätzlich zu den in der Montage- und Betriebsanleitung bereits vorhandenen Hinweisen.

Achtung! Vor Montage und Inbetriebnahme bitten wir Sie die Anleitung aufmerksam zu lesen um Schäden und Fehlinstallation zu vermeiden. Die Anleitung ist sorgfältig aufzubewahren und bei Mieter- oder Besitzerwechsel dem Nachnutzer zu übergeben. Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Der Antrieb ist nur an eine einwandfreie, der Norm entsprechenden Toranlagen zu montieren!
- Der Anschluss an das 230 V ~ Stromnetz darf nur von einem Elektrofachmann unter Bezugnahme der VDE 0100 und den Bestimmungen des örtlichen Energieversorgungsunternehmens durchgeführt werden!
- Vor Öffnen der Abdeckhaube unbedingt den Strom abschalten!
- Tore oder Teile von Toren dürfen nicht in öffentliche Fußwege oder Strassen hineinragen!
- Die Bewegung des Antriebs lässt sich, innerhalb des Empfangsbereiches, jederzeit mit dem Handsender stoppen. Diese Funktion können, als Zubehör erhältliche Schlüsseltaster, Innentaster oder elektronische Codierschlösser ebenfalls ausführen.
- Nach der Montage ist sicherzustellen, dass der Antrieb die Öffnungsbewegung verhindert oder anhält wenn die Unterkante, mittig des Tores, mit einer Masse von 20 kg belastet wird oder wenn beim Schließen die Torunterkante mittig einen am Boden liegenden ca. 50mm hohen Gegenstand berührt!
- **Hinweis!** Die Sicherheitsabschaltung ist monatlich zu prüfen!
- Montieren Sie ungesicherte Taster außerhalb der Reichweite von Kindern min. in einer Höhe von 1,6m und außerhalb des Bereiches sich bewegendere Teile!
- Weisen Sie Kinder auf Gefahren hin die durch ein automatisches Tor entstehen können (Einklemmen etc.). Während des Betriebs müssen sich Kinder außerhalb des Schwenkbereiches des Tores befinden!
- Vor Arbeiten an Tor oder Antrieb ist der Antrieb spannungslos zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern!
- Nach der Montage überprüfen, dass der Mechanismus richtig eingestellt ist und die Sicherheitsfunktionen gewährleistet sind!
- Nach Verstellung der Kraft oder der Laufgrenzen sind die Sicherheitsabschaltung und die Anpresskraft an der Torschließbleiste zu prüfen!
- Nach Montage und Inbetriebnahme des Antriebes müssen alle Benutzer in dessen Funktionen und Bedienung eingewiesen werden!
- Der Handsender ist so aufzubewahren, dass ein ungewollter Betrieb ausgeschlossen ist!
- Die Wartung am Antrieb darf nur von Personen durchgeführt werden die mit der Bedienungsanleitung des Antriebs vertraut sind!
- Trotz Sicherheitsabschaltung können an bestimmten Stellen des Tores (z.B. Gelenkhebel, Federn usw.) erhöhte Kräfte entstehen! **Niemals bei angeschlossenem Antrieb in Teile des Tores oder Teile des Antriebs fassen!**

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Antrieb ist nur zum Öffnen und Schließen von Garagentoren im Privatbereich bestimmt.
- Der Antrieb darf nur in technisch einwandfreien Zustand verwendet werden.
- Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten sind sofort zu beseitigen.
- Das Tor muss leichtgängig sein und sich gleichmäßig öffnen lassen.
- Tore, die mit dem Antrieb ausgestattet werden sollen, müssen den derzeit gültigen Normen und Richtlinien entsprechen.

Unsachgemäßer Betrieb

- Der Antrieb ist nicht geeignet zum Heben und Senken von Lasten!
- Antrieb nur horizontal verwenden!
- Montage des Antriebs nur an geeignete Tortypen und Torgrößen!
- Antrieb nicht für Fluchtweg-Tür oder -Tor verwenden!
- Antrieb nicht unter anderen Bedingungen betreiben, außer den Punkten der bestimmungsgemäßen Verwendung!
- **ACHTUNG!** Für Schaden und Folgeschäden die durch unsachgemäße Montage oder Betrieb verursacht wurden, wird kein Ersatz geleistet oder Haftung übernommen!

Es besteht Lebensgefahr durch Energiespeicher am Tor! Zu Ihrer eigenen Sicherheit überlassen Sie Wartungs- und Einstellarbeiten an Ausgleichsfedern und unter Spannung stehender Teile des Tores dem autorisierten Kundendienst des Torherstellers!

ACHTUNG! Wichtige Anweisungen für die sichere Montage.

Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- Der Antrieb ist nur an eine einwandfreie, der Norm entsprechende Toranlage zu montieren!
- **Wichtig!** Das Tor muss halbgeöffnet in jeder Stellung stehen bleiben und sich weder nach unten noch nach oben bewegen.
- Vor der Montage des Antriebes muss die Verriegelungsmechanik des Tores entfernt oder unwirksam gemacht werden. Der Toröffner ist je nach Torhöhe oder Montagemöglichkeit min. 2,1 Meter oder mehr oberhalb des Fußbodens anzubringen!
- **Wichtig!** Der Antrieb muss waagrecht montiert werden!
- Die Kugel der Notentriegelung soll sich min. 1,8 Meter über dem Fußboden befinden.
- Tastschalter sind in Sichtweite, außerhalb des Gefahrenbereiches des Tores, in einer für Kinder schwer zu erreichenden Höhe von min. 1,6 Meter zu montieren!
- Das Warnschild ist an einer auffälligen Stelle, oder in der Nähe der festen Steuereinheiten (Tastschalter) anzubringen!

