

Viktiga tilläggsupplysningar. Les detta noga!

Var god gå genom dessa säkerhetspunkter i tillägg till dem som följer med bruksanvisningen.

PS! Innan montering och uppstart ber vi Er läsa bruksanvisningen noga för att förhindra skador och felinstallation. Bruksanvisningen måste förvaras tillgänglig och skall överlämnas till ny användare eller ägare. Uppmärksamma särskilt säkerhetsanvisningarna.

Extra säkerhetsanvisningar

- Garageportöppnaren får endast monteras på en hel och oskadd port som är uppsatt enligt centrala godkänningsregler.
- Den elektriska anslutningen på 230V spänning får endast monteras av en godkänt och auktoriserad elektriker.
- Innan motorhuset tas av måste strömmen kopplas ifrån/stängas av.
- Porten eller delar av porten får inte svängas ut över offentlig väg eller gångväg!
- Portens rörelser kan alltid stoppas av fjärrkontrollen om den befinner sig inom räckhåll. Porten kan även stannas med hjälp av godkänd tilläggsutrustning som nyckellås, invändig brytare eller kodlås.
- Efter montering är det mycket viktigt att se till att motorn stannar om porten belastas med belastning på 20kg i mitten av nedre del, eller om underkanten av porten stöter emot ett hinder som sticker 50mm upp från backen.
- PS! Denna säkerhetsurkoppling måste testas månadlig.
- Montera en nödöppnare utom barnens räckhåll, i en höjd av 1,6 m och utom portens rörelseområde.
- Informera Era barn om farorna med en automatisk portöppnare, i synnerhet med tanke på klämskador. När porten är i rörelse är det viktigt att barna befinner sig utom portens rörelseområde.
- Innan arbete eller justeringar utförs på dörr eller öppnare, måste kedjan löses ut och säkras mot tillkoppling.
- Efter installation måste det kontrolleras att mekanismen är korrekt justerad och att säkerhetsfunktionerna fungerar som de skall.
- Efter justering av kraftbegränsaren måste nödöppnaren, viktbelastningen och klämbelastning kontrolleras!
- Efter installation och start av öppnaren måste alla användare sätta sig in i funktionerna och hanteringen av öppnaren.
- Fjärrkontrollen måste förvaras på ett säkert ställe för att undgå felaktigt användande.
- Underhåll av öppnaren får enbart utföras av behörig person och enligt bruksanvisningen.
- Vid användande av nödöppnaren kan vissa delar av porten (som armlöd, fjädrar etc.) fortfarande innehålla spännkrafter.
- **Vidror aldrig de rörliga delarna av porten eller öppnaren medan öppnaren är ansluten!**

Bestämmelser för användning

- Öppnaren är enbart beräknat till att öppna och stänga garageportar till privat bruk.
- Öppnaren måste vara i korrekt teknisk skick ved användning.
- Fel som kan påverka säkerheten måste omedelbart åtgärdas.
- Porten måste ha en lätt gång och vara lätt att öppna.
- Portar som skall installeras öppnare måste tillfredsställa gällande normer och regler.

Felaktig användning

- Öppnaren är inte gjord för att lyfta och sänka belastning.
- Öppnaren är enbart gjord för horisontalt användning.
- Montera öppnaren enbart på lämpliga portar och portstorlekar.
- Öppnaren är inte lämpad till rymningsdörrar eller rymningsportar.
- Öppnaren får inte arbeta under andra förutsättningar än de som är beskrivna under bestämmelse för användning.
- PS! Vi fritar oss ersättningskrav vid skador och/eller följdskador som kan härledas till felaktigt montage och användning!

Spännkrafter i portens vridpunkt medför fara! För Er egen säkerhet skall service och underhållsarbete på utjämningsfjädrar och balanserung av portens vikt, utföras av portproducentens kundtjänst.

PS! Viktig instruktion för säker montage.

Fel vid montage kan leda till allvarliga skador.

- Öppnaren får enbart användas på en felfri port som tillfredsställer gällande regler.
- PS! Testa att porten står still när den släpps i ca 1 meters höjd. Om porten rör sig i en av riktningarna är utjämningsfjädrarna fel inställt.
- Innan öppningsmekanismen monteras skall alla wirar och låsmekanismer tas bort eller kopplas ur, förutom de som drivs av portens öppningsmekanism. Portöppnaren skall om möjligt ställas 2,1 meter eller mer över golvet.
- **PS! Motorlådan måste monteras horisontellt!**
- Nödöppnaren måste om möjligt monteras 1.8 meter över golvet.
- Vid användning av brytare måste den vara positionerad i portens synvinkel, med en minimihöjd på 1,5 meter och utom barns räckhåll.
- Varningsskylten monteras på ett synligt ställe, exempelvis vid styringsenheten (nyckelbrytaren)!

