

Einhell®

Wichtiger Bedienungshinweis

- Nach Anschluss an der Gasflasche kann es vorkommen, dass ein zweiter Zündvorgang notwendig ist.
- Sollten die Zündflamme und/oder der Brenner beim ersten Zündvorgang nicht brennen, drehen Sie das Gasventil ab und wiederholen Sie nach mindestens 30 Sekunden Wartezeit den Zündvorgang.
Beim Zünden und Einstellen der Heizleistung stets neben oder hinter dem Brenner stehen.
- Näheres zum Zünden und Einstellen der Heizleistung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

7

EH 07/2012 (01)