

- EN - Customer Information

**Rechargeable battery recommendation**

**Dear Customer,**

Thank you for buying this Herocco cordless impact drill.

Being part of the Power X-Change series, the Herocco can of course be operated with every universal rechargeable battery from the series. Please note, however, that for optimum use of the Herocco we recommend that you use a **rechargeable battery of at least 3.0 Ah.**

You can of course use the rechargeable batteries with capacities of less than 3.0 Ah as well. In this case, however, it is advisable to make sure that the **device has warmed up first.** If not, the battery may switch off prematurely in order to protect itself and the device.

Best wishes,

Your Einhell Team

- SP - Información para el cliente

**Recomendación relativa a la batería**

**Estimado cliente:**

Muchas gracias por haber elegido el taladro percutor inalámbrico Herocco.

Como parte de la serie Power X-Change, el taladro Herocco se puede operar con cualquier batería universal de dicha serie. No obstante, para que el Herocco funcione de manera óptima, le **recomendamos** el empleo de una **batería** con capacidad **a partir de los 3,0 Ah.**

Por supuesto puede también utilizar baterías que presenten una capacidad inferior a los 3,0 Ah. En tal caso, se recomienda asegurar que **el aparato se caliente previamente.** De lo contrario, la batería se podría apagar antes de tiempo para protegerse a sí misma y proteger el aparato.

Muy atentamente,

El equipo de Einhell

- FR - Information client

**Recommandation d'accumulateur**

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi le marteau perforateur sans fil Herocco.

Appartenant à la série Power X-Change, Herocco peut évidemment être exploité avec tout accumulateur universel de la série. Veuillez cependant noter que nous vous **recommandons** d'utiliser un **accumulateur de 3,0 Ah** ou plus pour une application optimale de Herocco.

Bien entendu, vous pouvez également utiliser les accumulateurs d'une capacité inférieure à 3,0 Ah. Dans ce cas, il est recommandé de s'assurer que **l'appareil a été mis à température au préalable.** Dans le cas contraire, la batterie peut couper prématurément pour sa propre protection et celle de l'appareil.

Cordialement

Votre équipe Einhell