





Nettoyeur sans-fil Multi surfaces

PICOBELLA

Numéro article : 3424200

Numéro de série : 11019

Code EAN: 4006825645767



Le nettoyeur Multi surfaces sans-fil PICOBELLA Einhell permet de nettoyer la pierre, le bois, le gazon artificiel, le carrelage et les bordures. Il fait partie de la gamme Power X-Change, avec une batterie interchangeable sur tous les outils. Le PICOBELLA est équipé d'un raccord pour tuyau d'arrosage afin de l'alimenter en eau, d'un capot de protection contre les éclaboussures, de très larges brosses rotatives à double sens, avant et arrière, et d'un variateur de vitesse électronique. Les brosses peuvent être changées facilement, rapidement, et sans outil. Une brosse latérale spéciale convient parfaitement pour le nettoyage des bords, des bordures et des coins. La poignée supplémentaire avec guidage du tuyau d'arrosage intégré pour apporte un confort supplémentaire, tout comme le manche télescopique. Le produit est livré avec une brosse MEDIUM pour le nettoyage de la pierre et des bordures. Ce produit est livré sans batterie ni chargeur.

Caractéristiques

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Multi surfaces : Nettoyage de la pierre, du bois, du gazon artificiel et des bordures
- Raccordement pour tuyau d'arrosage intégré
- Changement de brosse sans outil, en appuyant simplement sur un bouton
- Brosse latérale spéciale pour le nettoyage des bords, des bordures et des coins
- Brosse rotative extra large, pour des résultats de nettoyage rapides
- Rotation des brosses dans les 2 sens (avant/arrière) pour un maximum de résultats
- Tube en aluminium réglable en hauteur, pour un travail ménageant le dos
- Variateur de vitesse électronique
- Capot de protection contre les éclaboussures
- Poignée supplémentaire avec fixation du tuyau d'arrosage
- Brosse MEDIUM pour le nettoyage des pierres et bordures incluse dans la livraison
- Poignée ergonomique avec revêtement tendre Softgrip
- Livré sans batterie, ni chargeur (disponible séparément)

Données techniques

- Puissance 18 V

- Régime 800 - 1400 trs/min

Diamètre de la brosse
Largeur de nettoyage sans brosse latérale
Largeur de nettoyage avec brosse latérale
215 mm

Données logistiques

poids du produit (kg)poids brut à l'unité (kg)5.3

- Dimensions à l'unité 1150 x 250 x 215 mm

Conditionnement 2 PiècesPoids brut du conditionnement 10 kg

- Dimensions du conditionnement 1170 x 270 x 320 mm - Quantité containeur (20"/40"/40"HC) 572 | 1144 | 1304

























Accessoires disponibles



Brosse MEDIUM Accessoire PICOBELLA Art. Numéro: 3424120 Code EAN: 4006825646245 Einhell Accessoire



Borsse ULTRA Art. Numéro: 3424122 Code EAN: 4006825646269 Einhell Accessoire



18V 30min Power X-Change Charger Art. Numéro: 4512011 Code EAN: 4006825587029 Einhell Accessoire



Power-X-Boostcharger 6 A Charger Art. Numéro: 4512064 Code EAN: 4006825629019 Einhell Accessoire



2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art. Numéro: 4512083 Code EAN: 4006825638509 Einhell Accessoire



18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus Batterie Art. Numéro: 4511502 Code EAN: 4006825644210 Einhell Accessoire



18V 2,0 Ah Power-X-Change Batterie Art. Numéro: 4511395 Code EAN: 4006825610369 Einhell Accessoire



18V 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art. Numéro: 4512041 Code EAN: 4006825613698 Einhell Accessoire



Brosse SOFT Accessoire PICOBELLA Art. Numéro: 3424121 Code EAN: 4006825646252 Einhell Accessoire



18V 5,2 Ah P-X-C Plus Batterie Art. Numéro: 4511437 Code EAN: 4006825616606 Einhell Accessoire



Power-X-Twincharger 3 A Charger Art. Numéro: 4512069 Code EAN: 4006825629729 Einhell Accessoire



18V 3,0 Ah PXC Plus Batterie Art. Numéro: 4511501 Code EAN: 4006825644197 Einhell Accessoire



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art. Numéro: 4512097 Code EAN: 4006825646962 Einhell Accessoire



18V 4,0 Ah Power-X-Change Batterie Art. Numéro: 4511396 Code EAN: 4006825610376 Einhell Accessoire



18V 4,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art. Numéro: 4512042 Code EAN: 4006825613704 Einhell Accessoire