



## Accessoires disponibles



18V 30min Power X-Change  
Charger  
Référence produit: 4512011  
Code EAN: 4006825587029  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
Charger  
Référence produit: 4512064  
Code EAN: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512042  
Code EAN: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Battery  
Référence produit: 4511395  
Code EAN: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Battery  
Référence produit: 4511437  
Code EAN: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
Charger  
Référence produit: 4512069  
Code EAN: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512041  
Code EAN: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Battery  
Référence produit: 4511396  
Code EAN: 4006825610376  
Einhell Accessory