

(D)

ACHTUNG: Bedienungsanleitung aufmerksam
lesen bevor das Gerät benutzt wird.

Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise
in der Gebrauchsanleitung. Die Nichtbeachtung
kann zu schweren Personenverletzungen führen

ANLASSEN

1. Stoppschalter auf "I" stellen
2. Drosselhebel herausziehen
3. Startersell 2 x rasch ziehen
4. Drosselhebel bis zum Anschlag einschieben
5. Startersell erneut 4 x rasch ziehen
6. Motor 10 sek. aufwärmen lassen und
anschließend Gashebel kurz drücken

ABSTELLEN

STOP Schalter auf "0" stellen

SPK5; label size: 57 x 57 mm; black backgr.

(PL)

UWAGA: Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi

Przeczytać i postępować według wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich zranień

WŁĄCZANIE

1. Przycisk stop ustawić na pozycji „I”
2. Wyciągnąć dźwignię przepustnicy
3. 2 razy gwałtownie pociągnąć linkę rozruchową
4. Przesunąć dźwignię przepustnicy, aż do oporu
5. 4 razy ponownie pociągnąć gwałtownie linkę rozruchową
6. 10 sek. poczekać, aż silnik się ociepli, a następnie odblokować dźwignię gazu

WYŁĄCZANIE

Przycisk STOP ustawić na pozycji „0”

RUSSIAN

ВНИМАНИЕ: Перед использованием устройства прочитать внимательно руководство по эксплуатации.

Прочтите приведенные в руководстве по эксплуатации указания по технике безопасности и следуйте им. В случае их несоблюдения это может привести к тяжелым травмам

ПУСК

1. Перевести выключатель в позицию „I“
2. Втянуть рычаг дросселя
3. Дернуть стартовый трос 2 раза
4. Вдавнить до упора рычаг дросселя
5. Вновь дернуть стартовый трос 4 раза
6. Оставить двигатель 10 сек. разогреться и в заключении коротко нажать дроссельный рычаг

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель СТОП перевести в позицию „0“

(BD)

ATENȚIE: Înainte de utilizarea aparatului citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

Citiți și respectați indicațiile de siguranță din instrucțiunile de folosire. Nerespectarea acestor indicații poate duce la vătămarea gravă a persoanelor.

PORNIRE

1. Se poziionează întrerupătorul Stop pe „I“
2. Scoateți levierul de ștrangulare
3. Se trage cablul de pornire rapid de 2 x
4. Împingeți levierul de ștrangulare până la capăt
5. Cablul de pornire se trage din nou rapid de 4 x
6. Motorul se lasă să se încalzească 10 sec. după care se deblochează levierul de gaz

OPRIREA

Întrerupătorul STOP se aduce pe poziția „0“

BB

ВНИМАНИЕ: Да се прочете внимателно упътването за употреба преди да се използва уредът.

Четете и следвайте указанията за безопасност в упътването за употреба. Неспазването може да доведе до тежки наранявания на хора.

ВКЛЮЧВАНЕ

1. Поставете стоп-превключвателя на позиция „I“
2. Издърпайте дроселния лост
3. Бързо дръжнете 2 x стартерното въже
4. Върхните дроселния лост до ограничителя
5. Повторно бързо дръжнете стартерното въже 4 x
6. Оставете двигателя да се загрее за 10 сек. и след това натиснете за кратко педала за газ

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Поставете Стоп-шалтера на позиция „0“

(GR)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης
προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις Υποδείξεις ασφα-
λείας που θα βρείτε στις Οδηγίες χρήσης. Εάν δεν
τηρηθούν οι Οδηγίες και Υποδείξεις δεν αποκλείονται
σοβαροί τραυματισμοί.

ΒΑΛΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Βάλτε τον διακόπη ΣΤΟΠ στη θέση "I".
2. Τραβήξτε προς τα ξέω τον στραγγαλιστικό μοχλό
3. Τραβήξτε γρήγορα 2 φορές το σχοινί εκκίνησης
4. Στρώστε προς τα μέσα τον στραγγαλιστικό μοχλό
μέχρι το τέρμα.
5. Ξανατραβήξτε γρήγορα 4 φορές το σχοινί εκκίνη-
σης
6. Αφήστε να ζεσταθεί ο κινητήρας επί 10 δευτ., κα-
τόπιν πιέστε σύντομα το μοχλό γκαζιού

ΣΒΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Βάλτε τον διακόπη ΣΤΟΠ στη θέση "0".

(TB)

DİKKAT: Testere ile çalışmaya başlamadan önce Kullanma Talimatını dikkatlice okuyun.

Kullanma Talimatında açıklanan Güvenlik Uyarlarını okuyun ve riayet edin. Bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda ağır yaralanma tehlikesi bulunur.

ÇALIŞTIRMA

1. Stop şalterini „I“ konumuna ayarlayın
2. Gaz kelebeğini dışarı çekin
3. Çalıştırma ipini 2 x hızla çekin
4. Gaz kelebeğini dayanıncaya kadar içeri itin
5. Çalıştırma ipini tekrar 4 x hızla çekin
6. Motorun 10 saniye süre ile ısınmasını sağlayın ve sonra gaz kolunu kısaca bastırın

MOTORU DURDURMA

STOP Şalterini „0“ konumuna ayarlayın