

Instructions complémentaires importantes à suivre absolument !

Veuillez respecter ces règles supplémentaires qui complètent celles déjà données dans le manuel de montage et d'utilisation.

Attention ! Avant de procéder au montage et à la mise en service du moteur, nous vous demandons de lire attentivement ces indications afin d'éviter des dégâts matériels et des erreurs d'installation. Vous devez conserver soigneusement ces instructions et les remettre aux locataires ou aux nouveaux propriétaires si vous cédez votre maison. Respectez les règles de sécurité !

Règles de sécurité complémentaires

- Ce moteur doit être monté sur une installation de porte fonctionnant parfaitement et conforme aux normes.
- Le raccordement au réseau électrique 230 V ~ doit être effectué uniquement par un électricien qualifié, en conformité avec la norme VDE 0100 et avec les dispositions de votre distributeur local d'électricité.
- Il est indispensable que vous coupez le courant avant d'ouvrir le capot du moteur.
- La porte ou des parties de porte ne doivent pas être déposées sur un trottoir public ou sur la chaussée.
- Il est possible d'arrêter à tout moment le mouvement du moteur à l'aide de l'émetteur de poche s'il est situé dans la zone de réception. Il est également possible de commander l'arrêt du moteur avec un contacteur à clé, un bouton-poussoir mural ou une serrure électronique codée (proposés en accessoires).
- Après le montage, vous devez vous assurer que le moteur empêche ou arrête le mouvement de la porte (bord inférieur au milieu de l'ouverture) si elle chargée d'un poids de 20 kg durant l'ouverture, ou si le bord inférieur de la porte rencontre un obstacle d'environ 50 mm de hauteur durant la fermeture.
- **Remarque !** Vous devez vérifier le dispositif d'arrêt d'urgence tous les mois.
- Montez les interrupteurs non sécurisés hors de la portée des enfants, à une hauteur minimale de 1,6 m et à l'extérieur du périmètre occupé par le mouvement des parties mobiles.
- Informez vos enfants des risques causés par une porte automatique (pincement, etc.). Les enfants doivent s'écartez de la zone de pivotement de la porte lorsque l'équipement fonctionne.
- Avant d'effectuer des tâches sur la porte ou sur le moteur, vous devez mettre celui-ci hors tension et le sécuriser contre un redémarrage.
- Après le montage, vérifiez que le mécanisme est installé correctement et que les fonctions de sécurité sont garanties.
- Après le réglage de la puissance ou des limites de course, vous devez vérifier le dispositif d'arrêt d'urgence et la force de pression s'exerçant sur la barre de fermeture de la porte.
- Après le montage et la mise en service du moteur, tous les utilisateurs doivent être informés de ses fonctions et de son fonctionnement.
- L'émetteur de poche doit être conservé de sorte à empêcher toute activation involontaire.
- L'entretien du moteur doit être effectué uniquement par des personnes ayant pris connaissance du manuel d'utilisation.
- Malgré le dispositif d'arrêt d'urgence, des éléments de la porte peuvent emmagasiner des forces considérables (levier de charnière, ressorts, etc.). **Ne touchez jamais un élément de la porte ou du moteur si celui-ci est branché !**

Utilisation conforme aux indications

- Ce moteur est conçu exclusivement pour l'ouverture et la fermeture de portes de garage, dans le cadre d'une utilisation privée.
- Le moteur ne doit être utilisé que dans des conditions techniques parfaites.
- Les dysfonctionnements pouvant porter atteinte à la sécurité doivent faire l'objet de réparations immédiates.
- La porte doit pouvoir être actionnée et ouverte facilement, sans à-coups.
- Les portes qui sont équipées de ce moteur doivent être conformes aux normes et réglementations en vigueur.

Fonctionnement inapproprié

- Ce moteur n'est pas conçu pour le levage ou la descente de charges.
- Utilisez le moteur uniquement à l'horizontale !
- Montez le moteur pour le type et le format de porte auxquels il est destiné.
- Le moteur n'est pas conçu pour équiper la porte ou le portail d'une sortie de secours.
- N'utilisez pas le moteur dans des conditions différentes de celles exposées pour l'utilisation conforme aux indications.
- **ATTENTION !** Aucun remplacement ou aucune garantie ne sera assuré pour les dommages directs ou indirects consécutifs à un montage ou une utilisation inapproprié.

L'énergie emmagasinée dans la porte comporte des risques d'accident fatal. Pour votre propre sécurité, confiez les travaux d'entretien et de réglage des ressorts d'équilibrage et des éléments sous tension au service clientèle du fabricant.

ATTENTION ! Instructions importantes pour un montage sécurisé.

Un montage erroné peut causer des blessures graves.

- Ce moteur doit être monté sur une installation de porte fonctionnant parfaitement et conforme aux normes.
- **Important !** La porte doit rester mi-ouverte, quelle que soit la position dans laquelle elle est placée. Elle ne doit pas se déplacer ni vers le haut, ni vers le bas.
- Avant le montage du moteur, le mécanisme de blocage de la porte doit être démonté ou désactivé. L'ouvre-porte doit être posé à 2,1 m ou plus du niveau du sol, selon la hauteur de la porte ou les possibilités de montage.
- **Important !** Le moteur doit être monté horizontalement.
- Le poids de déblocage d'urgence doit se trouver à une hauteur minimale de 1,8 m au-dessus du sol.
- Les interrupteurs à bouton doivent être montés de manière visible à l'extérieur de la zone dangereuse de la porte et à une hauteur minimale de 1,6 m, difficilement accessible aux enfants.
- Posez le panneau d'avertissement à un emplacement bien visible ou à proximité de l'unité fixe de commande (interrupteur à bouton).

