



5



Atenție!

Stimați clienți!

În cazul în care modificați unghiul de înclinare al pânzei circulare (4) în modul de lucru tăiere cu ferăstrău circular cu masă vă rugăm să trageți capul mașinii (17) în sus în timp ce strângeți mânerul pentru modificarea unghiului de înclinare (3). Verificați dacă pârza circulară (4) atinge masa ferăstrăului (2). Dacă da, reglați capul mașinii conform punctului 8.4.2 din manualul de utilizare.

Внимание!

Уважаемы клиенты!

Когато в режим настолен циркуляр променяте ъгъла на наклон на режещия диск (4), моля, дръпнете нагоре главата на машината (17), докато държате дръжката за настройка на наклона (3). Проверете, дали режещият диск (4) докосва масата за рязане (2). Ако това е така, моля, донастроите главата на машината съгласно точка 8.4.2 в упътването за употреба.