



Einhell

BLUE

BG-CG 18 B

Akku-Gras- und Strauchscherer

Art.-Nr. 34.106.12

Eine Kombination aus einer Akku-Grasschere und einer Akku-Strauchscherer. Rasenkanten und kleine Strucher machen Ihnen keine Probleme mehr. Der integrierte und leistungsstarke Akku macht Sie unabhangig vom Stromnetz. Nach Gebrauch kann die Grasschere inklusive Teleskopstiel in der Wandhalterung sicher verstaut und die Akkus geladen werden. Zwei in der Wandhalterung integrierter LED's geben wahrend des Ladens Auskunft ber den Ladezustand des Akkus. Der Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten der Akku-Gras- und Strauchscherer. Der steckbare Teleskopstiel ermglicht Ihnen das Arbeiten in aufrechter Krperhaltung. Im Handgriff des Teleskopstiels ist ebenfalls ein Sicherheitsschalter integriert.

Ausstattung

- Sicherheitsschalter (1)
- Grasschneideblatt (2)
- Laufrader fr leichte Fhrung (3)
- Strauchschereremesser (4)
- Wandhalterung mit integriertem Ladegerat (5)
- Teleskopstiel mit Neigungswinkelverstellung (6)
- Werkzeugloser Messerwechsel

Technische Daten

- | | |
|---|--------------------|
| ■ Akku: | 18 V / 1.200 mAh |
| ■ Ladezeit: | 7-9 Std. |
| ■ Betriebszeit: | max. 90 Minuten |
| ■ Schnittbreite mit Grasschneidemesser: | 90 mm |
| ■ Schnittlange mit Strauchschereremesser: | 170 mm |
| ■ Schnittstarke mit Strauchschereremesser: | 8 mm |
| ■ Zahnabstand bei Strauchmesser: | 8 mm |
| ■ Gewicht netto: | 3 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 3,5 kg |
| ■ Verpackungsmae: | 670 x 140 x 160 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825548365 |
| ■ VE: | 4 Stck |

