


- (DK) Betjeningsvejledning
- (N) el-drevne rystepudser
- (S) Bruksanvisning
- Elektrisk planslipmaskin
- (FI) Käyttöohje
- Tasohiomakone
- (EE) Taldlihvija
- kasutusjuhend
- (RUS) Инструкция по эксплуатации
- электрической вибрационной шлифовальной
- машинки

**Einhell®**  
**bavaria**

③  
CE

Art.-Nr.: 44.604.36

I.-Nr.: 01016







**BSS 135**



Bær sikkerhedsbriller!  
 Använd skyddsglasögon!  
 Käytä suojalaseja!  
 Используйте защитные очки!  
 Kasutage silmade kaitset



Bær åndedrætsværn ved støvdannelse  
 Använd användningsskydd vid dammbildning!  
 Käytä pölyävissä töissä hengityssuojanaamaria!  
 Tolmu korral kasutage hingamiskaitset  
 При образовании пыли используйте респиратор!



DK/N



Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden montage og ibrugtagning.

#### Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

#### Anvendelse

Rystepudseren er beregnet til træ, metal, kunststof og lignende arbejdsemner under anvendelse af rigtigt slibeblad.

#### Oversigt over maskinen (fig. 1)

- 1 Frontgreb
- 2 Tænd/Sluk-knap
- 3 Låseknap
- 4 Bæregreb
- 5 Tilslutning til støvudsugning
- 6 Silbeskive
- 7 Klemmanordning

#### Montering af støvsugertilslutningen (fig. 2)

**Vigtigt!**  
Af hensyn til sundheden er brug af støvsugertilslutningen absolut påkrævet.

#### Tænd/Sluk-knap (fig. 3)

Tænde: Tryk knap 2 ind  
Vedvarende drift: Fikser knap 2 med låseknap 3  
Slukke: Tryk kortvarigt knap 2 ind

#### Isætning af silbepapir (fig. 4)

- Træk stikket ud af stikkontakten.
  - Læg silbepapiret i den åbne klemmanordning, og luk.
  - Læg det stramt hen over rystepladen, og klem igen.
  - Sørg for, at hullerne passer med rystepladen.
- Bestilling af reservedele**  
Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:
- Savens type.
  - Savens artikelnummer.
  - Savens identifikationsnummer.
  - Nummeret på den nødvendige reservedel.
- Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

#### Tekniske data

Spænding	230 volt ~ 50 Hz
Optagten effekt	135 watt
Slibeflade i mm	187 x 90
Størrelse på silbepapir i mm	240 x 90
Svingninger pr. minut	10.000 min <sup>-1</sup>
Vibration a <sub>w</sub>	4,8 m/s <sup>2</sup>
Lydefektniveau LWA	89,6 dB(A)
Lydtryksniveau LPA	76,6 dB(A)
Vægt	1,8 Kg
Dobbeltsoleret	II / ☒



Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du monterar och använder maskinen.

#### Säkerhetsanvisningar

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

#### Användning

Planslipen är avsedd för slipning av trå, järn, plast och liknande material under förutsättning att du använder lämpligt slippapper.

#### Beskrivning av maskinen (bild 1)

- 1 Främre handtag
- 2 Strömbrytare
- 3 Spärrknapp
- 4 Handtag
- 5 Dammsugaranslutning
- 6 Slipplatta
- 7 Klämanordning

#### Montering av dammsugaranslutning (bild 2)

##### Obs!

Användandet av dammsugaranslutning är absolut nödvändigt av hälsoskäl.

#### Strömbrytare (bild 3)

- Inkoppling: Tryck in strömbrytaren 2
- Kontinuerlig drift: Med spärrknapp 3
- Säkra strömbrytaren 2

Fränkoppling: Tryck in strömbrytaren 2 kort

#### Applicera slippapper (bild 4)

- Dra ut stickkontakten.
- Lägg in slippapper i den öppna klämanordningen och stäng därefter.
- Dra pappret över vibrationsplattan och kläm sedan fast det på nytt.
- Kontrollera att hålen stämmer överens med vibrationsplattan.

#### Tekniska data

Spänning	230 V ~ 50 Hz
Effektförbrukning	135 W
Slipyta i mm	187 x 90
Slippapprets storlek i mm	240 x 90
Vibrationer/minut	10.000 min <sup>-1</sup>
Vibration a <sub>w</sub>	4,8 m/s <sup>2</sup>
Ljudeffektnivå LWA	89,6 dB(A)

Ljudtrycksnivå LPA

76,6 dB(A)

Vikt

1,8 kg

Skyddsisolering

II / 

#### Rengöring, underhåll och reservdelsbeställning

- Δ Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.

#### Rengöring

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningar och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämnna mellanrum med en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar.  
Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre.

#### Kolborstar

- Vid överdriven gnistbildung måste du låta en behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna. Obs! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.

#### Underhåll


- I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.

#### Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelnummer för erforderlig reservdel

Aktuella priser och ytterligare information finns på [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



**FIN**

Ole hyvä ja lue käyttöohje tarkkaavaisesti ennen asennusta ja käyttöönottoa.

**Turvallisuusmäärykset**

Laitetta koskevat turvallisuusmäärykset löydet oheistusta vihkosesta.

**Käyttö**

Laahauhiomakone on tarkoitettu puun, metallin, muovin ja muiden työstäaineiden hiontaan käytettämällä tarkoitukseen sopivaa hiomapaperia.

**Laitteen kuvaus (kuva 1)**

- 1 Etukahva
- 2 Pääle-/pois-katkaisin
- 3 Lukitusnuppu
- 4 Käsikahva
- 5 Pölyn poistoimulitintä
- 6 Hiomalevy
- 7 Kiinnityslaite

**Pölyimurilaitaan asennus (kuva 2)****Huomio!**

Terveyssyistä on pölyimurilaitantästä ehdottomasti käytettävä

**Pääle-/pois-katkaisin (kuva 3)**

Käynnistys: Paina katkaisin 2 alas  
Jatkuva käyttö: Varmista katkaisin 2 lukitusnuppija 3 painamalla  
Sammus: Paina katkaisin 2 lyhyesti alas

**Hiomapaperin kiinnitys (kuva 4)**

- Irroita verkkopistoke.
- Aseta hiomapaperi avattuun kiinnityslaitteeseen ja sulje laite.
- Vedä se kireälle laahauslevyn ylitse ja kiinnitä uudelleen.
- Huolehdi siitä, että reiät tulevat kohdakkain laahauslevyn kanssa.

**Tekniset tiedot**

Jännite	230 V ~ 50 Hz
Virranotto:	135 wattia
Hiomapinta (mm)	187 x 90
Hiomapaperin koko (mm)	240 x 90
Värähdytelyjä minutissa	10 000 min <sup>-1</sup>
Tärinä a <sub>w</sub>	4,8 m/s <sup>2</sup>
Aäninen tehotaso LWA	89,6 dB(A)

EE



Lugege enne kokkupanemist ja kasutuselevõttu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

#### Ohutuseeskirjad

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasolevast bro?ürist.

#### Kasutamine

Talidihviiga sobib puid, raua, kunstmaterjalide jt sarnaste materjalide lihvimiseks vastavat lihpaberit kasutades.

#### Seadme kirjeldus (joonis 1)

- 1 Esiküepide
- 2 Toitelülit
- 3 Lukustusnupp
- 4 Käepide
- 5 Tolmueemaldusühendus
- 6 Lihpaber
- 7 Kinnitusseadeldis

#### Tolmukogumiskoti paigaldamine (joonis 2)

##### Tähelepanu!

Tolmuimejaliitmiku kasutamine on tervislikel põhjustel ilmtingimata vajalik.

#### Toitelülit (joonis 3)

Sisselülitamine: vajutage lülitit 2  
Kestev režim: kinnitage lülit 2 lukustusnupuga 3  
Väljalülitamine: vajutage lühidalt lülitit 2

#### Lihpaberi kinnitamine (joonis 4)

- Tömmake pistik pistikupesast välja.
- Pange lihpaber avatud kinnitusseadeldisse ja pange kinni.
- Tömmake lihpaber üle talla pingule ja kinnitage uuesti.
- Pange tähele, et lihpaberi avad oleksid talla avadeaga kohakuti.

#### Tehnilised andmed

Pinge	230 volti ~ 50 Hz
Võimsus	135 watt
Lihvitav pind mm	187 x 90
Lihvpaber suurus mm	240 x 90
Pöördeid minutis	10.000 min <sup>-1</sup>
Vibratsioon a <sub>w</sub>	4,8 m/s <sup>2</sup>
Müratase LWA	89,6 dB(A)
Helirõhutase LPA	76,6 dB(A)

Kaal	1,8 kg
Kaitseisolatsioon	II / □

#### Puhastamine, hooldus ja varuosade tellimine

⚠ Enne iga puhastustööd tömmake pistik pistiku pesast välja.

#### Puhastamine

- Hoidke kaitseeadeldised, õhutusavad ja mootorikorpus nii tolmu- ja mustusevabadi kui võimalik. Pühkige seadet puhta lapiga või kasutage madala survega suruõhku.
- Soovitame seadet pärast iga kasutamist kohe puhastada.
- Puhastage seadet korrapäraselt niiske lapi ja vähesel vedeliseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada seadme kunstmaterjalist detaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi vett sattuda.

#### Süsiharjad

- Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud elektrikul süsiharju kontrollida. Tähelepanu! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeritud elektril.

#### Hooldus

- Seadme sisemuses ei ole rohkem hooldatavaid detaile.


#### Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajaliku varuosa number

Kehtivad hinnad ja täpsema info leiate aadressilt:

[www.iscgmbh.info](http://www.iscgmbh.info)



RUS



**Перед монтажем и первым пуском обязательно прочтите руководство по эксплуатации.**

#### Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенной брошюре.

#### Применение

Вибрационная шлифовальная машинка предназначена для шлифования древесины, металла, пластмассы и подобного материала при использовании соответствующего абразивного листа.

#### Состав устройства (рисунок 1)

- 1 Передняя рукоятка
- 2 Переключатель вкл/выкл
- 3 Кнопка фиксатора
- 4 Рукоятка
- 5 Подключение отсоса пыли
- 6 Шлифовальная пластина
- 7 Зажимное приспособление

#### Монтаж подключения пылесоса (рисунок 2)

##### Внимание!

Необходимо обязательно подключить пылесос для защиты здоровья.

#### Переключатель вкл/выкл (рисунок 3)

Включение: нажать переключатель 2  
Продолжительный режим работы:

кнопкой фиксатора 3 застопорить переключатель 2

Выключить: коротко нажать на переключатель 2

#### Крепление шлифовальной бумаги (рисунок 4)

- Вытащить штекер из розетки электросети.
- Вставьте шлифовальную бумагу в открытое зажимные приспособления и зажмите ее.
- Плотно уложите на вибрационную пластины и зажмите.
- Следите за тем, чтобы отверстия совпадали с вибрационной пластиной.

#### Технические данные

Напряжение	230 вольт - 50 Гц
Потребляемая мощность	135 Ватт
Шлифующая поверхность в мм	187 x 90
Размер шлифовальной бумаги в мм	240 x 90
Вибрация в минуту	10000 мин <sup>-1</sup>

8

Вибрация aw	4,8 м/сек <sup>2</sup>
Уровень мощности шума LWA	89,6 дБ(А)
Уровень давления шума LPA	76,6 дБ(А)
Вес	1,8 кг
С защитной изоляцией	II/□

#### Очистка, технический уход и заказ деталей

Δ Перед всеми работами по очистке вынуть штекер из электрической розетки.

#### Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя в максимальной чистоте, без пыли и грязи. Протирайте устройство чистой ветошью или обдувайте его сжатым воздухом с низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство непосредственно после каждой очистки.
- Очищайте регулярно устройство при помощи влажной тряпки и небольшим количеством жидкого мыла. Запрещено использовать очищающие средства и растворители: они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.

#### Угольные щетки

- При чрезмерном образовании искр сдайте устройство в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток. Внимание! Заменять угольные щетки разрешается только электрику специалисту.

#### Техобслуживание

- В устройстве кроме этого нет деталей, которые нуждаются в техническом уходе.

#### Заказ запасных частей

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

ISC GmbH

Eschenstraße 6  
D-94405 Landau/Isar**Konformitätserklärung**

- ④ erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- ④ declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- ④ déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- ④ доказує CE и нормы, соответствующие стандартам, указанным ниже
- ④ declară conformitatea devenită în concordanță cu directiva UE și cu standardele menționate mai jos
- ④ declară la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- ④ declara a seguinte conformidade do acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- ④ förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- ④ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiiviä ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuutta tuotteesta
- ④ erklaerer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarer for artikkel
- ④ заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам EC
- ④ izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikel.
- ④ declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul următor: IEL
- ④ نویسندگان این دستورالعمل را با مطابقت با معمولیات و استانداردهای ایجادیکی تعبیه کنند
- ④ δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

**Schwingschleifer BSS 135**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG             | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC  | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG                        | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG:      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG                      | <input type="checkbox"/> 97/68/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG                      |   |

**EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1;  
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**

Landau/Isar, den 31.05.2006

  
Weingartner  
General Manager


  
Vogelmann  
Product-Management

Art.-Nr.: 44.604.36	I.-Nr.: 01016	Archivierung: 4257100-19-4141800
Subject to change without notice		

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung beschriebene Gerät geben wir 2 Jahre Garantie für den Fall, dass unser Produkt marktreif sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

**Sollte ich während dieser 2 Jahre gewisse Gewährleistungsnachte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.**

ISC GmbH - International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 · Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

### (\*) GARANTIEBEVIS

I störde att du har köpt en produkt som är försäkrad i två år från den levereringsdagen. Garantiperioden på 2 år begynner, när risken går över på köter, eller när produkten överlämnas till kunden. För att kunna ställa krav på garantin är det en förutsättning, att produkten är blevit ordentligt vedlikeholdt i henhold till betjäningsleverndagens anvisningar, samt att produkten är blevit användt korrekt i överensstämmande med dets förstånd.

Om produkten är fördärvad till följd av naturligvis städgivare gällande inden för garantiperioden på 2 år.

Garantin gäller som supplement till lokalt gällande bestämmelser i det land, hvor den regionale hovedforhandler har sit sæde. Vi henviser endvidere til din kontaktperson hos den regionalt ansvarlige kundeservice eller til nedenstående serviceadresse.

### (\*) TAKUUTODISTUS

Käytööhonossa kuvatulle laitteelle myönämme 2 vuoden takun siinä tapauksessa, että valmistamamme tute on puitteellinen. 2 vuoden määräksi alkaa joko vaaransilmiösheiketta tai siltä hetkestä, jolloin asiakas on ottanut laitteen haltuunsa. Tuottavuuden edellytyksenä on laitteen käytööhonossa annettujen määrysten mukaisen asiantunteva huoltto sekä laitteeseen määritetymukainen käyttö.

On itsestään selvää, että asiakkaan lakiämääräiset takuuvorauksiokeudet sallivat näiden 2 vuoden aikana.

On itsestään selvää, että asiakkuusvaihto ulosli tai kunkin päämyyntiedustajan alueen määräissä voinnissa allelevien lakiämäärysten täydennyskseen. Asiakkaan tulee kääntyä takuusuojaissa alueesta vastuussa olevaan asiakaspalveluun tai alla mainituun huoltopalvelun puoleen.

### (\*) GARANTIEBEVIS

Vi lämnar 2 års garanti för produkten som beskrives i bruksanvisningen. Denna garanti gäller för produkten uppriffras borter. 2-års-garantin gäller från och med risköverlämningen eller när kunden har tagit emot produkten från säljaren. En förutsättning för att garantin ska kunna tas i anspråk är att produkten har underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen samt att produkten har använts på ändamålsenlig sätt.

Givetvis gäller fortfarande de lagstadgade rättigheterna till garanti under denna 2-års-period.

Garantin gäller endast för Förbundsrepubliken Tyskland eller i de länder där den regionala centraldistributionspartnern befinner sig som komplettering till de lagstadgade föreskrifter som gäller i resp. land. Kontakta din kontaktperson vid den regionala kundtjänsten eller vänd dig till serviceadressen som anges nedan.

### (\*) Гарантинное удостоверение

Если вы приобрели изделие, указанное в инструкции по эксплуатации, у вас есть право на гарантийное обслуживание на 2 года с момента покупки изделия. Гарантийный срок начинается с момента перехода ответственности за продукт или приобретенного устройства клиентом. Обязательные условия использования изделия и его поддержания в рабочем состоянии должны оставаться неизменными перед устройством, а также использование нашей продукции согласно назначению. В течение 2-х лет за вами также сохраняются права на предусмотренные законодательством гарантинное обслуживание. Гарантинное обслуживание предоставляется в Германии и в странах, где существуют региональные центры. Сбыта это обязательство является дополнением к местным, действующим законодательным предписаниям. Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь в службу сервиса Вашего региона или по указанному ниже адресу.

### (EE) GARANTIITUNNISTUS

Anname juhendis kirjeldatud tööteli 2-aastase garantii juhiks, kui tootel peaks esinemä puudusi. 2-aastane garantiperiood algab riski ülemineku klendi või tema poolt seadme vastutõmismeega. Garanti kehtivuse eeluseks on kasutusjuhendis toodud tingimustele vastav holdus ja seadme sihipärasne kasutamine.

Nende 2 aasta jooksul jäädvad kehtima ka seadusega kehtestatud garantioigused.

Garanti kehtib Saksamaa Liitvabariigis või regionaalse maaelujooga riikides lisaks kohalikke seaduses sätestatud eeskirjadele. Pöörduge oma kontaktisiku poolte regionaalseks klintideeninduseks või alltoodud teeninduse.

(\*) Förbehåll för tekniska förändringar

(\*) Oikeus teknisilin muutoksin pidätetään

(\*) Der tages forbehold for tekniske ændringer

(\*) Tekniske endringer forbeholderes

(\*) Сохраняется право на технические изменения

(\*) Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud



[REDACTED]

(EU) Gælder kun EU-lande

(N) Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:

Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdrift gelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørstede og hjælpermidler, som ikke indeholder elektroniske komponenter.

(SE) Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:


Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidra till åndamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

(FI) Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäytösi ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka on sisällytetty kansallisiin lakiin, tulee loppuun käytetty sähkökäytöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen uusiokäyttö varten.

Kierrätyks vaihtoehtona takaisinlähettämisele:  
Sähkölaitteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaisesti hävitämistä kierrätyksen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätypisteeseen, joka suorittaa laitteen hävitämisen paikallisten kierrätyks- ja jätepoistomääristen mukaisesti hyödyntäen käyttökeloiset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaitteita, joissa ei ole sähköosia.



 Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использовать электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществляет ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

 Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi töölistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklike kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaamisnõudele:  
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhute lõppemisel alternatiivina tagasisaamisele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasisõtuks, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse täenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentide lisaseadmed ja abivahendid.

 NOK

Eftertryk eller annen form for mangfoldigelse af skriftligt materiale, ledsgaepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

 S

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

 FIN

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on salittu ainostaan ISC GmbH:n nimenomaisella luulla.

 RUS

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

 EE

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.

EH 06/2006