


 Υποδείξεις ασφαλείας
βενζινοκίνητου μοτοσκαπτικού





6





Be sure the machine is in stability when leaving!!!



Εξηγήσεις των συμβόλων πάνω στη συσκευή:

1. Προσοχή! Διαβάστε την Οδηγία χρήσης. Ακολουθήστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.
2. Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από περιστρεφόμενα τμήματα. Να κρατάτε μακριά τα χέρια, τα πόδια και τα ρούχα.
3. Σιγουρευθείτε πως η μηχανή είναι σε σταθερή θέση όταν την εγκαταλείπετε.
4. Προσοχή, καυτά τμήματα. Να τηρείτε απόσταση.
5. Προσοχή! Κατά τη διάρκεια πλήρωσης με βενζίνη να σήνετε τον κινητήρα.
6. Περιγραφή μοχλός σύμπλεξης: 0 = σκαπτικό μαχαίρι ΣΤΟΠ, 1 = σκαπτικό μαχαίρι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικές υποδείξεις:

- Διαβάστε προσεκτικά την οδηγία χρήσης. Εξοικειωθείτε με τα όργανα ελέγχου και με τη σωστή χρήση της συσκευής.
- Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουν την Οδηγία χρήσης, να χρησιμοποιούν τη μηχανή. Τοπικές προδιαγραφές μπορεί να ορίζουν ένα ελάχιστο όριο ηλικίας για τους χρήστες.
- Ποτέ μην εργάζεστε όταν βρίσκονται κοντά σας άλλα άτομα, ειδικά παιδιά ή ζώα.
- Μη ξεχνάτε πως ο χειριστή ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα με άλλα άτομα ή για βλάβες της ιδιοκτησίας τους.

Προκαταρκτικά μέτρα:

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας να φοράτε πάντα γερά παπούτσια και μακριά πανταλόνια. Ποτέ μην είστε ξυπόλυτοι, ή ποτέ μη φοράτε μόνο ελαφρά σανδάλια, όταν εργάζεστε με τη μηχανή.
- Ελέγξτε την περιοχή στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσαν να εκσφενδονιστούν.
- **Προσοχή!** – Η βενζίνη είναι λιαν εύφλεκτη!
- Να αποθηκεύεται τη βενζίνη μόνο σε περιέκτες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.
- Να βάζετε βενζίνη μόνο στο ύπαιθρο και μη καπνίζετε όταν γεμίζετε τη βενζίνη.
- Να γεμίζετε τη βενζίνη πριν την εκκίνηση της μηχανής. Όταν λειτουργεί ο κινητήρας ή όταν ο κινητήρας είναι θερμός, δεν επιτρέπεται να

ανοίξετε το πάμα του ντεπόζιτου ή να συμπληρώσετε βενζίνη.

- Εάν ξεχειλίσει βενζίνη, δεν επιτρέπεται να προσπαθήσετε να εκκινήσετε τον κινητήρα. Αντιθέτως πρέπει να προσπαθήσετε να καθαρίσετε τη βενίνη που ξεχειλίσει. Να αποφεύγετε κάθε προσπάθεια ανάφλεξης, μέχρι να εξημετιστούν οι βενζινοστομίοι.
- Για λόγους ασφαλείας να αντικαθίστανται (τακτικά) το ντεπόζιτο της βενζίνης και το πάμα του.
- Να αντικαθίστανται τα ελαττωματικά δοχεία εξάτμισης.
- Πριν τη χρήση να ελέγχετε με οπτικό έλεγχο, εάν τα εργαλεία είναι φθαρμένα ή ελαττωματικά. Προς αποφυγή ανισοροπίας πρέπει σε περίπτωση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων να αντικαθίστανται όλο το σετ.

Χειρισμός:

- Ο κινητήρας να μη λειτουργεί σε κλειστούς χώρους, όπου μπορεί να συγκεντρωθεί επικίνδυνο μονοξείδιο του άνθρακος.
- Να εργάζεστε μόνο με φως της ημέρας ή με καλό φωτισμό.
- Σε ανωφέρεις ή κατωφέρεις να προσέχετε για σταθερή θέση.
- Να οδηγείτε τη μηχανή μόνο με αργά βήματα.
- Σε μηχανές που έχουν τροχούς: Να εργάζεστε λοξά προς την ανωφέρια ή κατωφέρια, ποτέ προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε την κατεύθυνση σε ανωφέρεις ή κατωφέρεις.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν στρίβετε τη μηχανή ή όταν την φέρνετε κοντά σας.
- Μην αλλάζετε τη βασική ρύθμιση του κινητήρα και μη τον υπερστρέφετε.
- Η εκκίνηση της μηχανής να γίνεται προσεκτικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.. Προσέχετε να τηρείτε σωστή απόσταση των ποδιών μέχρι το/τα εργαλείο/α.
- Μη βάζετε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας σε περιστρεφόμενα τμήματα.
- Ποτέ μη σηκώνετε ή μη μεταφέρετε τη μηχανή όσο λειτουργεί ο κινητήρας
- Να σβήνετε τον κινητήρα.
 - πάντα, όταν εγκαταλείπετε τη μηχανή,
 - προτού συμπληρώσετε βενζίνη,
 - κατά την περιστροφή του κινητήρα μετά την απενεργοποίησή του, να κλείνετε τη στραγγαλιστική βαλβίδα.
- Εάν η μηχανή διαθέτει βαλβίδα διακοπής, πρέπει να την κλείσετε μετά την εργασία.
- Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η

GR

υπέρβαση του αριθμού στροφών του κινητήρα που αναφέρεται στην ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

- Προσεκτική εκκίνηση της μηχανής, σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης. Κατά την λειτουργία της μηχανής να μην αγγίζετε με κανένα τρόπο τα περιστρεφόμενα τμήματα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Να προσέχετε να είναι καλά στερεωμένα όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και οι βίδες, έτσι ώστε η μηχανή να βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
- Ποτέ να μη φυλάσσεται η συσκευή όταν έχει βενζίνη, μέσα σε κτίρια, στα οποία ενδεχομένως να έλθουν οι ατμοί της βενζίνης σε επαφή με φωτιά ή σπινθήρες ή όπου θα μπορούσε να αναφλεγεί η βενζίνη.
- Αφήστε τον κινητήρα να ψυχθεί, προτού αποθηκεύσετε τη συσκευή σε κλειστός χώρο.
- Προς αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ο κινητήρας και η εξάτμιση να είναι ελεύθεροι από φυτικά υλικά ή εκρέον λιπαντικό (λάδι).
- Για λόγους ασφαλείας να αντικαθίστανται τα φθαρμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
- Εάν πρέπει να εκκενωθεί το ντεπόζιτο, η εργασία αυτή να γίνεται στο ύπαιθρο.