



Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

TE-JS 18 Li - Solo

Akku-Stichsäge

Art.-Nr.: 4321200

Ident.-Nr.: 11025

EAN-Code: 4006825601398

Die Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li – Solo ist ein kraftvolles Gerät für vielseitige Sägearbeiten. Der zuschaltbare Pendelhub sowie die hohe Laufruhe ermöglichen schnelle, präzise Schnitte. Die werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme spart kostbare Zeit, während die integrierte Kunststoff-Gleiteinlage empfindliche Werkstücke schont. Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät ausgeliefert, kann aber mit den Power X-Change Akkus betrieben werden.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
- LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke
- Zusätzliche aufsteckbare Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte
- Inkl. Spanreißschutz für ausrißfreie Schnitte
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Hubzahl | 2400 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 25.4 mm |
| - Schnitttiefe in Holz | 80 mm |
| - Schnitttiefe in Kunststoff | 12 mm |
| - Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| - Max. Schrägschnitte | 47 ° |
| - Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 2.116 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.29 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 235 x 90 x 225 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 5 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15 kg |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4575 9480 11115 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 5,2 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511357
EAN-Code: 4006825598865
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



18V Starter-Kit Power-X-Change
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512021
EAN-Code: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 1,5 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511340
EAN-Code: 4006825590586
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory