TE-CD 18/3 Li-i; EX; CH

Akku-Schlagbohrschrauber

Art.-Nr.: 4513727

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825625011

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- 3 Funktionen: Schrauben, Bohren, Hammerbohren in Mauerwerk
- Lithium-Ionen-Akku:keine Selbstentladung, klein, leicht, handlich
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellen Bohren
- Hochwertiges 13 mm Schnellspannbohrfutter aus Metall
- Quick-Stop Funktion
- Inkl. LED-Licht zum Ausleuchten vom Arbeitsbereich
- Lieferung mit einem 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät
- Praktische Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten

- Akku	18 V | 3000 mAh | Li-Ion
- Ladezeit	1h
- Anzahl Gänge	2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)	0-350 min^-1
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2)	0-1250 min^-1
- Max. Drehmoment hart	40 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen	20 Stufen
- Bohrfutter	13 mm | Einhülsig
- Bohrleistung in Beton	8 mm
- Schlagzahl (Gang 1)	0-5250 min^-1
- Schlagzahl (Gang 2)	0-18750 min^-1
- Anzahl Akkus	1 STK

Logistische Daten

- Produktgewicht	1.49 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.78 kg
- Maße Einzelverpackung	100 x 333 x 330 mm
- Stück pro Exportkarton	5 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	18.9 kg
- Maße Exportkarton	540 x 345 x 355 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2065 | 4275 | 5015

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 25.01.2017 10:39

Als Sonderzubehör erhältlich

Bit-Set, 23-teilig
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 4258073
EAN-Code: 4006825573268
Einhell Grey

18V 5,2 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511357
EAN-Code: 4006825598865
Einhell Accessory

18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory

18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory

18V 30min Power-X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory

Bohrer- und Bit-Set, 70-tlg.
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4258085
EAN-Code: 4006825563610
Einhell Grey

18V 1,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512021
EAN-Code: 4006825601350
Einhell Accessory

18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 25.01.2017 10:39