



Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

GE-CC 18 Li - Solo

Pulisci Fughe a batteria

Art.: 3424050

Ident No.: 11016

Il pulisci fughe Einhell GE-CC 18 Li Solo è un pratico set Power X-Change per migliorare l'aspetto del giardino e prolungare la durata delle aree con superfici dure. Le spazzole sono sostituibili, con una spazzola in nylon e una spazzola in acciaio fornite con questo prodotto. La lunga impugnatura telescopica è regolabile in continuo per consentire il lavoro in piedi. Per una gestione ancora più semplice e risultati di pulizia accurati c'è una seconda maniglia in dotazione. Il Softgrip assicura che l'utente si senta a proprio agio mentre lavora. Tutte le batterie di sistema della serie Power X-Change possono essere utilizzate nel raschietto per pavimentazione senza fili. Fornito senza batteria e senza caricabatterie.

Caratteristiche

- Membro della famiglia Power X-Change
- Seconda maniglia
- Telescopico
- Spazzole di ricambio (1 x nylon e 1 x in acciaio incluse)
- Soft grip
- Batteria e caricabatteria non inclusi

Dati Tecnici

- Diametro spazzola 10 cm
- Velocità giri 1200 /min

Dati Logistici

- Peso del prodotto (kg) 2.04
- Peso lordo (kg) 2.57
- Pezzi per imballo 4 Pezzi
- Peso lordo per imballo 15 kg
- Dimensioni imballo 1000 x 420 x 280 mm

