



Einhell

POWER X-CHANGE

CLASSIC

Scie sauteuse sans fil

TC-JS 18 Li - Solo

Numéro article: 4321209

Numéro de série : 11018

Code EAN: 4006825640052

La scie sauteuse sans fil Einhell est polyvalente et permet des coupes rapides et précises. La liberté du sans fil permet de l'utiliser loin d'une prise de courant dans la maison, l'atelier et le garage. En tant que membre de la gamme Power X-Change, les batteries peuvent être utilisées dans tous les outils de cette gamme. Le fonctionnement silencieux assure des coupes précises ; le mouvement pendulaire peut être activé pour des coupes rapides. L'attache de lame universelle permet un changement de lame sans outil. La fonction de soufflerie assure une visibilité optimale. La garniture en PVC intégrée à la semelle protège les matériaux délicats. Une lame de scie KWB pour le bois est comprise dans la livraison. La scie sauteuse est livrée sans batterie et sans chargeur.

Caractéristiques




- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Fonctionnement silencieux pour des coupes exactes
- Mouvement pendulaire activable pour des coupes rapides
- Attache de lame universelle sans outil
- Avec fonction de soufflerie pour une meilleure visibilité
- Semelle avec garniture en PVC pour protéger les matériaux délicats
- Avec lame de scie KWB pour le bois
- Livrée sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément)

Données techniques

- Vitesse 2700 tr/min.
- Hauteur de course 20 mm
- Profondeur de coupe dans le bois 70 mm
- Profondeur de coupe dans le PVC 10 mm
- Profondeur de coupe dans l'acier 8 mm
- Coupe en biais max. 45 °
- Changement de lame sans outil oui

Informations logistiques

- Poids du produit 1.63 kg
- Poids brut à l'unité 2 kg
- Dimensions à l'unité 240 x 90 x 215 mm
- Conditionnement 5 pièces
- Poids brut du conditionnement 11 kg
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 4485 | 9290 | 0



Accessoires spéciaux disponibles



18V 2,0Ah Kit d'énergie PXC
Kit d'énergie PXC
Numéro article: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Accessoire Einhell



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Batterie
Numéro article: 4511436
Code EAN: 4006825616590
Accessoire Einhell



18V 30min Power X-Change
Chargeur PXC
Numéro article: 4512011
Code EAN: 4006825587029
Accessoire Einhell



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Batterie
Numéro article: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Accessoire Einhell



Power-X-Boostcharger 6 A
Chargeur PXC
Numéro article: 4512064
Code EAN: 4006825629019
Accessoire Einhell



Power-X-Twincharger 3 A
Chargeur PXC
Numéro article: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Accessoire Einhell



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Batterie
Numéro article: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Accessoire Einhell



18V 1,5Ah Kit d'énergie PXC
Kit d'énergie PXC
Numéro article: 4512021
Code EAN: 4006825601350
Accessoire Einhell

Autonomie batterie

Capacité de coupe (aggloméré 19 mm, en m)

avec 1.5 Ah PXC	7	
avec 2 Ah PXC	9.5	
avec 2.6 Ah PXC+	12	
avec 3 Ah PXC	14	
avec 4 Ah PXC	20	
avec 5.2 Ah PXC	30	
avec 5.2 Ah PXC+	30	