



# Einhell

## EXPERT

### POWER X-CHANGE

Scie à onglet sans fil

**TE-SM 36/210 Li - Solo**

**Référence produit: 4300880**


Numéro d'identification: 11018

Code EAN: 4006825641523

La scie à onglet radiale sans fil Einhell TE-SM 36/210 Li-Solo est un outil flexible qui vous permettra de réaliser divers types de coupes de bois, comme des coupes d'onglets et des coupes simples, mais aussi de découper du parquet. Le modèle de scie sans fil offre un champ d'action illimité : pas de câble gênant pendant l'utilisation, ni de cordons enroulés une fois le travail terminé. Au sein de la gamme Power X-Change, toutes les batteries lithium-ion très performantes sont compatibles avec les scies à onglet radiales. Pour une performance optimale, il est recommandé d'utiliser au minimum une batterie 2,6 Ah Plus de la gamme Power X-Change (disponible séparément). La scie à onglet radiale Einhell coulisse grâce à un système de glissière pour accepter aussi les pièces plus larges. Les extensions pour pièces X-Tend s'adaptent d'une seule main et sans outil. Le dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces. La table pivotante permet un réglage fin des angles pour les coupes en biais. En outre, la tête de scie est inclinable à gauche jusqu'à 45° pour les coupes d'onglets. Cette scie très performante est équipée d'une lame aux carbures de tungstène précise et de haute qualité, qui a été conçue spécialement pour les scies sans fil et assure une coupe parfaite. Le laser de visée indiquant la ligne de coupe et l'éclairage LED permettent de réaliser des coupes aussi rapides et précises que sûres. La scie à onglet radiale sans fil comprend également un sac collecteur de copeaux ou un adaptateur pour aspirateur garantissant la propreté de l'espace de travail et de l'air.



## Caractéristiques et bénéfices

- L'outil fait partie de la gamme Power X-Change
- Un rayon d'action illimité, et pas de câble qui gêne ou qui s'enroule
- Le système de glissière permet de scier sans difficulté les pièces plus larges
- La table pivotante permet un réglage fin des angles pour des coupes en biais précises
- La tête de scie est inclinable à gauche jusqu'à 45° pour les coupes d'onglets
- L'outil comprend des extensions pour pièces X-Tend qui s'adaptent d'une seule main et sans outil
- La lame de précision aux carbures de tungstène haute qualité a été conçue spécialement pour les scies sans fil
- Grâce au laser de visée indiquant la ligne de coupe et à l'éclairage LED, les travaux s'effectuent rapidement et en toute sécurité
- Un dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces
- Un dispositif de serrage permet la fixation sûre des pièces
- Recommandation pour une performance optimale : Batterie 2,6 Ah Plus (ou supérieure)



## Données techniques

- Vitesse à vide (ralenti)	3800 min <sup>-1</sup>
- Lame de scie	210 x 30 mm
- Nombre de dents	40 Pieces
- Coupe d'angle	45° - 0°
- Zone de pivotement	47° - 47°
- Capacité de coupe 90° x 90°	310 x 65 mm
- Capacité de coupe 90° x 45°	210 x 65 mm
- Capacité de coupe 45° x 90°	310 x 35 mm
- Capacité de coupe 45° x 45°	210 x 35 mm
- Diamètre de l'adaptateur d'aspiration	35 mm



# Données logistiques

- Poids du produit (kg)	12.565 kg
- Poids brut	15.56 kg
- Dimension du packaging unitaire	782 x 436 x 360 mm
- Unité par carton de suremballage	1 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	15.56 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	782 x 436 x 360 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	210   450   525

## Accessoires disponibles



18V 30min Power X-Change  
Charger  
Référence produit: 4512011  
Code EAN: 4006825587029  
Einhell Accessory



MSS 1610  
Stationary Saw Accessory  
Référence produit: 4310615  
Code EAN: 4006825637496  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
Charger  
Référence produit: 4512069  
Code EAN: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512042  
Code EAN: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Battery  
Référence produit: 4511396  
Code EAN: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus  
Battery  
Référence produit: 4511502  
Code EAN: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Battery  
Référence produit: 4511437  
Code EAN: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
Charger  
Référence produit: 4512064  
Code EAN: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512041  
Code EAN: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Battery  
Référence produit: 4511395  
Code EAN: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah PXC Plus  
Battery  
Référence produit: 4511501  
Code EAN: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512097  
Code EAN: 4006825646962  
Einhell Accessory