





Akku-Handkreissäge

TE-CS 18/165-1 Li - Solo

Art.-Nr.: 4331207

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825647556

WER CHANGE

Die Einhell Akku-Handkreissäge TE-CS 18/165-1 Li-Solo ist klein, leicht und handlich und zudem ein Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Lithium-Ionen-Technologie bietet starke Akkus, die bei jedem Power X-Change-Gerät Verwendung finden. Die Handkreissäge kann ohne Werkzeug in Schnitttiefe und Neigungswinkel eingestellt werden. Durch die Spindelarretierung ist ein einfacher Wechsel von Sägeblättern mit 20mm Bohrung möglich. Für den optimalen Durchblick sorgen die hochwertigen LEDs zum Ausleuchten sowie der Staubabsaugadapter für Sauberkeit im Schnittbereich. Die TE-CS 18 /165-1 Li-Solo ist mit der separat erhältlichen Einhell Führungsschiene kompatibel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Klein, leicht und handlich für angenehmes Arbeiten
- Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Staubabsaugadapter für einen sauberen Arbeitplatz
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Optimale Ausleuchtung des Schnittbereichs durch hochwertige LED
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene
- Hochwertiger Sägetisch aus Aluminium
- Qualitativ hochwertiges Sägeblatt ist im Lieferumfang inkludiert
- Verwendung eines Sägeblatts mit 20mm Bohrung möglich
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Akku 0 mAh 4200 min^-1 - Drehzahl Ø165 x Ø20 mm - Sägeblatt - Anzahl Sägezähne 18 STK - Schnitttiefe bei 90° 54 mm - Schnitttiefe bei 45° 35 mm

0 STK

Logistische Daten

- Anzahl Akkus

- Produktgewicht 2.6 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 3.342 kg

- Maße Einzelverpackung 315 x 200 x 285 mm

- Stück pro Exportkarton 2 STK - Bruttogewicht Exportkarton 7.91 kg

- Maße Exportkarton 420 x 340 x 310 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 1260 | 2620 | 3070



















Als Sonderzubehör erhältlich



18V 30min Power X-Change PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512011 EAN-Code: 4006825587029

Einhell Accessory



Führungsschiene Alu 2x1000mm Handkreissägen-Zubehör Art.-Nr.: 4502118 EAN-Code: 4006825632675

Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512041 EAN-Code: 4006825613698 **Einhell Accessory**



18V 4,0 Ah Power-X-Change

Akku Art.-Nr.: 4511396

EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019

Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change

Akku

Art.-Nr.: 4511395

EAN-Code: 4006825610369

Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704

Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus

Akku Art.-Nr.: 4511437

EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Schnittlänge (Spanplatte 19 mm, in m)

Usage	Sägen			
Unit of measure	m			
1.5 Ah PXC	25			
2.0 Ah PXC	33			
2.5 Ah PXC	38			
2.6 Ah PXC+	42			
3.0 Ah PXC	49			
4.0 Ah PXC	64			
5.2 Ah PXC+	82			
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	64	, and the second second		
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	98			