



Einhell

EXPERT PLUS



Akku-Fugenreiniger

GE-CC 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 3424050

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825615982

Der Einhell Akku-Fugenreiniger GE-CC 18 Li Solo ist ein praktisches Gerät der Power X-Change-Familie zur optischen Aufwertung des Gartens und der Verlängerung der Lebensdauer des Belages. Die Bürsten sind austauschbar, eine Nylonbürste und eine Stahlbürste sind im Lieferumfang enthalten. Durch den stufenlos teleskopierbaren Führungsholm kann im Stehen gearbeitet werden. Der stufenlos verstellbare zweite Handgriff und das Führungsräder unterstützen die einfache Handhabung. Der Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeitsgefühl. Es können alle System-Akkus der Power X-Change-Reihe mit dem Akku-Fugenreiniger verwendet werden. Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- Stufenlos verstellbarer zweiter Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Wechselbare Bürsten (je 1x Nylon und 1x Stahl im Lieferumfang)
- Führungsräder
- Softgrip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- Bürstendurchmesser 100 mm
- Leerlaufdrehzahl 1200 min⁻¹

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 2.04
- Bruttogewicht (kg) 2.57
- Dimensions single packaging 875 x 200 x 120 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 11.3 kg
- Maße Exportkarton 1000 x 420 x 280 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 898 | 1728 | 2160



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzbürste Stahl GC-EG 1410
Fugenreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3424100
EAN-Code: 4006825569919
Einhell Grey



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Ersatzbürste Nylon GC-EG 1410
Fugenreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3424110
EAN-Code: 4006825569926
Einhell Grey



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Reinigen ¹	 Reinigen ²
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	30	30
2.0 Ah	45	45
2.5 Ah	50	50
3.0 Ah	60	60
4.0 Ah	90	90
5.2 Ah	120	120
6.0 Ah	135	135

Testaufbau:

1) Nylon

2) Metall