



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Bodenhacke

GE-CR 30 Li-Solo

Art.-Nr.: 3431200

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825615203

Die Einhell Akku-Bodenhacke GE-CR 30 Li - Solo ist ein handlicher Helfer für die Bodenauflockerung auf kleinen und mittleren Gartenflächen. Als Mitglied der Power X-Change Familie wird sie mit zwei 18 Volt-Batterien angetrieben. Vier robuste Hackmesser ermöglichen eine Arbeitsbreite von 300 mm und eine Tiefe von bis zu 200 mm. Für angenehmes Arbeiten sorgt einerseits ein ergonomischer, klappbarer Führungsholm. Zum anderen hat die Bodenhacke höhenverstellbare Transporträder. Für ein Plus an Sicherheit sorgt der Zwei-Punkt-Sicherheitsschalter. Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und ohne Ladegeräte. Diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- Klappbarer Führungsholm
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Robuste Hackmesser
- Höhenverstellbare Transporträder
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Arbeitsbreite | 30 cm |
| - Arbeitstiefe | 200 mm |
| - Anzahl Hackmesser | 4 STK |
| - Leerlauf-Drehzahl | 140 min ⁻¹ |
| - Durchmesser Hackmesser | 200 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 10.99 |
| - Bruttogewicht (kg) | 13.36 |
| - Maße Einzelverpackung | 385 x 323 x 594 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13.36 kg |
| - Maße Exportkarton | 385 x 335 x 535 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 400 820 952 |



BATTERY & CHARGER
~~NOT INCLUDED~~



HEIGHT-ADJUSTABLE
WHEELS



4 PCS. CULTIVATOR
BLADES



TWO-POINT
SAFETY SWITCH



FOLDING HANDLE



BATTERY &
CHARGER
~~NOT
INCLUDED~~



36 V
POWER
2 x 18 V



**BEST
PERFORMANCE**
WITH
≥ 2.5 Ah



WORKING WIDTH
300 mm

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Bodenbearbeitung¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle	Bodenbearbeitung ¹ (Min.)
1.5 Ah	15
2.0 Ah	20
2.5 Ah	21
3.0 Ah	25
4.0 Ah	35
5.2 Ah	50
6.0 Ah	60

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) -