



Einhell

CLASSIC



Akku-Fugenreiniger

GC-CC 18 Li Kit (1x2,0Ah)

Art.-Nr.: 3424051

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825618396

Der Einhell Akku-Fugenreiniger GC-CC 18 Li Kit ist ein praktisches Gerät der Power X-Change-Familie zur optischen Aufwertung des Gartens und der Verlängerung der Lebensdauer des Belages. Die Bürsten sind austauschbar, eine Nylonbürste und eine Stahlbürste sind im Lieferumfang enthalten. Durch den stufenlos teleskopierbaren Führungsholm kann im Stehen gearbeitet werden. Der stufenlos verstellbare zweite Handgriff und das Führungsrad unterstützen die einfache Handhabung. Der Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeitsgefühl. Der im Lieferumfang enthaltene Power X-Change System-Akku mit LED-Füllstandsanzeige kann bei allen Power X-Change-Modellen und das enthaltene Schnellladegerät bei allen System-Akkus verwendet werden.

Ausstattung

- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inklusive System-Schnellladegerät
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- Stufenlos verstellbarer zweiter Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Wechselbare Bürsten (je 1x Nylon und 1x Stahl im Lieferumfang)
- Führungsrad
- Softgrip





Technische Daten

- Bürstendurchmesser 100 mm
- Leerlaufdrehzahl 1200 min⁻¹
- Akku 2000 mAh | Li-Ion

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 2.4
- Bruttogewicht (kg) 3.7
- Dimensions single packaging 855 x 200 x 120 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 15.4 kg
- Maße Exportkarton 1000 x 420 x 280 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 898 | 1728 | 2160



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzbürste Stahl GC-EG 1410
Fugenreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3424100
EAN-Code: 4006825569919
Einhell Accessory



Ersatzbürste Nylon GC-EG 1410
Fugenreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3424110
EAN-Code: 4006825569926
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Ersatzbürsten Stahl und Nylon
Fugenreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 3424115
EAN-Code: 4006825660760
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Reinigen ¹	 Reinigen ²
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	30	30
2.0 Ah	45	45
2.5 Ah	50	50
3.0 Ah	60	60
4.0 Ah	90	90
5.2 Ah	120	120
6.0 Ah	135	135

Testaufbau:

1) Nylon

2) Metall