USB-Akku-Adapter

TC-CP 18 Li USB-Solo

Art.-Nr.: 4514120


Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825608878


Der Einhell USB-Akku-Adapter TC-CP 18 Li USB-Solo ist eine praktische und mobile externe Stromquelle zum Laden von Handys, Tablets, MP3 Playern und vielen weiteren kleinen Stromverbrauchern, die unterwegs im Einsatz sind. Als Stromlieferant sorgt ein Systemakku aus der innovativen Power X-Change Familie für jederzeit genügend Leistung, um die Akkus leerer Verbrauchsprodukte wieder zu laden. Dank 2 USB-Anschlüssen am Gehäuse können gleichzeitig bis zu 2 Geräte geladen werden. Für einen schnellen Ladevorgang wird dabei ein USB-Anschluss mit einem starken 2,1 A Ladestrom versorgt. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Externe Stromquelle zum Laden von Handy, Tablet oder Mp3-Player
- 2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
- 1 USB-Anschluss mit 2,1A für schnelles Aufladen
- LED Betriebsanzeige
- Ladezeit abhängig von Akkukapazität des aufzuladenden Geräts
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)







Technische Daten

- Eingangsspannung	18 V
- Ausgangsspannung	5 V
- Anzahl USB-Anschlüsse	2 STK
- Ausgangsstrom Port 1	1 A
- Ausgangsstrom Port 2	2.1 A

Logistische Daten

- Produktgewicht	0.06 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	0.09 kg
- Stück pro Exportkarton	60 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	7.2 kg
- Maße Exportkarton	350 x 335 x 290 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	43200

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 14.02.2022 11:45

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Laden[1] (h)
1.5 Ah	8
2.0 Ah	12
2.5 Ah	13.5
3.0 Ah	16
4.0 Ah	24
5.2 Ah	32
6.0 Ah	36

Testaufbau:

1) -

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 14.02.2022 11:45