



Akku-Kettensäge

GP-LC 36/35 Li-Solo

Art.-Nr.: 4501780

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825631920

Die Einhell Akku-Kettensäge GP-LC 36/35 Li-Solo bietet Power und Flexibilität. Sie ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Zwei 18 V-PXC-Akkus speisen den Einhell Brushless Motor, einen bürstenlosen Elektromotor, mit Energie. Durch das OREGON Qualitätsschwert und -kette arbeitet sie sich auch in größere Stämme. Kettenspannung und -wechsel erfolgen werkzeuglos. Sicherheit gewährleisten der Krallenanschlag aus Metall ebenso wie der Rückschlagschutz, die Sofort-Kettenbremse und der Kettenfangbolzen. Durch den ergonomischen Softgrip liegt die Akku-Kettensäge sicher und angenehm in der Hand. Die Kettenschmierung erfolgt automatisch, es ist eine große Öleinfüllöffnung vorhanden. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

OWER X-CHANGE

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
- TWIN-Pack Technologie: 2x 18V Power X-Change Akkus mehr Power
- Bürstenloser Motor mehr Power und längere Laufzeit
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Robustes OREGON-Qualitätschwert und scharfe Kette
- Ergonomischer Griff mit Softgrip und Fällgriff
- Massiver Krallenanschlag aus Metall
- Automatische Kettenschmierung
- Ölbehälter mit Schauglas für automatische Kettenschmierung
- Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Überlastschutz
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2x 3,0 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Schwertlänge 350 mm - Schnittlänge 33 cm - Schnittgeschwindigkeit 15 m/s - Öltankinhalt 115 mL

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 4 kg - Bruttogewicht (kg) 5.2 kg

- Maße Einzelverpackung 260 x 500 x 252 mm

- Stück pro Exportkarton 2 STK - Bruttogewicht Exportkarton 11.5 kg

- Maße Exportkarton 515 x 405 x 275 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 976 | 1952 | 2196






















Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzschwert 35cm 1,1 Kettensägen-Zubehör Art.-Nr.: 4500197 EAN-Code: 4006825632248 Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change

Akku

Art.-Nr.: 4511395 EAN-Code: 4006825610369

Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 **Einhell Accessory**



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729

Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory



Ersatzkette 35cm 1,1 52T 3/8 Kettensägen-Zubehör Art.-Nr.: 4500196 EAN-Code: 4006825632231 Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1 Akku

Art.-Nr.: 4511396


EAN-Code: 4006825610376

Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku

Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606





18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681

Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Akku Art.-Nr.: 4511341 EAN-Code: 4006825590593 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹
	(Stück)
1.5 Ah	120
2.0 Ah	160
2.5 Ah	200
3.0 Ah	240
4.0 Ah	320
5.2 Ah	420
6.0 Ah	480

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Kantholz 70x70mm