



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Kettensäge

GE-LC 18/25 Li-Solo

Art.-Nr.: 4501761

Ident.-Nr.: 21020

EAN-Code: 4006825608342

Die Einhell Akku-Kettensäge GE-LC 18/25 Li-Solo kombiniert ein starkes Einhell-Produkt mit der Schärfe eines OREGON-Qualitätsschwerts und -kette. Für die optimale Sicherheit des Benutzers sorgt der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse. Ein Kettenfangbolzen fängt die Kette sofort ab. Der Krallenanschlag aus Metall sorgt für eine sichere Führung bei allen Arbeiten. Die Kettenspannung lässt sich ohne Werkzeug regulieren, auch für den Kettenwechsel wird kein Werkzeug benötigt. Der Ölbehälter der automatischen Kettenschmierung lässt sich dank der großen Öleinfüllöffnung bei Bedarf bequem nachfüllen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- OREGON Qualitätsschwert und -Kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Ergonomischer Griff
- Krallenanschlag aus Metall
- Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
- Große Öleinfüllöffnung
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenfangbolzen
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (seperat erhältlich)



Technische Daten

- Schwertlänge 250 mm
- Schnittlänge 23 cm
- Schnittgeschwindigkeit 4.5 m/s
- Öltankinhalt 200 mL

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 2.9 kg
- Bruttogewicht (kg) 3.99 kg
- Maße Einzelverpackung 225 x 480 x 245 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 16.5 kg
- Maße Exportkarton 500 x 380 x 515 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1088 | 2208 | 2760



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzschwert 25cm 1,1
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4501753
EAN-Code: 4006825607017
Einhell Accessory



Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4501754
EAN-Code: 4006825607024
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (Stück)
1.5 Ah	50
2.0 Ah	70
2.5 Ah	85
3.0 Ah	100
4.0 Ah	130
5.2 Ah	180
6.0 Ah	200
8.0 Ah	260

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Holz - Kantholz 70x70mm