



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Bohrschrauber

TC-CD 18/35-2 Li (1x1,5 Ah)

Art.-Nr.: 4514255

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825674491

Der Einhell Akku-Bohrschrauber TC-CD 18/35-2 Li (1x 1,5 Ah) ist ein handliches Mitglied der flexibel kombinierbaren Power X-Change Akku-Familie. Das robuste Metallgetriebe ermöglicht kraftvolles Bohren und Schrauben, während die Drehzahl-Elektronik für präzises Arbeiten sorgt. Mit 35 Nm Drehmoment, 21 Drehmomentstufen und einer Bohrstufe ist der Bohrschrauber vielseitig einsetzbar. Das doppelhülige 10 mm Schnellspannbohrfutter ermöglicht das einfache Wechseln von Bohrern und Bits. Der Akkuschauber liegt dank ergonomischem Design mit Softgrip angenehm in der Hand und das integrierte LED-Licht verbessert die Sicht auf den Arbeitsbereich. Lieferung inklusive 1x 1,5 Ah Akku und Ladegerät.

Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Metall-Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für materialgerechtes Arbeiten
- 10 mm Schnellspannbohrfutter zum schnellen Werkzeugwechsel
- Integriertes LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Ergonomisches Design mit Softgrip
- Inkl. 1x 1,5 Ah Power X-Change Akkus und 1x Ladegerät

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Akku | 18 V 1500 mAh Li-Ion |
| - Ladezeit | 2h |
| - Anzahl Gänge | 1 |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-550 min ⁻¹ |
| - Max. Drehmoment hart | 35 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 21+1 settings |
| - Bohrfutter | 10 mm Doppelhülzig |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.39 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.07 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 241 x 104 x 206 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.82 kg |
| - Maße Exportkarton | 440 x 258 x 226 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4304 |



ERGONOMIC



LED



ELECTRONIC SPEED CONTROL



INCL.



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Bitsatz 34 tlg. S-Box Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108801
EAN-Code: 4009311088017
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 22tlg. S-Box Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108806
EAN-Code: 4009311088062
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 39tlg. L-Box Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49108911
EAN-Code: 4009311089113
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schrauben¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	220
2.0 Ah	295
2.5 Ah	366
3.0 Ah	440
4.0 Ah	590
5.2 Ah	760
6.0 Ah	880
8.0 Ah	1180

Testaufbau:

1) Weichholz - 6x60mm