

CLASSIC

Akku-Gras- und Strauchschere

GC-AGSS 18 Li - Solo

Art.-Nr.: 4514096

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825663556

POWER X-CHANGE

Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere ist für den Hobbygärtner der ideale Partner bei der flexiblen Gestaltung des heimischen Grüns. Ein robustes Metall-Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer. Im Lieferumfang enthalten sind ein Grasschneideblatt sowie ein Strauchscherenmesser. Ein System zum werkzeuglosen Messerwechsel verwandelt die Akku-Schere schnell und unkompliziert von einer Gras- zu einer Strauchschere. Der Sicherheitsschalter schützt den Anwender vor einer unbeabsichtigten Aktivierung. Das Gerät ist mit einem Softgrip für einen festen und gleichzeitig bequemen Halt ausgerüstet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Metall-Getriebe - lange Lebensdauer
- Grasschneideblatt zur Pflege von Rasenkanten
- Strauchscherenmesser zu Pflege von Hecken/Büschen und Buchsbäumen
- Werkzeugloser Messerwechsel - einfach und schnell
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Softgrip - ermöglicht optimalen Grip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm
- Schnittlänge Strauchschneidemesser 200 mm
- Schnittstärke Strauchschneidemesser 8 mm
- Zahnabstand Strauchschneidemesser 8 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.66
- Bruttogewicht Einzelverpackung 1.26 kg
- Maße Einzelverpackung 355 x 115 x 120 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 5.6 kg
- Maße Exportkarton 370 x 245 x 260 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 5436 | 11016 | 12240



Als Sonderzubehör erhältlich



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory