

- ⑥ Original operating instructions
Diesel Generator
- ⑥N Original betjeningsvejledning
dieselgenerator
- ⑤ Original-bruksanvisning
Dieseldriven strömgenerator
- ⑥ Alkuperäiskäyttöohje
Dieselkäytöinen sähkögeneraattori
- ⑥ Originaalkasutusjuhend
Diiselgeneraatori
- ⑥ LV Originālā lietošanas instrukcija
Dīzelģenerators
- ⑥ LT Originali naudojimo instrukcija
Dyzelinis generatorius

Superior

7


CE

Art.-Nr.: 41.523.55


I.-Nr.: 01029

5000 DD

1










2



2

3








Table of contents

1. Safety regulations
2. Layout
3. Items supplied
4. Intended use
5. Technical data
6. Before starting the equipment
7. Operation
8. Maintenance
9. Winter operation
10. Ordering spare parts
11. Disposal and recycling
12. Troubleshooting guide

GB**⚠ Important!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

⚠ CAUTION!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

2. Layout (Fig. 1/2)

1. Tank indicator
2. Tank cover
3. Push bar
4. Air filter cover
5. Servicing cover
6. Castors
7. Decompression cable
8. Warning light for oil pressure
9. Voltmeter
10. Safety trip 400V 3~
11. Selector switch for 230V~/400V 3~
12. Safety trip 230V~
13. 1x 12V DC safety trip
14. Earthing connection
15. 1x 12V DC connector
16. 2x 230V sockets
17. 1x 400V 3~ socket
18. Ignition lock

3. Items supplied (Fig. 1-3)

- Generator
- 12V adapter cable (Fig. 3/Item 19)
- Battery mounting kit (Fig. 3/Item 20)
- Ring spanner (Fig. 3/Item 21)

4. Proper use

The device is designed for all applications that require a 230V/400V alternating voltage or 12V direct voltage supply. Be sure to observe the restrictions in the additional safety instructions. The generator is intended to provide electric tools and light sources with electricity. When using the device with household appliances, please check their suitability in accordance with the relevant manufacturer's instructions. In case of doubt, ask an authorized dealer.

The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

5. Technical data

Generator	Synchronous
Protection type	IP 23
Continuous power S1	4400 W/400 V; 3000 W/230 V
Maximum power S2 (max. 5 min)	5000W/400 V; 3300 W/230 V
Continuous power S1 (12 V d.c.)	100 W
Rated voltage	2x 230V~/1x 400V~/1x 12V d. c.
Rated current	13 A (230V~) / 6.3 A (400V 3~)
Frequency	50Hz
Displacement	418 ccm
Motor rating	7.36 kW / 10 hp
Fuel	Diesel
Tank capacity	16 liters
Engine oil:	1.65 l (15W40)
Weight	182 kg
Sound pressure level L _{pA} :	74.27 dB(A)
Sound power level L _{WA} /Uncertainty K:	94.27 dB (A)/1.73 dB(A)
Power factor cos φ	0.8
Power class:	G1
Max. altitude (above mean sea level):	1000 m

Operating mode S1 (continuous operation)

The machine can be continuously operated with the quoted power output.

Operating mode S2 (temporary operation)

The machine may be temporarily operated with the quoted power output. Afterwards the machine must be stopped for a while to prevent it from overheating.

6. Before starting the equipment

Important. The equipment must be filled with engine oil and diesel fuel before it is started.

- Prepare and connect the battery (**Important.** The battery is not included.) Secure the battery (Fig. 4/Item A) in the unit using the battery mounting kit (Fig. 3/Item 20). First connect the red cable (+) and then the black cable (-) to the battery.
- Check the diesel fuel level and top it up if necessary.
- Make sure that the device has sufficient ventilation.
- Inspect the immediate vicinity of the generator.
- Disconnect any electrical equipment which may already be connected to the generator.

6.1 Electrical safety:

- Electric supply cables and connected equipment must be in perfect condition.
- The generator is to be operated only with equipment whose voltage specifications conform with the generator's output voltage.
- Never connect the generator to the power supply (socket-outlet).
- Keep the cable length to the consumer as short as possible.

6.2 Environmental protection

- Dispose of soiled maintenance material and operating materials at the appropriate collection point.
- Recycle packaging material, metal and plastics.

6.3 Connecting to earth

The housing is allowed to be connected to earth in order to discharge static electricity. To do this, connect one end of a cable to the earth connection on the generator (Fig. 2/Item 14) and the other end to an external earth (for example an earthing rod).

GB

7. Operation

7.1 Starting the engine

- Check whether the mechanical switch (Fig. 5/Item A) is set to "RUN".
- Open the fuel cock (Fig. 6/Item E).
- Set the ON/OFF switch (Fig. 2/Item 18) to the "ON" position using the key.
- Pull the decompression cable (Fig. 2/Item 7) and turn the ON/OFF switch to "Start" using the key. Release the decompression switch after approx. 5 seconds and the engine will start.
- When the engine is running, turn the ON/OFF switch to "ON".
- If the engine does not start straight away (particularly if the tank was previously empty or after you have replaced the diesel filter), repeat the starting procedure by pulling the decompression cable again.

7.2 Connecting consumers to the generator

- Set the selector switch (Fig. 2/Item 11) to the left to use 230V~ sockets.
- Important:** Even though the continuous power (S1) of 3000 W is equally divided to the 2 sockets in this position, each individual socket may also be loaded with 3000 W. The total load of the two sockets may temporarily (S2) reach a maximum of 3300 W for 5 min.
- Set the selector switch (Fig. 2/Item 11) to the right to activate the 400V 3~ socket.
- Important:** This socket may be exposed to a continuous (S1) load of 4400W and temporarily (S2) for a maximum of 5 minutes to a load of 5000W.
- The generator is suitable for alternating voltage appliances for 230 V~ and 400 V 3~.
- The generator may also be exposed to a continuous load of 12 V DC 100 W (Fig. 2/Item 15).
- Do not connect the generator to the household mains system as this may result in damage to the generator itself or to other electrical appliances in your home.

Note: Some electrical appliances (power jigsaws, drills, etc.) may have a higher level of power consumption when used in difficult conditions

Some electrical appliances (for example televisions, computers, etc.) should not be powered by a generator. If in doubt, consult the manufacturer of your appliance.

7.3 Overload cut-out

The generator is fitted with an overload cut-out. This isolates the relevant sockets if an overload occurs.

Important. If this happens, reduce the electric power you are taking from the generator or remove any defective connected appliances.

Important. Defective overload cut-outs must be replaced only by overload cut-outs of identical design and with the same performance data. If repairs are necessary, please contact your customer service center.

12V DC connector

If an overload occurs, the 12V DC connector (Fig. 2/Item 15) will be isolated from the supply. The 12V DC connector can be reconnected by pressing the overload switch Fig. 2/Item 13).

230V~ sockets

If an overload occurs, the 230V~ sockets (Fig. 2/Item 16) will be isolated from the supply. You can restart the 230V~ sockets by pressing the overload switch (Fig. 2/Item 12).

400V 3~ socket

If an overload occurs, the 400V 3~ socket (Fig. 2/Item 17) will be isolated from the supply. You can restart the 400V 3~ sockets by pressing the overload switch (Fig. 2/Item 10).

7.4 Switching off the engine

- Before you switch off the generator, allow it to run briefly with no consumers so that it can "cool down".
- Move the ON/OFF switch (Fig. 2/Item 18) to position "OFF" using the key.
- Close the fuel cock.

Note: The engine can also be stopped by pressing the mechanical switch (Fig. 5/Item B). Before it is restarted in this case, the lever (Fig. 5/Item A) must be moved back to the right until it engages.

8. Maintenance

Shut down the engine before doing any cleaning and maintenance work on the unit.

Remove dust and dirt from the machine at regular intervals. Cleaning is best carried out with a fine brush or a cloth.

- Never use caustic agents to clean plastic parts.
- Take the diesel mixture out of the generator if you do not intend to use it for a lengthy period of time

Important: Switch off the machine immediately and contact your service station:

- In the event of unusual vibrations or noise.
- If the engine appears to be overloaded or runs unevenly.

8.1 Changing the oil and checking the oil level (before using the machine)

The engine oil should be changed for the first time when the engine is warm after approx. 20 hours of service. After this the engine oil must be changed every 150 hours of service when the engine is warm.

- Use only engine oil (15W40)
- Place the generator unit on a suitable flat surface
- Undo the oil filler screw (Fig. 5/Item C)
- Undo the oil drain screw (Fig. 5/Item D) and drain the warm engine oil through the drain channel into a container.
- After all the oil has drained out, tighten the oil drain screw and clean the drain channel with a cloth.
- Add engine oil up to the top mark on the oil dipstick.

Important: Do not screw the dipstick in to check the oil level, simply insert it up to the thread.

- Dispose of the waste oil properly.

8.2 Cleaning the air filter (see Fig. 8-13)

- Check the air filter before every use, clean or replace it if necessary.
- Do not use abrasive cleaning agents or petrol to clean the elements.
- Clean the elements by tapping them on a flat surface.

8.3 Cleaning the diesel filter (Fig. 6)

The diesel filter (Fig. 6/Item G) must be cleaned if impurities can be seen in the inspection window (Fig. 6/Item H). To clean the diesel filter you will need a funnel connected to a petrol/diesel-resistant fuel hose, petrol/diesel-resistant gloves and an empty diesel fuel canister (IMPORTANT: never mix petrol and diesel).

- Close the fuel cock (Fig. 6/Item E).
- Loosen the knurled nut (Fig. 6/Item F).
- Insert the fuel hose connected to the funnel into the diesel canister and hold the funnel under the inspection window (Fig. 6/Item H).
- Undo the knurled nut (Fig. 6/Item F) completely and drain the clean residual quantity of diesel from the inspection window into the funnel.
- Mop up the contaminated residual quantity of diesel using cleaning paper. Clean the inspection window.
- Pull the diesel filter downwards off the diesel filter holder, remove the remains of the dirt on the diesel filter with the cleaning paper using a little diesel fuel if necessary, or if it is damaged replace the diesel filter. Dispose of the cleaning paper.
- Assemble in reverse order.

8.4 Draining the tank

- To drain the tank, proceed initially as if you were cleaning the diesel filter.
- After removing the diesel filter, position the funnel under the diesel filter holder (Fig. 6/Item I) and open the fuel cock (Fig. 6/Item E).
- Drain the diesel fuel out of the tank through the funnel and into the diesel canister. (IMPORTANT: Ensure that the diesel canister is large enough to hold all the fuel left in the tank!).
- If necessary the draining process can be stopped by closing the fuel cock.
- After the draining process has been completed, re-assemble the device as described in point 8.3.

9. Winter operation

Since the generator is powered by a diesel engine, special precautions must be taken for using it in the winter.

Use "winter diesel" to operate the diesel generator in outdoor temperatures between -3°C to -10°C. The change to winter diesel takes place at different times depending on the country concerned, it is general around the end of October. You can ask at your filling station when this change should be made.

GB

- If you use the diesel generator regularly, you do not need to take any precautions since the change to winter diesel takes place automatically.
- If you do not use the generator for a lengthy period during autumn, but then wish to use it again in winter, we recommend that you keep the tank almost empty or drain it as described in point 8.4.
- Ask at your filling station when you should change to winter diesel and fill the tank with winter diesel before the onset of outdoor temperatures of between -3°C and -10°C.
- If the diesel fuel still freezes, you must move the diesel generator to a place where the temperature is approximately +10°C for a period of approximately 12 hours.
- If the tank is between halfway and full with normal diesel fuel, this should then be drain as described in point 8.4.
- Then fill the tank with winter diesel.
- If the tank is between empty and half-full, simply fill it up with winter diesel.

10. Ordering replacement parts

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

11. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic.

Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

12. Troubleshooting

Fault	Cause	Remedy
Engine does not start	<ul style="list-style-type: none">- Oil pressure switch tripped (red LED (Fig. 2/Item 8))- No diesel fuel- Mechanical switch (Fig. 5/Item A) set to "STOP"- Diesel filter blocked- Air filter dirty- Diesel filter frozen due to low outdoor temperature	<ul style="list-style-type: none">- Check oil level, top up with engine oil- Top up with diesel fuel- Set mechanical switch to "RUN"- Clean or replace the diesel filter- Clean or replace the air filter- Proceed as described in the point entitled "Winter operation"
Generator has too little or no voltage	<ul style="list-style-type: none">- Controller or capacitor defective- Overcurrent circuit-breaker has tripped- Carbon brushes in generator worn	<ul style="list-style-type: none">- Contact authorized after-sales service outlet- Press the switch and reduce the consumers- Contact authorized after-sales service outlet

DKN

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsanvisninger
2. Oversigt over generatoren
3. Pakkens indhold
4. Formålsbestemt anvendelse
5. Tekniske data
6. Før ibrugtagning
7. Betjening
8. Vedligeholdelse
9. Vinterdrift
10. Reservedelsbestilling
11. Bortskaffelse og genbrug
12. Fejløgningsskema

⚠️ Vigtigt!

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisninger grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisninger følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, til sidesættes.

1. Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedsanvisninger findes i vedlagte hæfte

⚠️ ADVARSEL!**Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.**

Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen.

Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.

2. Oversigt over generatoren (fig. 1/2)

1. Tankindikator
2. Tankdæksel
3. Førehåndtag
4. Luftfilterdæksel
5. ServicedækSEL
6. Styrehjul
7. Trækabel til dekompression
8. Advarselslampe for olietryk
9. Voltmeter
10. Sikkerhedsudløser 400V 3~
11. Omskifter 230V~/400V 3~
12. Sikkerhedsudløser 230V~
13. 1x 12V d.c. sikkerhedsudløser
14. Jordtilslutning
15. 1x 12V d.c. tilslutning
16. 2x 230V stikdåse
17. 1x 400V 3~ stikdåse
18. Tændingslås

3. Pakkens indhold (fig. 1-3)

- Generator
- 12V adapterkabel (fig.3/pos.19)
- Sæt til batterifastgøring (fig.3/pos.20)
- Stjernenøgle (fig.3/pos.21)

4. Korrekt anvendelse

Generatoren er konstrueret til anvendelse i forbindelse med drift med 230V/ 400V- vekselspænding eller 12V-jævnspænding. Det er vigtigt, at du følger begrænsningsdataene ifølge supplerende sikkerhedsanvisninger. Generatorens formål er at levere energi til drift af el-værktøj og strøm til belysningskilder. Til brug i forbindelse med husholdningsapparater skal du kontrollere egnetheden i henhold til producentens oplysninger. Er du i tvivl, så spørge en autoriseret fagmand.

Saven må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret bæres alene af brugeren/ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

DK/N

5. Tekniske data

Generator:	Synkron
Kapslingsklasse:	IP 23
Kontinuerlig drift S1:	4400 W/400 V; 3000 W/230 V
Maksimal effekt S2 (maks. 5min):	
	5000 W/400 V; 3300 W/230 V
Kontinuerlig drift (12 V d.c.):	100 W
Mærkespænding:	2x 230V~/1x 400V~/1x 12V d.c.
Mærkestørrelse:	13 A (230V~/) / 6,3 A (400V 3~)
Frekvens:	50Hz
Kubikindhold:	418 ccm
Motordelse:	7,36 kW / 10 PS
Brændstof:	Diesel
Tankvolumen:	16 liter
Motorolie:	1,65 l (15W40)
Vægt:	182 kg
Lydtryksniveau L _{pA} :	74,27 dB(A)
Lydtryksniveau L _{WA} /usikkerhed K	
	94,27 dB (A)/1,73 dB(A)
Effektfaktor cos φ	0,8
Effektklasse:	G1
Maks. installationshøjde (üNN):	1000 m

Driftsmodus S1 (vedvarende drift)

Maskinen kan køre konstant med den angivne effekt.

Driftsmodus S2 (kortvarig drift)

Maskinen kan køre kortvarigt med den angivne effekt. Herefter skal maskinen stå stille et stykke tid, så den ikke bliver for varm.

6. Før ibrugtagning

Vigtigt! Ved ibrugtagning første gang skal der fyldes motor- og dieselolie på.

- Gør batteriet klart, og kobl det på (**vigtigt!** Batteri følger ikke med). Sæt batteriet (fig.4/ pos. A) fast i generatoren (fig. 4) med sæt til batterifastgøring (fig.3/ pos.20). Kobl først det røde kabel (+) og dernæst det sorte kabel (-) på batteriet.
- Kontroller dieseloliestanden, fyld mere på om nødvendigt
- Sørg for tilstrækkelig ventilering af generatoren.
- Tjek omgivelserne omkring generatoren.
- Et evt. tilsluttet el-apparat skal kobles fra generatoren.

6.1 Elektrisk sikkerhed:

- Elektriske fødeledninger og tilsluttede apparater skal være fuldstændig intakte.
- Apparater må kun tilsluttes, hvis spændingsangivelsen stemmer overens med generatorens udgangsspænding.
- Slut aldrig generatoren til strømforsyningsnettet (stikdåse).
- Længde på ledning til forbruger skal være så kort som mulig.

6.2 Miljøbeskyttelse

- Snavset materiale, som stammer fra vedligeholdelsesarbejde, og driftsstoffer skal indleveres på relevant miljødepot.
- Emballage, metal og kunststoffer skal bortskaffes som genanvendeligt affald.

6.3 Jording

Til afledning af statisk opladning kan huset jordes. Det gøres ved at forbinde et kabel på den ene side til generatorens jordtilslutning (fig. 2/pos. 14) og på den anden side til en ekstern stelforbindelse (f.eks. jordspyd).

7. Betjening

7.1 Start af motor

- Kontroller, om den mekaniske kontakt (fig.5/pos.A) står på „RUN“.
- Åbn for benzinhanken (fig. 6/pos. E).
- Sæt tænd/sluk-knappen (fig.2 / pos.18) i position „ON“ med nøgle.
- Træk i trækkablet til dekompression (fig.2/pos.7), og drej tænd/sluk-knappen hen på „Start“ med nøglen. Slip dekompressionskontakten efter ca. 5 sek., hvorefter motoren går i gang.
- Når motoren er gået i gang, drejes tænd/sluk-knappen tilbage i position „ON“.
- Hvis motoren ikke starter med det samme (særligt hvis tanken har været tom eller efter skift af dieselfilter), skal startproceduren gentages, idet trækkablet til dekompression trækkes ud igen.

7.2 Belastning af generatoren

- Hvis du flytter omskifteren (fig.2/pos.11) til venstre, kan du benytte 230V~ stikkontakterne.
- Vigtigt:** Selv om den kontinuerlige drift (S1) på 3000 W i denne stilling fordeles på de 2 stikkontakter, er det også muligt at belaste hver enkelt stikkontakt med 3000 W. Den samlede belastning af de to stikkontakter må kortvarigt (S2) maksimalt udgøre 3300 W i 5 min.
- Hvis du flytter omskifteren (fig.2/pos.11) til højre, er 400V 3~ stikkontakten aktiv.
- Vigtigt:** Denne stikkontakt må belastes vedvarende (S1) med 4400W og kortvarigt (S2) med 5000W i maks. 5 min.
- Generatoren er bygget til apparater med en vekselspænding på 230 V~ og 400 V 3~.
- Generatoren kan derudover belastes vedvarende med 12V d.c., 100W (fig.2/pos.15).
- Slut ikke generatoren til et husstrømnet, da det kan ødelægge generatoren eller andre elektriske apparater.

Bemærk: En del el-drevne maskiner (motordrevne stiksavne, boremaskiner osv.) kan have et højere strømforbrug, hvis de anvendes under svære betingelser.

En del el-apparater (f.eks. fjernsyn, computere, ...) bør ikke drives af en generator. Er du i tvivl, så spørg producenten af apparatet.

7.3 Overbelastningssikring

Generatoren er udstyret med en overbelastningssikring. Denne kobler stikdåserne fra i tilfælde af overbelastning.

Vigtigt! Hvis overbelastningssikringen kobler fra, skal du ned sætte den elektriske effekt, som fremgår af generatoren, eller fjerne defekte apparater.

Vigtigt! Defekte overbelastningsafbrydere skal erstattes af overbelastningsafbrydere af samme konstruktion og med samme elektriske specifikationer. Kontakt kundeservice.

12V d.c. tilslutning:

Ved overbelastning kobles 12V d.c. tilslutningen (fig.2/pos.15) fra. 12V d.c. tilslutningen kan tages i brug igen, efter at du har trykket på overbelastningsafbryderen (fig.2/ pos.13)

230V~ stikdåser:

Ved overbelastning kobles 230V~ stikdåserne (fig.2/pos.16) fra. 230V~stikdåserne kan tages i brug igen, efter at du har aktiveret overbelastningsafbryderen (fig.2/ pos.12).

400V 3~ stikdåse:

I tilfælde af overbelastning kobles 400V 3~ stikdåsen (fig.2/pos.17) fra. 400V 3~ stikdåsen kan tages i brug igen, efter at du har aktiveret overbelastningsafbryderen (fig.2/ pos.10).

7.4 Slukning af motor

- Lad generatoren køre et kort stykke tid uden belastning, inden du slukker den, så aggregatet kan "køle af".
- Sæt tænd/sluk-knappen (fig.2/pos.18) på position "OFF" med nøglen
- Luk for brændstofhansen.

Bemærk: Motoren kan også standses ved at trykke på den mekaniske kontakt (fig.5/pos. B). I så fald skal armen (fig.5/pos.A) skubbes til højre igen, så den går i indgreb, før generatoren kan startes påny.

DK/N

8. Vedligeholdelse

Sluk motoren, inden rengørings- og vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. Støv og snavs skal fjernes fra generatoren med jævne mellemrum. Generatoren rengøres bedst med en fin børste eller en klud.

- Undgå brug af ætsende midler, når du rengør kraftstofdelene.
- Diesel skal fjernes fra generatoren ved længerevarende driftspauser.

Vigtigt: Sluk omgående generatoren, og kontakt din forhandler:

- I tilfælde af usædvanlig vibration eller støj.
- Hvis motoren virker overbelastet eller kører uregelmæssigt.

8.1 Olieskift, oliestandskontrol (hver gang før brug)

Skift af motorolie første gang skal foretages med driftsvarm motor efter ca. 20 driftstimer. Herefter skal motorolien skiftes i intervaller à 150 timer med driftsvarm motor.

- Brug kun motorolie (15W40)
- Stil generatoraggregatet på et egnede, plant underlag.
- Åbn oliepåfyldningsskruen (fig.5/pos.C)
- Åbn olieaftapningsskruen (fig.5/pos.D), og lad den varme motorolie løbe ud i en opsamlingsbeholder via udløbskanalen.
- Når den brugte olie er løbet ud, lukkes olieaftapningsskruen, og udløbskanalen rengøres med en klud.
- Fyld motorolie på op til oliepindens øverste mærke.

Vigtigt: Oliepinden til kontrol af oliestanden må ikke skrues i, men skal blot stikkes ned til kanten af gevindet.

- Den brugte olie skal bortskaffes ifølge miljøforskrifterne.

8.2 Rensning af luftfilter (se fig. 8-13)

- Kontroller, ogrens evt. luftfiltret hver gang før brug; skift det ud om nødvendigt.
- Undgå brug af skrappe rengøringsmidler eller benzin til rengøring af elementerne.
- Rengør elementerne ved at banke dem ud på en jævn overflade.

8.3 Rensning af dieselfilter (fig.6)

Dieselfiltret (fig. 6/pos. G) skal renses, når urenheder bliver synlige i skueglasset (fig. 6/pos. H). Til rensning af dieselfiltret skal du bruge en tragt forbundet med en benzin/diesel-resistant brændstofslange, benzin/diesel-resistante handsker samt en tom dieseloliebund (VIGTIGT: Bland aldrig benzin og dieselolie ukontrolleret!).

- Luk for brændstofhanen (fig. 6/pos. E).
- Løsn fingermøtrikken (fig. 6/pos. F).
- Før brændstofslangen fra tragten ned i dieseldunken, og hold tragten under skueglasset (fig. 6/pos. H).
- Skru fingermøtrikken helt løs (fig. 6/pos. F), og tøm den rene dieselrestmængde i skueglasset ud i tragten.
- Den snavsede dieselrestmængde suges op med en renseserviet. Rens skueglasset.
- Træk dieselfiltret af dieselfilterholderen i retning nedad, fjern smudsrester på dieselfiltret med renseservietten,rens evt. med lidt dieselolie, eller skift dieselfiltret ud, hvis det er beskadiget. Smid renseservietten ud.
- Samling sker i modsat rækkefølge.

8.4 Tømning af tank

- Inden du tømmer tanken, skal du gennemgå proceduren til rensning af dieselfilter.
- Når du har taget dieselfiltret af, sætter du tragten under dieselfilterholderen (fig. 6/pos. I) og åbner brændstofhanen (fig. 6/pos. E).
- Led dieselbrændstoffet ud af tanken og ned i dieseldunken via tragten. (VIGTIGT : Sørg for, at dieseldunken er stor nok til at rumme restmængden i tanken!).
- Om nødvendigt kan tømningen af tanken afbrydes ved at lukke for brændstofhanen.
- Efter udømningen foretages samling som beskrevet under punkt 8.3.

9. Vinterdrift

Da generatoren drives af en dieselmotor, skal der træffes særlige forholdsregler ved drift om vinteren. Hvis dieselgeneratoren skal køre under udtemperaturer på -3° til -10° C, er brug af „vinterdiesel“ påkrævet. Omstillingen fra dieselolie til „vinterdiesel“ varierer fra land til land; det er oftest i slutningen af oktober. Tidspunktet for omstilling til „vinterdiesel“ kan du få oplyst på din tankstation.

- Hvis du bruger dieselgeneratoren regelmæssigt, behøver du ikke at træffe særlige forholdsregler, da omstillingen til „vinterdiesel“ sker automatisk.
- Hvis du ikke bruger generatoren over en længere periode om efteråret, men vil bruge den igen om vinteren, anbefales det at lade tanken stå næsten tom eller, som beskrevet under punkt 8.4, at tømme den.
- Spørg om tidspunktet for omstilling til „vinterdiesel“ på din tankstation, og fyld tanken op med „vinterdiesel“, inden udtemperaturen når ned på -3° til -10° C.
- Hvis det alligevel skulle ske, at dieselolen „grøder til“, skal du stille dieselgeneratoren i et rum med en temperatur på ca. +10° C i 12 timer.
- Er tanken mellem halv og hel fyldt med almindelig dieselolie skal den tømmes, som beskrevet under punkt 8.4.
- Herefter skal tanken så fyldes op med „vinterdiesel“.
- Er tanken næsten tom eller højst halv fuld kan du blot fyde op med „vinterdiesel“.

10. Reservedelsbestilling

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
- Savens artikelnummer.
- Savens identifikationsnummer.
- Nummeret på den nødvendige reservedel.

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen www.isc-gmbh.info

11. Bortskaffelse og genanvendelse

Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan således genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består af forskellige materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne og må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din forhandler, eller forhør dig hos din kommune!

DK/N

12. Afhjælpning af driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Handlingsprocedure
Motor kan ikke startes	<ul style="list-style-type: none"> – Olietrykkontakt triggens (rød LED (fig.2/pos. 8)) – Ingen dieselolie – Mekanisk afbryder (fig.5/pos.A) står på „STOP“ – Dieselfilter stoppet til – Luftfilter snavset – Dieselolie „grødet“ pga. lav udetemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontroller oliestanden, fyld motorolie på – Fyld mere dieselolie på – Sæt mekanisk afbryder på „RUN“ – Rens eller skift dieselfilter – Rens eller skift luftfilter – Fremgangsmåde som beskrevet under punktet „vinterdrift“
Generator har for lidt eller ingen spænding	<ul style="list-style-type: none"> – Regulator eller kondensator defekt – Kontakt for overstrømsbeskyttelse triggens – Generatorens kontaktkul er slidt ned 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontakt autoriseret kundeservice – Aktiver kontakten, og reducer for brugerne – Kontakt autoriseret kundeservice

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsanvisningar
2. Beskrivning av generatorn
3. Leveransomfattning
4. Ändamålsenlig användning
5. Tekniska data
6. Innan du använder generatorn
7. Använda generatorn
8. Underhåll
9. Vinterdrift
10. Reservdelsbeställning
11. Skrotning och återvinning
12. Felsökning

S**⚠️ Obs!**

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

1. Säkerhetsanvisningar

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

⚠️ VARNING!

Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.
Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan försöka elstöt, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.

2. Beskrivning av generatorn (bild 1/2)

1. Bränslemätare
2. Tanklock
3. Skjutbygel
4. Luftfilterlock
5. Underhållslucka
6. Hjul
7. Snörstart för dekompression
8. Varningslampa för oljetryck
9. Voltmeter
10. Säkerhetsutlösare 400 V 3~
11. Omkopplare 230 V~ / 400 V 3~
12. Säkerhetsutlösare 230 V~
13. 1 st 12 V DC säkerhetsutlösare
14. Jordanslutning
15. 1 st 12 V DC anslutning
16. 2 st 230 V stickuttag
17. 1 st 400 V 3~ stickuttag
18. Tändningslås

3. Leveransomfattning (bild 1-3)

- Strömgenerator
- 12 V adapterkabel (bild 3/pos. 19)
- Batterimonteringsset (bild 3/pos. 20)
- Ringnyckel (bild 3/pos. 21)

4. Ändamålsenlig användning

Utrustningen är lämplig för alla användningar som kräver drift med 230 V / 400 V växelpänning eller 12 V likspänning. Beakta tvenget begränsningarna som anges i de extra säkerhetsanvisningarna.

Generatorn används till att driva elverktyg och säkerställa strömförsörjningen till belysningsutrustning. Om hushållsapparater ska anslutas måste du först se efter i tillverkarens uppgifter om detta är lämpligt. Fråga en behörig återförsäljare om du är osäker.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

5. Tekniska data

Generator:	Synkron
Kapslingsklass:	IP 23
Kontinuerlig effekt S1: 4400 W/400 V; 3000 W/230 V	
Maximal effekt S2 (max. 5 min):	
5000 W/400 V; 3300 W/230 V	
Kontinuerlig effekt (12 V d.c.):	100 W
Nominell spänning:	
2 st 230 V~/1 st 400 V~/1 st 12 V DC	
Nominell ström:	13 A (230V~) / 6,3 A (400V 3~)
Frekvens:	50 Hz
Cylindervolym:	418 ccm
Motoreffekt:	7,36 kW / 10 hk
Bränsle:	Diesel
Tankvolym:	16 liter
Motorolja	1,65 l (15W40)
Vikt:	182 kg
Ljudtrycksnivå L _{pA} :	74,27 dB(A)
Ljudeffektnivå L _{WA} / Osäkerhet K	94,27 dB(A) / 1,73 dB(A)
Effektfaktor cos φ	0,8
Effektklass	G1
Max. uppställningshöjd (m.ö.h.)	1 000 m

Driftslag S1 (kontinuerlig drift)

Maskinen kan köras kontinuerligt med angiven effekt.

Driftslag S2 (korttidsdrift)

Maskinen får köras under kort tid med angiven effekt (5 min). Därefter måste maskinen stå still under en viss tid (5 min) för att den inte ska värmas upp till en otillåten temperatur.

6. Innan du använder generatorn

Obs! Fyll på motorolja och dieselbränsle inför första driftstart.

- Förbered batteriet och anslut det därefter (**Obs!** Batteriet medföljer ej). Fäst batteriet (bild 4/pos. A) i generatorn (bild 4) med batterimonteringssetet (bild 3/pos. 20). Anslut först den röda kabeln (+) och därefter den svarta kabeln (-) till batteriet.
- Kontrollera dieselbränslets nivå i tanken. Fyll på vid behov.
- Se till att ventilationen runt om generatorn är tillräcklig.

- Kontrollera omgivningen runt om strömgeneratoren.
- Åtskilj all elektrisk utrustning som ev. har ansluts till strömgeneratoren.

6.1 Elektrisk säkerhet

- Elektriska tilledningar och ansluten utrustning måste vara i fullgott skick.
- Anslut endast sådan utrustning vars spänningssvärde överensstämmer med strömgeneratorns utgångsspänning.
- Anslut aldrig strömgeneratoren till elnätet (stickuttag).
- Se till att kabellängden till den förbrukande enheten är så kort som möjligt.

6.2 Miljöskydd

- Lämna in nedsmutsat underhållsmaterial och driftvätskor till ett godkänt insamlingsställe.
- Lämna in förpackningsmaterial, metaller och plaster för återvinning.

6.3 Jordning

För att förhindra elektriska stötar från elektrisk utrustning måste generatoren vara jordad. Anslut en kabel mellan jordanslutningen på generatoren (bild 2/pos. 14) och en extern jordpunkt (t ex en jordstav).

7. Använda generatorn

7.1 Starta motorn

- Kontrollera att den mekaniska brytaren (bild 5/pos. A) står på "RUN".
- Öppna bränslekransen (bild 6/pos. E).
- Ställ strömbrytaren (bild 2/pos. 18) i läge "ON" med hjälp av nyckeln.
- Dra ut snörläget för dekompression (bild 2/pos. 7) och vrid strömbrytaren till "Start" med hjälp av nyckeln. Släpp dekompressionsbrytaren efter ca 5 sekunder. Motorn startar därefter.
- När motorn kör kan strömbrytaren vridas tillbaka till läget "ON".
- Om motorn inte startar genast (kan inträffa om tanken hade tömts helt innan den fylldes på igen, eller om dieselfiltret har bytts ut) måste du försöka starta igen genom att dra ut snörläget för dekompression.

S**7.2 Belasta strömgeneratorn**

- Om du ställer omkopplaren (bild 2/pos. 11) åt vänster, kan du använda stickuttagen som avger 230 V ~.
- Varning!** Fastän detta omkopplarläge innebär att den kontinuerliga effekten (S1) 3 000 W delas upp på två stickuttag, kan även varje enstaka stickuttag belastas med 3 000 W. Den totala belastningen för båda stickuttag får under kort tid (S2), dvs. 5 minuter, maximalt uppgå till 3 300 W.
- Om du ställer omkopplaren (bild 2/pos. 11) åt höger, är stickuttaget med 400 V trefas ~ aktivt.
- Varning!** Detta stickuttag får endast belastas kontinuerligt (S1) med 4400 W och under kort tid (S2) med max. 5000 W under max. 5 minuter.
- Strömgeneratorn är avsedd för utrustningar som kräver 230 V~ och 400 V trefas ~.
- Strömgeneratorn kan dessutom belastas kontinuerligt med 12 V DC, 100 W (bild 2/pos. 15).
- Anslut inte generatorn till husets elnät. Det finns risk för att generatorn eller annan elektrisk utrustning som finns i huset skadas.

Obs! Vissa elutrustningar (motorsticksågar, borrmaskiner osv) uppvisar en högre strömförbrukning om de måste användas under krävande villkor.

Viss elektrisk utrustning (t ex tv-apparater, datorer) bör inte drivas av en generator. Hör efter med tillverkaren av utrustningen om du är osäker.

7.3 Överbelastningsskydd

Strömgeneratorn är utrustad med ett överbelastningsskydd. Detta skydd kopplar ifrån resp. stickuttag vid en överbelastning.

Obs! Om detta inträffar ofta måste du reducera den elektriska effekten som tas från strömgeneratorn eller koppla ifrån defekta apparater.

Obs! Defekta överlastbrytare får endast bytas ut mot nya överlastbrytare med samma effektdata. Kontakta vår kundtjänst.

12 V DC anslutning

12 V DC anslutningen (bild 2/pos. 15) har kopplats ifrån vid en överbelastning. Tryck in överlastbrytaren (bild 2/pos. 13) för att 12 V DC anslutningen ska avge ström på nytt.

230 V~ stickuttag

230 V~ stickuttagen (bild 2/pos. 16) har kopplats ifrån vid en överbelastning. Tryck in överlastbrytaren (bild 2/pos. 12) för att 230 V stickuttagen ska avge ström på nytt.

400 V 3~ stickuttag

400 V 3~ stickuttaget (bild 2/pos. 17) har kopplats ifrån vid en överbelastning. Tryck in överlastbrytaren (bild 2/pos. 10) för att 400V 3~ stickuttaget ska avge ström på nytt.

7.4 Stänga av motorn

- Låt strömgeneratorn köra en kort stund utan belastning innan du stänger av den. Detta är nödvändigt för att aggregatet ska "etterkylas".
- Ställ strömbrytaren (bild 2/pos. 18) i läge "OFF" med nyckel.
- Stäng bränslekranen.

Obs! Motorn kan även stängas av genom att den mekaniska brytaren (bild 5/pos. B) trycks in. Innan motorn startas igen måste då spaken (bild 5/pos. A) skjutas åt höger tills den hakar fast.

8. Underhåll

Slå alltid ifrån motorn före alla rengörings- och underhållsarbeten.

Ta bort damm och smuts från maskinen i regelbundna intervaller. Rengör helst med en fin borste eller med en tygduk.

- Använd inga frätande medel när du rengör plastdelarna.
- Tappa av dieselbränslet om du inte ska använda strömgeneratorn under längre tid.

Varning! Slå genast ifrån generatorn och kontakta din service-station:

- Vid ovanliga vibrationer eller ljud.
- Om motorn verkar vara överbelastad eller kör ojämnt.

8.1 Byta olja, kontrollera oljenivån (före varje användning)

Motoroljan ska bytas ut för första gången efter ca 20 drifttimmar. Tänk på att motorn måste vara driftvarm. Därefter ska motoroljan bytas ut var 150:e drifttimme medan motorn är driftvarm.

- Använd endast motorolja (15W40).
- Ställ strömgeneratorn på ett lämpligt underlag.
- Öppna oljepåfyllningspluggen (bild 5/pos. C).
- Öppna oljeavtappningspluggen (bild 5/pos. D) och tappa av den varma motoroljan via utloppskanalen i en uppsamlingsbehållare.
- Efter att den förbrukade oljan har tappats av, stäng till oljeavtappningspluggen och rengör utloppskanalen med en trasa.

- Fyll på motorolja upp till den översta markeringen på oljestickan.

Obs! Skruva inte in oljestickan för att mäta oljenivån, utan skjut endast in den till gångorna.

- Avfallshantera den förbrukade oljan enligt gällande föreskrifter.

8.2 Rengöra luftfiltret (se bild 8-13)

- Rengör luftfiltret före varje användning, rengör eventuellt, byt ut vid behov.
- Använd inte bensin eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra elementen.
- Rengör elementen genom att slå dem mot en plan yta.

8.3 Rengöra dieselfiltret (bild 6)

Dieselfiltret (bild 6/pos. G) måste rengöras om föroreningar syns i synglaset (bild 6/pos. H). För att rengöra dieselfiltret behövs en tratt som har anslutits till en bensin-/dieselbeständig bränsleslang, bensin-/dieselbeständiga handskar samt en tom dieseldunk (**Obs!** Blanda aldrig bensin och diesel under okontrollerade former!)

- Stäng bränslekananen (bild 6/pos. E).
- Lossa på räffelmuttern (bild 6/pos. F).
- För in trattens bränsleslang i dieseldunknen och håll trattan under synglaset (bild 6/pos. H).
- Lossa helt på räffelmuttern (bild 6/pos. F) och töm synglasets rena dieselrestmängd i trattan.
- Använd rengöringspapper för att suga upp den smutsiga dieselrestmängden. Rengör synglaset.
- Dra av dieselfiltret nedåt från dieselfilterhållaren, ta bort smutsrester på dieselfiltret med rengöringspapper, rengör ev. med en aning dieselbränsle eller byt ut dieselfiltret om det har skadats. Avfallshantera rengöringspappret.
- Montera samman i omvänt ordningsföljd.

8.4 Tömma tanken

- För att tömma tanken krävs samma arbetssteg som för rengöring av dieselfiltret..
- Efter att dieselfiltret har tagits av, positionera trattan under dieselfilterhållaren (bild 6/pos. I) och öppna sedan bränslekananen (bild 6/pos. E).
- Led dieselbränsle ur tanken, via trattan och vidare till dieseldunknen. (**OBIS!** Se till att dieseldunknen är tillräckligt stor för att rymma restmängden som fortfarande finns i tanken!)
- Om nödvändigt kan tömningen av tanken avbrytas genom att bränslekananen stängs.
- Efter att tömningen har avslutats kan utrustningen monteras samman enligt beskrivningen under punkt 8.3.

9. Vinterdrift

Eftersom generatorn drivs av en dieselmotor krävs särskilda åtgärder inför drift under vintertid.

Om dieselgeneratorn tas i drift vid utomhustemperaturer mellan -3°C och -10°C krävs "vinterdiesel". Omställningen av dieselbränslet till "vinterdiesel" sker vid olika datum i olika länder, dock oftast i slutet av oktober. Fråga personalen på din bensinstation för att ta reda på lämpligt datum för omställningen till "vinterdiesel".

- Om dieselgeneratorn används regelbundet behöver du inte tilltaga några åtgärder eftersom omställningen till "vinterdiesel" då sker automatiskt.
- Om du inte använder generatorn under längre tid under hösten, men vill använda generatorn på nytt under vintern, rekommenderar vi att du håller tanken nästintill tom eller, se beskrivningen under punkt 15, tömmer tanken helt.
- Fråga personalen på din bensinstation för att ta reda på lämpligt datum för omställning till "vinterdiesel" och fyll på tanken med "vinterdiesel" innan utomhustemperaturen sjunker till intervallet -3°C till -10°C.
- Om dieselbränslet ändå skulle "paraffinera" måste dieselgeneratorn förvaras under ca 12 timmar i ett utrymme med en temperatur på ca +10°C.
- Om tanken är halvfylld till helt fylld med normalt dieselbränsle måste den tömmas enligt beskrivningen under punkt 8.4.
- Fyll sedan tanken med "vinterdiesel".
- Om tanken är nästintill tom eller maximalt halvfylld är det tillräckligt att fylla på "vinterdiesel".

10. Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
 - Maskinens artikel-nr.
 - Maskinens ident-nr.
 - Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
- Aktuella priser och ytterligare information finns på www.isc-gmbh.info

S

11. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning.

Produkten och tillbehören består av olika material som t ex metaller och plaster. Lämna in defekta komponenter till ett godkänt insamlingsställe i din kommun. Hör efter med din kommun eller med försäljaren i din specialbutik.

12. Felsökning

Störning	Orsak	Åtgärder
Motorn kan inte startas	<ul style="list-style-type: none"> – Oljetryckställaren löser ut (röd lysdiod (bild 2/pos. 8)) – Inget dieselbränsle. – Mekanisk brytare (bild 5/pos. A) står på "STOP" – Dieselfiltret tillämpet – Luftfiltret nedsmutsat – Dieselbränslet har paraffinerat pga. alltför låg utomhustemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera oljenivån, fyll på motorolja – Fyll på dieselbränsle – Ställ den mekaniska brytaren på "RUN" – Rengör eller byt ut dieselfiltret – Rengör eller byt ut luftfiltret – Gå tillväga enligt beskrivningen under punkten "Vinterdrift"
Generatorn avger för låg eller ingen spänning alls	<ul style="list-style-type: none"> – Regleringen eller kondensatorn är defekt – Överströmsutlösaren har löst ut – Generatorns kolborstar är slitna 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontakta behörig kundtjänst – Tryck på knappen och anslut färre antal förbrukande enheter – Kontakta behörig kundtjänst

FIN

Sisällysluettelo

1. Turvallisuusmäääräykset
2. Laitteen kuvaus
3. Toimituksen laajuus
4. Määräysten mukainen käyttö
5. Tekniset tiedot
6. Ennen käyttöönottoa
7. Käyttö
8. Huolto
9. Talvikäyttö
10. Varaosatilaus
11. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
12. Vianhakukaavio

△ Huomio!

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden väältämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä käyttöohje hyvin, jotta siinä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettäväissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

1. Turvallisuusmääräykset

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkosesta.

△ VAROITUS!**Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.**

Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikkeita vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**2. Laitteen kuvaus (kuva 1/2)**

1. Polttoainemittari
2. Polttoainesäiliön kansi
3. Työntösanka
4. Ilmansuodattimen kansi
5. Huoltoluukku
6. Juoksupyörät
7. Dekompressiovaijeri
8. Öllyn paineen varoitusvalo
9. Volttimittari
10. Suojakatkaisin 400V 3~
11. Vaihtokytkin 230V~/400V 3~
12. Suojakatkaisin 230V~
13. 1x 12 V tasavirta-suojakatkaisin
14. Maadoitusliitäntä
15. 1 x 12 V tasavirtaliitäntä
16. 2 x 230V pistorasiaa
17. 1 x 400V 3~ pistorasia
18. Virtalukko

3. Toimituksen laajuus (kuvat 1 - 3)

- Sähkögeneraattori
- 12V sovitinjohto (kuva 3/nro 19)
- Akun kiinnityssarja (kuva 3/nro 20)
- Rengasavain (kuva 3/nro 21)

4. Määräysten mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa sovellutuksissa, joiden käytössä tarvitaan 230V/400V vaihtovirtajännitettä tai 12V tasavirtajännitettä.

Noudata ehdottomasti erityisissä turvallisuusmääräyksissä annettuja rajoituksia. Generaattorin käyttötarkoitus on sähkötyökalujen käyttö ja valonlähteiden virransyöttö. Kotitalouslaitteiden sopivuus tulee tarkastaa kunkin valmistajan antamien tietojen perusteella. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa alan erikoisliikeestä.

Konetta saa käyttää ainostaan sillle määrittyyn tarkoitukseen. Kaikkinaiseen tämän yliittävää käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

FIN

5. Tekniset tiedot

Generaattori:	synkronoitu
Suojalaji:	IP 23
Jatkuva teho S1:	4400 W/400 V; 3000 W/230 V
Suurin teho S2 (kork. 5 min):	5000 W/400 V; 3300 W/230 V
Jatkuva teho (12 V d.c.):	100 W
Nimellisjännite:	2x 230V~/1x 400V~/1x 12V tasavirta
Nimellisvirta:	13 A (230V~/) / 6,3 A (400V 3~)
Taajuus:	50Hz
Tilavuus:	418 ccm
Moottorin teho:	7,36 kW / 10 HV
Polttoaine:	diesel
Polttoainesäiliön tilavuus:	16 litraa
Moottoriöljy:	1,65 l (15W40)
Paino:	182 kg
Äänen painetaso L _{pA} :	74,27 dB(A)
Äänen tehotaso L _{WA} / mittausepävarmuus K	94,27 dB(A) / 1,73 dB(A)
Tehokerroin cos φ	0,8
Teholuokka:	G1
Suurin sijoituskorkeus (merenpinnan yläpuolella):	1.000 m

Käyttötapa S1 (jatkuva käyttö)

Konetta voidaan käyttää jatkuvasti ilmoitetulla teholla.

Käyttötapa S2 (lyhytaikainen käyttö)

Konetta saa käyttää lyhytaikaisesti ilmoitetulla teholla (5 minuutin ajan). Sen jälkeen tulee koneen seisää jonkin aikaa, jotta se ei kuumene liikaa (5 minuutin ajan).

6. Ennen käyttöönottoa

Huomio! Ensimmäisessä käyttöönotossa tulee koneeseen täytää moottoriöljyä ja dieselpolttoainetta.

- Valmistele akku ja liitä se (**Huomio!** akku ei kuulu toimitukseen). Kiinnitä akku (kuva 4/kohta A) akun kiinnityssarjalla (kuva 3/nro 20) laitteeseen (kuva 4). Liitä ensin punainen johto (+) ja sitten musta johto (-) akkuun.
- Tarkasta dieselpolttoaineen määrä, lisää tarvittaessa.
- Huolehdi laitteen riittävästä tuuletuksesta.
- Tarkasta generaattorin välitön ympäristö.
- Irrota siihen mahdollisesti liitetty sähkölaite generaattorista.

6.1 Sähköturvallisuus

- Sähköjohtojen ja liitettyjen laitteiden tulee olla moitteettomassa kunnossa.
- Vain sellaisten laitteiden liittäminen on sallittu, joiden jännetietodet vastaavat generaattorin antojännettä.
- Älä koskaan liitä generaattoria virtaverkkoon (pistorasiaan).
- Kuluttajaan vievät johdot tulee pitää mahdollisimman lyhinä.

6.2 Ympäristönsuojelu

- Toimita likaantuneet huolto- ja käyttömateriaalit niille tarkoitettuun keräyspisteeseen
- Toimita pakausmateriaalit, metalli ja muovit kierrätykseen.

6.3 Maadoitus

Jotta vältät sähkölaitteiden antamat sähköiskut, tulee generaattori maadoittaa. Tätä varten liitetään johdon (väh. 4 mm²) yksi pää generaattorin maadoitusliitintään (kuva 2/kohta 14) ja toinen pää ulkoiseen massaan (esim. sauvamaadoitukseen).

7. Käyttö

7.1 Moottorin käynnistys

- Tarkasta, onko mekaaninen katkaisin (kuva 5/kohta A) asennossa „RUN“.
- Avaa polttoainehana (kuva 6/kohta E).
- Aseta päälle-/pois-katkaisin (kuva 2/kohta 18) asentoon „ON“.
- Vedä dekompressiovetonuorasta (kuva 2/kohta 7) ja käännä päälle-/pois-katkaisin avaimella asentoon „Start“. Päästä dekompressiokatkaisin n. 5 sekunnin kuluttua irti, ja moottori käynnisty.
- Kun moottori käy, käännä päälle-/pois-katkaisin takaisin asentoon „ON“.
- Jos moottori ei käynnisty heti (erityisesti jos polttoainesäiliö oli tyhjä tai polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen), toista käynnistämisen vetämällä uudelleen dekompression vetonuorasta.

7.2 Sähkögeneraattorin kuormitus

- Kun käännät vaihtokytkimen (kuva 2/kohta 11) vasemmalle, voit käyttää 230V~ pistorasioita.
- Huomio:** Vaikka tässä asennossa 3000 wattin jatkuva teho (S1) jaetaankin 2 pistorasiaan, voit kuitenkin kuormittaa jokaista pistorasiaa erikseen 3000 wattilla. Molempien pistorasioiden yhteenlaskettu kuormitus saa lyhytaikaisesti (S2) ylittää 5 minuutin ajan 3300 wattin enimmäistehon.
- Kun käännät vaihtokytkimen (kuva 2/kohta 11) oikealle, voit käyttää 400V 3~ pistorasiaa.
- Huomio:** Tätä pistorasiaa saa kuormittaa jatkuvasti (S1) 4400 wattilla ja lyhytaikaisesti (S2) kork. 5 minuutin ajan 5000 wattilla.
- Generaattori soveltuu käytettäväksi 230 V~ ja 400 V 3~ vaihtovirtalaitteiden kanssa.
- Generaattoria voi lisäksi kuormittaa jatkuvasti 12V tasavirralla, 100 wattilla (kuva 2/kohta 15).
- Älä liitä generaattoria kotitalousverkkoon, tästä saattaa aiheutua generaattorin tai talossa olevien muiden sähkölaitteiden vahingoittuminen.

Viite: Monet sähkölaitteet (moottoripistosahat, porakoneet jne.) saattavat ottaa enemmän virtaa, kun niitä käytetään vaikeammissa olosuhteissa.

Monia sähkölaitteita (esim. televisioita, tietokoneita jne.) ei tule käyttää generaattorin avulla. Tiedustele asiaa epäselvissä tapauksissa laitteesi valmistajalta.

7.3 Ylikuormitussuoja

Generaattori on varustettu ylikuormitussuojalla. Se kytkee kulloisenkin pistorasian pois päältä ylikuormituksen sattuessa.

Huomio! Jos näin tapahtuu, vähennä generaattorista ottamaasi sähkövirtaa tai poista siilhen liitetty vialliset laitteet.

Huomio! Viallisen ylikuormitussuojakytkimen tilalle saat liittää vain ylikuormitussuojakytkimen, jonka tehotiedot ovat samat. Ota tästä varten yhteyttä tekniseen asiakaspalveluun.

12 V d.c. tasavirtaliiäntää:

Ylikuormituksen sattuessa 12V d.c. tasavirtaliiäntää (kuva 2/nro 15) kytketään pois. 12 V tasavirtaliiäntää voidaan ottaa jälleen käyttöön painamalla ylikuormituskytkintä (kuva 2/nro 13)

230V~ pistorasiat:

Ylikuormituksen sattuessa 230V~ pistorasiat (kuva 2/nro 16) kytketään pois. Painamalla ylikuormituskytkintä (kuva 2/nro 12) voit kytkeä 230V~pistorasiat jälleen päälle.

400V 3~ pistorasia:

Ylikuormituksen sattuessa 400V 3~ pistorasia (kuva 2/nro 17) kytketään pois. Painamalla ylikuormituskytkintä (kuva 2/nro 10) voit kytkeä 400V 3~-pistorasian jälleen päälle.

7.4 Moottorin sammuttaminen

- Anna generaattorin käydä lyhyen aikaa kuormittamatta, ennen kuin sammumat sen, jotta laite voi "jäähtyä" hieman.
- Aseta päälle-/pois-katkaisin (kuva 2/kohta 18) avaimella asentoon „OFF“.
- Sulje polttoainehana.

Viite: Moottorin voi sammuttaa myös painamalla mekaanista katkaisinta (kuva 5/kohta B). Ennen uudelleenkäynnistämistä tulee tässä tapauksessa kääntää vipu (kuva 5/kohta A) jälleen oikealle, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

FIN

8. Huolto

Sammuta moottori ennen kaikkia puhdistus- ja huoltotoimia.

Pöly ja lika tulee poistaa koneesta säänöllisin väliajoin. Suorita puhdistus parhaiten hienolla harjalla tai rievulla.

- Älä käytä syövyttäviä aineita muoviosien puhdistukseen.
- Dieselpolttoaine tulee poistaa generaattorista, jos sitä ei käytetä pitempään aikaan.

Huomio: Sammuta laite heti ja ota yhteyttä valtuutettuun myyjään, jos:

- käytössä esiintyy epätavallista tärinää tai melua.
- moottori tuntuu olevan ylikuormitettu tai se käy epätasaisesti.

8.1 Öljynvaihto / öljymäärän tarkistus (ennen joka käyttöä)

Moottoriöljyn 1. vaihto tulee suorittaa käytölämpöiseen moottoriin n. 20 käyttötunnin jälkeen. Sen jälkeen tulee moottoriöljyn vaihto tehdä 150 tunnin välein käytölämpöiseen moottoriin.

- Käytä ainoastaan (15W40) moottoriöljyä
- Aseta generaattori sopivalle, tasaiselle alustalle.
- Avaa öljyntäytöröuvi (kuva 5/kohta C)
- Avaa öljynlaskuruuvi (kuva 5/kohta D) ja laske lämmintä moottoriöljyä laskukanavan kautta keräysastian.
- Kun käytetty öljy on valunut pois, sulje öljynlaskuruuvi ja puhdista laskukanava rievulla.
- Täytä moottoriöljyä öljyn mittatikun ylempään merkkiin asti.

Huomio: älä ruuvaa öljyn mittatikkua paikalleen öljymäärän tarkistamiseksi, vaan työnnä se aukkoon kierteisiin asti.

- Käytetty öljy tulee hävittää määräysten mukaisesti.

8.2 Ilmansuodattimen puhdistus (katso kuvia 8-13)

- Tarkasta ilmansuodatin ennen joka käyttöä, puhdista, vaihda tarvittaessa uuteen.
- Patruunan puhdistamiseen ei saa käyttää vahvoja puhdistusaineita tai bensiiniä.
- Puhdista patruunat koputtelemalla niitä tasaisen pinnan päällä.

8.3 Polttoainesuodattimen puhdistus (kuva 6)

Dieselsuodatin (kuva 6/kohta G) tätyy puhdistaa, kun tarkastuslasissa (kuva 6/kohta H) näkyvät epäpuhauksia. Polttoainesuodattimen puhdistamiseen tarvitset suppilon, jossa on bensiini-/dieselinkestävä polttoaineletku, bensiini-/dieselinkestävä käsineet sekä tyhjän dieselpolttoainekanisterin (**HUOMIO:** älä koskaan sekoita bensiiniä ja dieselöljyä harkitsematta!)

- Sulje polttoainehana (kuva 6/kohta E).
- Löysennä pykälämutteria (kuva 6/kohta F).
- Vie suppilon polttoaineletku dieselöljykanisteriin ja pidä suppiloa tarkastuslasin (kuva 6/kohta H) alla.
- Irrota pykälämutteri (kuva 6/kohta F) kokonaan ja laske tarkastuslasin puhdas dieselöljy suppiloon.
- Imme likaantunut dieselöljyn jäännös paperipyyhkeellä pois. Puhdista tarkastuslasia.
- Vedä dieselöljysuodatin öljysuodattimen pidikkeestä alas painamalla pois, puhdista tarvittaessa pienellä määrellä dieselöljyä tai vaihda vahingoittunut öljysuodatin uuteen. Hävitä käytetyt paperipyyhkeet.
- Kokoaminen tehdään pääinvastaisessa järjestyskessä.

8.4 Polttoainesäiliön tyhjennys

- Tyhjennä polttoainesäiliö alussa kuten dieselöljysuodatinta puhdistaa.
- Kun olet ottanut dieselöljysuodattimen pois, aseta suppilo öljysuodattimen pidikkeen (kuva 6/kohta I) alle ja avaa polttoainehana (kuva 6/kohta E).
- Johda säiliössä oleva dieselpolttoaine suppilon kautta dieselöljykanisteriin. (**HUOMIO:** huolehdi siitä, että dieselöljykanisteri on riittävän suuri, jotta siihen mahtuu säiliössä oleva polttoainemääriä!)
- Tarvittaessa voi polttoainesäiliön tyhjentämisen keskeyttää sulkemalla polttoainehana.
- Tahjennyksen jälkeen kootaan laite kuten kohdassa 8.3 neuvotaan.

9. Talvikäyttö

Koska generaattorin käyttövoiman on dieselmoottori, tulee talvikäyttöä varten ryhtyä erityisiin varotoimenpiteisiin.

Kun dieselgeneraattoria käytetään -3° - -10°C ulkolämpötilassa, niin "talvidieselöljy" käyttö on pakollista. Dieselpolttoaineen vaihto "talvidieselöljyyn" tapahtuu eri maissa eri aikaan, mutta useimmiten lokakuun lopussa. "Talvidieselöljy" vaihtoajankohdan saat tietoosi huoltoasemaltaasi.

- Jos käytät dieselgeneraattoria säännöllisesti, ei ole tarpeen tehdä mitään erityistä, koska vaihto "talvidieselöljyyn" tapahtuu automaatisesti.
- Jos et käytä generaattoria syksyllä pitempään aikaan, mutta aiot käyttää sitä talvella, on suositeltavaa pitää polttoainesäiliö lähes tyhjänä tai tyhjentää se, kuten kohdassa 8.4 on kuvattu.
- Selvitä "talvidieselöljyn" vaihtoajankohta huoltoasemaltaasi ja täytä polttoainesäiliöön "talvidieselöljyä" ennen kuin ulkolämpötila laskee -3° - -10°C-alueelle.
- Jos dieselpolttoaine kuitenkin joskus "paakkuntuu", täytyy dieselgeneraattiota tuoda n. 12 tunnin ajaksi tilaan, jonka lämpötila on n. +10°C.
- Jos polttoainesäiliö on puoliksi tai kokonaan täynnä normaalialia dieselpolttoainetta, tulee se tyhjentää, kuten kohdassa 8.4 selitetään.
- Sen jälkeen polttoainesäiliö täytetään "talvidieselöljyllä".
- Jos säiliö on puoliksi tai melkein tyhjä, riittää, kun se täytetään "talvidieselöljyllä".

10. Varaosatilaus

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen typpi
 - Laitteen tuotenumero
 - Laitteen tunnusnumero
 - Tarvittavan varaosan varaosanumero.
- Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta
www.isc-gmbh.info

11. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aineekertoon.

Laite on ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muovesta.

Toimita vialliset rakenneosat onenglajätehäivitykseen. Tiedustele asiaa alan ammattiiliikkeestä tai kunnanhallitukselta!

FIN**12. Vianhakukaavio**

Häiriö	syy	Toimenpide
Mooottori ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none"> – öljynpainekatkaisin päällä (punainen valodiodi (kuva 2/kohta 8)) – ei polttoainetta – mekaaninen keskeytin (kuva 5/kohta A) on asennossa „STOP“ – dieselsuodatin tukossa – ilmansuodatin likainen – dieselpolttovaine “paakkuntunut” alhaisen lämpötilan vuoksi 	<ul style="list-style-type: none"> – tarkasta öljymäärä, lisää öljyä – lisää dieselpolttoainetta – kytke mekaaninen keskeytin asentoon „RUN“ – puhdista dieselsuodatin tai vaihda uuteen – puhdista ilmansuodatin tai vaihda uuteen – menettele kuten kohdassa „Talvikäyttö“ neuvotaan
Generaattorissa on liian vähän tai ei lainkaan jännitettä	<ul style="list-style-type: none"> – säädin tai kondensaattori viallinen – ylijännitesuojakytkin lauennut – generaattorin hiiliharjat kuluneet 	<ul style="list-style-type: none"> – ota yhteyttä valtuutettuun korjaamoon – toimenmenna kytkin ja vähennä kulutusta – ota yhteyttä valtuutettuun korjaamoon

Sisukord

1. Ohutusjuhised
2. Seadme kirjeldus
3. Tarnekomplekt
4. Sihipärane kasutamine
5. Tehnilised andmed
6. Enne kasutuselevõttu
7. Käsitsemine
8. Hooldus
9. Talvine režiim
10. Varuosade tellimine
11. Jäätmete äravedu ja taaskasutamine
12. Veaotsinguplaan

EE

△ Tähelepanu!

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel mõningaid ohutusabinõusid tarvitusele võtta. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke see alles, et informatsioon oleks Teil igal ajal käepärast. Kui Te peaksite seadme teisele isikule üle andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta mingit vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast brošüürist.

△ HOIATUS!**Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.**

Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.

2. Seadme kirjeldus (joonised 1/2)

1. Paaginäidik
2. Paagikork
3. Juhtraud lükkamiseks
4. Öhufiltre kaas
5. Hoolduskaas
6. Rattad
7. Dekompressiooninöör
8. Ölirõhu hoitatuslamp
9. Voltmeetri
10. Turvalülit 400 V 3~
11. Ümberlülit 230 V~/400 V 3~
12. Turvalülit 230 V~
13. 1x 12 V DC turvalülit
14. Maandusühendus
15. 1 x 12 V DC ühendus
16. 2 x 230 V pistikupesa
17. 1 x 400 V ~ pistikupesa
18. Süütelukk

3. Tarnekomplekt (joonised 1–3)

- Generaator
- 12V adapteriga kaabel (joonis 3/19)
- Aku kinnituskomplekt (joonis 3/20)
- Silmusvõti (joonis 3/21)

4. Sihipärane kasutamine

Seade sobib kõigiks rakendusteks, mis on ettenähtud kasutamiseks 230V/ 400V vahelduvvooluga või 12V alalisvooluga. Järgige kindlasti piiranguid täiendavates ohutusjuhistes. Generaator on möeldud elektritööriistade käitamiseks ja valgusalikate vooluvarustuseks. Majapidamisseadmete sobivust kontrollige tootja andmete alusel. Kahtluse korral küsige volitatud edasimüüjalt.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

5. Tehnilised andmed

Generaator:	sünkroon
Kaitseklass:	IP 23
Püsivõimsus S1:	4400 W/400 V; 3000 W/230 V
Maksimumvõimsus S2 (max 5 min):	5000 W/400 V; 3300 W/230 V
Püsivõimsus (12 V d.c.):	100 W
Nimipinge:	2x 230V~/1x 400V~/1x 12V DC
Nimivool:	13 A (230V~) / 6,3 A (400V 3~)
Sagedus:	50Hz
Töömaht:	418 ccm
Mootori võimsus:	7,36 kW / 10 hj
Kütus:	diislikütus
Paagi maht:	16 liitrit
Mootoriõli:	1,65 l (15W40)
Kaal:	182 kg
Helirõhu tase L _{pA} :	74,27 dB(A)
Müratase L _{WA} /Hälbepiir K	94,27 dB(A) / 1,73 dB(A)
Võimsustegur cos :	0,8
Võimsusklass:	G1
Max rakenduskõrgus (üNN):	1000 m

Režiim S1 (Pidev režiim)

Masinat võib käitada antud võimsusega pidevalt.

Režiim S2 (Lühiajaline režiim)

Masinat võib käitada antud võimsusega lühiajaliselt (5 min). Seejärel peab masin mõne aja seisma (5 min), et mitte lubamatult kuumeneda.

6. Enne kasutuselevõttu

Tähelepanu! Enne esimest kasutuselevõttu tuleb masinasse panna mootoriöli ja diislikütust.

- Valmistage aku ette ja ühendage (**Tähelepanu!** aku ei ole tarnekomplektis). Kinnitage aku (joonis 4/A) seadmesse (joonis 3/20) aku kinnitusvahendite komplekti abil (joonis 4). Ühendage aku külge kõigepealt punane juhe (+) ja seejärel must juhe (-).
- Kontrollige diislikütuse taset, vajadusel lisage kütust.
- Tagage seadmele piisav õhutus.
- Kontrollige generaatori vahetut lähedust hoolikalt
- Vajadusel ühendage elektriseade generaatorist lahti.

6.1 Elektriohutus

- Elektrijuhtmed ja ühendatud seadmed peavad olema laitmatus seisukorras.
- Võib ühendada ainult selliseid seadmeid, mille pingearvamad vastavad generaatori väljundpinge.
- Ärge ühendage generaatorit vooluvõrku (pistikupessa).
- Juhtme pikkus tarbijani peaks olema võimalikult lühike.

6.2 Keskkonnakaitse

- Määrdunud hooldusmaterjal ja käitusained viige selleks ettenähtud kogumiskoha.
- Pakend, metall ja plastmass viige taaskasutusse.

6.3 Maandus

Generaator peab olema maandatud, et vältida elektriseadmet elektrilögi saamist. Selleks ühendage juhtme üks ots generaatori maandusühendusega (joonis 2/14) ja teine eemalasuva maandusega (nt maandusvardaga).

7. Käsitsemine**7.1 Mootori käivitamine**

- Kontrollige, kas mehhainiline lülit (joonis 5/A) on asendis „RUN“.
- Avage kütusekraan (joonis 6/E).
- Keerake toitelülit (joonis 2/18) võtmega asendisse „ON“.
- Tõmmake dekompressiooninööri (joonis 2/7) ja keerake toitelülit (võtmega asendisse „Start“). Umbes 5 sekundi pärast vabastage dekompressioonilülit ja mootor hakkab tööle.
- Kui mootor töötab, keerake toitelülit tagasi asendisse „ON“.
- Juhul kui mootor ei käivitu kohe (eriti siis, kui enne on paak tühi olnud või pärast kütusefiltri vahetamist), korrale käivitusprotsessi dekompressiooninööri veelkordse tömbamisega.

7.2 Generaatori koormamine

- Kui Te keerate ümberlülit (joonis 2/11) vasakule, võite kasutada 230V~ pistikupesa.
- Tähelepanu:** Kuigi selles asendis jaotatakse 3000 W püsivõimsus (S1) kahe pistikupesa vahel, võite ka iga pistikupesale eraldi anda 3000 W koormust. Mõlema pistikupesa kogukoormus võib lühiajaliselt (S2) olla maksimaalselt 3300 W.
- Kui Te keerate ümberlülit (joonis 2/11) paremale, on aktiveeritud 400V 3~ pistikupesa.
- Tähelepanu:** Seda pistikupesa või pidevalt (S1) koormata 4400 vatiga ja lühiajaliselt (S2) maksimaalselt 5 minutit 5000 vatiga.
- Generaator sobib 230 V~ ja 400 V 3~ vahelduvvooluseadmetele.
- Lisaks võib generaatorit koormata pidevalt 12VDC 100 vatiga (joonis 2/15).
- Ärge ühendage generaatorit majapidamise elektrivõrku, see võib põhjustada generaatori või teiste majas asuvate elektriseadmete kahjustusi.

EE

Märkus: Mõnedel elektriseadmetel (tikksaed, puurmasinad jms) võib olla suurem voolutarve, kui neid kasutatakse raskemates tingimustes.

Mõnesid elektriseadmeid (nt telerid, arvutid, ...) ei või generaatoriga käitada. Kaatluse korral uurige seadme tootjalt järele.

7.3 Ülekoormuskaitse

Generaator on varustatud ülekoormuskaitsegaga. See lülitab vastavalt pistikupesad ülekoormuse puhul välja.

Tähelepanu! Kui see peaks juhtuma, vähendage elektrivõimsust, mida generaatorilt tarbite, või eemaldage ühendatud defektseted seadmed.

Tähelepanu! Vigased ülekoormuslülitud võib asendada ainult samasuguste võimsusandmetega ja samasuguse ehitusega ülekoormuslülitudega. Selleks pöörduge klienditeenindusse.

12V DC ühendus:

Ülekoormuse korral lülitub 12V DC ühendus välja (joonis 2/15). Ülekoormuskaitselülit (joonis 2/13) vajutamisega saab 12V DC ühenduse jälle kasutusse võtta.

230V ~ pistikupesad:

Ülekoormuse korral lülituvad 230V~ pistikupesad välja (joonis 2/16). Ülekoormuskaitselülit (joonis 2/12) sisselülitamisega saab 230V~ pistikupesad jälle kasutusse võtta.

400 V 3~ pistikupesa:

Ülekoormuse korral lülitub 400V 3~ ühendus välja (joonis 2/17). Ülekoormuskaitselülit (joonis 2/10) sisselülitamisega saab 400V 3~ pistikupesad jälle kasutusse võtta.

7.4 Mootori seisamine

- Enne generaatori seisamist laske sel lühidalt ilma koormuseta töötada, et seade saaks maha jahtuda.
- Keerake toitelülit (joonis 2/18) võtmega asendisse "OFF".
- Sulgege kütusekraan.

Märkus: Mootori võib seisata ka mehhaanilise lülitili (joonis 5/B) vajutamisega. Sellisel juhul tuleb enne järgmist kävitamist tõmmata hoob (joonis 5/A) tagasi paremale, kuni see fikseerub.

8. Hooldus

Pange enne iga puhastus- ja hooldustööd mootor seisma.

Eemaldage masinalt regulaarselt tolm ja mustus. Kõige parem on kasutada puhastamiseks peenikest harja või lappi.

- Ärge kasutage plastmassdetailide puhastamiseks söövitavaid vahendeid.
- Kui generaatorit pikemat aega ei kasutata, tuleb diislikütus välja võtta.

Tähelepanu: seisake seade kohe ja pöörduge teenindustöökotta:

- ebatavalise vibratsiooni või müra korral.
- kui mootor tundub olevat ülekoormatud või töötab ebaühtlaselt.

8.1 Õlivahetus, õlitaseme kontrollimine (enne iga kasutamist)

Esimene mootoriõlivahetus tuleb teostada pärast umbes 20 töötundi töösooja mootoriga. Seejärel tuleb mootoriõli vahetada iga 150 töötunni järel töösooja mootoriga.

- Kasutage ainult (15W40) mootoriõli.
- Seadke elektrigeneraator sobivale tasasele pinnale.
- Avage õlitäitekork (joonis 5/C).
- Avage õli väljalaskekrudi (joonis 5/D) ja laske soe mootoriõli väljavoolukanal kaudu spetsiaalsesse anumasse.
- Pärast vanaõli väljavoolamist sulgege õli väljalaskekrudi ning puhastage väljavoolukanal lapiga.
- Valage mootoriõli sisse kuni õlimõõtevarda ülemise märgini.

Tähelepanu: Õlitaseme kontrollimiseks ärge keerake õlimõõtevarraast kinni, vaid pistke ainult kuni keermeni sisse.

- Vanaõli tuleb korrapäraselt utiliseerida.

8.2 Õhufiltrti puastamine (vt joonised 8–13)

- Enne iga kasutamist kontrollige ja vajadusel puastage õhufiltrti, kui vaja, vahetage.
- Elementide puastamiseks ei tohi kasutada tugevatoimelist puastusvahendit ega bensiini.
- Puastage elemendid tasasel pinnal koputamisega.

8.3 Diislikütusefiltri puastamine (joonis 6)

Diislikütusefiltrti (joonis 6/G) tuleb puastada, kui vaateavast (joonis 6/H) on mustust näha.

Diislikütusefiltri puastamiseks on Teil vaja bensiini-/diislikütuse-kindla kütusevoolikuga lehrit, bensiini-/diislikütuse-kindlaid kindaid ja tühja diislikütusekanistrit (TÄHELEPANU: ärge segage kunagi kontrollimatult bensiini ja diislikütust!).

- Sulgege kütusekraan (joonis 6/E).
- Keerake rihvemutter (joonis 6/F) vabamaks.
- Juhtige lehtri kütusevoolik diislikütusekanistrisse ja hoidke lehrit vaateava (joonis 6/H) all.
- Keerake rihvemutter (joonis 6/F) pärüs lahti ja laske vaateava puhas diislikütus lehtrisse.
- Laske määrdunud diislikütusejägil puastuspaberisse imbuda. Puastage vaateava.
- Tõmmake diislikütusefilter filtrihoidikust allapoole, eemaldage mustusejägid diislikütusefiltrist puastuspaberiga, vajadusel puastage väheste diislikütusega või kahjustuste korral vahetage diislikütusefilter. Utiliseerge puastuspaber.
- Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

8.4 Paagi tühjendamine

- Paagi tühjendamiseks toimige alguses nii, nagu diislikütusefiltri puastamisel.
- Pärast diislikütusefiltrti ärvõtmist seadke lehter filtrihoidiku (joonis 6/I) alla ja avage kütusekraan (joonis 6/E).
- Laske diislikütuse paagist lehtri kaudu diislikütusekanistrisse voolata. (TÄHELEPANU: pange tähele, et diislikütusekanister oleks piisavalt suur, mahutamaks paaki jäänud kogust!).
- Vajadusel saab paagi tühjendamise kütuskraani sulgemisega katkestada.
- Pärast tühjendamist pange masin kokku, nagu on kirjeldatud punktis 8.3.

9. Talvine režiim

Kuna generaator töötab diiselmooriga, tuleb talviseks kasutamiseks võtta tarvitusele spetsiaalsed abinõud.

Diiselgeneraatori kasutamisel välistemperatuuridel -3 kuni -10 °C peab kasutama talvist diislikütust. Üleminek talvisele diislikütusele toimub riigiti erinevalt, enamasti oktoobri lõpus. Diislikütusele üleminemise aega võite küsida tanklast.

- Kui Te käitate diiselgeneraatorit korrapäraselt, ei ole Teil vaja mingeid meetmeid tarvitusele võtta, sest talvisele diislikütusele üleminek toimub automaatselt.
- Juhul kui Te generaatorit sügisel pikemat aega ei kasuta, kuid soovite talvel jälle kasutama hakata, on soovitatav hoida paaki tühjana või tühjendada, nagu on kirjeldatud punktis 8.4.
- Uurige talvisele diislikütusele ülemineku aega tanklast ning täitke paak enne välistemperatuuridel -3 kuni -10 °C kasutamist talvise diislikütusega.
- Kui diislikütus peaks siiski „paksuks minema“, peate diiselgeneraatori umbes 12 tunniks tooma u +10 °C temperatuuriga ruumi.
- Kui paak on täis või poolenisti täis tavalist diislikütust, tuleb see tühjendada, nagu on kirjeldatud punktis 8.4.
- Seejärel tuleb paak täita talvise diislikütusega.
- Peaaegu tühja või vähem kui pooltäis paagi korral piisab talvise diislikütuse lisamises.

10. Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
 - Seadme artiklinumber
 - Seadme identifitseerimisnumber
 - Vajamineva varuosa number
- Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt www.isc-gmbh.info

EE

11. Utiliseerimine ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on tooraine ja seega taaskasutatav või uuesti ringlusse suunatav. Transpordikahjustuste ja selle tarvikud koosnevad erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja plastmass. Viige katkised detailid spetsiaalsesse kogumiskohta. Uurige järele erikauplusest või kohalikust omavalitsusest!

12. Veaotsinguplaan

Tõrge	Põhjus	Abinõu
Mootorit ei saa käivitada	<ul style="list-style-type: none"> - ölirõhulülit rakendub (punane LED-lamp (joonis 2/8)) - diislikütust ei ole - mehhaaniline lülit (joonis 5/A) on asendis "STOP" - diislikütusefilter on ummistunud - õhufilter on määrdunud - diislikütus on madala välistemperatuuri töttu "paksuks läinud" 	<ul style="list-style-type: none"> - kontrollige ölitaset, lisage mootoriöli - lisage diislikütust - seadke mehhaaniline lülit asendisse „RUN“ - puhastage või vahetage diislikütusefilter - puhastage või vahetage õhufilter - toimige nii, nagu on kirjeldatud punktis "Talvine režiim"
Generaatori pinge on väike või pinge puudub	<ul style="list-style-type: none"> - regulaatori või kondensaatori viga - ülepingekaitse on rakendunud - generaatori süsiharjad on kulunud 	<ul style="list-style-type: none"> - pöörduge volitatud klienditeenindusse - vajutage lülitit ja vähendage tarbijaid - pöörduge volitatud klienditeenindusse

LV

Satura rādītājs

1. Drošības norādījumi
2. Ierīces apraksts
3. Piegādes komplekts
4. Noteikumiem atbilstoša lietošana
5. Tehniskie rādītāji
6. Darbības pirms ekspluatācijas uzsākšanas
7. Lietošana
8. Apkope
9. Ekspluatācija ziemā
10. Rezerves daļu pasūtīšana
11. Utilizācija un otreizējā izmantošana
12. Trūkumu noteikšanas plāns

⚠ Uzmanību!

Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības pasākumi, lai novērstu savainojumus un bojājumus. Tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Saglabājet to, lai šī informācija katrā laikā Jums būtu pieejama. Gadījumā, ja ierīce ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzī arī šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par negadījumiem vai zaudējumiem, kas rodas, neievērojot šo instrukciju un drošības norādījumus.

1. Drošības norādījumi

Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem iepazīstieties pievienotajā burtnīcīnā.

⚠ BRĪDINĀJUMS!**Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas.**

Neievērojot drošības norādījumus un instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas.

Uzglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos nepieciešamības gadījumā varētu izmantot nākotnē.

2. Ierīces apraksts (1./2. attēls)

1. Degvielas tvertnes rādītājs
2. Degvielas tvertnes vāks
3. Rokturis
4. Gaisa filtra vāks
5. Apkopes vāks
6. Ritentiņi
7. Dekompresijas vadības trose
8. Eļļas spiediena brīdinājuma signāllampiņa
9. Voltmetrs
10. Drošības relejs 400 V 3~
11. Pārslēdzējs 230 V~/400 V 3~
12. Drošības relejs 230 V~
13. 1 x 12 V līdzstrāvas drošības relejs
14. Zemējuma pieslēgums
15. 1 x 12 V līdzstrāvas pieslēgvjeta
16. 2 x 230 V kontaktligzda
17. 1 x 400 V 3~ kontaktligzda
18. Aizdedzes slēdzis

3. Piegādes komplekts (1.-3. attēls)

- Elektrogenerators
- 12 V adaptera kabelis (3. attēls/19. poz.)
- Akumulatora stiprināšanas komplekts (3. attēls/20. poz.)
- Uzliekamā uzgriežņu atslēga (3. attēls/21. poz.)

4. Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir piemēota visa veida lietošanai, kas paredz ekspluatāciju no 230 V~/400 V 3~ un 12 V līdzstrāvas avota. Noteikti ievērojiet papildu drošības norādījumos minētos ierobežojumus. Generators ir paredzēts elektroinstrumentu ekspluatācijai un strāvas piegādei gaismas avotiem. Lietojot mājsaimniecības ierīces, pārbaudiet atbilstību ražotāja norādītajai informācijai. Šaubu gadījumā jautājiet pilnvarotam tirdzniecības pārstāvim.

Ierīci drīkst lietot tikai tai paredzētajiem mērķiem. Ierīces izmantošana, kas neatbilst minētajiem mērķiem, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs lietotājs/operators, nevis ražotājs.

Ievērojiet, ka mūsu ierīces atbilstoši noteikumiem nav konstruētas komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs neuzņemsimies nekādu garantiju, ja ierīce tiek izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamīdzīgos papilddarbos.

LV**5. Tehniskie rādītāji**

Generators:	sinhrons
Aizsardzības veids:	IP23
Jauda ilglaicīgā darbības režīmā, P_{nom} (S1):	
	4400 W/400 V 3~; 3000 W/230 V~
Maksimālā jauda, P_{max} (S2 5 min.):	
	5000 W/400 V 3~; 3300 W/230 V~
Jauda ilglaicīgā darbības režīmā, P_{nom} (12 V līdzstrāva):	100 W
Nominālais spriegums, U_{nom} :	
	2 x 230 V~/1x 400 V 3~/1x 12 V
līdzstrāva Nominālā strāva, I_{nom} :	
	13 A (230 V~/) / 6,3 A (400 V 3~)
Frekvence, F_{nom} :	50 Hz
Darba apjoms:	418 cm ³
Motora jauda:	7,36 kW / 10 ZS
Degviela:	dīzeldegviela
Degvielas tvertnes tilpums:	16 l
Motoreļļa:	1,65 l (15W40)
Svars:	182 kg
Skaņas spiediena līmenis L_{pA} :	74,27 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis $L_{WA}/kļūda K$	
	94,27 dB (A)/1,73 dB(A)
Jaudas koeficients, $\cos \phi$:	0,8
Jaudas klase:	G1
Maks. uzstādišanas augstums (v.j.l.):	1000 m

Darbības režīms S1 (ilglaicīga darbība)

Ierīci ilgstoši var ekspluatēt ar norādīto jaudu.

Darbības režīms S2 (īslaicīga darbība)

Ierīci īslaicīgi var ekspluatēt ar norādīto jaudu (5 min.). Pēc tam ierīcei kādu brīdi nav jādarbojas, lai novērstu nepieļaujamu sasilšanu (5 min.).

6. Darbības pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Uzmanību! Pirms ekspluatācijas uzsākšanas ierīcē ir jāiepilda motoreļļa un dīzeldegviela.

- Sagatavojet un pievienojiet akumulatoru
(Uzmanību! Akumulators nav iekļauts piegādes komplektā). Nostipriniet akumulatoru (4. attēls/A poz.) ierīcē (4. attēls), izmantojot akumulatora stiprināšanas komplektu (3. attēls/20. poz.). Vispirms pie akumulatora pieslēdziet sarkano vadu (+), pēc tam melno vadu (-).
- Pārbaudiet dīzeldegvielas līmeni, vajadzības gadījumā papildiniet.
- Gādājet par ierīces pietiekamu ventilāciju.
- Novērtejiet generatora tiešo apkārtni.
- Atvienojiet no ģeneratora iespējamīmi pieslēgtā elektrisko ierīci.

6.1. Elektriskā drošība

- Elektriskajām barošanas līnijām un pieslēgtajām ierīcēm jābūt nevainojamā stāvoklī.
- Drīkst pieslēgt tikai tādas ierīces, kuru norādītais spriegums sakrīt ar ģeneratora izejas spriegumu.
- Nekad nesavienojiet ģeneratoru ar strāvas tīklu (kontaktligzdu).
- Līnijas garumam līdz patēriņtājam jābūt pēc iespējas īsam.

6.2. Vides aizsardzība

- Netīrus apkopes materiālus, degvielu un eļļu nododiet tiem paredzētā savākšanas vietā.
- Iepakojuma materiālu, metālu un plastmasu nododiet pārstrādei.

6.3. Iezemēšana

Statisko lādiņu novadišanai ir nepieciešama korpusa izzemēšana. Šim nolūkam vadu vienā ģeneratora zemējuma pieslēguma pusē (2. attēls/14. poz.) savienojiet ar ārēju zemējumu (piem., stieņa zemētāju) otrajā pusē.

7. Lietošana

7.1. Motora iedarbināšana

- Pārbaudiet, vai mehāniskais slēdzis (5. attēls/A poz.) ir nofiksēts labajā pozīcijā.
- Atveriet degvielas krānu (6. attēls/E poz.).
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (2. attēls/18. poz.) ar atslēgu novietojiet pozīcijā „ON“.
- Izvelciet dekompresijas vadības trosi (2. attēls/7. poz.) un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ar atslēgu pagrieziet pozīcijā „Start“. Pēc apm. 5 sek. atlaidiet dekompresijas slēdzi un motors sāks darboties.
- Kad motors darbojas, pagrieziet atpakaļ ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā „ON“.
- Ja motors uzreiz neiedarbinās (ipaši, ja pirms tam ir bijusi tukša degvielas tvertne, vai pēc dīzeldegvielas filtra maiņas), mēģiniet iedarbināt vēlreiz, atkārtoti velcot aiz dekompresijas vadības troses.

7.2. Elektroģeneratora noslogošana

- Novietojot pārslēdzēju (2. attēls/11. poz.) pa labi, varat lietot 230 V ~ kontaktligzdas. Uzmanību! Lai gan šajā pozīcijā 3000 W jauda ilglaicīgā darbības režīmā (S1) tiek sadaļita uz 2 kontaktligzdām, ar 3000 W lielu jaudu varat noslogot tikai vienu kontaktligzdu. Abu kontaktligzdu kopējā slodze īslaicīgi (S2) uz 5 minūtēm drīkst sasniegt maksimāli 3300 W.
- Novietojot pārslēdzēju (2. attēls/11. poz.) pa kreisi, varat aktīvi lietot 400 V 3~ kontaktligzdu. Uzmanību! Šo kontaktligzdu ilgstoši (S1) drīkst noslogot ar 4400 W un īslaicīgi (S2) maksimāli 5 minūtēs – ar 5000 W lielu jaudu.
- Elektroģeneratori ir piemērots 230 V~ un 400 V 3~ mainstrāvas ierīcēm.
- Elektroģeneratoru papildus ilgstoši var noslogot ar 12 V līdzstrāvu, 100 W (2. attēls/15. poz.). Šim nolūkam izmantojiet klātpievienoto adaptera kabeli (3. attēls/19. poz.).
- Nepieslēdzieš generatoru mājsaimniecības tīklā, tādējādi var rasties ģeneratora vai citu mājas elektroierīču bojājumi.

Norādījums: dažām elektroierīcēm (elektriskajiem figūrzāgiem, urbjmašīnām utt.) var būt augstāks strāvas patēriņš, ja tās tiek lietotas smagākos apstāklos. Dažas elektroierīces (piem., televīzijas ierīces, datoru utt.) nedrīkst darbināt, izmantojot generatoru.

Šaubu gadījumā jautājiet ierīces ražotājam.

7.3. Pārslodzes aizsardzība

Generators ir aprīkots ar drošinātāju pret pārslodzi. Tas pārslodzes gadījumā atslēdz attiecīgās kontaktligzdas.

Uzmanību! Ja notiek šāds gadījums, samaziniet elektrisko jaudu, kuru jūs patēriņat no elektroģeneratora, vai atvienojiet bojātās, pievienotās ierīces.

Uzmanību! Bojātos pārslodzes slēdzus drīkst nomainīt tikai ar analogiskas konstrukcijas pārslodzes slēdziem (ar analogiskiem darba raksturlielumiem). Šim nolūkam vērsieties attiecīgajā apkalpošanas dienestā.

12 V līdzstrāvas pieslēgvieta

Pārslodzes gadījumā tiek atslēgta 12 V līdzstrāvas pieslēgvieta (2. attēls/15. poz.). Nospiežot pārslodzes slēdzi (2. attēls/13. poz.), var atkārtoti sākt lietot 12 V līdzstrāvas pieslēgvietu.

230 V~ kontaktligzdas

Pārslodzes gadījumā tiek atslēgta 230 V~ kontaktligzdas (2. attēls/16. poz.). Ieslēdzot pārslodzes slēdzi (2. attēls/12. poz.), var atkārtoti sākt lietot 230 V~ kontaktligzdas.

400 V 3~ kontaktligzda

Pārslodzes gadījumā tiek atslēgta 400 V 3~ kontaktligzda (2. attēls/17. poz.). Ieslēdzot pārslodzes slēdzi (2. attēls/10. poz.), var atkārtoti sākt lietot 400 V 3~ kontaktligzdu.

7.4. Motora izslēgšana

- Pirms izslēgšanas laujiet elektroģeneratoram darboties bez noslodzes, lai agregāts varētu „papildu atdzist“.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (2. att./18. poz.) ar atslēgu novietojiet pozīcijā „OFF“.
- Aizgrieziet degvielas krānu.

Norādījums: motoru var izslēgt arī, nospiežot mehānisko slēdzi (5. attēls/B poz.). Šajā gadījumā pirms atkārtotas iedarbināšanas svira (5. attēls/A poz.) atkal jāpābīda pa labi, kamēr tā nofiksējas.

LV**8. Apkope**

Pirms visiem tīrišanas un apkopes darbiem izslēdziet motoru.

No ierīces regulāri jānotīra putekļi un netīrumi. Vislabāk tīrišanu veikt ar smalku suku vai lupatu.

- Plastmasas detaļu tīrišanai nelietojiet nekādus kodiķus līdzekļus.
- Ja elektrogeneratoru nelietojat ilgāku laiku, izlejiet no ģeneratora dīzeļdegvielu.

Uzmanību! Nekavējoties apstādiniet ierīci un vērsieties savā apkopes stacijā:

- neparastu vibrāciju vai trokšņu gadījumā;
- ja motors izskatās pārīzīgs vai darbojas neregulāri.

8.1. Eļļas maiņa, eļļas līmeņa pārbaude (pirms katras lietošanas)

Pirmā motoreļļas maiņa būtu jāveic, kad motors ir iesildīts, pēc apm. 20 darbības stundām. Pēc tam motoreļļas maiņa jāveic ik pēc 150 stundām, kad motors ir iesildīts.

- Izmantojet tikai motoreļļu (15W40).
- Novietojet elektrogeneratoru uz piemērota līdzīga paliktna.
- Atskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveres aizgriezni (5. attēls/C poz.).
- Atskrūvējiet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni (5. attēls/D poz.) un pa izplūdes kanālu, kas atrodas zem tā, noteciniet silto motoreļļu savākšanas traukā.
- Pēc atstrādātās eļļas izplūdes aizgrieziet eļļas notecināšanas atveres aizgriezni un notīriet izplūdes kanālu ar drānu.
- Iepildiet motoreļļu līdz eļļas mērstienē augšējai atzīmei (7. attēls).

Uzmanību! Lai pārbaudītu eļļas līmeni, eļļas mērstieni neieskrūvējiet, bet ielieciņi tikai līdz vītnei. Atstrādātā eļļa atbilstīgi jāutilizē.

8.2. Gaisa filtra tīrišana (sk. 8.-13. attēlu)

- Pirms katras lietošanas pārbaudiet gaisa filtru, iespējams iztīriet, nepieciešamības gadījuma nomainiet.
- Elementu tīrišanai nedrīkst izmantot kodiķus tīrišanas līdzekļus vai benzīnu.
- Tīriet elementus, izdauzot uz līdzīgas virsmas.

8.3. Dīzeļdegvielas filtra tīrišana (6. attēls)

Dīzeļdegvielas filtrs (6. attēls/G poz.) jātīra, ja netīrumi klūst redzami līmenrādītājā (6. attēls/H poz.). Dīzeļdegvielas filtra tīrišanai nepieciešama piltuve, kas savienota ar benzīna/dīzeļdegvielas izturīgi degvielas šķūteni, benzīna/dīzeļdegvielas izturīgi cimdi, kā arī tukša dīzeļdegvielas kanna (**UZMANĪBU!** Nekad nekontroleti nesajauciet benzīnu un dīzeļdegvielu!).

- Aizgrieziet degvielas krānu (6. attēls/E poz.).
- Palaidiet vaīgāk rievoto uzgriezni (6. attēls/F poz.).
- Piltuves degvielas šķūteni ievadiet dīzeļdegvielas kannā un piltuvi turiet zem līmenrādītāja (6. attēls/H poz.).
- Pilnīgi atskrūvējiet rievoto uzgriezni (6. attēls/F poz.) un nolejiet līmenrādītāja tīrās dīzeļdegvielas atlikušo daudzumu piltuvē.
- Netīrās dīzeļdegvielas atlikušo daudzumu uzsūciet ar tīrišanas papīru. Iztīriet līmenrādītāju.
- Dīzeļdegvielas filtru pavelciet uz leju no dīzeļdegvielas filtra turētāja, pie dīzeļdegvielas filtra ar tīrišanas papīru notīriet netīrumu paliekas, vajadzības gadījumā tīriet ar mazu daudzumu dīzeļdegvielas vai bojājumu gadījumā nomainiet dīzeļdegvielas filtru. Utilizejiet tīrišanas papīru.
- Montāžu veiciet apgrieztā secībā.

8.4. Degvielas tvertnes iztukšošana

- Lai iztukšotu degvielas tvertni, vispirms rīkojieties tāpat, kā pirms dīzeļdegvielas filtra tīrišanas.
- Pēc dīzeļdegvielas filtra noņemšanas novietojet piltuvi zem dīzeļdegvielas filtra turētāja (6. attēls/I poz.) un atveriet degvielas krānu (6. att./E poz.).
- Caur piltuvi novadiet dīzeļdegvielu no degvielas tvertnes dīzeļdegvielas kannā. (**UZMANĪBU!** Ievērojiet, lai dīzeļdegvielas kanna būtu pietiekami liela, lai tajā varētu ietilpt degvielas tvertnē atlikušais daudzums!).
- Vajadzības gadījumā degvielas tvertnes iztukšošanu var pārtraukt, aizgriežot degvielas krānu.
- Pēc iztukšošanas pabeigšanas veiciet montāžu, kā aprakstīts 8.3. punktā.

9. Ekspluatācija ziemā

Tā kā ģeneratoru darbina dīzelmotors, ekspluatācijai ziemā jāveic īpaši pasākumi. Darbinot dīzelģeneratoru, kad āra temperatūra ir no -3 līdz -10 °C, jālieto „ziemas dīzeļdegvielu”. Pāreja no parastās dīzeļdegvielas uz „ziemas dīzeļdegvielu” dažādās valstīs notiek atšķirīgi, lielākoties oktobra beigās. Par pārejas uz „ziemas dīzeļdegvielu” brīdi varat pajautāt degvielas uzpildes stacijā.

- Ja dīzelģeneratoru darbināt regulāri, nav nepieciešams veikt īpašus pasākumus, jo pāreja uz „ziemas dīzeļdegvielu” notiek automātiski.
- Ja rudenī ģeneratoru nelietojat ilgāku laiku, bet ziemā gribat to atkal darbināt, iesakām turēt degvielas tvertni gandrīz tukšu vai iztukšot, kā aprakstīts 8.4. punktā.
- Jautājiet par pārejas uz „ziemas dīzeļdegvielu” brīdi degvielas uzpildes stacijā un uzpildiet degvielas tvertni ar „ziemas dīzeļdegvielu”, pirms āra temperatūra noslīd no -3 līdz -10 °C.
- Ja tomēr dīzeļdegviela „sarec”, ienesiet dīzelģeneratoru uz apm. 12 stundām telpā, kuras temperatūra ir apm. +10 °C.
- Ja degvielas tvertne ir pustukša vai pilna ar parastu dīzeļdegvielu, tā jāiztukšo, kā norādīts 8.4. punktā.
- Pēc tam tvertne jāuzpilda ar „ziemas dīzeļdegvielu”.
- Ja degvielas tvertne ir gandrīz tukša vai gandrīz līdz pusei pilna, pietiek to uzpildīt ar „ziemas dīzeļdegvielu”.

10. Rezerves daļu paslēšana

Paslēpot rezerves daļas, jānorāda šādi dati:

- Ierīces tips
- Ierīces artikula numurs
- Ierīces identifikācijas numurs
- Rezerves daļas numurs nepieciešamajai rezerves daļai

Aktuālās cenas un informāciju atradisiet tīmekļa vietnē www.isc-gmbh.info

11. Pārstrāde un atkārtota izmantošana

Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no transportēšanas bojājumiem. Šis iepakojums ir izejmateriāls un līdz ar to ir izmantojams otrreiz vai var tikt atgriezts izejvielu aprītē. Ierīce un tā piederumi sastāv no dažādiem materiāliem, piem., metāla un plastmasas. Nododiet defektivās detaļas īpašo atkritumu pārstrādei. Jautājiet specializētā veikalā vai pašvaldībā!

LV**12. Trūkumu noteikšanas plāns**

Traucējums	Cēlonis	Pasākums
Motoru nevar iedarbināt	Nostrādā eļļas atslēgšanas automātika (sarkanā gaismas diode (2. attēls/8. poz.)). Nav dīzeļdegvielas. Mehāniskais pārtraucējs (5. attēls/A poz.) atbloķēts. Aizsprostots dīzeļdegvielas filtrs. Aizsprostots gaisa filtrs. Dīzeļdegviela zemas temperatūras dēļ ir „sarecējusi”.	Pārbaudiet eļļas līmeni, uzpildiet motoreļļu. Papildiniet dīzeļdegvielu. Pavirziet pa labi mehānisko pārtraucēju. Iztīriet vai nomainiet dīzeļdegvielas filtru. Iztīriet vai nomainiet gaisa filtru. Rīkojieties tā, kā norādīts sadaļā „Ekspluatācija ziemā”.
Generatoram ir par maz vai nav sprieguma	Regulatora vai kondensatora defekts. Nostrādājis pārslodzes strāvas aizsardzības slēdzis. Nodilušas ģeneratora oglu sukas.	Vērsieties pilnvarotā apkopes dienestā. Ieslēdziet slēdzi un samaziniet patēriņu. Iztīriet vai nomainiet filtru.

Turinys

1. Saugos nurodymai
2. Prietaiso aprašymas
3. Tiekimo apimtis
4. Naudojimo paskirtis
5. Techniniai duomenys
6. Prieš pradedant eksploatuoti
7. Valdymas
8. Techninė priežiūra
9. Eksplotavimas žiemą
10. Atsarginių dalių užsakymas
11. Utilizavimas ir antrinis panaudojimas
12. Gedimų paieškos planas

LT

⚠ Dėmesio!

Naudojant prietaisus, būtina laikytis keleto saugumo užtikrinimo priemonių – nesusižalosite ir nepatirsites nuostolių. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos reikalavimų instrukciją. Saugokite ją, kad visada galėtumėte pasinaudoti joje pateikiama informacija. Perduodami prietaisą kitiems asmenims, kartu perduokite ir šią naudojimo ir saugos reikalavimų instrukciją. Mes neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar žalą, patirtą nesilaikant šios instrukcijos saugos nurodymų.

1. Saugos nurodymai

Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.

⚠ IŠPĖJIMAS!**Perskaitykite visus saugos nurodymus.**

Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.

Visus saugos nurodymus išsaugokite ateiciai.**2. Prietaiso aprašymas (1 / 2 pav.)**

1. Bako indikatorius
2. Bako dangtis
3. Stūmimo rankena
4. Oro filtro dangtis
5. Techninės priežiūros sekcijos dangtis
6. Ritinėliai
7. Sankabos lynas dekompresijai
8. Ispėjamoji alyvos slėgio lemputė
9. Voltmetras
10. Apsaugos jungiklis 400 V 3~
11. Perjungiklis 230 V~/400 V 3~
12. Apsaugos jungiklis 230 V~
13. 1 x 12 V d. c. apsaugos jungiklis
14. Ižeminimo gnybtas
15. 1 x 12 V d. c. jungtis
16. 2 x 230 V kištukinis lizdas
17. 1 x 400 V 3~ kištukinis lizdas
18. Užvedimo spyna

3. Tiekimo apimtis (1-3 pav.)

- Elektros generatorius
- 12 V adapterio kabelis (3 pav., 19 padėtis)
- Akumuliatoriaus pritvirtinimo komplektas (3 pav., 20 padėtis)
- Žiedinis raktas (3 pav., 21 padėtis)

4. Naudojimo paskirtis

Prietaisas naudotinas dirbant 230 V~/ 400 V 3~ arba 12 V d. c. režimu. Būtinai laikykite papildomais saugumo nurodymais išreikštų apribojimų. Generatorius varo elektros prietaisus ir apšvietimo šaltinius aprūpina elektra. Naudodami buitinius prietaisus, remdamiesi gamintojo nurodymais, patikrinkite, ar jie yra tinkami. Jei abejojate, kreipkitės į igaliotą prekybininką.

Irenginį naudokite tik pagal paskirtį. Jį galima naudoti tik pagal paskirtį. Už pažeidimus, atsiradusius netinkamai naudojant prietaisą, atsako naudotojas arba operatorius, o ne gamintojas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar pramonėje. Mes negarantuojame, kad prietaisais gerai veiks, jeigu jis bus naudojamas gamybos, amatų, pramonės ar pan. įmonėse.

5. Techniniai duomenys

Generatorius:	„Synchron“
Apsaugos rūšis:	IP23
Nuolatinis galingumas P_{nenn} (S1):	
	4400 W/400 V 3~; 3000 W/230 V~
Didžiausias galingumas P_{max} (S2 5 min.):	
	5000 W/400 V 3~; 3300 W/230 V~
Nuolatinis galingumas P_{nenn} (12 V d. c.):	100 W
Vardinė įtampa U_{nenn} :	
	2 x 230 V~/1x 400 V 3~/1x 12 V d.c.
Vardinė srovė I_{nenn} :	
	13 A (230 V~) / 6,3 A (400 V 3~)
Dažnis F_{nenn} :	50 Hz
Darbinis cilindro tūris:	418 cm ³
Variklio galingumas:	7,36 kW / 10 PS
Kuras:	Dyzelis
Bako talpa:	16 l
Variklio tepalas:	1,65 l (15W40)
Svoris:	182 kg
Garso slėgio lygis L_{pA} :	74,27 dB (A)
Garso galios lygis L_{WA} / Nesandarumas K	94,27 dB (A)/1,73 dB(A)
Galios koeficientas cos φ:	0,8
Galios klase:	G1
Didžiausias pastatymo aukštis (virš NN):	1000 m

Darbo režimas S1 (nuolatinis režimas)

Mašina nuolatos galima dirbti su nurodyta galia.

Darbo režimas S2 (trumpalaikis režimas)

Mašina trumpai galima dirbti su nurodyta galia (5 min.). Po to mašiną kuriam laikui reikia išjungti, kad ji per daug neįkaistų (5 min.).

6. Prieš pradedant eksplotuoti

Dėmesio! Prieš pradedant dirbti reikia įpilti variklio tepalo ir dyzelinio kuro.

- Paruošti ir prijungti akumuliatorius (**Dėmesio!** Akumuliatorius į tiekimo apimtį neįeina). Akumuliatorių (4 pav., A padėtis) prietaise (4 pav.) pritvirtinkite naudodami akumuliatoriaus pritvirtinimo komplektą (3 pav., 20 padėtis). Pirmiausia prie akumuliatoriaus prijunkite raudoną kabelį (+), tada – juodą kabelį (-).
- Patikrinkite dyzelinio kuro kiekį, jei reikia, papildykite.
- Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
- Ivertinkite tiesioginę generatoriaus aplinką.
- Nuo generatoriaus atjunkite galbūt prijungtą elektros prietaisą.

6.1. Elektros sauga

- Elektros laidai ir prijungti prietaisai turi būti nepriekaištingos būklės.
- Galima prijungti tik tokius prietaisus, kurių įtampa sutampa su generatoriaus išėjimo įtampa.
- Draudžiama generatorių jungti prie tinklo (i kištukinių lizdų).
- Kabeliai iki naudotojo turi būti kuo trumpesni.

6.2. Aplinkosauga

- Nešvarią techninės priežiūros medžiagą ir darbines priemones reikia atiduoti tokias medžiagas surenkančiai istaigai.
- Pakavimo medžiagą, metalą ir plastiką reikia perduoti antrą kartą panaudoti.

6.3. Įžeminimas

Statinių įkrovų nuotekui reikia įžeminti korpusą. Dėl to vienoje pusėje kabelį prijungti prie generatoriaus įžeminimo gnybto (2 pav., 14 padėtis), o kitoje pusėje – prie išorinio įžeminimo gnybto (pvz., strypinio įžemiklio).

LT

7. Valdymas

7.1. Variklio paleidimas

- Patirkinkite, ar mechaninis jungiklis (5 pav., A padėtis) užsifiksavo dešinėje padėtyje.
- Atsukite kuro čiaupą (6 pav., E padėtis).
- Ijungimo (išjungimo) jungiklį (2 pav., 18 padėtis) raktu nustatykite ant „ON“.
- Traukite dekompresijos sankabos lyną (2 pav., 7 padėtis) ir įjungimo (išjungimo) jungiklį raktu sukite ant „Start“. Dekompresijos jungiklį po maždaug 5 sek. atleiskite ir variklis pradės veikti.
- Jei variklis veikia, įjungimo (išjungimo) jungiklį atsukite atgal ant „ON“.
- Jei variklis užsiveda ne iš karto (po prieš tai buvusio tuščio bako ar pakeitus dyzelio filtra), paleidimo procesą traukdami dekompresijos lyną pakartokite dar kartą.

7.2. Generatoriaus apkrovimas

- Jei perjungiklį (2 pav., 11 padėtis) pasuksite į dešinę, galite naudoti 230 V~ kištukinių lizdą. Dėmesio! Nors šioje padėtyje nuolatinis 3000 W galingumas (S1) padalytas per 2 lizdus, su 3000 W taip pat galite apkrauti tik vieną kištukinį lizdą. Bendra abiejų lizdų apkrova trumpam laikui (S2) ne ilgiau kaip 5 min. gali siekti 3300 W.
- Jei perjungiklį (2 pav., 11 padėtis) pasuksite į kairę, aktyvus 400 V 3~ kištukinis lizdas. Dėmesio! Šis lizdas nuolat (S1) gali būti apkrautas 4400W, o trumpą laiką (S2) - ne ilgiau kaip 5 min. 5000W apkrova.
- Generatorius yra tinkamas 230 V~ ir 400 V 3~ kintamosios įtampos prietaisams.
- Generatorių papildomai ilgam galima apkrauti 12 V d. c., 100 W apkrova (2 pav., 15 padėtis). Tam naudokite pridėtą adapterio kabelį (3 pav., 19 padėtis).
- Generatorius negalima jungti į buitinę tinklą, nes gali sugesti generatorius arba kiti buitiniai elektros prietaisai.

Nuoroda: gali padidėti kai kurių elektros prietaisų (motorinių siaurapjūklų, grąžtų ir kt.) elektros sąnaudos, jei jie naudojami apskunkintomis sąlygomis. Negalima naudoti kai kurių elektros prietaisų (pvz., TV prietaisų, kompiuterių) su generatoriumi. Jei abejojate, kreipkitės į prietaiso gamintoją.

7.3. Apsauga nuo perkrovos

Generatorius apsaugotas nuo perkrovos. Jvykus perkrovai, jis išjungia atitinkamus kištukinius lizdus.

Dėmesio! Jei taip nutiktų, sumažinkite elektrinę galią, ja sumažindami generatoriuje arba pašalindami sugedusius prijungtus prietaisus.

Dėmesio! Sugedusius perkrovos jungiklius galima pakeisti tik tos pačios konstrukcijos jungikliais su tokiais pačiais galios duomenimis. Norėdami jų išsigyti, kreipkitės į savo klientų aptarnavimo centrą.

12 V d. c. jungtis:

Jvykus perkrovai 12 V d. c. jungtis (2 pav., 15 padėtis) išjungiamasi. Spaudžiant perkrovos jungiklį (2 pav., 13 padėtis) 12 V d. c. jungtį galima vėl i Jungti.

230 V~ kištukiniai lizdai:

Jvykus perkrovai, 230 V~ kištukiniai lizdai (2 pav., 16 padėtis) išjungiamasi. Ijungus perkrovos jungiklį (2 pav., 12 padėtis) 230 V~ kištukinius lizdus galima vėl i Jungti.

400 V 3~ kištukinis lizdas:

Jvykus perkrovai, 400 V 3~ kištukinis lizdas (2 pav., 17 padėtis) išjungiamas. Ijungus perkrovos jungiklį (2 pav., 10 padėtis) 400 V 3~ kištukinį lizdą galima vėl i Jungti.

7.4. Variklio išjungimas

- Prieš generatorių išjungdami, leiskite jam trumpai paveikti be apkrovos, kad agregatas „atvėstu“.
- Ijungimo (išjungimo) jungiklį (2 pav., 18 padėtis) raktu nustatykite ant „OFF“.
- Užsukite kuro kraną.

Nuoroda: variklį taip pat galima išjungti paspaudus mechaninį jungiklį (5 pav., B padėtis). Tokiu atveju prieš įjungiant reikia į dešinę vėl pastumti svertą (5 pav., A padėtis), kol jis užsifiksuoja.

8. Techninė priežiūra

Prieš atlikdami visus valymo ir techninės priežiūros darbus, išjunkite variklį.

Nuo mašinos reguliarai reikia valyti dulkes ir nešvarumus. Valyti geriausia smulkiai šepečiu arba šluoste.

- Plastikinių dalių nevalykite ēsdinamosiomis priemonėmis.
- Jei generatorius nenaudojamas ilgesnį laiką, iš jo reikia pašalinti dyzelį.

Dėmesio! Nedelsdami išjunkite prietaisą ir kreipkitės į savo techninės priežiūros centrą:

- atsiradus neįprastiems svyravimams ar triuksmui;
- jei variklis atrodo perkrautas arba netolygiai veikia.

8.1. Tepalo keitimas, jo lygio patikrinimas (prieš kiekvieną naudojimą)

Pašildžius variklį pirmą kartą variklio tepalą reikėtų keisti praėjus maždaug 20 darbo valandų. Po to variklio tepalą reikia keisti kas 150 valandų prieš tai pašildžius variklį.

- Naudoti tik variklio tepalą (15W40).
- Generatorių pastatyti ant tinkamo lygaus pagrindo.
- Atsukti tepalo išpylimo varžtą (5 pav., C padėtis).
- Atsukti tepalo išleidimo varžtą (5 pav., D padėtis) ir šiltą variklio tepalą per apačioje esantį išbégimo kanalą išleisti į surinkimo indą.
- Išleidus seną tepalą, tepalo išleidimo varžtą užsukti ir išleidimo kanalą išvalyti šluoste.
- Variklio tepalo išpilti iki tepalo matuoklio (7 pav.) viršutinės žymos.

Dėmesio! Tirkindami tepalo lygi, tepalo matuoklio neprisukite, bet tik įkiškite įki sriegio.

Seną tepalą reikia tinkamai utilizuoti.

8.2. Oro filtro valymas (žr. 8-13 pav.)

- Oro filtrą reikia tikrinti prieš kiekvieną panaudojimą, jei būtina, jį išvalyti ar pakeisti.
- Elementų nevalyti aštriais valikliais ar benzинu. Valyti išimtus ir padėtus ant plokščio paviršiaus elementus.

8.3. Dyzelio filtro valymas (6 pav.)

Dyzelio filtrą (6 pav., G padėtis) reikia valyti tada, kai per langelį (6 pav., H padėtis) matoma nešvarumų. Valant dyzelio filtrą, reikės piltuvo, sujungto su dyzeliu (benzinui) atsparia kuro žarna, benzinui (dyzeliui) atsparių pirštinių ir tuščio kuro bako (DĖMESIO: nekontroliuojamai draudžiamai maišyti benziną ir dyzelinį kurą!).

- Užsukite kuro čiaupą (6 pav., E padėtis).
- Atsukite veržlę (6 pav., F padėtis).
- Piltuvu kuro žarną įkiškite į dyzelio baką ir piltuvą laikykite žemiau langelio (6 pav., H padėtis).
- Visai atsukite veržlę (6 pav., F padėtis) ir likusį švarų dyzelio kiekį išpilkite į piltuvą.
- Likusį nešvaraus dyzelio kiekį surinkite valymo popieriumi. Nuvalykite langelį.
- Dyzelio filtrą iš jo laikiklio ištraukti iš apačios, ant dyzelio filtro esančius nešvarumų likučius nuvalykite valymo popieriumi, jei reikia, nuvalytį su trupučiu dyzelinio kuro arba, jei dyzelio filtras sugadintas, jį pakeisti. Valymo popierių utilizuokite.
- Sumontuojama atvirkštine tvarka.

8.4. Kuro bako ištuštinimas

- Norédami baką ištušinti, pirmiausia atlikite visus veiksmus, kurie atliekami valant dyzelio filtrą.
- Nuémę dyzelio filtrą, piltuvą nustatykite po dyzelio filtro laikikliu (6 pav., I padėtis) ir atsukite kuro kraną (6 pav., E padėtis).
- Iš bako per piltuvą į dyzelio baką leiskite dyzelinį kurą. (DĖMESIO: dyzelio bakas turi būti pakankamai dydžio, kad į jį tilptų bakių likęs kiekis!).
- Jei reikia, užsukus kuro čiaupą kuro išleidimą iš bako galima sustabdyti.
- Ištuštinę baką, surinkite taip, kaip nurodyta 8.3 punkte.

9. Eksploatavimas žiemą

Kadangi generatorių varo dyzelinis variklis, dirbant žiemos metu reikia imtis specifių priemonių. Dyzeliniu generatoriumi dirbant, kai aplinkos temperatūra yra nuo -3 °C iki -10 °C, reikia naudoti „žieminį dyzelį“. Dyzelinis kuras „žieminiu dyzeliu“ dažniausiai pakeičiamas kiekvienoje šalyje skirtingai spalio mén. pabaigoje. Degalinėje pasiteirauskite, kada reikia keisti į „žieminį dyzelį“.

- Jei dyzeliniu generatoriumi dirbate reguliarai, tada nereikia imtis jokių priemonių, nes pakeitimas į „žieminį dyzelį“ įvyksta automatiškai.

LT

- Jei rudenį generatoriaus nenaudojate ilgesnį laiką, bet žiemą vėl norite juo pasinaudoti, rekomenduotina kuro baką laikyti beveik tuščią arba, kaip aprašyta 8.4 punkte, visai jį ištuštinti.
- Kada reikia keisti j „žieminių dyzelį“, teiraukitės degalinėje, ir prieš pradédami generatoriui veikti nuo -3 °C iki -10 °C temperatūroje, baką pripildykite „žieminiu dyzeliu“.
- Tačiau kad kartais dyzelinį kurą „sumaišytumėte“, dyzelinį generatorių turite apie 12 valandų palikti patalpoje, kurioje būtų apie +10 °C temperatūra.
- Jei bakas pusiau ar visiškai pripildytas normaliu dyzeliniu kuru, tada jį reikia, kaip nurodyta 8.4 punkte, išleisti.
- Tada baką reikia pripildyti „žieminiu dyzeliu“. Jei bakas pusiau tuščias ar nepripiltas iki pusės, pakanka pripilti „žieminio dyzelio“.

10. Atsarginių dalių užsakymas:

Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tokius duomenis;

- Prietaiso tipą
- Prietaiso artikulo numerį
- Prietaiso tapatybės numerį
- Reikiamas dalies atsarginės dalies numerį.

Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite tinklalapyje www.isc-gmbh.info

11. Utilizavimas ir antrinis panaudojimas

Prietaisas yra ipakuotas, kad nebūtų sugadintas pervežant. Ši pakuotė - tai žaliavinė medžiaga, tinkama antriniams panaudojimui arba perdirbimui. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, pavyzdžiu: metalo ir plastiko. Defektines konstrukcines dalis utilizuokite kaip specialias atliekas. Teiraukitės specialioje parduotuvėje ar komunaliniame ükyje!

12. Gedimų paieškos planas

Gedimas	Priežastis	Priemonė
Variklis neužsiveda	<p>Suveikia tepalo lygio kontrolės automatiika (raudonas šviesos diodas (2 pav., 8 padėtis))</p> <p>Nėra dyzelinio kuro</p> <p>Mechaninis pertraukiklis (5 pav., A padėtis) atfiksotas</p> <p>Užsikimšes dyzelio filtras</p> <p>Užsikimšes oro filtras</p> <p>Dėl žemos aplinkos temperatūros „sumaišytas“ dyzelinis kuras</p>	<p>Patikrinti tepalo lygi, papildyti variklio tepalą</p> <p>Ipilti dyzelinio kuro</p> <p>Mechaninį pertraukiklį stumti į dešinę</p> <p>Dyzelio filtrą išvalyti ar pakeisti</p> <p>Oro filtrą išvalyti ar pakeisti</p> <p>Elgtis taip, kaip aprašyta punkte „Eksplloatavimas žiemą“</p>
Per maža generatoriaus įtampa arba jos visa nėra	<p>Sugedęs regulatorius arba kondensatorius</p> <p>Suveikė maksimalios srovės apsaugos jungiklis</p> <p>Nudilę generatoriaus anglies šepečiai</p>	<p>Kreiptis į igaliotą klientų aptarnavimo skyrių</p> <p>Paspausti jungiklį ir sumažinti naudotoją</p> <p>Filtrą išvalyti ar pakeisti</p>

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

**Konformitätserklärung**

- (*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (**) explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
 (**) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (**) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (**) verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
 (**) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas para el artículo
 (**) declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (**) attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarer for artikel
 (**) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarer för artikel
 (**) vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
 (**) töendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
 (**) vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
 (**) potrjuje sledičko skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
 (**) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norem pre výrobok
 (**) a cikkekhez az EU-irányelvnek és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (*) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 (**) декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
 (**) пaskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
 (**) apibūdina šī atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
 (**) declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
 (**) δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
 (**) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
 (**) potvrđuju sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
 (**) potvrđuju sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikel
 (**) следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам EC
 (**) проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
 (**) já izjavuje slednata soobraznost soglasno EV-direktivata i normite za artikili
 (**) Ürün ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
 (**) erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarer for artikkelen
 (**) Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Stromerzeuger (Diesel) 5000 DD (Superior)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | <input type="checkbox"/> Annex IV |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC | Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC | <input type="checkbox"/> Annex V |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC | <input checked="" type="checkbox"/> Annex VI |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | Noise: measured $L_{WA} = 94,29$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 96$ dB (A)
$P = 7,36$ kW; $L/O = \text{cm}$
Notified Body: TÜV Product Service GmbH |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC | <input type="checkbox"/> 2004/26/EC |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | Emission No.: |
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC | |

Standard references: EN ISO 14121-1; EN 12601; EN 55012; EN 61000-6-3; EN 61000-6-1

Landau/Isar, den 28.09.2009

Wechselgärtner/General Manager

Guilherme Carvalho

First CE: 08
 Art.-No.: 41.523.55 I.-No.: 01029
 Subject to change without notice

Archive-File/Record: 4152353-03-4155050-09
 Documents registrar: Mayn Robert
 Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

(GB)

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of ISC GmbH.

(DK/N)

Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsgaepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

(FI)

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopioointi tai muunlainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvulla.

(EE)

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.

(LV)

Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pādrukāšana vai citāda izplatišana, arī fragmentāri ir atļauta tikai ar skaidru ISC GmbH piekrišanu.

(LT)

Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus aišķu ISC GmbH leidimą.

(GB) Technical changes subject to change

(DK/N) Der tages forbehold for tekniske ændringer

(S) Förbehåll för tekniska förändringar

(FI) Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

(EE) Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

(LV) Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas

(LT) Teisė atlkti techninius pakeitimus pasiliekame sau.



GB For EU countries only

Never place any electric tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the demand to return electrical devices:

As an alternative to returning the electrical device, the owner is obliged to cooperate in ensuring that the device is properly recycled if ownership is relinquished. This can also be done by handing over the used device to a returns center, which will dispose of it in accordance with national commercial and industrial waste management legislation. This does not apply to the accessories and auxiliary equipment without any electrical components which are included with the used device.

DK Gælder kun EU-lande

N Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsammles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:

Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdragelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørsteknik og hjælpermidler, som ikke indeholder elektroniske komponenter.

S Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:

Som ett alternativ till återsändning är ägaren av utrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmidler utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

(FI) Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitää sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisi ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka on sisällytetty kansallisiin lakiin, tulee loppuun käytetyt sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstäävälliseen kierrätykseen uusiokäytöö varten.

Kierrätyksessä vaihtoehtona takaisinlähettämiseen:

Sähkölaitteen omistajan velvolisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaisesti hävittämistä kierrätyksen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierräytypisteeseen, joka suorittaa laitteen hävittämisen paikallisten kierrätyks- ja jäteenpoistomäääräysten mukaisesti hyödyntäen käyttökelpoiset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaitteita, joissa ei ole sähköä.

(EE) Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriisti olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiivi tagasisaatmisnöudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omardisuhete lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasisõtukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puudu vanade seadmete elektrikomponentide lisaseadmed ja abivahendid.

(LV) Tikai ES valstims

Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānoodod atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:

Tā vieta, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās ipašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros ipašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un paliglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdajām.

(LT) Tik ES šalims

Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!

Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2002/96/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisine bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.

Perdirbimas - gražinimo alternatyva:

Elektros prietaiso savininkas ipareigotas negražinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai ji utilizuoti. Tuo tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms, kurios jas utilizuoją remdamies nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu. Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisose panaudotiems piedams ir pagalbinėms priemonėms, kurių sudėtyje nėra elektros dalij.

(GB) GUARANTEE CERTIFICATE

Dear Customer,

In the unlikely event that your device develops a fault, we are truly sorry for this, and suggest that you please contact our service department at the address shown on this guarantee card, or contact the nearest authorised DIY store. Please note the following terms, under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms cover additional guarantee rights and do not affect your statutory warranty rights. We do not charge you for this guarantee.
2. Our guarantee only covers problems caused by material or manufacturing defects, and it is restricted to the rectification of these defects or replacement of the device. Please note that our devices have not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Consequently, the guarantee is invalidated if the equipment is used in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities. The following are also excluded from our guarantee: compensation for transport damage, damage caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or damage caused by unprofessional installation, failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type), misuse or inappropriate use (such as overloading of the device or use of non-approved tools or accessories), failure to comply with the maintenance and safety regulations, ingress of foreign bodies into the device (e.g. sand, stones or dust), effects of force or external influences (e.g. damage caused by the device being dropped) and normal wear resulting from proper operation of the device. This applies in particular to rechargeable batteries for which we nevertheless issue a guarantee period of 12 months.

The guarantee is rendered null and void if any attempt is made to tamper with the device.

3. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies when an on-site service is used.
4. In order to assert your guarantee claim, please send your defective device postage-free to the address shown below, or contact the nearest authorised DIY store. Please enclose either the original or a copy of your sales receipt or another dated proof of purchase. Please keep your sales receipt in a safe place, as it is your proof of purchase. It would help us if you could describe the nature of the problem in as much detail as possible. If the defect is covered by our guarantee then your device will either be repaired immediately and returned to you, or we will send you a new device.

(DK) (N) GARANTIBEVIS

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis, eller nærmeste byggemarked. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatningsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantiaftale kan derfor ikke anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatningsydelser for transportskader, skader som følge af tilslutning af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilslutning af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værktoj eller tilbehør, som ikke er godkendt), tilslutning af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet (f.eks. sand, sten eller stov), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes) samt skader, der hidrører fra almindelig slitage. Dette gælder især batterier, som vi dog alligevel yder 12 måneders garanti på

Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet.

3. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
4. For at gøre brug af garantien skal du indsende det defekte produkt portofrit til nedenstående adresse, eller kontakt dit byggemarked. Original købskvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købskvitteringen skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

(s) GARANTIBEVIS

Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmoden inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet, eller vända dig till närmaste ansvarig byggmarknad. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna täcker endast in sådana brister som kan härledas till material- eller fabrikationsfel och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantialtal sluts därför ej om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador som kan härledas till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömmart), missbruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), yttra våld eller yttre påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage. Detta gäller särskilt för batterier som täcks av en 12 månaders garanti.

Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.

3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garanti ska den defekta produkten skicka in i tillräckligt frankerat skick till adressen som anges nedan. Du kan också vända dig till närmaste ansvarig byggmarknad. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därför kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.

(FIN) TAKUUTODISTUS

Arvoisa asiakas,

tuotteemme läpikävät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua ottamaan yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme käyttäen tässä takuuortissa annettua osoitetta, tai lähimpään valtuutettuun rakennustarvikeliikkeeseen. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat määräykset:

1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksien korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaruoiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitännä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömiä työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) päästystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta. Tämä koskee erityisesti niitä akkuja, joille me kuitenkin myönnämme 12 kuukauden pituisen takuun.

Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty joitain toimenpiteitä.

3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kullessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämistä varten ole hyvä ja lähetä viallinen laite postimaksutta allaolevaan osoitteeseen tai käänny lähimmän valtuutetun rakennustarvikeliikkeen puoleen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväyksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositeena! Ole hyvä ja kuvaa valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.

(EE) GARANTIITUNNISTUS

Lugukeetud klient,

meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui käesolev seade ei peaks siiski korralikult töötama, vabandame sellepärast väga ja palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiiitunnistuse lõpus toodud aadressil või lähimasse pädevasse ehituspoodi. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiiid reguleerivad need garantiiitingimused. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiiinõudeid. Meie garantii on Teile tasuta.
2. Garantii hõlmab ainult neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest ning piirneb nende puuduste körvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitsiönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Sellepärast garantiiileping ei kehti, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitsiönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel. Meie garantii puhul on hüvitamine välalistatud transpordikahjustuse korral, kahjustuse korral, mis tulenevad montaažijuhendi mittejärgimisel või asjatundmatu installatsiooni tagajärvel, kasutusjuhendi mittejärgimisel (nt vale võrgupinge või vooluliigiga ühendamisel), vale või mitteotstarbeka kasutamise korral (nt seadme ülekoormus või mittelubatud tööriistade ja tarvikute kasutamine), hooldus- ja ohutusnõuete mittejärgimisel, võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude möju korral (nt kahjustused mahakukumise tagajärvel) ning kasutamisest tuleneva tavapärase kulumise korral. See kehtib eriti akude kohta, millele me 12 kuulise garantiajaja tagame.

Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui seadet on juba lahti võetud.

3. Garantiaeg on kaks aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiaaja kestvuse lõppu on välisstatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude töötu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
4. Garantiinõude esitamiseks saatke defektne seade saatekuludeta alltoodud aadressile või pöörduge lähimasse pädevasse ehituspoodi. Pange kaasa ostutšeki originaal või muu kuupäevaga ostmist tõendav dokument. Sel põhjusel hoidke kassatšekk ostmist tõendava dokumendina alles! Kirjeldage meile võimalikult täpselt reklamatsiooni põhjust. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saatte esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Simson OÜ
Suur Amerika 37
EE-10122 Tallinn
Tel. +372 6453347, Fax. +372 646033

(LV) GARANTIJAS TALONS

Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!

Mūsu ražojumi ir pakļauti stingrai kvalitātes kontrolei. Ja šī ierīce tomēr nedarbojas nevainojami, izsakām nozēlu un lūdzam griezties mūsu servisa dienestā, kura adrese norādīta šajā garantijas talonā, vai tuvākajā atbildīgajā būvmateriālu veikalā. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāņem vērā turpmāk minētie nosacījumi.

1. Šie garantijas noteikumi reglamentē papildu garantijas pakalpojumus. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi izplatās vienīgi uz defektiem, kas ir izskaidrojami ar materiāla vai ražošanas klūdām un ir ierobežoti ar šo defektu novēršanu vai ierīces apmaiņu. Lūdzu nemiet vērā, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Tādēļ garantijas līgumu nenoslēdz, ja ierīci izmanto komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos, kā arī tam līdzīgās darbībās. Bez tam no mūsu garantijas ir izslēgta zaudējumu atlīdzināšana par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, bojājumiem, kas radušies saistībā ar montāžas instrukcijas neievērošanu vai tehniski nepareizu montāžu, lietošanas instrukcijas neievērošanu (kā piemēram, pieslēdzot nepareizam tīkla spriegumam vai strāvas veidam), ļaunprātīgu vai nelietprātīgu izmantošanu (kā piemēram, ierīces pārslagošana vai nepielāautu ievietojamo instrumentu vai piederumu izmantošana), apkopes un drošības noteikumu neievērošanu, svešķermēnu iekļūšanu ierīcē (kā piemēram, smilts, akmeni vai putekļi), spēka pielietošanu vai ārējām iedarbībām (kā piemēram, nokritot), kā arī izmantošanai atbilstošu, parastu nodilumu. Īpaši tas attiecas uz akumulatoriem, kuriem ir 12 mēnešu garantijas termiņš.

Garantijas prasība zaudē spēku, ja ierīcei jau tikušas veiktas kādas iejaukšanās darbības.

3. Garantijas termiņš ir 2 gadi un tas sākas ar ierīces pirkuma datumu. Garantijas prasības ir jāiesniedz pirms garantijas termina izbeigšanās divu nedēļu laikā, no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc garantijas termiņa izbeigšanās ir izslēgta. Ierīces remonta vai apmaiņas rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, ne arī noteikts jauns garantijas termiņš saistībā ar šo darbību ierīcei vai iespējamām iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, izmantojot apkalpošanu uz vietas.
4. Lai iesniegtu garantijas prasību, lūdzam bez maksas nosūtīt bojāto ierīci uz turpmāk norādīto adresi vai griezties tuvākajā atbildīgajā būvmateriālu veikalā. Pievienojiet pārdošanas dokumenta oriģinālu vai citu pirkuma pierādījumu ar datumu. Tādēļ, lūdzu, labi uzglabājiet kases čeku kā pierādījumu! Lūdzu, iespējami precīzāk aprakstiet pretenzijas iemeslu. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs nekavējoties saņemsiet saremontētu vai jaunu ierīci.

(LT) GARANTINIS RAŠTAS

Gerbiami pirkėjai,

mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau jei šis prietaisas nefunkcionuoja nepriekaištingai, kreipkitės į mūsų serviso tarnybą, garantinėje kortelėje nurodytu adresu arba į artimiausius įgaliotuosius prekybos atstovus. Garantiniai reikalavimai galioja šiais atvejais:

1. Šios garantijos sąlygos reguliuoja papildomų garantijų teikimą. Šioje garantijoje apie Jūsų teisėtų garantijų teikimo reikalavimus nekalbama. Mūsų garantijas teikiame Jums nemokamai.
2. Garantija taikoma tik esant trūkumams, kurie yra susiję su medžiagos ar gamybos klaidomis bei apsiribojančiu trūkumu šalinimu ir prietaiso pakeitimui. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai néra skirti naudojimui gamybos, amatų ir pramonės srityse. Garantinė sutartis nevykdoma, jei prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse bei įmonėse, užsiimančioms panašia veikla. Be to, mes neatsakome už transportavimo metu padarytą žalą, už žalą, atsiradusią dėl montavimo instrukcijos nesilaikymo ar netinkamos instalacijos, dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo (kaip pvz., prijungimas prie netinkamos tinklo įtampos ar srovės rūšies), dėl netinkamo panaudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį (kaip pvz., prietaiso perkvo arba naudojimas su neleistinais įrankiais ar priedais), dėl techninės priežiūros ir saugumo nurodymų nesilaikymo, dėl svetimkūnių patekimo į prietaisą (kaip pvz., smėlis, akmenys ar dulkės), dėl naudojimo per prievertą ar dėl išorinių poveikių (kaip pvz., po nukritimo atsiradusi žala) bei už įprastinių, naudojant pagal paskirtį atsiradusį nusidėvėjimą. Tai ypatingai galioja baterijoms, kurių garantija yra 12 mėnesių.

Garantiniai reikalavimai nustoja galiooti, jeigu prie prietaiso jau buvo atlikti kokie nors darbai.

3. Garantija galioja 2 metus ir jos galiojimo laikas prasideda prietaiso pirkimo dieną. Atsiradus defektams, garantinius reikalavimus reikia pareikšti 2 savaičių begyje prieš pasibaigiant garantiniams terminui. Pasibaigus garantiniams terminui garantiniai reikalavimai nebegalioja. Dėl prietaiso remonto ar pakeitimo garantinis terminas nei pratešiamas nei prietaisui ar kuriai nors sumontuotai jo daliai suteikiamas naujas garantinis terminas. Tas pats galioja ir kai tokie darbai atliekami tiesiogiai pas klientą.
4. Kad būtų įvykdyti Jūsų garantiniai reikalavimai, prašome atsiusti defektuotą produktą nemokamu paštu, arba prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius prekybos atstovus. Pridėkite pirkimo kvito originalą arba kitą prietaiso pirkimo įrodymą, ant kurio būtų nurodyta data. Todėl kaip pirkimo įrodymą prašome saugokite kasos čekį! Kaip galima tiksliau prašome nurodyti reklamacijos priežastį. Jei prietaiso gedimui taikoma mūsų garantija, iš mūsų nedelsdami gausite sutaisytą arba naują prietaisą.