



BUDGET

AKKU-SCHRAUBER BAS361

DE Gebrauchsanweisung



KIG GmbH
Am Tannenwald 2
D-66459 Kirkel



CE
KIK0131

Originalbetriebsanleitung





Lieber Kunde

Ihr neuer Akku-Schrauber ist einfach zu handhaben.
Diese leistungsstarke Maschine ist vielseitig einsetzbar und für jeden Heimwerker ein unverzichtbares Werkzeug.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Dieser Akku-Schrauber wurde entsprechend den Anforderungen der geltenden europäischen Normen und des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes gebaut.

Beim Einsatz elektrischer Geräte müssen grundsätzlich einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um mögliche Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
Lesen Sie deshalb diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.

Für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nur für den Hausgebrauch! Nicht zur Verwendung im gewerblichen oder professionellen Bereich!

Inhaltsverzeichnis:

1.	Verwendung	3
2.	Technische Daten	3
3.	Symbole und Kurzzeichen	4
4.	Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge	5
5.	Besondere Maßnahmen	12
6.	Beschreibung	14
7.	Lieferumfang	15
8.	Vor dem Gebrauch	15
9.	Inbetriebnahme	19
10.	Handhabung	20
11.	Reinigung, Lagerung und Reparatur	26
12.	Lagerung und Transport	28
13.	Störung und Behebung	29
14.	Entsorgung	30
15.	Gewährleistung	32
16.	EG-Konformitätserklärung	33





1. Verwendung

BAS361 bezeichnet einen Akku-Schrauber mit einer Nennspannung von 3,6 V --- .

WJG-DC 6V 300 bezeichnet den zugehörigen Ladeadapter mit einer Ausgangsspannung von 6 V --- .

Der bestimmungsgemäße Gebrauch dieses Akku-Schraubers umfasst Festziehen und Lösen von Schrauben, Muttern und dergleichen.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet für das Bohren von Löchern.

Das Elektrowerkzeug ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Alle anderen Anwendungen sind ausgeschlossen.

2. Technische Daten

Akku-Schrauber	
Akku-Nennspannung	3,6 V ---
Akku-Typ	Lithium-Ion 3,6 V --- , 1300 mAh
Lehrlaufdrehzahl n_0	200 min^{-1}
Gewicht ca.	420 g
Werkzeugaufnahme \varnothing	25 mm
Max. Drehmoment	2,7 Nm
Abmaße	228 x 67 mm
Ladeadapter	
Eingangsspannung	230 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme	6,5 W
Ladespannung	6 V ---
Ladestrom	300 mA
Ladezeit	ca. 5 Stunden
Schutzklasse	II \square
Schall	
Schalldruckpegel L_{pA}	62 dB(A)
Schalleistungspegel L_{WA}	73 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB
Hand-Arm-Vibration	
Handgriff a_h	0,153 m/s^2
Unsicherheit K	1,5 m/s^2





HINWEIS: Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung von Schwingungsaussetzungen verwendet werden.

	<p>WARNUNG</p> <p>Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeuges von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird!</p> <p>Es besteht die Notwendigkeit, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Einschätzung von Schwingungsaussetzung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft)!</p>
---	---

3. Symbole und Kurzzeichen

Typenschild:

- V~ Volt, Wechselspannung
- V  Volt, Gleichspannung
- Hz Hertz
- W Watt
-  Gerät der Schutzklasse II
-  mit Sicherung (130 °C)
-  nur in Innenräumen verwenden
-  Polarität



Allgemeines Warnzeichen, mahnt zur Aufmerksamkeit und zur Beachtung allgemeiner Gefahren. Es wird z.B. in Verbindung mit Warnhinweisen oder anderen Symbolen gezeigt, bei deren Nichtbeachtung Schäden an Mensch oder Maschine auftreten könnten.



Gebotszeichen, weist jeden Benutzer darauf hin, die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durchzulesen und für alle Benutzer stets zur Verfügung zu stellen.



Hinweiszeichen, macht den Benutzer auf zusätzliche Informationen und Erklärungen zum Elektrowerkzeug und dessen Nutzung aufmerksam.

4. Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

1. Dieses Elektrowerkzeug ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Elektrowerkzeug zu benutzen ist.
2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Elektrowerkzeug spielen.
3. Lagern Sie die Gebrauchsanweisung so, dass diese beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs für jeden Benutzer stets zur Verfügung steht.
4. Wenn Sie dieses Elektrowerkzeug verleihen, so geben Sie immer diese Gebrauchsanweisung für den sicheren Gebrauch hinzu. Weisen Sie unerfahrene Personen entsprechend dieser Gebrauchsanweisung ein.

4.1



Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

 	<p>WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen! Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen!</p>
------	--





Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).



Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge - Arbeitsplatzsicherheit

4.2

1. **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
2. **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
3. **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.



Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge - Elektrische Sicherheit

4.3

1. **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
2. **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
3. **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
4. **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
5. **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
6. **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.





4.4 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge - Sicherheit von Personen

1. **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
2. **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
3. **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
4. **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
5. **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
6. **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
7. **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

4.5 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge - Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

1. **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
2. **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.





3. **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
4. **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**
5. **Lassen Sie Personen das Elektrowerkzeug nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
6. **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
7. **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
8. **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

4.6  **Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge
- Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges**

1. **Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
2. **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
3. **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
4. **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkufflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.





4.7 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge - Service

1. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

4.8 Sicherheitshinweise für Akku-Schrauber

1. Halten Sie das Elektrowerkzeug stets sicher fest. Der Verlust der Kontrolle über die Maschine kann zu Verletzungen führen.
2. Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
3. Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren oder bitten Sie eine Elektrofachkraft um Hilfe. Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung.
4. Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn das Einsatzwerkzeug blockiert. Seien Sie auf hohe Reaktionsmomente gefasst, die einen Rückschlag verursachen. Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn das Elektrowerkzeug überlastet wird oder es im zu bearbeitenden Werkstück verkantet.
5. Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit beiden Händen und sorgen Sie für einen sicheren Stand.
6. Sichern Sie das Werkstück. Nur ein mit Spannvorrichtungen oder im Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicher.
7. Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken oder zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.

4.9 Sicherheitshinweise für Ladegeräte

1. Prüfen Sie das Ladegerät regelmäßig auf Schäden, insbesondere das Verbindungskabel und das Gehäuse. Ein beschädigtes Batterieladegerät darf erst wieder benutzt werden, nachdem es repariert wurde.
2. Verwenden Sie das Ladegerät niemals in Umgebungen mit explosiven oder entflammaren Materialien.
3. Sorgen Sie während des Ladevorgangs immer für eine ausreichende Lüftung.





4. **Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegerätes alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen zum Ladegerät und Akku.**
5. **Laden Sie den Akku nur in geschlossenen Räumen auf**, da das Ladegerät nur für den Innengebrauch vorgesehen ist.
6. **Verbinden Sie niemals einen zersprungenen oder in irgendeiner Weise beschädigten Akku mit dem Ladegerät.** Es besteht sonst Stromschlaggefahr.
7. **Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Berührung mit dem Ladegerät kommt.** Es besteht sonst Stromschlaggefahr.
8. **Das Ladegerät dient nur zum Aufladen desselben Akkus, das auch zusammen mit dem Ladegerät geliefert wird.** Zweckentfremdeter Gebrauch kann zu Brand oder tödlichem Stromschlag führen.
9. **Das mit diesem Elektrowerkzeug gelieferte Ladegerät und der Akku müssen zusammen benutzt werden.** Versuchen Sie nicht, den Akku mit einem anderen Ladegerät als mit dem mitgelieferten aufzuladen.
10. **Bitte stellen Sie keinen Gegenstand auf dem Ladegerät ab, da dies zur Überhitzung führen kann.** Das Ladegerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen.
11. **Trennen Sie das Ladegerät nach jeder Benutzung von der Netzversorgung.**
12. **Das Ladegerät dient nur zum Aufladen des Akku-Packs, es darf nicht als Stromversorgung für das Elektrowerkzeug benutzt werden.**
13. **Ziehen Sie niemals das Ladegerät am Verbindungskabel, sondern nur am Ladegerät aus der Steckdose.** Ziehen Sie niemals am Kabel.
14. **Achten Sie darauf, dass das Kabel so verlegt ist, dass niemand darüber stolpern, darauf treten oder es sonst irgendwie beschädigen kann.**
15. **Bitte verwenden Sie keine Verlängerungskabel, es sei denn es ist unumgänglich.** Die Verwendung eines nicht geeigneten Verlängerungskabels kann zu Brand- und Stromschlaggefahr führen.
16. **Bitte benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es Schlägen oder Stößen ausgesetzt wurde oder es hingefallen ist und in anderer Weise beschädigt wurde.** Bitte bringen Sie das Ladegerät zur Reparatur oder Überprüfung zu einer qualifizierten Fachkraft.
17. **Bauen Sie auf keinen Fall das Ladegerät auseinander.** Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Falsche Zusammenbauten können zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen.
18. **Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose vor jedem Reinigungsvorgang zum Reduzieren der Stromschlaggefahr.** Das Entfernen des Akkus alleine hilft nicht, diese Gefahr zu vermindern.
19. **Das Ladegerät eignet sich nur für den privaten Gebrauch in Verbindung mit einer normalen Haushaltssteckdose.** Versuchen Sie niemals, das Ladegerät mit einer Netzsteckdose einer anderen Spannungszahl zu verbinden.
20. **Laden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Batterien auf.**
21. **Stellen Sie beim Aufladen des Akku-Packs eine gute Belüftung sicher. Es können Gase entstehen!**





4.10 Sicherheitshinweise für Akku

1. **Laden Sie den Akku bei Umgebungstemperaturen zwischen 18 - 24°C (65 - 75°F)**, damit der Akku so lange wie möglich hält und optimale Leistung bietet. Den internen Akku und das Elektrowerkzeug bitte nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 40°C aufladen oder lagern.
2. **Verbrennen Sie auf keinen Fall den Akku, selbst wenn dieser stark beschädigt ist und nicht mehr länger benutzt werden kann.** Der eingebaute Akku kann im Feuer explodieren.
3. **Bei starker Beanspruchung oder extremen Temperaturbedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku tropfen. Wenn die äußere Abdichtung des Akkus gerissen ist und die ausgelaufene Flüssigkeit mit der Haut in Berührung kommt, sollten Sie die Haut in diesem Bereich sofort unter laufendem Wasser abspülen.** Sollten Sie Flüssigkeit in die Augen bekommen, die Augen sofort unter laufendem Wasser mindestens 10 Minuten lang ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
4. **Niemals versuchen, das Werkzeug zu öffnen.** Wenn das Kunststoffgehäuse des Elektrowerkzeugs aufbricht oder Risse aufweist, sofort die Benutzung des Elektrowerkzeugs stoppen und nicht wieder aufladen.
5. **Lagern oder befördern Sie das Elektrowerkzeug niemals in einer Tasche oder in einem Werkzeugkasten, bei dem die Gefahr besteht, dass dieses mit Metallgegenständen in Kontakt kommen könnte.** Dies kann zum Kurzschluss des Akkus und damit zu seiner Beschädigung, zu Verbrennungen oder gar zu Brandgefahr führen.
6. **Setzen Sie das Elektrowerkzeug keinen Schlägen und Stößen aus und beschädigen Sie es auf keine Weise. Versuchen Sie nicht, das Elektrowerkzeug zu öffnen oder auf irgendeine Art zu verändern.** Dies kann den internen Akku beschädigen.
7. **Bewahren Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe von Feuer, Herden oder anderen Wärmequellen auf. Legen Sie das Elektrowerkzeug nicht in direkte Sonneneinstrahlung, benutzen oder lagern Sie es nicht bei heißem Wetter in Fahrzeugen.** Dies könnte zur Erhitzung des internen Akkus und somit zur Explosion oder zum Brand führen. Die Verwendung des Akkus auf diese Weise kann auch zum Leistungsverlust und damit zum Verkürzen der Lebensdauer des Akkus führen.
8. **Bei längerer Nichtbenutzung des Elektrowerkzeugs, sollte es bei Raumtemperatur (18°C bis 24°C) mit einer Akku-Ladung von ca. 30 – 50% seiner Leistung aufbewahrt werden.** Bei sehr langer Aufbewahrungszeit, sollte der Akku einmal im Jahr aufgeladen werden, um zu verhindern, dass er sich entlädt.





5. Besondere Maßnahmen

5.1 Schutzausrüstung

	Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Elektrowerkzeug immer eine Schutzbrille.
	Tragen Sie bei der Arbeit eine Staubschutzmaske. Bei der Arbeit mit diesem Elektrowerkzeug kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden.
	Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Elektrowerkzeug einen Gehörschutz.

5.2 Verhalten im Notfall

HINWEIS: Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsanweisung mit der Nutzung dieses Elektrowerkzeuges vertraut. Verinnerlichen Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie diese strikt. Dies hilft, mögliche Risiken und Gefahren von vornherein zu vermeiden.

- 1. Seien Sie bei der Nutzung dieses Elektrowerkzeuges immer aufmerksam, damit Sie Gefahren frühzeitig erkennen und handeln können.** Rasches Einschreiten kann schwere Verletzungen und Sachschäden vermeiden.
- 2. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Fehlfunktionen umgehend aus.** Lassen Sie dieses von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und gegebenenfalls instand setzen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.





5.3 Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:


1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Elektrowerkzeug nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

	<p>WARNUNG</p> <p>Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Elektrowerkzeug bedient wird.</p>
---	--





6. Beschreibung



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Werkzeugaufnahme | 9. Ladekontrollleuchte |
| 2. Verriegelungsmuffe | 10. Ladebuchse |
| 3. Drehmomentvorwahl | 11. Ein-/Ausschalter |
| 4. Akkuladezustandsanzeige | 12. Ein-/Ausschalter Arbeitsleuchte |
| 5. Ladezustandstaste | 13. LED-Arbeitsleuchte |
| 6. Entriegelungstaste für
Handgriff-Winkelverstellung | 14. Gürteltasche |
| 7. Rechts-/Linkslauf-Umschalter | 15. Schraubendreherbits |
| 8. Handgriff | 16. Ladeadapter |
| | 17. Ladeklinke |





7. Lieferumfang

- 1 Akku-Schrauber
- 1 Ladeadapter (16)
- 4 Schraubendreherbits (15)
- 1 Gürteltasche (14)

8. Vor dem Gebrauch

	<p>WARNUNG Gefahrloses Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug ist nur möglich, wenn Sie die Gebrauchsanweisung sowie die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen!</p>
---	--

8.1 Auspacken

1. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Elektrowerkzeug vorsichtig aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
3. Entfernen Sie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
4. Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
5. Kontrollieren Sie das Elektrowerkzeug und die Zubehörteile auf Transportschäden.
6. Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Bitte entsorgen Sie die Verpackung anschließend umweltgerecht, indem Sie diese einem Wertstoffsystem zuführen.

	<p>WARNUNG Werkzeug und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!</p>
---	--





8.2 Akku aufladen

Der Akku dieses Elektrowerkzeugs wurde nur schwach aufgeladen geliefert. Vor dem Gebrauch sollten Sie den Akku voll aufladen.

Dieses Elektrowerkzeug hat einen internen Akku, das heißt, dieser ist im Elektrowerkzeug eingebaut.

HINWEIS: Der Akku erreicht seine volle Leistung erst nach mehrmaligem Auf- und Entladen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Ladeadapter (16) angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Stecken Sie den Ladeklinke (14) in die Ladebuchse (10) am Handgriff des Elektrowerkzeugs (Abb. 1).




Abb. 1

3. Verbinden Sie den Ladeadapter (16) mit einer geeigneten Steckdose. Die Ladekontrollleuchte (9) leuchtet rot auf.
4. Nach einer Ladezeit ungefähr 5 Stunden erlischt die Ladekontrollleuchte. Dies zeigt das Ende des Ladevorgangs an.
5. Ziehen Sie den Ladeadapter (16) aus der Steckdose und trennen Sie das Elektrowerkzeug von dem Adapter, indem Sie die Ladeklinke (17) herausziehen.

HINWEIS: Das Elektrowerkzeug und der Ladeadapter (16) werden während des Ladevorgangs etwas warm. Dies ist ganz normal und stellt keine Störung dar.

HINWEIS: Trennen Sie bei Nichtbenutzung den Ladeadapter immer von der Stromversorgung.



WARNUNG

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, während dieses aufgeladen wird! Das Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen, nicht als Stromversorgung gedacht!

Warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie den Ladeadapter (16) von der Stromversorgung und ziehen Sie die Ladeklinke (17) aus der Ladebuchse (10), bevor Sie das Elektrowerkzeug wieder in Betrieb nehmen!





Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Akkus

1. Lassen Sie den Akku niemals vollkommen entladen, bevor Sie diesen wieder aufladen. Der Akku sollte an die Ladestation angeschlossen werden, sobald dieser deutliche Leistungsverluste zeigt oder wenn das Elektrowerkzeug seine Arbeit nicht mehr richtig ausführen kann.
2. Vermeiden Sie kurzzeitiges Aufladen des Akkus. Achten Sie darauf, dass der Akku jedes Mal vollständig aufgeladen ist, indem Sie den Ladeadapter den gesamten Ladevorgang ausführen lassen!
3. Trennen Sie bei Nichtbenutzung den Ladeadapter immer von der Stromversorgung und bewahren Sie diesen an einem trockenen und sicheren Ort auf!
4. Vermeiden Sie das Aufladen und Aufbewahren des Akkus bei Temperaturen unter 10°C (50°F) und über 40°C (104°F)!
5. Wenn das Elektrowerkzeug heiß ist, muss dieses ca. 30 Minuten abkühlen, bevor Sie einen erneuten Ladevorgang vornehmen können!

8.3 Einsetzen eines Schraubendreherbits



WARNUNG

Verwenden Sie keine verformten, stumpfen oder beschädigten Schraubendreherbits!

Achten Sie auf den Einsatzbereich der verwendeten Schraubendreherbits!

Schraubendreherbits können beim Einsatz sehr heiß werden. Lassen Sie die Schraubendreherbits abkühlen, bevor Sie einen Wechsel durchführen!




WARNUNG

Benutzen Sie immer ein für die Anwendung geeignetes Schraubendreherbit!





Seitenansicht	Frontansicht	Größen	Typ
 Abb. 2		CR-V6 CR-V4	Schlitz
		CR-VPZ1 CR-VPH1	Kreuzschlitz

1. Ziehen Sie die Verriegelungsmuffe (2) der Werkzeugaufnahme (1) nach hinten und halten Sie diese in Position.
2. Setzen Sie einen geeigneten Schraubendreherbit (15) ein (Abb. 3).




Abb. 3

3. Lassen Sie die Verriegelungsmuffe (2) los.
4. Überprüfen Sie den festen Sitz des Schraubendreherbits (15), indem Sie daran ziehen. Das Schraubendreherbit darf sich nicht herausziehen lassen.

HINWEIS: Benutzen Sie immer das jeweils geeignete Schraubendreherbit für den Schraubenkopf. Wenn das Bit nicht exakt auf den Schraubenkopf passt, wird der Schraubenkopf oder das Bit unnötig verschlissen.

8.4 Entnehmen eines Schraubendreherbits

1. Um das Schraubendreherbit (15) herauszunehmen, ziehen Sie die Verriegelungsmuffe (2) nach hinten und halten Sie diese in Position.
2. Ziehen Sie das Schraubendreherbit (15) nach vorne aus der Werkzeugaufnahme (1) (Abb. 4).






Abb. 4



WARNUNG

Direkt nach dem Gebrauch ist das Schraubendreherbit heiß! Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Schraubendreherbit entfernen oder den Sitz überprüfen, um Verbrennungen zu vermeiden!

9. Inbetriebnahme

1. Kontrollieren Sie das Elektrowerkzeug und die Zubehörteile auf Schäden.
2. Nehmen Sie das Elektrowerkzeug keinesfalls in Betrieb, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
3. Tragen Sie stets geeignete Kleidung und Schutzausrüstung.
4. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Montage- und Justierwerkzeuge in bzw. am Elektrowerkzeug befinden.
5. Vergewissern Sie sich, dass die nötigen Schneid-/Hilfswerkzeuge korrekt eingebaut sind.
6. Ihr Elektrowerkzeug ist nun betriebsbereit.



10. Handhabung

10.1 Arbeitshinweise



WARNUNG

Falls Sie im Haus, speziell in Böden, Decken oder Wände Schrauben eindrehen wollen, so stellen Sie stets sicher, dass keine strom-, wasser- oder gasführenden Leitungen beschädigt werden können! Benutzen Sie gegebenenfalls ein Metall- und Leitungssuchgerät aus dem Fachhandel! Beachten Sie, dass in jedem Haushalt Leitungen unter Putz oder anderen Abdeckungen versteckt installiert sein können! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder anderen Unfällen, sowie Sachschäden!

1. Achten Sie darauf, dass das zu bearbeitende Werkstück gut gesichert ist und nicht weggeschleudert werden kann.
2. Benutzen Sie falls möglich Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock.
3. Halten Sie den Akku-Schrauber immer gut fest.
4. Halten Sie den Handgriff trocken und frei von Öl und Fett.
5. Setzen Sie zuerst das Schraubendreherbit auf die Schraube/Mutter und schalten Sie anschließend das Elektrowerkzeug ein.
6. Halten Sie den Akku-Schrauber immer im 90°-Winkel zur Oberfläche. Wenn Sie den Akku-Schrauber schief ansetzen, kann das Schraubendreherbit leicht verhaken. Schrauben Sie vorsichtig und seien Sie auf ein Verhaken stets vorbereitet!
7. Zum Schrauben benötigen Sie nur eine geringe Anpresskraft. Übermäßiger Druck und Drehzahl belasten den Motor und können die Schneiden der Schraubendreherbits leicht verbrennen lassen. Die Schraubendreherbits werden dann unbrauchbar.

HINWEIS: Es wird empfohlen, vorher ein Führungsloch zu bohren und zwar mit einem etwas kleineren Durchmesser als der Schaftdurchmesser der einzudrehenden Schraube. Das Führungsloch dient als Führung für die Schraube und erleichtert auch das Festziehen. Wenn Schrauben sehr nahe an den Kanten eines Werkstücks eingedreht werden müssen, kann ein Führungsloch das Reißen oder Zersplittern des Holzes verhindern.



WARNUNG

Verwenden Sie zum Bohren des Führungslochs ein geeignetes Werkzeug! Dieser Akku-Schrauber darf nicht zum Bohren von Löchern benutzt werden.

8. Verwenden Sie ein passendes Senkschrauberbit, um den Schraubenkopf richtig einzudrehen, damit dieser nicht über die Schraubfläche hinausragt.





9. Wenn es schwierig wird, die Schraube einzudrehen, entfernen Sie die Schraube und versuchen Sie, ein etwas größeres oder tieferes Loch vorzubohren. Denken Sie jedoch daran, dass genügend Material vorhanden sein muss, damit die Schraube greifen kann! Wenn Sie eine Schraube erneut in ein Loch eindrehen wollen, setzen Sie die Schraube an und drehen Sie diese etwas mit der Hand ein. Wenn sich die Schraube dann immer noch nicht richtig eindrehen lässt (beispielsweise bei sehr hartem Holz), versuchen Sie es mit einem Schmiermittel, z.B. Fett oder Flüssigseife.

	WARNUNG Halten Sie genügend Druck auf das Schraubendreherbit aufrecht, um zu verhindern, dass das Schraubendreherbit aus dem Schraubenkopf rutscht! Der Schraubenkopf kann schnell beschädigt werden und das Eindrehen oder Ausdrehen erschweren!
	WARNUNG Verwenden Sie das Elektrowerkzeug auf keinen Fall, wenn der interne Akku beschädigt ist!

10.2 Ladezustandsanzeige

Dieses Elektrowerkzeug verfügt über eine Ladezustandsanzeige (4), die Auskunft zur verbleibenden Energie des Akkus gibt (Abb. 5).




Abb. 5

Drücken Sie die Ladezustandstaste (5) zur Überprüfung. Ein grünes / gelbes / rotes Licht zeigt die hohe oder niedrige Leistung des Akkus an.





Rote LED	Gelbe LED	Grüne LED	Beschreibung
an	an	an	Volle Kapazität
an	an	aus	Halbe Kapazität
an	aus	aus	Geringe Kapazität, der Akku muss aufgeladen werden.

10.3 Rechts-/Linkslauf

HINWEIS: Beachten Sie, dass sich die oben aufgeführten Richtungsangaben auf das Elektrowerkzeug mit angewinkeltem Handgriff beziehen.

Mit dem Rechts-/Linkslauf-Umschalter (7) können Sie die Laufrichtung des Elektrowerkzeugs einstellen.

1. Stellen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter (7) nach rechts, um das Elektrowerkzeug im Rechtslauf zu benutzen und Schrauben einzuschrauben.
2. Stellen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter (7) nach links, um das Elektrowerkzeug im Linkslauf zu benutzen und Schrauben auszuschauben.
3. Wenn sich der Rechts-/Linkslauf-Umschalter in mittlerer Position befindet, ist der Ein-/Ausschalter blockiert.

HINWEIS: Drücken Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter (7) stets bis zum Anschlag. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn sich der Schalter in einer Zwischenposition befindet.



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass der Ein-/Ausschalter gelöst ist und sich der Motor im Stillstand befindet, wenn Sie die Umlaufrichtung verändern!

HINWEIS: Wenn Sie das Elektrowerkzeug zum ersten Mal bedienen, nachdem Sie die Drehrichtung verändert haben, kann beim Starten ein Einrastgeräusch zu hören sein. Dies ist normal und stellt keine Störung dar.





10.4 Drehmomenteinstellung beim Schrauben



Drehmoment

Das Drehmoment ist umgangssprachlich die Drehkraft, mit der das Elektrowerkzeug die Schraube in das Material hineindreht. Die Drehkraft kann bei diesem Elektrowerkzeug verstellt, bzw. begrenzt werden, um die Schraube, das Material und die Schraubwerkzeuge zu schonen. Zu diesem Zweck ist eine so genannte Rutschkupplung eingebaut.

Für Schraubarbeiten muss das jeweils geeignete Drehmoment eingestellt werden. Das geeignete Drehmoment ist abhängig von der Art und Härte Materials, von der Art und Länge der eingesetzten Schraube, sowie von den Anforderungen, die an die Schraubverbindung gestellt werden.

Grundsätzlich sollte bei Schraubarbeiten das Drehmoment immer so begrenzt werden, dass die eingebaute Kupplung erst dann durchrutscht, wenn der Schraubenkopf vollständig versenkt ist.

Das Erreichen des eingestellten Drehmomentes und das Auslösen der Kupplung wird durch ein „ratschendes“ Geräusch signalisiert. Das Drehmoment wird dann nicht mehr erhöht.

Einstellen des Drehmomentes:

1. Drehen Sie die Drehmomentvorwahl (3). Die unterschiedlichen Stufen rasten spürbar ein (Abb. 6).




Abb. 6

2. Das geringste Drehmoment ist eingestellt, wenn die Pfeilmarkierung auf die „1“ der Drehmomentvorwahl gerichtet ist.
3. Das größte Drehmoment ist eingestellt, wenn die Pfeilmarkierung auf die „7“ der Drehmomentvorwahl gerichtet ist.
4. Durch Drehen der Drehmomentvorwahl können Sie den Drehmoment erhöhen. Die Drehmomente sind auf der Drehmomentvorwahl mit Zahlen und Punkten markiert.





5. Finden Sie die für Ihre Schraubenwendung richtige Einstellung des Drehmoments. Machen Sie eine Probe.
6. Beginnen Sie mit einem niedrigen Drehmoment und erhöhen Sie dieses stufenweise, bis die Schraube vollständig versenkt ist und beide Teile fest verbunden sind.

HINWEIS: Wenn das Drehmoment zu hoch eingestellt ist, reißen die Schrauben ab oder die Schraubenköpfe und Bits werden zerstört. Vermeiden Sie dies!

10.5 LED-Arbeitsleuchte

Das Elektrowerkzeug verfügt über eine LED-Arbeitsleuchte (13), um den Arbeitsbereich zu beleuchten und um die Sicht beim Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen zu verbessern.

1. Um die LED-Leuchte (13) einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (12).
2. Um die LED-Leuchte auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, die LED-Arbeitsleuchte nach der Benutzung wieder auszuschalten. Eine eingeschaltete Lampe wird den Akku verbrauchen.

10.6 Winkelverstellung

Dieses Elektrowerkzeug ist mit einem einstellbaren Handgriff (8) ausgestattet. Der Handgriff kann je nach Anwendung so eingestellt werden, dass das Elektrowerkzeug gewinkelt (Abb. 7) oder gerade (Abb. 8) benutzt werden kann.




Abb. 7




Abb. 8





1. Um vom geraden auf den gewinkelten Handgriff zu schalten, drücken Sie die Entriegelungstaste (6).
2. Halten Sie die Entriegelungstaste (6) gedrückt und drehen Sie den Handgriff (8), bis dieser spürbar einrastet (Abb. 9).




Abb. 9

3. Um zur geraden Position zurückzukehren, drücken Sie die Entriegelungstaste (6) und bewegen den Handgriff (8) in entgegengesetzter Richtung.

HINWEIS: Drehen Sie den Handgriff (8) immer in Endposition und achten Sie darauf, dass dieser ordnungsgemäß verriegelt ist. Der Handgriff kann entweder gerade oder in einem Winkel von ca. 90° eingestellt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug niemals, wenn der Griff nicht vollständig verriegelt ist.

10.7 Ein-/Ausschalten

1. Mit dem Drücken des Ein-/Ausschalters (11) läuft das Elektrowerkzeug an und bleibt in Betrieb, bis Sie diesen Schalter loslassen. Sie können die Drehzahl stufenlos regulieren.
2. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter (11) los, um das Elektrowerkzeug auszuschalten.

HINWEIS: Wenn Sie das Elektrowerkzeug zum ersten Mal bedienen, nachdem Sie die Drehrichtung verändert haben, kann beim Starten ein Einrastgeräusch zu hören sein. Dies ist normal und stellt keine Störung dar.

10.8 Gürteltasche

Im Lieferumfang dieses Produktes befindet sich eine Gürteltasche (14). Diese lässt sich einfach an einem Gürtel anbringen. So kann das Elektrowerkzeug griffbereit in der Gürteltasche verstaut werden.





	<p>WARNUNG Stellen Sie stets sicher, dass sich der Rechts-/Linkslauf-Umschalter in Zwischenposition befindet, bevor Sie das Elektrowerkzeug in die Gürteltasche hängen, um zu vermeiden, dass das Elektrowerkzeug unbeabsichtigt eingeschaltet wird! Achten Sie immer darauf, dass das Elektrowerkzeug fest in der Gürteltasche sitzt! Verschließen Sie die Gürteltasche, um zu verhindern, dass das Elektrowerkzeug unbeabsichtigt herausfallen kann!</p>
---	---

11. Reinigung, Lagerung und Reparatur

 	<p>WARNUNG Schalten Sie das Elektrowerkzeug vor allen Arbeiten daran (z.B. Transport, Aufbau, Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten) aus! Achten Sie darauf, dass sich der Rechts-, Linkslaufschalter in mittlerer Position befindet und der Ein-/Ausschalter blockiert ist, damit das Elektrowerkzeug nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann!</p>
--	---

11.1 Reinigung

1. Lassen Sie das Elektrowerkzeug nach dem Gebrauch stets abkühlen.
2. Reinigen Sie das Elektrowerkzeug mit einem feuchten Tuch und etwas Seife. Verwenden Sie Pinsel oder Bürsten für schwer zugängliche Stellen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel. Diese könnten die Kunststoffteile und Metallteile des Elektrowerkzeugs angreifen.
3. Reinigen Sie speziell die Lüftungsöffnungen und die Werkzeugaufnahme regelmäßig mit einem Tuch und Pinsel.
4. Entfernen Sie besonders hartnäckige Staubrückstände an unzugänglichen Stellen mit Druckluft (max. 3 bar).

11.2 Wartung

1. Überprüfen Sie vor und nach jeder Benutzung die Zubehörteile (z.B. Werkzeugaufsätze), auf Verschleiß und Beschädigungen. Tauschen Sie diese gegebenenfalls gegen neue aus. Beachten Sie dabei die technischen Anforderungen.





WARNUNG

Das Elektrowerkzeug enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können! Öffnen Sie das Elektrowerkzeug niemals! Bringen Sie es für weitergehende Wartungsarbeiten zu einer qualifizierten Fachkraft!

11.3 Reparatur

Schäden dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal instand gesetzt werden.



WARNUNG

Sollte das Verbindungskabel oder das Ladegerät beschädigt sein, so muss dieses durch eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden!



WARNUNG

Stellen Sie nach Ausführung jeglicher Reinigungs- und Wartungsarbeiten sicher, dass alle Schutzvorrichtungen, sofern vorhanden, wieder ordnungsgemäß und sicher angebracht wurden! Benutzen Sie das Elektrowerkzeug niemals ohne Schutzvorrichtungen!



12. Lagerung und Transport

12.1 Lagerung

1. Reinigen Sie das Elektrowerkzeug wie unter Abschnitt „11.1 Reinigung“ beschrieben.
2. Lagern Sie das Elektrowerkzeug und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen, frostfreien und gut belüfteten Ort außer Reichweite von Kindern.
3. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 10 und 30 °C. Benutzen Sie am besten die Originalverpackung zur Lagerung.
4. Schützen Sie das Elektrowerkzeug vor Staub, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung.

HINWEIS: Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug vor der erneuten Inbetriebnahme wie in dieser Anleitung beschrieben auf möglichen Verschleiß und Schäden.

12.2 Transport

1. Schalten Sie das Elektrowerkzeug vor jeglichem Transport aus.
2. Transportieren Sie das Elektrowerkzeug immer am Handgriff.
3. Setzen Sie das Elektrowerkzeug keinen Schlägen, Stößen oder starken Vibrationen aus, z.B. beim Transport in Fahrzeugen.





13. Störung und Behebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
1. Elektrowerkzeug startet nicht	1.1. Akku defekt 1.2 Akku nicht aufgeladen 1.3. Sonstiger elektrischer Defekt des Elektrowerkzeugs	1. Prüfung durch Elektrofachkraft 2. Akku aufladen 3. Prüfung durch Elektrofachkraft
2. Elektrowerkzeug hat nicht die volle Leistung	2.1. Akku hat nicht die volle Leistung	1. Akku aufladen
3. Schraubendreherbit lässt sich nicht einsetzen, bzw. aus der Werkzeugaufnahme lösen	3.1. Verrieglungsmuffe ist nicht weit genug vorgezogen 3.2. Werkzeugaufnahme verschmutzt	1. Verrieglungsmuffe weiter vorziehen 2. Werkzeugaufnahme und Schraubendreherbit reinigen und einfetten
4. Keine Drehfunktion	4.1 Schraubendreherbit nicht korrekt in die Werkzeugaufnahme eingesetzt 4.2 Rechts-/ Linkslaufumschalter befindet sich in Zwischenposition	1. Sitz des Schraubendreherbit in der Werkzeugaufnahme prüfen 2. Stellen Sie den Rechts-, Linkslaufumschalter entsprechend der Anwendung auf Rechts- oder Linkslauf





14. Entsorgung



Altgeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher **nicht** in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den -falls vorhanden- eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Entsorgungshinweise für Batterien (Akkus)

In dieses Gerät ist eine schadstoffhaltige, wiederaufladbare Batterie (Li-Ion Akku) integriert. Auch diese muss ordnungsgemäß - zusammen mit dem Gerät- zurückgebracht und entsorgt werden.

Der vollständig entleerte Akku kann bei der ordnungsgemäßen Rückgabe von Alt-Elektrogeräten von Fachkräften aus dem Gerät entfernt werden und anschließend gesondert entsorgt werden.



Li-Ion Akkus nicht in den Hausmüll werfen!



Li-Ion Akkus vor Hitze und Feuer schützen: Explosionsgefahr!



Li-Ion Akkus nicht ins Wasser werfen!





Seit 01.10.1998 dürfen alle verbrauchten Batterien **NICHT** mehr in den Hausmüll.



Die Batterien müssen zum Handel – also in die BATT-Boxen – oder zu den Sammelstellen der Kommunen **ZURÜCKGEBRACHT** werden.



Bitte **HELFEN SIE MIT**, dass alle zugunsten unserer Umwelt mitmachen: Sprechen Sie Verwandte, Bekannte und Freunde an.



Bei weiteren Fragen oder auch, wenn der Händler um die Ecke keine BATT-Box hat, wenden Sie sich bitte an das

GRS INFO-TELEFON: 01805 - 80 50 30
www.GRS-Batterien.de
Danke fürs Mitmachen!

Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien
Heidenkampsweg 44
20097 Hamburg





15. Gewährleistung

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen da dort wichtige Hinweise enthalten sind.

Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.

Hinweise:

1. Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob andere Gründe, wie z.B. unterbrochene Stromversorgung oder falsche Handhabung, die Ursache sind.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt in jedem Fall folgende Unterlagen beifügen bzw. bereit halten:
 - a) Kaufquittung
 - b) Gerätebezeichnung / Typ / Marke
 - c) Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe.

Bei Gewährleistungsanspruch oder Störungen wenden Sie sich bitte persönlich an Ihr Verkaufshaus.

GWL 7/08 E/DE



16. EG-Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity / EG-Konformitätserklärung

We, KIG GmbH
Am Tannenwald 2,
D-66459 Kirkel

declare under our sole responsibility that the following product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt

type of product / Geräteart	: Screwdriver / Akkuschrauber,	Battery Charger / Batterieladegerät
trademark / Handelsmarke	: Budget,	/
model / Modell	: BAS361,	WJG-DC 6V300
file-id./ Datei-Bezeichnung	: KIK0131	/
further details / weitere Angaben	: 3,6V DC	Input, 230V AC, 50Hz, 6,5W Output, 6V DC 300mA

meets the essentials requirements of the following EC-Directives:
die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien erfüllt:

1. Council Directive on the harmonization of laws of Member States relating to the use of electrical equipment within specific voltage limits (Low Voltage Directive 2006/95/EC including amendments) / Richtlinie des Rates, zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit Änderungen)
Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending directive 95/16/EC (Recast) / Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)
applied harmonized standards / angewandte harmonisierte Vorschriften

EN 60745-1:2006
EN 60745-2-2:2003+A11:2007
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008
EN 60335-2-29:2004
EN 62233:2008

2. Council Directive on the harmonization of laws of Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive 2004/108/EC including amendments) / Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV Richtlinie 2004/108/EG mit Änderungen)
applied harmonized standards / angewandte harmonisierte Vorschriften

EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Authorisation for technical file compilation:

Bevollmächtigung zur Zusammenstellung technischer Unterlagen:

Name / Name: **Head of Quality Management** / Leitung Qualitätsmanagement
Address(e): KIG GmbH, Am Tannenwald 2, DE-66459 Kirkel

Kirkel,
Place, Date / Ort, Datum

Signature / Unterschrift

Signature / Unterschrift

2 3. NOV. 2009
KIG GmbH
Stephan Warda
Prokurist

TÜV Rheinland has prepared this Declaration of Conformity. A specimen of this product meets the requirements of the applicable standards listed above under the Council Directive. This declaration is related to the sample submitted and to the test reports of accredited testing laboratories.

Diese Konformitätserklärung wurde von TÜV Rheinland vorbereitet. Ein Muster dieses Produktes hat die Anforderungen der zutreffenden, oben genannten, Vorschriften der Richtlinie erfüllt. Diese Erklärung basiert auf das eingelieferte Muster und Prüfberichte von etwaigen akkreditierten Prüflaboratorien.

Test report reference no. / Prüfbericht Nr.: 15025816 / 15026345
JSH006080697-001 / SH09020580-EMF02 / JSH006080698-001