



- (D) Bedienungsanleitung
Benzinmotorhacke
- (GB) Operating instructions
Petrol Power Cultivator
- (F) Mode d'emploi de la
motobêche à essence
- (E) Manual de instrucciones
Motoazada de gasolina
- (S) Bruksanvisning
Bensindriven motorhacka
- (FIN) Käyttöohje
Bensiiniimoottorimuokkaaja
- (DK) Betjeningsvejledning
Benzindrevet motorhakke
- (CZ) Návod k použití
Benzínová plečka
- (SLO) Navodila za uporabo
bencinskega motornega okopalnika
- (HR) Upute za uporabu sjekire
s benzinskim motorom
- (TR) Kullanma Talimatı
Benzin Motorlu Çapa Makinası
- (H) Használati utasítás
Benzinmotorkupa



Art.-Nr.: 34.302.42

I.-Nr.: 01013

BMH 41


④ Seite	7 - 8
⑥ Page	9 - 10
⑦ Page	11 - 12
⑧ Página	13 - 14
⑨ sidan	15 - 16
⑩ Sivu	17 - 18
⑪ Side	19 - 20
⑫ Strana	21 - 22
⑬ Strani	23 - 24
⑭ str	25 - 26
⑮ Sayfa	27 - 28
⑯ Oldal	29 - 30

1









3




1b



2







1. Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise:

- Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Stellteilen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut.
- Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Betriebsanweisung nicht kennen, die Maschine zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- Arbeiten Sie niemals, während Personen, besonders Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
- Denken Sie daran, dass die Bedienungsperson oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder Schäden an deren Eigentum verantwortlich ist.
- Vorbereitende Maßnahmen:**
- Während des Arbeitens sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Betreiben Sie die Maschine nicht barfüßig oder in leichten Sandalen.
- Überprüfen Sie vollständig das Gelände, auf dem das Gerät eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die von der Maschine herausgeworfen werden können.
- **Warnung!** – Benzin ist hochgradig entflammbar!
- Bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf.
- Tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie während des Einfüllvorganges nicht.
- Benzin ist vor dem Starten des Motors einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei heißem Motor darf der Tankverschluss nicht geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden.
- Falls Benzin übergeelaufen ist, darf kein Versuch unternommen werden den Motor zu starten. Statt dessen ist das Gerät von der benzinvorschmutzten Fläche zu entfernen. Jeglicher Zündversuch ist zu vermeiden, bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.
- Aus Sicherheitsgründen sind Benzintank und Tankverschluss (regelmäßig) auszutauschen.
- Tauschen Sie beschädigte Auspuffköpfe aus.
- Vor Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Werkzeuge nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Teile und Befestigungsbolzen nur satzweise ausgetauscht werden.


Handhabung:

- Der Motor darf nicht in geschlossenen Räumen laufen, in denen sich gefährliches Kohlenmonoxid sammeln kann.

- Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder guter Beleuchtung.
- Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen.
- Führen Sie das Gerät nur im Schrittempo.
- Bei Maschinen auf Rädern: Arbeiten Sie quer zum Hang, niemals hangauf oder abwärts.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Maschine wenden oder zu sich heranziehen.
- Ändern Sie nicht die Grundeinstellung des Motors oder überdrehen Sie ihn nicht.
- Starten Sie den Motor vorsichtig entsprechend den Herstellerangaben und achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zu dem(den) Werkzeug(en).
- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile.
- Heben oder tragen Sie niemals eine Maschine mit laufendem Motor.
- Der Motor ist abzustellen.
 - wann immer sie die Maschine verlassen;
 - bevor sie nachtanken;
 - beim Nachlaufen des Motors ist die Drosselklappe zu schließen.
- Falls die Maschine einen Benzinabsperrhahn besitzt, ist dieser nach dem Arbeiten zu schließen.
- Aus Sicherheitsgründen darf die Motordrehzahl die Angabe am Leistungsschild nicht überschreiten.
- Motor vorsichtig und entsprechend der Bedienungsanleitung starten. Bei laufenden Motor unter keinen Umständen an die sich bewegenden Teile kommen.

Wartung und Lagerung:

- Achten Sie stets darauf, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind, damit sich das Gerät in einem sicheren Betriebszustand befindet;
- Bewahren Sie niemals das Gerät mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes auf, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen oder sich entzünden können;
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie das Gerät in geschlossenen Räumen abstellen;
- Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor und Auspuff frei von pflanzlichem Material oder austretenden Fett(Öl);
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile;
- Falls der Tank zu entleeren ist, sollte dies im Freien erfolgen.



D**2. Gerätbeschreibung (Bild 1, 1b)**

- 1 Antriebsaggregat kompl.
- 2 Griffkonsole
- 3 Fahrbügel - Kupplungsgriff
- 4 Fahrbügel - Starterhebel
- 5 Tiefenanschlag
- 6 Sicherungssplint

3. Erklärung Piktogramme

- 1. Achtung rotierendes Werkzeug!
- 2. Achtung Bedienungsanleitung lesen!

4. Technische Daten

Motor	4-Takt
Motorleistung	3 kW / 4,1 PS
Arbeitsbreite	36 cm
Hackmeser Satz/Ø	2 Satz L+R / 26 cm
Vorwärtsgang	1
Startsystem	Reversierstarteinrichtung
Kraftstoff	Normalbenzin bleifrei
Motoröl	ca 0,6 Ltr

5. Zusammenbau der Motorhakke

- Befestigen Sie nach (Bild 3) die Griffkonsole (2). Der Bowdenzug (B) für die Kupplung wird dabei oben an der Konsolenrückseite herausgeführt (Bild 4). Die Griffkonsole (Bild 9) kann an den Schrauben (A) höher verstellt werden.
- Zum besseren Halt stecken Sie gleich den Tiefenanschlag (5) ein und sichern diesen mit Splint (6) (Bild 11).
- Den Bowdenzug (B) am Griffhebel (1) in die obere Bohrung einhängen Bild 7.
- Die Sechskantmutter (G) von der Bowdenzug-einstellschraube abdrehen und die Einstellschraube in den Führungslappen (H) einstecken und mit Sechskantmutter (G) festschrauben. (Bild 8) Die Einstellschraube sollte im hinteren Bereich vom Gewinde sein, bis max. in der Mitte. Wenn nun bei laufenden Motor der Kupplungshebel (I) ganz nach unten gedrückt wird, müssen die Hackmesser drehen. Drehen die Hackmesser nicht richtig; das bedeutet der Motoraufsatz wird nicht fest genug gegen den Keilriemen gespannt, so kann die Einstell-

- schraube (X) in Pfeilrichtung weiter herausgedreht werden. (Bild 8). Dadurch wird mehr Spannung auf den Keilriemen erzeugt.
- Mit den beiden Kabelbindern befestigen Sie das Bowdenzugrohr vom Gashebel am Fahrbügel (4), Bild 5.

6. Inbetriebnahme

Aus Transportgründen wird das Gerät ohne Benzin und Motorölfüllung geliefert.

- Zuerst Öl einzufüllen. Drehen sie den Ölmeßstab (J) vom Öleinfüllstutzen heraus und füllen Sie Motoröl 10/40 (ca 0,6 Ltr) ein, bis zur Markierung „max“ vom Ölmeßstab (J) (Bild 12).
- Benzin „Normal Bleifrei“ in den Benzintank einfüllen.
- Tiefenanschlag (5) auf richtige Höhe einstellen und mit Splint sichern (Bild 11).
- Transportrad nach oben schwenken und mit Feder einrasten. (Bild 10).
- Benzinhhahn (F) auf „ON“ stellen, (Bild 6).
- Starterhebel auf Stellung-a- stellen, (Bild 13).
- Start-Seilzug leicht bis Widerstand ziehen, dann kräftig durchziehen. Wenn der Motor nicht gleich läuft, den Startvorgang wiederholen.
- Starthebel Stellung -b- = Leerlauf
- Starthebel Stellung -c- = Motorstop
- Je nach Körpergröße können Sie die kompl. Griffkonsole nach oben stellen. Dazu die Schrauben -A- Bild 9 lösen, Konsole einstellen und Schrauben wieder festziehen.
- Zum Arbeiten den Starthebel je nach Bodenbelastung weiter in Richtung -a- drücken.
- Um die Hackmesser in Betrieb zu setzen, einfach den Kupplungsgriff (I) nach unten gedrückt halten, (Bild 7). Nach loslassen vom Kupplungsgriff bleiben die Hackmesser stehen.

7. Wartung

- Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.
- Öl und Benzin nur an dafür vorgesehenen Stellen entsorgen!
- Ersatzzündkerzen:
z. B.: Bosch WR 7DC oder Denso W16EPR-U

1. Safety instructions

General notes

- Read this operating manual carefully. Make yourself familiar with the adjustable parts and how to use the machine correctly.
- Never allow children or other people who have not read the operating machine to use the machine. Local regulations may be in force to define the minimum age for users of the machine.
- Never use the machine while there are people, particularly children, or animals near you.
- Remember that the operator or user bears full responsibility for accidents involving other people or damage to other people's property.

Preparations

- Always wear sturdy footwear and long trousers when using the machine. Never use the machine in bare feet or in lightweight sandals.
- Fully check the areas in which you intend to use the machine and remove all objects that may be thrown up by the machine.
- **Warning – Petrol is highly inflammable!**
- Only store petrol in containers specifically designed for that purpose.
- Only refuel in the open air and do not smoke during the refueling process.
- Fill the tank with petrol before you start the engine. Do not open the tank cap or fill the tank with petrol while the engine is running or when the engine is hot.
- If petrol has overflowed, do not attempt to start the engine. Instead take the machine away from the area contaminated with petrol. Do not attempt to start the engine until the petrol fumes have dissipated.
- Replace the petrol tank and the tank cap at regular intervals to keep the machine safe.
- Replace the silencers if they suffer damage.
- Before you use the machine, inspect it to determine whether the tools are worn or damaged. To prevent imbalance, worn or damaged parts and mounting bolts must only be replaced in complete sets.

Handling

- Do not allow the engine to run in enclosed areas in which harmful carbon monoxide might accumulate.
- Only use the machine in daylight or in well-lit areas.
- Ensure that you have a firm foothold at all times on slopes.


- Only move the machine at walking pace.
- For machines on wheels: Work across the slope, never work up or down a slope.
- Be particularly careful when changing direction on a slope.
- Be particularly careful when you turn the machine or pull it towards you.
- Do not change the default setting of the engine and do not rev it too hard.
- Start the engine carefully as described in the instructions supplied by the manufacturer and ensure that you keep your feet well away from the tool(s).
- Never place your hands or feet on or under the rotating parts.
- Never lift or carry the machine while the engine is running.
- Stop the engine
 - whenever you leave the machine;
 - before you refuel the machine;
 - if the engine continues to run, close the throttle valve.
- If the machine has a petrol shut-off cock, close it when you have finished work.
- For safety reasons the engine speed must not exceed the figure on the model plate.
- Start the engine carefully and as described in the operating instructions. Do not touch the moving parts under any circumstances when the engine is running.

Servicing and storage

- Ensure at all times that all nuts, bolts and screws are tight so that the machine is safe to use.
- Never keep the machine in a building in which petrol fumes may possibly come into contact with and be ignited by naked flames or sparks.
- Leave the engine to cool before you place the machine in an enclosed area.
- To prevent fire, remove all vegetation and leaking grease and oil off the engine and exhaust.
- Replace worn or damaged parts to keep the machine in safe working order.
- If you wish to drain the fuel tank, do so in the open air.

2. Description (fig 1, 1b)

- 1 Power unit, complete
- 2 Handle bracket
- 3 Steering handle – clutch lever
- 4 Steering handle – starter lever
- 5 Depth stop
- 6 Split pin



GB**3. Meaning of pictograms**

- 1. Caution – rotating tool
- 2. Caution – refer to the operating instructions

4. Technical data

Engine	4-stroke
Engine rating	3 kW / 4.1 bhp
Working width	36 cm
Cultivating blade set/diameter	2 sets L+R / 26 cm
Forward gears	1
Starting system	Reversing device
Fuel	Unleaded standard grade petrol
Engine oil	Approx. 0.6 liters

5. To assemble the power cultivator

- Secure the handle bracket (2) as shown in Figure 3. The Bowden cable (B) for the clutch must be positioned on the top of the rear of the bracket (Figure 4). The height of the handle bracket (Figure 9) can be adjusted using the screws (A).
- To give the machine better stability, insert the depth stop (5) straight away and secure it with the split pin (6) (Figure 11).
- Attach the Bowden cable (B) to the top hole in the clutch lever (I) as shown in Figure 7.
- Undo the hexagonal nut (G) on the Bowden cable adjusting screw and insert the adjusting screw into the mounting loop (H) and secure it with a hexagonal nut (G) (Figure 8). The adjusting screw should be at the rear of the thread and should not be further forward than the middle. If the clutch lever (I) is pressed down fully when the engine is running, the cultivator blades should turn. If the cultivator blades do not turn properly, it means that the engine mounting has not been tensioned tightly enough against the V-belt and in this case the adjusting screw (X) can be undone further in the direction indicated by the arrow (Figure 8). This creates greater tension on the V-belt.
- Secure the Bowden cable tube from the accelerator lever to the machine frame using the cable ties (4), Figure 5.

6. To start the machine

- For safety reasons the machine is delivered without any petrol or engine oil inside it.

- First add the oil. Unscrew the oil dipstick (J) from the oil filler neck and fill the oil sump with engine oil grade 10/40 (approx. 0.6 liters) until the level reaches the "max" mark on the dipstick (J) (Figure 12).
- Fill the petrol tank with standard grade unleaded petrol.
- Set the depth stop (5) to the correct height and secure it with the split pin (Figure 11).
- Swing the transport wheel upwards and engage it with the spring (Figure 10).
- Set the petrol cock (F) to "ON" (Figure 6).
- Set the starter lever to position -a- (Figure 13).
- Pull the starting cable gently until you feel resistance then pull it hard. If the engine does not start straight away, repeat the starting routine.
- Starting lever in position -b- = Idling
- Starting lever in position -c- = Stop engine
- You can adjust the complete handle bracket to suit your body size. To do this undo the screws -a- in Figure 9, adjust the bracket and tighten the screws again.
- To start work, push the starting lever further in direction -a- to suit the soil conditions.
- To start the cultivator blades, simply push the clutch lever (I) downwards and hold it there (Figure 7). When you release the clutch lever the cultivator blades will stop.

7. Servicing

- Only use genuine spare parts.
- Dispose of oil and petrol in the places provided for them.
- Spare spark plugs:
For example Bosch WR 7DC or Denso W16EPR-U

1. Consignes de sécurité

Informations générales :

- Lisez le mode d'emploi minutieusement. Familiarisez-vous avec toutes les pièces de l'équipement et prenez connaissance des consignes permettant d'employer l'appareil dans les règles de l'art.
- Ne permettez jamais à des enfants ou à d'autres personnes n'ayant pas connaissance des instructions d'emploi d'utiliser la machine. Des prescriptions locales peuvent déterminer l'âge minimum requis des utilisateurs.
- N'utilisez jamais l'appareil pendant que des personnes, en particulier des enfants ou encore des animaux domestiques se trouvent à sa proximité.
- Pensez au fait que la personne opératrice ou l'utilisateur est responsable en cas d'accidents avec d'autres personnes ou en cas de dommages à la propriété d'autrui.

Mesures préalables :

- Pendant le travail, portez toujours des chaussures stables et des pantalons longs. N'exploitez jamais la machine pieds nus ou en légères sandales.
- Contrôlez entièrement le terrain sur lequel vous allez employer l'appareil et retirez tous les objets pouvant être éjectés par la machine.
- **Avertissement!** - L'essence est extrêmement inflammable !
- Conservez l'essence uniquement dans des réservoirs prévus à cet effet.
- Faites le plein uniquement à l'air libre et ne fumez pas pendant le remplissage.
- Il faut remplir l'essence avant de démarrer le moteur. Pendant que le moteur fonctionne ou lorsque le moteur est chaud, il est interdit d'ouvrir le bouchon de fermeture du réservoir d'essence et de remplir de l'essence.
- Si de l'essence déborde, il ne faut surtout pas essayer de mettre le moteur en marche. Au lieu de cela, il faut éloigner l'appareil de l'endroit sali par l'essence. Il faut ensuite éviter tout essai d'allumage de l'appareil tant que les vapeurs d'essence ne se sont pas évaporées.
- Pour des raisons de sécurité, il faut remplacer (régulièrement) le réservoir à essence et son bouchon.
- Remplacez les pots d'échappement endommagés.
- Avant l'utilisation, il faut toujours contrôler à vue si les outils sont usés ou endommagés. Pour éviter tout balourd, les pièces endommagées ou usées et les boulons de fixation doivent être uniquement remplacés par jeu.

Manipulation :

- Le moteur ne doit pas fonctionner dans des locaux fermés dans lesquels le monoxyde de

carbone, substance dangereuse, pourrait se concentrer. Travaillez uniquement à la lumière du jour ou sous bon éclairage.

- Veillez à toujours garder une position équilibrée sur les pentes.
- Ne guidez l'appareil qu'au pas.
- Pour les machines sur roues : Travaillez transversalement par rapport à la pente, jamais en la montant ni en la descendant.
- Faites particulièrement attention lorsque vous changez de direction sur une pente.
- Faites preuve d'une très grande prudence lorsque vous faites demi-tour avec la machine ou que vous la tirez vers vous.
- Ne modifiez jamais le réglage de base du moteur ni ne le faites tourner trop vite.
- Faites démarrer le moteur avec précaution, conformément aux indications du producteur et veillez à garder une distance suffisante entre vos pieds et l'outil ou les outils.
- Ne mettez jamais les mains ou les pieds sur ou sous des pièces en rotation.
- Ne levez ni ne portez jamais une machine lorsque son moteur est en marche.
- Il faut éteindre le moteur.
 - toujours, lorsque vous laissez la machine seule ;
 - avant de remplir d'essence ;
 - lorsque le moteur tourne à vide, il faut fermer la soupape d'étanglement.
- Si la machine dispose d'un robinet de l'arrêt de l'essence, il faut le fermer après les travaux
- Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation du moteur ne doit pas dépasser les données indiquées sur la plaque de puissance.
- Faites démarrer le moteur avec précaution et conformément au mode d'emploi. Lorsque le moteur est en marche, ne vous approchez en aucun cas des pièces en mouvement.

Maintenance et entreposage :

- Assurez-vous toujours que tous les écrous, vis et boulons sont bien serrés et que l'appareil se trouve dans un état de fonctionnement en toute sécurité ;
- Ne conservez jamais l'appareil avec de l'essence dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment dans lequel probablement les vapeurs d'essence pourraient entrer en contact avec du feu ou des étincelles ou pourraient s'enflammer ;
- Laissez le moteur refroidir avant de mettre l'appareil dans des locaux fermés ;
- Pour éviter tout risque d'incendie, maintenez le moteur et le pot d'échappement exempts de matériau végétal ou sans graisse (huile) qui déborde ;
- Remplacez les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité ;
- Si le réservoir doit être vidangé, il faut le réaliser à l'air libre.

F**2. Description de la machine (fig. 1, 1b)**

- 1 groupe d'entraînement compl.
- 2 console de manipulation
- 3 anse - poignée d'accouplement
- 4 anse - levier démarreur
- 5 butée de profondeur
- 6 goupille de sécurité

3. Explication des pictogrammes

1. Attention outil en rotation !
2. Attention, lisez le mode d'emploi !

4. Caractéristiques techniques

moteur	4 temps
Puissance moteur	3 kW / 4,1 PS
Largeur de travail	36 cm
Jeu de couteaux hachoirs/O	2 Jeux G+D / 26 cm
Marche avant	1
Système de démarrage	
dispositif de démarrage réversible	
Carburant	essence normale sans plomb
Huile moteur	env. 0,6 l

5. Assemblage de la motobêche

- Fixez la console de manipulation (2) conformément à la (figure 3). Le câble sous gaine (B) pour l'accouplement est sorti, ce faisant, en haut au niveau du dos de la console (figure 4). La console de manipulation (figure 9) peut être réglée en hauteur au niveau des vis (A).
- Pour une meilleure tenue, enfichez tout de suite la butée de profondeur (5) et arrêtez-la avec une goupille fendue (6) (figure 11).
- Accrochez le câble sous gaine (B) sur le levier à poignée (1) dans le trou supérieur figure 7.
- Fermer l'écouvillon à six pans (G) de la vis de réglage du câble sous gaine et enfichez la vis de réglage dans les languettes de guidage (H) et vissez-la avec l'écrou à six pans (G), (figure 8) La vis de réglage doit se trouver dans la zone arrière du filetage, jusque max. au centre. Lorsque le levier d'accouplement (1) est enfoncé complètement vers le bas alors que le moteur est en marche, les couteaux hacheurs doivent tourner. Si les couteaux hacheurs ne tournent pas correctement ; ceci signifie que le caisson du moteur n'est pas assez fermement tendu contre la courroie trapézoïdale, il faut donc continuer à tourner la vis de réglage (X) dans le sens de la flèche. (figure 8). Ceci génère plus de tension sur la courroie trapézoïdale.

- Fixez le tube du câble sous gaine du levier de gaz à l'étrier de marche (4) à l'aide des deux colliers, figure 5.

6. Mise en service

- L'appareil est livré sans essence ni remplissage du moteur en raison du transport.
- Remplir tout d'abord d'huile. Sortez en la tournant la jauge de niveau d'huile (J) de la tubulure de remplissage d'huile et remplissez d'huile moteur 10/40 (env. 0,6 l), jusqu'à la marque .max. de la jauge de niveau d'huile (J) (figure 12).
- Remplissez de l'essence .normale sans plomb. dans le réservoir à essence.
- Réglez la butée de profondeur (5) à la bonne hauteur et arrêtez-la avec la goupille fendue (figure 11).
- Faites basculer la roue de transport vers le haut et encrantez-la avec la languette. (figure 10).
- Placez le robinet d'essence (F) sur .ON. (figure 6).
- Placez le levier démarreur en position -a-, (figure 13).
- Tirez légèrement la commande Bowden de démarrage jusqu'à sentir une résistance, puis tirez-la à fond avec force. Si le moteur ne fonctionne pas immédiatement, recommencez le processus de démarrage.
- Levier de démarrage en position -b- = marche au ralenti
- Levier de démarrage en position -c- = arrêt du moteur
- En fonction de votre taille, vous pouvez régler la console de manipulation complète vers le haut. Pour ce faire, desserrez la vis -a- figure 9, réglez la console et resserrez la vis.
- Pour le travail, appuyez sur le levier de démarrage en direction de -a- suivant la charge du sol.
- Pour mettre les couteaux hacheurs en service, gardez simplement la poignée d'accouplement (1) enfoncée vers le bas, (figure 7). Après avoir lâché la poignée d'accouplement, les couteaux hacheurs s'arrêtent.

7. Maintenance

- Utilisez exclusivement des pièces originales.
- Eliminez l'huile et l'essence exclusivement aux endroits prévus à cet effet !
- Bougies de démarrage de rechange : par ex. Bosch WR 7DC ou Denso W16EPR-U

1. Instrucciones de seguridad

Instrucciones generales:

- Lea detenidamente el manual de instrucciones. Familiarícese con los elementos de mando y el uso correcto del aparato.
- No deje nunca la máquina al alcance de niños, ni tampoco en manos de personas que no estén familiarizadas con el manual de instrucciones. La edad mínima del usuario se contemplará conforme a las disposiciones locales.
- No trabaje nunca si se hallan personas, especialmente niños o incluso animales cerca de la máquina.
- Tenga en cuenta que el usuario se hará responsable de los accidentes causados a otras personas o de los daños originados en su propiedad.

Preparativos:

- Deberá llevar siempre calzado resistente y pantalones largos a la hora de trabajar. No maneje la máquina descalzo o con sandalias.
- Compruebe previamente todo el terreno sobre el que desee emplear la máquina y retire todos los objetos que puedan salir despedidos durante su uso.
- ¡Aviso! La gasolina es altamente inflamable!
- Guarde la gasolina únicamente en los recipientes previstos al efecto.
- Repueste gasolina sólo al aire libre y no fume nunca mientras la manipula.
- La gasolina ha de repostarse antes de arrancar el motor. Mientras el motor esté en marcha o caliente, no deberá abrir la tapa del depósito ni repostar gasolina.
- En caso de que se haya derramado gasolina, no intente encender el motor. En lugar de esto, aparte el aparato de la superficie que se haya ensuciado con la gasolina. Es preciso evitar todo intento de encendido hasta que los vapores de la gasolina se hayan volatilizado.
- Por motivos de seguridad, deberá cambiar de forma periódica el depósito de la gasolina y la tapa del mismo.
- Cambie los silenciadores dañados.
- Antes de empezar a usar la máquina, será preciso asegurarse de que las herramientas no estén gastadas o dañadas. Con el fin de evitar un desequilibrio en el aparato, las piezas y los pernos de sujeción desgastados o dañados han de cambiarse únicamente como juego completo.

Manejo:

- El motor no debe ponerse en marcha en espacios cerrados donde pueda generarse el peligroso monóxido de carbono.

- Trabaje sólo a la luz del día y con una buena iluminación.
- Asegúrese de que esté bien afianzado si trabaja en pendientes.
- Maneje la máquina sólo caminando lentamente.
- En el caso de máquinas sobre ruedas deberá tener en cuenta lo siguiente: Trabaje en horizontal con respecto a la pendiente, no trabaje nunca pendiente arriba o abajo.
- Sea especialmente cuidadoso cada vez que modifique el sentido de la marcha en un terreno inclinado.
- Tenga especial cuidado cuando le dé la vuelta a la máquina o tire de ella hacia Vd.
- No modifique los ajustes básicos del motor, ni lo sobrecargue.
- Arranque el motor con cuidado conforme a los datos del fabricante y asegúrese de que existe una distancia suficiente entre los pies y la(s) herramienta(s).
- Mantenga siempre las manos y los pies alejados de las piezas giratorias.
- No eleve ni sostenga nunca una máquina con el motor en marcha.
- Deberá apagar el motor
 - siempre que se aleje de la máquina;
 - antes de repostar;
 - mientras que el motor marche en inercia, es necesario cerrar la válvula de mariposa.
- En caso de que la máquina disponga de una llave de cierre para la gasolina, sera preciso cerrarla cuando finalice los trabajos.
- Por motivos de seguridad, el número de revoluciones del motor no debe sobrepasar los datos que figuran en la placa de potencia.
- Arranque el motor con cuidado y conforme al manual de instrucciones. Estando el motor en marcha, no entre nunca en contacto con las piezas en movimiento.

Mantenimiento y almacenaje:

- Asegúrese en todo momento de que todos los pernos, tuercas y tornillos estén bien apretados para que la máquina funcione siempre de forma segura.
- No guarde nunca la máquina con gasolina en el depósito en el interior de un edificio, dado que los vapores de la gasolina podrían entrar en contacto con llamas o chispas y encenderse;
- Deje que el motor se enfrie antes de guardar el aparato en un espacio cerrado;
- Para evitar un peligro de incendio, deberá mantener el motor y el tubo de escape libres de material vegetal o grasa (aceite) que se haya derramado;
- Por motivos de seguridad, deberá sustituir las

E

- piezas gastadas o dañadas;
- En caso de que deba vaciar el depósito, deberá hacerlo al aire libre.

2. Descripción del aparato (Fig. 1, 1b)

- 1 Unidad motriz compl.
- 2 Consola de mango
- 3 Empuñadura para el estribo de desplazamiento
- 4 Palanca de arranque para el estribo de desplazamiento
- 5 Tope de profundidad
- 6 Pasador de aletas de seguridad

3. Explicación pictograma

1. ¡Atención! ¡Herramienta en rotación!
2. ¡Atención! ¡Lea el manual de instrucciones!

4. Características técnicas

Motor	cuatrífásico
Potencia del motor	3 kW / 4,1 caballos
Ancho de trabajo	36 cm
Conjunto de cuchillas escarificadoras/Ø	
	2 juegos L+R / 26 cm
Marcha hacia delante	1
Sistema de arranque	
	Dispositivo de arranque de reserva
Combustible	Gasolina normal sin plomo
Aceite de motor	aprox. 0,6 l

5. Montaje de la motoazada

- Fije la consola de mango tal y como indica la Fig. 3 (2). El cable Bowden (B) para el acoplamiento se extrae por arriba en la parte posterior de la consola (Fig. 4). Es posible ajustar la altura de la consola de mango (Fig. 9) con los tornillos (A).
- De cara a un mejor afianzamiento, introduzca seguidamente el tope de profundidad (5) y fíjelo con el pasador (6) (Fig. 11).
- Encaje el cable Bowden (B) a la palanca (I) introduciéndolo en el orificio superior (Fig. 7).
- Desenrosque la tuerca hexagonal (G) del tornillo de ajuste del cable Bowden e inserte el tornillo de ajuste en la ranura guía (H), apretándolo con la tuerca hexagonal (G). (Fig. 8). El tornillo de ajuste debería hallarse en el área trasera de la rosca, hasta máx. en el centro. A continuación presione la palanca de acoplamiento (I) hacia abajo estando el motor en marcha para hacer girar las cuchillas escarificadoras. Si las cuchillas no giran de forma correcta, significará que el conjunto de motor no está lo suficientemente

tensado contra la correa trapezoidal, de modo que será posible girar el tornillo de ajuste (X) en el sentido de las agujas del reloj (Fig. 8). Esto genera una mayor tensión sobre la correa trapezoidal.

- Fije con las dos piezas de sujeción el tubo para cable Bowden de la palanca de velocidad en el estribo de desplazamiento (4), Fig. 5.

6. Puesta en marcha

- Por motivos de transporte, la máquina se suministra sin gasolina y sin aceite en el motor.
- Añada primero aceite. Extraiga la varilla de medición del aceite (J) de la tubuladura de llenado girándola y añada aceite de motor 10/40 (aprox. 0,6 l) hasta que se haya alcanzado la marca "máx." de la varilla de medición (J) (Fig. 12).
- Llene el depósito con gasolina "Normal sin plomo".
- Ajuste el tope de profundidad (5) a la altura correcta y asegúrelo con el pasador (Fig. 11).
- Gire la rueda de transporte hacia arriba y encájela con muelle. (Fig. 10).
- Ponga la llave de la gasolina (F) en "ON" (Fig. 6).
- Ponga la palanca de arranque en la posición "a" (Fig. 13).
- Tire ligeramente del cable de arranque hasta que se note una resistencia y, a continuación, tire del mismo con fuerza. Si no se pone en marcha el motor de forma inmediata, repita el proceso.
- Posición de la palanca de arranque -b- = marcha en vacío
- Posición de la palanca de arranque -c- = paro de motor
- La longitud de la consola de mango debe extenderse hacia arriba según la altura del usuario. Suelte para ello los tornillos -a-, Fig. 9, ajuste la consola y vuelva a apretar los tornillos.
- A la hora de trabajar, siga presionando la palanca de arranque, dependiendo de la presión sobre el suelo, en dirección -a-.
- Para poner en servicio las cuchillas escarificadoras, mantenga presionada hacia abajo la empuñadura de acoplamiento (I) hacia abajo (Fig. 7). Al soltar la empuñadura se detienen las cuchillas.

7. Mantenimiento

- Utilice únicamente piezas de recambio originales.
- ¡Para deshacerse del aceite y la gasolina utilice sólo los lugares previstos para ello!
- Bujías de recambio: p. ej.: Bosch WR 7DC o Denso W16EPR-U

1. Säkerhetsanvisningar

Allmänna anvisningar

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Ta reda på hur manöverdonen fungerar och hur maskinen ska användas på rätt sätt.
- Låt aldrig barn eller andra personer som inte har läst igenom bruksanvisningen använda maskinen. Beakta regionala bestämmelser angående minsta tillåtna ålder för användning av maskinen.
- Använd aldrig maskinen medan personer, särskilt barn, eller djur vistas i närheten.
- Tänk på att personen som manövrerar eller använder maskinen är ansvarig om andra personer eller deras egendom kommer till skada.

Förberedande åtgärder

- Bär alltid kraftiga skor och långa byxor medan du arbetar. Använd aldrig maskinen barfota eller i lätta sandaler.
- Kontrollera terrängen noggrant i förväg och ta bort alla föremål som kan slungas iväg av maskinen.
- **Varning!** - Bensin är extremt brandfarligt!
- Förvara alltid bensin i härför avsedda behållare.
- Tanka maskinen endast utomhus och rök inte medan du fyller på.
- Fyll på bensin innan du slår på motorn. Medan motorn kör eller om motorn är het får tanklocket inte öppnas eller bensin fyllas på.
- Om bensin har runnit över är det inte tillåtet att starta motorn. Rengör i stället maskinens alla ytor som har smutsats ned av bensin. Undvik att slå på motorn tills alla bensinångor har avdunstat helt.
- Av säkerhetsskäl ska bensintanken och tanklocket bytas ut (regelbundet).
- Byt ut skadade ljuddämpare.
- Kontrollera alltid optiskt före användning att verktygen inte är slitna eller har skadats. För att undvika obalans får slitna eller skadade delar och fästbultar endast bytas ut satsvis.

Hantering

- Motorn får inte vara igång i slutna utrymmen där det finns risk för att kolmonoxid ansamlas.
- Använd maskinen endast i dagsljus eller i fullgod belysning.
- Se till att du håller balansen när du arbetar på slänter.
- Gå alltid i normal hastighet med maskinen.
- Vid maskiner på hjul: Arbeta alltid tvärsemit slänten, aldrig uppför eller nedför.
- Var särskilt försiktig när du byter arbetsriktning

på en slänt.

- Var särskilt försiktig när du svänger runt maskinen eller när du drar den mot dig.
- Ändra inte på motorns grundinställning och förvrid den inte.
- Starta motorn försiktigt enligt tillverkarens upp-gifter och se till att tillräckligt avstånd finns mellan foterna och verktygen.
- För aldrig in händer eller fötter vid eller under roterande delar.
- Lyft eller bär aldrig maskinen medan motorn kör.
- Stäng alltid av motorn
 - innan du lämnar maskinen
 - innan du tankar
 - stäng till strypspjället när motorn varvar ner efter fränkoppling.
- Om maskinen har en bensinavstängningskran, måste denna stängas efter att arbetet har avslutats.
- Av säkerhetsskäl får motorns varvtal inte överstiga värdet som anges på typskylden.
- Starta motorn försiktigt och enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Medan motorn är igång får du under inga som helst omständigheter komma åt rörliga delar.

Underhåll och förvaring

- Se alltid till att alla muttrar, bultar och skruvar är hårt åtdragna så att maskinen befinner sig i säkert driftskick.
- Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken inom byggnader där det finns risk för att ev. bensinångar kommer i kontakt med eld eller gnistor, eller där sådana ångor kan antändas.
- Låt motorn svalna innan du ställer in maskinen i ett slutet utrymme.
- För att undvika brandfara, håll alltid motorn och avgasrören fritt från växter eller läckande fett (olja).
- Av säkerhetsskäl måste du byta ut slitna och skadade delar.
- Om tanken måste tömmas får detta endast ske utomhus.

S**2. Beskrivning (bild 1, 1b)**

- 1 Drivaggregat kompl.
- 2 Handtagskonsol
- 3 Styrningsrör - kopplingshandtag
- 4 Styrningsrör - startspak
- 5 Djupanslag
- 6 Säkerhetssprint

3. Förklaring av symboler

- 1. Varning! Roterande verktyg!
- 2. Obs! Läs igenom bruksanvisningen!

4. Tekniska data

Motor	4-takt
Motoreffekt	3 KW / 4,1 hk
Arbetsbredd	36 cm
Hackkniv sats/diam.	2 satser vä+hö / 26 cm
Växel framåt	1
Startsystem	Snörstart
Bränsle	95-oktanig blyfri bensin
Motorolja	ca 0,6 liter

5. Montera motorhackan

- Fäst handtagskonsolen (2) enligt beskrivningen (bild 3). Dra ut bowdenvajern (B) för kopplingen upp till på konsolens baksida (bild 4). Handtagskonsolen (bild 9) kan ställas in i höjdled med hjälp av skruvarna (A).
- För att förbättra stabiliteten kan du samtidigt skjuta in djupanslaget (5) och därefter säkra denna med sprinten (6) (bild 11).
- Häng in bowdenvajern (B) vid spaken (I) i det övre borrhålet (bild 7).
- Skruva av sexkantmuttern (G) från bowdenvajerns inställningsskruv, sätt in inställningsskruven i styrbladet (H) och skruva fast med sexkantmuttern (G). (Bild 8) Inställningsskruven bör befina sig bak till på gängorna, inte längre fram än till mitten. Om du trycker ned kopplingsspaken (I) ånda ned medan motorn kör, måste hackknivarna rotera. Om hackknivarna inte roterar rätt, betyder detta att motorblocket inte trycker emot kilremmen tillräckligt hårt. I detta fall måste du skruva ut inställningsskruven (X) ytterligare i pilens riktning (bild 8). Därigenom ökar kilremmerns spänning.
- Fäst bowdenvajerns rör, som innehåller bowdenvajern från gasspaken, vid styrningsrören (4) med hjälp av buntband (bild 5).

16

6. Driftstart

- Av transportskål är den levererade maskinen inte fyllt med bensin eller motorolja.
- Fyll först på olja. Vrid ut oljestickan (J) ur oljeröret och fyll på motorolja 10/40 (ca 0,6 liter) upp till markeringen "max" på oljestickan (J) (bild 12).
- Fyll på 95-oktanig blyfri bensin i bensintanken.
- Ställ in djupanslaget (5) på rätt höjd och säkra med sprint (bild 11).
- Fäll upp transporthjulet och låt det snäppa in med fjädern (bild 10).
- Ställ bensinkranen (F) på "ON" (bild 6).
- Ställ startspaken i läge -a- (bild 13).
- Dra i startvajern tills du känner ett mindre motstånd, dra därefter kraftigt. Upprepa startförsöket om motorn inte startar meddetsamma.
- Startspak läge -b- = tomgång
- Startspak läge -c- = motorstopp
- Dukan ställa in den kompletta handtagskonsolen så att den passar till din kroppsstorlek. Lossa skruvarna -a- (bild 9), ställ in konsolen och dra åt skruvarna på nytt.
- Dra åt startspaken mer eller mindre i riktning -a- under arbetets gång beroende på hur hård marken är.
- För att ta hackknivarna i drift, håll helt enkelt kopplingsspaken (I) nedtryckt (bild 7). Efter att du har släpt kopplingsspaken stannar hackknivarna.

7. Underhåll

- Använd endast original-reservdelar.
- Avfallshantera endast olja och bensin vid härför avsedda ställen!
- Reservändstift:
t ex: Bosch WR 7DC eller Denso W16EPR-U

FIN

1. Turvallisuusmäärykset

Yleisluontoiset ohjeet:

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Perehdy laitteen säättöalittesiin ja sen oikeaan käytöön.
- Älä koskaan sali lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole tutustuneet käyttööhjeseen, käyttää konetta. Voimassaolevat paikalliset määrykset saattavat asettaa käyttäjälle vähimäisikärajan.
- Älä koskaan työskentele koneella, jos lähistöllä on muita henkilöitä tai erityisesti lapsia ja eläimiä.
- Muista aina, että laitteen käyttäjä on vastuussa käytöstä muille henkilöille aiheutuneista tapaturmista tai heidän omaisuutensa vahingoittumisesta.

Valmistelutoimenpiteet:

- Käytä työn aikana aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja. Älä käytä konetta paljain jaloin tai keveissä sandaleissa.
- Tarkasta ensin koko se alue, jossa laitteita halutaan käyttää, ja poista kaikki sellaiset esineet, jotka kone saattaisi sinkoilla ympärinsä.
- **Varoitus!** Bensiini on erittäin helppost sytytettävä!
- Säilytä bensiiniä vain tähän tarkoitettuissa säiliöissä.
- Täytä koneen tankki vain ulkotiloissa äläkä tupako tankkia käytössäsi.
- Bensiini tulee täyttää ennen moottorin käynnistystä. Moottorin käydessä tai sen ollessa kuuma ei tankin tulppaan saa avata tai bensiiniä lisätä.
- Mikäli bensiiniä on valunut yli, ei saa ryttää käynnistää moottoria. Sen sijaan tulee painaa pistääkseni ulkoiltaa kaikkinaiset sytytyskset tulee jättää tekemättä, kunnes bensiinhöyryt ovat haittuneet.
- Turvallisuusyistä tulee bensiinitankki ja tankin tulppa vaihtaa (säännöllisin väliajoin) uusiin.
- Vaihda vahingoittuneet pakosarjan osat uusiin.
- Ennen käytöä tulee aina tarkastaa silmämääristä, ovatko työkalut kuluneet tai vahingoittuneet. Tasapainotushäiriöiden välittämiseksi saa kuluneet tai vahingoittuneet osat ja kiinnityspultit vaihtaa aina vain koko sarjoittain.

Käsittely:

- Moottoria ei saa käyttää suljetuissa tiloissa, joihin saattaa kertyä vaarallista hiilimonoksidia.
- Työskentele vain päävänvalolla tai hyvässä valaisukseissa.
- Huolehdi aina tukevasta asennosta rinteissä.
- Kulje laitteita vain käveltyvahtia.
- Pyörillä liikkuvat koneet: työskentele vain rinteentoonkisuuntaan, ei koskaan ylös- tai alaspäin.

- Ole erityisen varovainen muuttaessasi ajosuuntaa rinteessä.
- Ole erityisen varovainen käännettäessäsi konetta tai vetäässäsi sitä lähelleesi.
- Älä muuta moottorin perussääköjä äläkä käytä sitä ylikierroksilla.
- Käynnistä moottori varovaisesti valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti ja huolehdi siitä, että jalkasi ovat riittävän kaukana työkalu(j)sta.
- Älä koskaan pane käsisi tai jalkoja pyörivien osien viereen tai niiden alle.
- Älä koskaan nostaa tai kannata konetta moottorin käydessä.
- Moottori tulee sammuttaa
 - aina kun poistut koneen luota;
 - ennen bensiinin lisäämistä;
 - jos moottorissa esiintyy jälkitikäyntiä, tulee kirstuslappi sulkea.
- Jos kone on varustettu bensiinin sulkuhanalla, tulee tämä sulkea työn päätyttyä.
- Turvallisuusyistä ei koneen kierrosluku saa ylittää tehokilvessä annettua arvoa.
- Käynnistä moottori varovasti käyttööhjeen mukaisesti. Moottorin käydessä ei missään tapauksessa saa koskettaa liikkuvia osia.

Huolto ja varastoointi:

- Huolehdi aina siitä, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty tiukkaan, jotta laite on turvallisessa käytökunnossa;
- Älä koskaan säilytä laitetta, jonka tankissa on bensiiniä, sellaisen rakennuksen sisällä, jossa bensiinhöyryt saatavaa joutua kosketukseen avotulen tai kipinöiden kanssa tai muuten syttyä;
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin pysäköit laitteen suljettuihin tiloihin;
- Palovaaran välttämiseksi tulee moottori ja pakkoputki pitää vapaana kasvin osista tai ulosvuotavasta rasvasta (öljystä);
- Vaihda turvallisuusyistä kaikki kuluneet tai vahingoittuneet osat uusiin;
- Mikäli tankki täytyy tyhjentää, on tämä suoritettava ulkotiloissa.

2. Laitteen kuvaus (kuva 1, 1b)

- 1 Moottori, täydellisin varustein
- 2 Kahvinkonsoli
- 3 Työntökaari - kytkinkahva
- 4 Työntökaari - käynnistinvipu
- 5 Syvyysvaste
- 6 Varmistusoska

3. Kuvakkeiden selitys

1. Huomio, pyörivä työkalu!
2. Huomio, lue käyttöohje!

FIN**4. Tekniset tiedot**

Moottori	4-tahti
Moottorin teho	3 kW / 4,1 HV
Työleveys	36 cm
Kuokanterät sarja/Ø	2 sarjaa V+O / 26 cm
Vaihde eteen	1
Käynnistys	vaihtosuuntainen käynnistin
Polttoaine	lyijytön normaalibensiini
Moottoriöljy	n.0.6

5. Moottorimuokkaajan kokoaminen

- Kiinnitä kahvankonsoli (2) kuvan 3 mukaisesti. Kytikimen vajeri (B) tulee tällöin veltää ylhäältä konsolin takasivulta ulos (kuva 4). Kahvankonsolin (kuva 9) korkeutta voi säättää ruuveilla (A).
- Pitävyyden parantamiseksi työnnä heti syvyysvaste (5) sisään ja varmista se sokalla (6) (kuva 11).
- Ripusta vajeri (B) kahvan vivun (I) ylempään porausreikään (kuva 7).
- Kierrä vajerin säätöruuvin kuusikantamutterti (G) irti, työnnä säätöruuvi ohjauslaippaan (H) ja ruuva se kiinni kuusikantamutterilla (G) (kuva 8). Säätöruuvin tulee olla kierteiden takaassa, kork. keskiosassa. Kun nyt moottorin käydessä painetaan kytikinipu (I) täysin alas, niin kuokantien tulee pyörää. Jos kuokanterät eliät pyörä kunnolla, niin se tarkoittaa sitä, että moottorioesa ei paineta riittävän lujaa killahihnaa vastaan, tällöin tulee säätöruuvia (X) kiertää nuolen suuntaan enemmän ulos (kuva 8). Tällöin killahihnaan tulee enemmän jännitystä.
- Kiinnitä kaasuvivun vajerin putki molempien kaapelinkiinnitimiin avulla työntökaareen (4), kuva 5.

6. Käyttöönotto

- Kuljetusturvallisuussyyistä toimitetaan laite ilman bensiiniä ja moottorin öljyntäytötä.
- Ensin tulee täyttää öljy. Kierrä öljyn mittatikku (J) öljyntäytööaukosta pois ja täytä moottoriin öljyä 10/40 (n. 0,6 l), kunnes se on öljyn mittatikun (J) max.-merkinnessä (kuva 12).
- Täytä bensiinitankki bensiiniä: lyijytöntä normaalibensiiniä.
- Säädä syvyysvaste (5) oikealle korkeudelle ja varmista se sokalla (kuva 11).
- Käännä kuljetuspöyrä ylös ja napsauta se jousella paikalleen (kuva 10).
- Käännä bensiinhana (F) asentoon .ON. (kuva

DK

1. Sikkerhedsoplysninger

Generelle oplysninger:

- Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem. Bliv fortrolig med manøvregræbene og med, hvordan maskinen anvendes korrekt.
- Tillad aldrig at børn eller andre personer, som ikke kender betjeningsvejledningen, anvender maskinen. Mindstealderen kan være fastsat af lokalt gældende regler.
- Arbejd aldrig når personer, især børn eller dyr, opholder sig i nærheden.
- Tænk på, at betjeningspersonen eller brugeren hæfter for ulykker, som involverer andre personer, eller for beskadigelser på deres ejendele.

Forberedelser:

- Mens du arbejder, skal du bære fast skotøj og lange bukser. Brug ikke maskinen i bare tæer eller lette sandaler.
- Kontroller hele området, som maskinen skal anvendes på, og fjern alle genstande, som kan kastes ud af maskinen.
- **Advarsel!** Benzin er særliges brændbart!
- Benzin må kun opbevares i de beholdere, som er lavet til dette formål.
- Tank op udenfor, og ryg ikke, mens du fylder benzin på.
- Benzin skal fyldes på, inden motoren startes. Når motoren kører, eller når den er varm, må tankdækslet ikke åbnes, og der må ikke fyldes benzin på.
- Hvis der er løbet benzin over, må du ikke forsøge at starte motoren. I stedet for skal maskinen fjernes fra området med benzin. Enhver form for forsøg på at tænde maskinen skal undgås, indtil benzindampene er forsvundet.
- Af sikkerhedsårsager skal benzintanken og tankdækslet (regelmæssigt) skiftes ud.
- Skift altid beskadigede lydpotter ud.
- Inden du bruger maskinen, skal du kontrollere, at værktøjerne ikke er slidte eller beskadigede. For at undgå ubalance må slidte eller beskadigede dele og fastgørelselsbolte kun skiftes ud i hele sæt.

Håndtering:

- Motoren må ikke køre i lukkede rum, hvor der er fare for at kulstof samles.
- Arbejd kun ved dagslys eller med en god belysning.
- Vær altid opmærksom på, at du står stabilt ved skræninger.
- Anvend kun maskinen i gangtempo.
- Ved maskiner på hjul: Arbejd på tværs af skræningen, aldrig opad eller ned ad skræningen.

- Vær især forsigtig, når du skifter kørselsretning ved en skræning.
- Vær især forsigtig, når du vender maskinen, eller trækker den til dig.
- Motorens grundindstillinger må ikke ændres, og den må ikke køres i overhastighed.
- Start motoren forsigtigt jvf. producentens oplysninger, og sorg for, at der er en tilstrækkelig afstand mellem dine fodder og værktøjets/værktøjerne.
- Kom aldrig hænder eller fodder i eller under roterende dele.
- Loft eller bær aldrig en maskine med kørende motor.
- Motoren skal slukkes
 - hver gang du forlader maskinen;
 - inden du tanker op;
 - når motoren har efterløb, skal spjældventilen lukkes.
- Hvis maskinen har en benzinstophane, skal denne lukkes efter brug af maskinen.
- Af sikkerhedsårsager må motoromdrehningstallet ikke overstige det omdrehningstal, der står anført på mærkepladen.
- Motoren skal startes forsigtigt og jvf. betjeningsvejledningen. Når motoren kører, må du under ingen omstændigheder komme i kontakt med de roterende dele.

Vedligeholdelse og opbevaring:

- Vær altid opmærksom på, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt fast, så maskinen befinder sig i sikker driftstilstand;
- Opbevar aldrig maskinen med benzin i tanken i en bygning, hvor der er mulighed for at benzindampe kommer i kontakt med åben ild eller gnister, eller hvor de kan antændes;
- Nedkol motoren, inden du opbevarer maskinen i et lukket rum;
- For at forhindre brandfare skal motoren og udstødningen holdes fri for plantemateriale eller fedtstof (olie), der slipper ud;
- Af sikkerhedsårsager skal slidte eller beskadigede dele erstattes;
- Hvis tanken skal tommes, skal dette ske uden-dørs.

2. Beskrivelse af maskinen (fig. 1, 1b)

- 1 Driftsaggregat komplet
- 2 Håndtagskonsol
- 3 Styreolie - Koblingshåndtag
- 4 Styreolie - Startgreb
- 5 Dybdestop
- 6 Sikringssplit

DK**3. Forklaring symboler**

- 1. Pas på! Roterende værkøj!
- 2. Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen!

4. Tekniske data

Motor	4-takt
Motorydeevne	3 kW / 4,1 PS
Arbejdsbredde	36 cm
Hakkeknav sæt/Ø	2 sæt h+v / 26 cm
Fremlob	1
Startsystem	Reverserstartsysten
Brændstof	Normalbenzin blyfri
Motorolie	ca. 0,6 l

5. Montering af motorhakken

- Fastgør håndtagskonsollen (2) ifølge (fig. 3). Herved føres kontrolkablet (B) til koblingen ud på bagsiden af konsollen (fig. 4). Håndtagskonsollen (fig. 9) kan højdejusteres ved skruerne (A).
- For at få mere stabilitet stikkes dybdestoppen (5) ind med det samme og sikres med sikringssplit (6) (fig. 11).
- Kontrolkablet (B) hænges ind i det øverste borehul ved håndtagsgrebet (I) (fig. 7).
- Sekskantmotrikken (G) skrues af kontrolkablets indstillingsskrue, og justerskruen stikkes ind i foringsfligen (H) og fastskrues med sekskantmotrikken (G) (fig. 8). Justerskruen bør være i gevindets bageste område, indtil maks. i midten. Når nu koblingshåndtaget (I) trykkes helt ned, mens motoren kører, skal hakkeknavene rotere. Hvis hakkeknavene ikke roterer rigtigt, betyder det, at motorpåsatningen ikke spændes hårdt nok på kilerammen. Drej justerskruen (X) længere ud i pilens retning (fig. 8); det sørger for mere spænding på kilerammen.
- Røret til kontrolkablet fra gashåndtaget fastgøres på styrebojlen (4) med de to plastikclips, fig. 5.

6. Ibrugtagning

- Af transportmæssige årsager leveres maskinen uden benzin og motorolie.
- Først påfyldes olie. Drei oliepinden (J) ud af oliepåfyldningsstudsen, og påfyld motorolie 10/40 (ca. 0,6 l), op til oliepindens "max"-markering (J) (fig. 12).
- Benzin „Normal blyfri“ påfyldes benzintanken.
- Dybdestop (5) indstilles til den rigtige højde og sikres med split (fig. 11).

- Transporthjulet vippes opad og kommer i indgræb med fjederen. (fig. 10).
- Benzinhanen (F) stilles på „ON“, (fig. 6).
- Startgrebet stilles på position -a-, (fig. 13).
- Start-tovtrekket trækkes let indtil modstanden, så trækkes det kraftigt igennem. Hvis motoren ikke starter med det samme, gentages startproceduren.
- Startgreb position -b- = tomgang
- Startgreb position -c- = motorstop
- Alt efter kropshøjde kan den komplette håndtagskonsol justeres opad. Dertil løsnes skruerne -a- fig. 9, konsollen justeres, og skruerne strammes igen.
- Når du arbejder, trykkes startgrebet længere i retning -a- alt efter bundbelastning.
- For at starte hakkeknavene, holdes koblingshåndtaget (I) ned, (fig. 7). Når man slipper koblingshåndtaget, standser hakkeknavene.

7. Vedligeholdelse

- Anvend udelukkende originale reservedele.
- Olie og benzin skal bortskaffes ifølge miljøforskrifterne!
- Udskiftningsstænder: f.eks.: Bosch WR 7DC eller Denso W16EPR-U

1. Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny:

- Přečtěte si pečlivě návod k použití. Seznamte se se všemi ovládacími díly a správným použitím přístroje.
- Nikdy nedovolte stroj používat dětem nebo jiným osobám, které návod k použití neznají. Místní předpisy mohou stanovit minimální stáří uživatele.
- Nikdy nepracujte, pokud jsou v blízkosti osoby, obzvlášť děti, nebo zvířata.
- Pamatujte na to, že obsluhující osoba nebo uživatel jsou zodpovědní za nehody s jinými osobami nebo za škody na jejich majetku.

Přípravná opatření:

- Během práce nosit vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepoužívejte přístroj bosí nebo v lehkých sandálech.
- Kompletně překontrolujte oblast, kde bude přístroj použit a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem vymrštěny.
- **Varování - Benzín je vysoce zápalný!**
- Skladujte benzín pouze v nádobách k tomu určených.
- Tankujte pouze na volném prostranství a během plnění nekuřte.
- Benzín naplnit před nastartováním motoru. Pokud motor běží nebo při horkém motoru nesmí být uzávěr nádrže otevřen nebo doplňován benzínem.
- Pokud benzín přetekl, nesmí být prováděn žádný pokus o nastartování motoru. Místo toho je třeba stroj odstranit z místa znečištěného benzínem. Je třeba se vyvarovat každého pokusu o zapalování až do té doby, než se všechny benzínové páry vytřtí.
- Z bezpečnostních důvodů je třeba benzínovou nádrž a uzávěr nádrže vyměnit (pravidelně).
- Vyměňte poškozené hrnce tlumiče výfuku.
- Před použitím je třeba vždy optickou kontrolou překontrolovat, zda nejsou nástroje opotřebované nebo poškozené. Aby se zabránilo nevyváženosť, smějí být opotřebované nebo poškozené díly a upevňovací čepy vyměňovány vždy po celých sadách.

Manipulace:

- Motor nesmí běžet v uzavřených prostorách, ve kterých se může shromážďovat nebezpečný oxid uhelnatý.
- Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém osvětlení.
- Dbejte vždy na dobrý postoj na svazích.

- Vod'te stroj pouze rychlosť chůze.
- U strojů na kolečkách: pracujte příčně ke svahu, nikdy do kopce nebo z kopce.
- Bud'te obzvlášť opatrní, když měnите směr jízdy ve svahu.
- Bud'te obzvlášť opatrní, když stroj otáčíte nebo táhnete směrem k sobě.
- Neměňte základní nastavení motoru a nepřetáčejte ho.
- Startujte motor opatrně podle pokynů výrobce a dbejte na dostatečnou vzdálenost nohou od nástroje(ů).
- Nikdy nedávajte ruce nebo nohy na nebo pod otáčející se díly.
- Nezvedejte nebo nenoste nikdy stroj s běžícím motorem.
- Motor odstavit.
 - vždy, když stroj opustíte;
 - před doplněním paliva;
 - při dobíhání motoru je třeba zavřít škrticí klápu.
- Pokud stroj disponuje kohoutem na uzavření přítoku benzínu, je třeba ho po práci uzavřít.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí počet otáček motoru překročit údaje uvedené na výkonovém štítku.
- Motor startovat opatrně podle pokynů v návodu k použití. Při běžícím motoru se v žádném případě nedotýkat pohybovaných součástí.

Údržba a uložení:

- Vždy dbejte na to, aby byly všechny matice, čepy a šrouby pevně utaženy, aby se přístroj nacházel v bezpečném provozním stavu;
- Nikdy nepřechovávejte přístroj s benzínem v nádrži uvnitř budovy, ve které by mohly páry benzínu přijít do styku s otevřeným ohněm nebo jiskrami nebo se zapálit;
- Nechejte motor ochladit, než přístroj odstavíte v uzavřených prostorách;
- Aby se zabránilo nebezpečí požáru, udržujte motor prostý rostlinného materiálu nebo vytékajícího tuku (oleje);
- Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly;
- Pokud je třeba nádrž vyprázdit, mělo by se to provádět na volném prostranství.

CZ**2. Popis přístroje (obr. 1, 1b)**

- 1 Hnací agregát kompl.
- 2 Konzola říditek
- 3 Pojezdové madlo - rukojet' spojky
- 4 Pojezdové madlo - startovací páčka
- 5 Hloubkový doraz
- 6 Bezpečnostní závlačka

3. Vysvětlení piktogramů

- 1. Pozor rotující nástroj!
- 2. Pozor přečist návod k použití!

4. Technická data

Motor	4dobý
Výkon motoru	3 kW / 4,1 PS
Pracovní šířka	36 cm
Sada plecích radiček/Δ	2 sada L+P / 26 cm
Chod vpřed	1
Startovací systém	reverzní startovací zařízení
Palivo	benzin normál bezolovnatý
Motorový olej	cca 0,6 l

5. Montáž motorové plečky

- Upevněte podle (obr. 3) konzolu říditek (2). Bovden (B) pro spojku je přítom vyuveden na zadní straně konzoly (obr. 4). Konzola říditek (obr. 9) může být na šroubech (A) výškově nastavena.
- Z důvodu lepšího držení nasuňte hned hloubkový doraz (5) a zabezpečte ho závlačkou (6) (obr. 11).
- Bovden (B) na páčce rukojeti (I) zavésit do vrchního otvoru obr. 7.
- Šestíhrannou matici (G) sundat ze stavěcího šroubu bovdenu a stavěcí šroub nastrčit do vodicí patky (H) a pomocí šestíhranné matice (G) utáhnout. (obr. 8) Stavěcí šroub (I) by měl být v zadní části závitu, až max. ve středu. Když je nyní při běžicím motoru páčka spojky (I) stisknutá zcela dolů, musí se pleci radičky otáčet. Pokud se pleci radičky neotáčejí správně; což znamená, že nástavec motoru nemí dostatečně pevně napinan proti klínovému remenu, může být stavěcí šroub (X) dále vyšroubován ve směru šipky. (obr. 8). Tím je vytvářeno větší napětí na klínový řemen.
- Oběma kabelovými sponami upevněte trubku bovdenu od páčky plynu na pojezdovém madle (4), Obr. 5.

22

6. Uvedení do provozu

- Z dopravních důvodů je přístroj dodáván bez benzínu a bez motorového oleje.
- Nejprve naplnit olej. Výsroubujte měrku oleje (J) z hrála na plnění oleje a nalijte motorový olej 10/40 (cca 0,6 l), až k označení max. na měrce oleje (J) (obr. 12).
- Do nádrže naplnit benzín "Normál bezolovnatý".
- Hloubkový doraz (5) nastavit na správnou výšku a zajistit závlačkou (obr. 11).
- Transportní kolečko vykývnout směrem nahoru a pomocí pružiny nechat zaskočit. (obr. 10).
- Benzínový kohout (F) nastavit na ON.. (obr. 6).
- Startovací páčku dát do polohy -a-, (obr. 13).
- Lehce, až po odpór, zatáhnout za startovací lanko, poté zatáhnout silně. Pokud motor hned neběží, start zopakovat.
- Startovací páčka poloha -b- = chod naprázdno
- Startovací páčka poloha -c- = zastavení motoru
- Podle tělesné velikosti můžete kompletní konzolu říditek posunout směrem nahoru. K tomu povolit šrouby -a- obr. 9, konzolu nastavit a šrouby opět utáhnout.
- K práci tisknout startovací páčku podle zatížení půdy dál ve směru -a-.
- Aby byly uvedeny do provozu pleci radičky, jednoduše držet dolu stisknuté držadlo spojky (I), (obr. 7). Po puštění držadla spojky zůstanou pleci radičky stát.

7. Údržba

- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Olej a benzín likvidovat pouze na pro tyto účely určených místech!
- Náhradní zapalovací svíčky:
např.: Bosch WR 7DC nebo Denso W16EPR-U

1. Varnostni napotki

Spoštni napotki:

- Skrbno preberite navodila za uporabo. Sezname se z nastavnimi deli in s pravilno uporabo naprave.
- Nikoli ne dovoljte uporabljati stroj otrokom ali drugim osebam, ki ne poznajo navodil za uporabo. Lokalni predpisi lahko določajo najnižjo dovoljeno starost tistih, ki smejo uporabljati stroj.
- Nikoli ne delajte s strojem, če se v bližini nahaja ljudje, predvsem pa otroci in živali.
- Mislite na to, da je oseba, ki upravlja s strojem, ali uporabnik odgovoren za nezgode z drugimi osebami ali za škodo na njihovem premoženju.

Pripravljajni ukrepi:

- Pri delu je potrebno zmeraj uporabljati čvrsto obutev in imeti oblečene dolge hlače. Nikoli ne delajte s strojem bosi ali v lahkih sandalih.
- Skrbno in v celoti preglejte teren, na katerem boste uporabljali stroj in odstranite vse predmete, ki bi jih lahko stroj zagrabil in vrgel v stran.
- Opozorilo! Bencin je zelo vnetljiva tekočina!
- Bencin shranjujte samo v ta namen predvidenih posodah.
- Bencin dolivajte samo na prostem in med naliwanjem ne kadite.
- Bencin morate naliti v stroj pred zagonom motorja. V času, ko motor dela ali pa ko je le-ta vroč, ne smete odpirati bencinskega pokrova ali dolivati bencin.
- Če se je pri nalivanju bencin preli po površini stroja, ne smete poskusiti zagnati motorja, temveč morate najprej bencin odstraniti iz površine. Ne poskušajte zagnati motorja dokler ni izhlape na vso bencinska para.
- Iz varnostnih razlogov je potrebno (redno) zamenjavati bencinski rezervoar in bencinski pokrov.
- Zamenjajte poškodovane izpušne lonce.
- Pred uporabo morate zmeraj opraviti vizuelno kontrolo, če orodje na stroju ni obrabljen ali poškodovan. Da ne bi prišlo do neuravnoteženega stanja delov, morate obrabljeni ali poškodovani dele in pritridle vijke zamenjati samo v kompletu.

Rokovanje s strojem:

- Motor ne sme delati v zaprtem prostoru, v katerem se lahko nabira nevarni ogljikov monoksid.

- Delajte samo pri dnevni svetlobi ali pri dobrimi osvetlitvami.
- Zmeraj pazite na dober in varen položaj telesa pri delu s strojem na pobočju.
- Stroj vodite samo s hitrostjo koraka.
- Pri delu s stroji na kolesa: Zmeraj delajte prečno na pobočje in nikoli po pobočju navzgor ali navzdol.
- Bodite posebej previdni, ko spreminjate smer vožnje na pobočju.
- Bodite posebej previdni, ko stroj obračate ali ga vlečete k sebi.
- Ne spreminjajte osnovne nastavitev motorja in ga ne preobremenjujte s previsokim številom vrtljajev.
- Motor zaženite v skladu z navodili proizvajalca in pazite na zadostno razdaljo Vaših nog od orodja.
- Nikoli ne vstavljajte rok ali nog na ali pod vrteče se dele stroja.
- Nikoli ne dvigajte ali prenašajte stroja, ko motor dela.
- Motor ugasnite :
 - preden dolvate gorivo;
 - pri iztekačem delovanju motorja zaprite dušilino lotupo.
- Če ima stroj pipico za zapiranje dotoka bencina, jo zapirajte po končanem delu.
- Iz varnostnih razlogov ne sme število vrtljajev motorja prekoračiti vrednosti, ki je navedena na podatkovni tablici.
- Motor zaženite previdno in v skladu z navodili za uporabo. Ko motor deluje, ne smete v nobenih pogojih priti pod vrteče se dele stroja.

Vzdrževanje in skladiščenje:

- Zmeraj pazite na to, da so vse matice, vijaki in sorniki štvrto zategnjeni tako, da se bo stroj zmeraj nahajal v varnem stanju za obratovanje;
- Nikoli ne shranjujte stroja v zgradbi, če se v rezervoarju nahaja še bencin in, če bi lahko prišle uhajajoče bencinske pare v stik z odprtim ognjem ali iskrami;
- Pustite, da se motor ohladi preden stroj odstavite v zaprti prostor;
- Da bi preprečili nevarnost požara, poskrbite, da se na motorju in izpuhu ne bo nahajal rastlinski material ali iztekačje olje;
- Iz varnostnih razlogov zamenjajte obrabljeni ali poškodovani dele;
- Če morate izprazniti rezervoar za gorivo, storite to na prostem.

SLO**2. Opis stroja (Slika 1, 1b)**

- 1 Pogonski agregat kompl.
- 2 Ročajna konzola
- 3 Vozni ročaj – ročaj sklopke
- 4 Vozni ročaj – ročica za start
- 5 Globinski nastavek
- 6 Varnostna razcepka

3. Obrazložitev piktogramov

- 1. Pozor! Vrteče se orodje!
- 2. Pozor! Preberi navodila za uporabo!

4. Tehnični podatki

Motor	4-taktni
Moč motorja	3 kW / 4,1 PS
Delovna širina	36 cm
Rezilni nož kompl. Ø	2 kompl. L+R / 26 cm
Prestava za pomik naprej	1
Start sistem	Naprava za reverz: start
Gorivo	normalni bencin neosvinčeni
Motorno olje	ca 0,6 liter

5. Sestavljanje motornega okopalnika

- Po navodilih na sliki 3 pritrdite ročajno konzolo (2). Žica za upravljanje (B) sklopke mora biti speljana ven nad zadnjim stranjo konzole (Slika 4). Ročajno konzolo (Slika 9) je možno višinsko nastaviti na vijakih (A).
- Za boljši položaj vstavite takoj globinski nastavek (5) in ga zavarujte z razcepko (6) (Slika 11).
- Žico (B) na prijemnem ročaju (I) namestite v zgornjo luknjo (Slika 7).
- Odvijte šestrobno matico (G) na vijaku za nastavljanje zice za sklopko in vstavite vijak za nastavljanje v nastavni del (H) in zategnite s šestrobno matico (G) (Slika 8). Nastavni vijak se mora nahajati v zadnjem območju navoja, največ do sredine. Če sedaj pri delujočem motorju pritisnemo ročaj sklopke (I) do konca navzdol, se morajo rezalni noži vrteti. Če se rezalni noži ne vrtijo pravilno, pomeni to, da ni motorni nasadek zadosti čvrsto napet na klinasti jermen in tako lahko nastavljali vijak (X) še naprej odvijejo ven v smeri puščice (Slika 8). Na ta način se napenja klinasti jermen.
- Z obema kabelskima vezicama pritrdite uprjalno žico ročaja za plin na vozni ročaj (4), (Slika 5).

6. Zagon

- Iz transportnih razlogov je stroj izdobljeni brez bencina in brez olja v motorju.
- Najprej naličte olje v motor. Odvijte merilno palčko za olje (J) iz nastavka za nalivanje olja in naličte motorno olje 10/40 (pribl 0,6 litra) do označbe „max. na oljni merilni palčki (J) (Slika 12).
- Normal neosvinčeni bencin naličite v bencinsko posodo.
- Globinski nastavek (5) nastavite na pravilno višino in ga zavarujte z razcepko (Slika 11).
- Transportno kolo obrnite navzgor in ga zaskočite z vzmetjo. (Slika 10).
- Bencinsko pipico (F) nastavite na „ON“. (Slika 6).
- Ročica za start nastavite na položaj -a-, (Slika 13).
- Žico za start potegnjte rahlo, da začutite odpor, potem jo potegnjte močno do konca. Če motor ne dela pravilno, ponovite postopek zagona.
- Ročica za start - položaj -b- = prosti tek
- Ročica za start - položaj -c- = zaustavitev motorja
- Gleda na velikost telesa upravljalca lahko postavite celotno držajno konzolo navzgor. V ta namen odvijte vijke: -a- (Slika 9), nastavite konzolo in ponovno zategnite vijke.
- Pri delu pritiskejte ročico za start v smeri -a- glede na obremenjevanje tal.
- Da bi vključili rezalne nože v obratovanje, enostavno držite ročaj sklopke (I) pritisnjeni navzdol, (Slika 7). Če spustite ročaj sklopke, se rezalni noži zaustavijo.

7. Vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Olje in bencin odstranjujte samo na mestih, ki so določena v ta namen!
- Nadometsne vžigalne svečke: n. pr.: Bosch WR 7DC ali Denso W16EPR-U

1. Sigurnosne napomene

Opće napomene:

- Pažljivo pročitajte ove upute za rad. Upoznajte se s elementima za upravljanje kao i pravilnom uporabom uređaja.
- Nikad nemojte dopustiti da stroj koriste djeca ili druge osobe koje nisu upoznate s uputama. Najmlađa dob korisnika može se utvrditi putem mjesnih odredaba.
- Nemojte raditi dok se u blizini nalaze osobe, a naročito djeca ili životinje.
- Obratite pažnju na to da je osoba koja upravlja strojem ili korisnik odgovoran za nesreće drugih osoba ili za štete nastale na njihovoj svojini.

Mjere kod pripreme za rad:

- Tijekom rada uvijek morate nositi čvrste cipele i duge hlače. Stroj nikad ne pokrećite bosonogi ili u laganim sandalama.
- Detaljnije provjerite terene na kojem će se uredaj koristiti i uklonite sve predmete koje stroj može izbaciti.
- Upozorenje! Benzin je jako zapaljiv!
- Benzin čuvajte samo u za to predviđenim spremnicima.
- Benzin točite samo na otvorenom i ne pušite tijekom punjenja.
- Benzin treba napuniti prije pokretanja motora. Tijekom rada motora ili kad je motor vruć ne smijete otvarati zatvarač spremnika ili puniti spremnik benzинom.
- U slučaju da je preliven višak benzina, nemojte pokušavati pokrenuti motor. Umjesto toga obrinite površinu oko uređaja natopljene benznom. Izbjegavajte svaki pokušaj pokretanja sve dok ne ishlape benzinske pare.
- Zbog sigurnosnih razloga morate (redovito) zamjeniti spremnik benzina i čep spremnika.
- Zamijenite oštećene ispušne lonce.
- Prije uporabe vizualnom kontrolom morate provjeriti jesu li alati istrošeni ili oštećeni. Da biste sprječili neuravnoveženost morate istrošene ili oštećene dijelove kao i pričvrse svornjake zamjeniti u kompletimu.

Rukovanje:

- Motor ne smije raditi u zatvorenim prostorijama u kojima se može nakupiti opasan ugljični monoksid.
- Radite samo kod danjeg svjetla ili dobre rasvjete.

- Uvijek pripazite na dobar položaj kod rada na kosinama.
- Uredaj vodite postupno.
- Kod strojeva na kotačima: Radite poprečno na kosinu, nikad nizbrdo ili uzbrdo.
- Naročito budite oprezni kad na kosini mijenjate smjer vožnje.
- Naročito budite oprezni kad okrećete stroj ili ga vučete prema sebi.
- Ne mijenjate osnovnu podešenost motora niti ne prekoračujte njegov broj okretaja.
- Motor pokrećite oprezno u skladu s proizvodjacim podacima i pripazite na dostatan razmak između nogu i alata.
- Ruke i noge nikad ne stavljamte na ili ispod dijelova koji se okreću.
- Stroj nikad ne podižite niti ga ne nosite kad motor radi.
- Motor treba isključiti
 - uvijek kad odlazite od stroja;
 - prije nego ćete puniti spremnik gorivom;
 - kod zaustavljanja motora treba zatvoriti prigušnu zaklopku.
- U slučaju da stroj ima ventil za benzin, nakon rada ga trebate zatvoriti.
- Zbog sigurnosnih razloga ne smije se prekoračiti broj okretaja motora koji je naveden na natpisnoj pločici stroja.
- Motor pokrećite pažljivo i u skladu s uputama za uporabu. Kad motor radi ni u kojem slučaju se ne približavajte pokretnim dijelovima.

Održavanje i skladištenje:

- Uvijek pazite na to da su sve matice, svornjaci i vjici čvrsto pritegnuti tako da stroj bude u sigurnom radnom stanju;
- Uredaj nikad ne držite s napunjениm spremnikom za gorivo u zgradama gdje bi benzinske pare mogle doći u dodir s otvorenim plamenom ili iskrom i pritom se zapalile;
- Ostavite motor da se ohladi prije nego ćete ga odložiti u zatvorenu prostoriju;
- Da biste izbjegli opasnost od požara, iz motora ne smije izlaziti mast (ulje), a ispušni otvor treba biti očišćen od biljnog materijala;
- Zbog sigurnosnih razloga zamijenite istrošene ili oštećene dijelove;
- U slučaju da spremnik za gorivo treba isprazniti, obavite to na otvorenom.

HR**2. Opis uređaja (slika 1, 1b)**

- 1 pogonski agregat kompl.
- 2 konzola za pridržavanje
- 3 petlja za upravljanje – ručka spojke
- 4 petlja za upravljanje – poluga pokretača
- 5 graničnik dubine
- 6 sigurnosna rascjepka

3. Tumačenje pictograma

- 1. Pažnja – rotirajući alat!
- 2. Pažnja – pročitajte upute za uporabu!

4. Tehnički podaci

Motor	4-taktni
Snaga motora	3 kW / 4,1 KS
Radna širina	36 cm
Noževi sjekire, komplet /Δ	2 kompleta L+D / 26 cm
Kretanje naprijed	1
Sustav pokretanja	reverzivna naprava za pokretanje
Gorivo	normalni bezolovni benzin
Motorno ulje	oko 0,6 l

5. Montaža motorne sjekire

- Pričvrstite prema slici 3 konzolu za pridržavanje (2). Pritom se sajla (B) za spojku provodi gore na stražnjoj strani konzole (slika 4). Visina konzole za pridržavanje (slika 9) može se podešavati vijcima (A).
- Za bolje uporište odmah umetnite graničnik dubine (5) i osigurajte ga rascjepkom (6) (slika 11).
- Sajlu (B) na poluzi ručke (I) zakvačite u gornji provrt (slika 7).
- Odvornite šesterokutnu maticu (G) od vijka za podešavanje sajle i utaknite vijak u držak vodilice (H), te ga pritegnite šesterokutnom maticom (G) (Slika 8). Vijak za podešavanje treba uvijek biti na stražnjem dijelu navoja do, maksimalno, u sredini. Ako sad, kad motor radi, potisnete polugu spojke (I) potpuno prema dolje, moraju se okretati noževi sjekire. Ako se noževi sjekire ne okreću pravilno znači da motor nije dovoljno zategnut na klinastom remenu tako da se vijak za podešavanje (X) može dalje odvinuti u smjeru strelice (Slika 8). Na taj način se klinasti remen napinje jače.

- Pomoći obje spojnice kablova pričvrstite cijev sajle poluge za gas na petlju za upravljanje (4), (Slika 5).

6. Puštanje motora u rad

- Zbog transportnih razloga uređaj se isporučuje bez benzina i nije napunjén uljem.
- Prvo napunite ulje. Odvornite šipku za mjerjenje ulja (J) s nastavka za punjenje i napunite motor uljem 10/40 (oko 0,6 l), do oznake maks. na mjernoj šipci (J) (Slika 12).
- Spremnik napunite normalnim bezolovnim benzonom.
- Podesite graničnik dubine (5) na točnu visinu i osigurajte ga rascjepkom (Slika 11).
- Transportni kotač zakrenite prema gore i fiksirajte ga oprugom (Slika 10).
- Ventil za benzin (F) postavite na „ON“, (Slika 6).
- Polugu pokretača (F) stavite u položaj -a- (Slika 13).
- Sajlu za pokretanje lagano povucite dok ne osjetite otpor, a zatim je snažno povucite. Ako motor odmah ne proradi, ponovite postupak.
- Poluga za pokretanje u položaju -b- = prazni hod
- Poluga za pokretanje u položaju -c- = zaustavljanje motora
- Prema tjelesnoj visini možete kompletnu konzolu za pridržavanje podesiti prema gore. U tu svrhu otpustite vijke -a- (Slika 9), podesite konzolu i ponovno pritegnite vijke.
- Za rad potisnite polugu za pokretanje dalje u smjeru -a-, ovisno o otporu tla.
- Da biste noževe sjekire stavili u pogon, ručku spojke (I) jednostavno držite pritisnutom dolje, (Slika 7). Nakon što je pustite, noževi se zaustavljaju.

7. Održavanje

- Koristite samo originalne zamjenske dijelove.
- Ulje i benzin zbrinjavajte na za to predviđenim mjestima!
- Zamjenske svjećice: npr.: Bosch WR 7DC ili Denso W16EPR-U

1. Güvenlik Uyarıları

Genel Uyarılar:

- Kullanma Talimatını dikkatlice okuyun. Makinanın ayar elemanları ve doğru kullanım hakkında bilgi edinin.
- Kullanma talimatını okumamış kişilerin veya çocukların makine ile çalışmasına kesinlikle izin vermeyin. Yerel yönetmelipler makineyi kullanacak kişinin asgari yaşıni belirleyebilir.
- Çalışma alanınızın yakınında insanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar olduğunda kesinlikle çalışmaya devam etmeyin.
- Makine operatörü veya kullanıcısının, can veya mal kaybına yol açabilecek iş kazalarından sorumlu olduğunu daima göz önünde bulundurun.

Çalışma esnasında alınacak önlemler:

- Çalışma esnasında daima sağlam ayakkabı ve uzun pantolon giyin. Makine ile çiplak ayaklı veya sandalet giyerek çalışmayın.
- Makine ile çalışılacak araziyi tam olarak kontrol edin ve makine tarafından etrafı flıtlatabilecek cisimlerin tümünü temizleyin.
- **Uyarı!** Benzin yüksek derecede yanıcı bir maddeidir!
- Benzin sadece uygun ve saklama için öngörülü müs bidonlar içinde depolayın.
- Yakıt dolumu sadece açık havada yapın ve dolum esnasında sigara içmeyin.
- Benzin motor çalıştırıldan önce doldurulacaktır. Motor çalışırken veya motor kızgınlık durumdayken depo kapağıının açılması veya benzin takviye edilmesi yasaktır.
- Benzin doldurma işleminden motor üzerinde benzin döküldüğünde motorun çalıştırılması yasaktır. Bu durumda taşın veya dökülen benzin temizlenecektir. Benzin buharları tamamen yol olunca kadar motor çalıştırılmayacaktır.
- Çalışma emniyeti açısından benzin deposu ve benzin kapağı (düzenli aralıklar) ile değiştirilecektir.
- Hasarlı egzost susturucusunu değiştirin.
- Makine ile çalışmaya başlamadan önce takımların hasarlı veya aşınıp aşınmadığını gözle kontrol edin. Balans bozukluğunun önlenmesi için hasarlı veya aşınmış parçalar daima set halinde değiştirilecektir.

Kullanım:

- Motorun, tehlikeli karbonmonoksit gazının toplanabileceği kapalı mekanlarda çalıştırılması

yasaktır

- Makine ile sadece gün ışığında veya iyi aydınlatılmış ortamlarda çalışın.
- Eğimli arazilerde çalışırken daima emniyetli durmaya dikkat edin.
- Makineyi çok ağır hızda hareket ettirin.
- Tekerlekli makinelerde: Daima eğimli arazinin enine doğru çalışın kesinlikle eğimin aşağısına veya yukarısına doğru çalışmayın.
- Eğimli arazide çalışırken dönüşlerde çok dikkatli olun.
- Makineyi döndürürken veya kendinizde doğru çekeren çok dikkatli olun.
- Motorun temel ayarını değiştirmeyin veya aşırı devirli çalışmayın.
- Motoru dikkatlice üretici firmann talimatları doğrultusunda çalıştırın ve ayaklar ile takım ve aparatlar arasındaki mesafeye çok dikkat edin.
- Ellerinizi veya ayaklarınızı kesinlikle dönmete olan parçaların altına sokmayın.
- Moturu çalışan makineyi kesinlikle yukarı kaldırımayın veya elde taşımayın.
- Motor aşağıdakiler durumlarda durdurulacaktır:
 - makineyi her terk edinizde;
 - benzİN dolum yapmadan önce;
 - motor kapatıldıktan sonra çalışmaya devam ettiğinde kısma kelebeğini kapatın.
- Makinede benzin kapatma vanası bulunduğu çalışma sonunda bu vanayı kapatın.
- Çalışma emniyeti açısından motor devri, tip etiketi üzerinde belirtilen değerin üzerine çıkmamalıdır.
- Moturu dikkatlice ve kullanma talimatında açıkladığı şekilde çalıştırın. Motor çalışırken kesinlikle hareket eden parçaların yakınına gelmeyecektir.

Bakım ve depolama:

- Makinenin güvenli bir işletme durumunda olmasını sağlamak için somun, saplama ve civataların daima sıkı durumda olmasını kontrol edin;
- Makineyi kesinlikle deposunda benzin dolu olarak bina içinde saklamayın. Aksi takdirde benzin buharları açık ateş veya kivilcem ile temas ederek yanım çıkışmasına sebep olabilir;
- Makineyi kapalı mekan içinde depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin;
- Yangın tehlikesini önlemek için motor ve egzost üzerinde bitkisel malzeme veya yağ bulunmasına dikkat edin;
- Çalışma emniyeti açısından aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin;
- Benzin deposu boşaltılacağından bu işlem açık

TR

havada yapılacaktır.

2. Makine açıklaması (Şekil 1, 1b)

- 1 Tahrik ünitesi kompli.
- 2 Sap konsolu
- 3 Direksiyon kolu - Debrivaj sapı
- 4 Direksiyon kolu - Çalıştırma kolu
- 5 Derinlik dayanak elemanı
- 6 Emniyet koplyası

3. Etiket açıklaması

- 1. Dikkat dönen takım!
- 2. Dikkat Kullanma talimatını okuyunuz!

4. Teknik özellikler

Motor	4 zamanlı
Motor gücü	3 kW / 4,1 PS
Çapa genişliği	36 cm
Çapa bıçak seti/T	2 Set LiR / 26 cm
Şanzıman	1 ileri
Çalıştırma sistemi	Ters start donanımı
Yakit	Kurşunsuz normal benzin
Motor yağı	yakl. 0,6 ltr.

5. Motorlu çapانın montajı

- Sap konsolunu (2) (Şekil 3) de gösterildiği gibi monte edin. Debrivaj teli (B) konsolun arka tarafında üstten dışarı çıkarılır (Şekil 4). Sap konsolunun yüksekliği (Şekil 9) civatalar (A) ile ayarlanabilir.
- Makinenin daha sağlam durmasını sağlamak için derinlik dayanağı (5) yerine takın ve koplya (6) ile emniyet altına alın (Şekil 11).
- Sap kolundaki (I) teli (B) üst deliğin içine takın Şekil 7.
- Somunu (G) tel ayar civatasından çıkarın ve ayar civatasını kılavuz demirine (H) takın ve somun (G) ile bağlayın (Şekil 8). Ayar civatası vüda dişinin arka bölümünden max. seviyesine kadar ortada bulunmalıdır. Motor çalışırken debrivaj kolu (I) tam aşağıya bastırıldığında çapa bıçakları dönmemelidir. Çapa bıçakları doğru dönmediginde; bu demekti ki motor ünitesi kayışa yeterli gerginlikte gerilmemiştir, bu durumda ayar civatası (X) ok işaretinin yönünde döndürülerek dışarı çıkarılacaktır (Şekil 8). Böylece kayış gerginliği daha da artırılır.

- İki adet kablo bağlama plastiği ile gaz kolu telini direksiyon koluna (4) sabitleyin Şekil 5.

6. Çalıştırma

- Transport sebeplerinden dolayı makine, benzin ve motor yağı dolumu yapılmadan sevk edilmiştir.
- Önce motor yağını doldurun. Yağ çubuğu (J) yağ doluluklarından çıkarın ve 10/40 tip motor yağını (yakl. 0,6 ltr.) yağ çubuğu (J) max. seviyesine kadar doldurun (Şekil 12).
- Benzin. Depoya kurşunsuz benzin doldurun.
- Derinlik dayanağını (5) doğru yüksekliğe ayarlayın ve kopilha takarak emniyet altına alın (Şekil 11).
- Transport tekerleğini yukarı çevirin ve yay ile sabitleyin. (Şekil 10).
- Benzin vanasını (F) ON pozisyonuna ayarlayın, (Şekil 6).
- Motor çalışma (Start) kolunu -a- pozisyonuna ayarlayın, (Şekil 13).
- Start telini direnç hissedilinceye kadar hafifçe çekin, sonra kuvvetlice çekin. Motor ilk çalışmaya denemesinde hemen çalışmadığında çalışma işlemi tekrarlayın.
- Motor çalışma (Start) kolu pozisyonu -b- = Röllanti
- Motor çalışma (Start) kolu pozisyonu -c- = Motorstop
- Vücut boyunuzla bağlı olarak sap konsolunu komple olarak yukarı ayarlayabilirsiniz. Bu işlem için civataları -a- Şekil 9 gevşetin, konsolu ayarlayın ve civataları tekrar sıkın.
- Çalışma işlemimde Start kolunu tel yüküne bağlı olarak -a- yönüne doğru bastırmaya devam edin.
- Çapa bıçaklarını çalıştmak için debrivaj kolunu (I) basit şekilde aşağıya bastırın ve bu pozisyonda basılı tutun, (Şekil 7). Debrivaj kolu bırakıldığından çapa bıçakları durur.

7. Bakım

- Sadece orijinal yedek parça kullanın.
- Yağ ve benzin maddelerini sadece öngörülmüş yerlerde arıtnı!
- Yedek bujiler: örneğin: Bosch WR 7DC veya Denso W16EPR-U

1. Biztonsági utasítások

Általános biztonsági utasítások:

- Kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Ismerkedjen meg a beállítás részeivel és készülékkel, a helyes használtával.
- Ne engedje meg sohasem a gépet, gyerekeknek vagy olyan személyeknek, akik nem ismerik a használati utasításokat használni. A helyi határozatok megszabhatják a kezelő alsó korhatárát.
- Ne dolgozzon addig sohasem, amíg a közbelben személyek, főleg ha gyerekek vagy állatok tarázkodnak.
- Gondoljon arra, hogy a kezelő személy vagy a használó felelős a balesetekért más személyekkel szemben vagy az azok tulajdonán történő károkért.

Előkészületi intézkedések:

- A munka ideje alatt minden szilárd lábbelit és egy hosszú nadrágot kell hordani. Ne üzemeltesse a gépet mezítűből vagy könnyű szandálban.
- Ellenőrizze teljesen le azt a területet ahol használni fogja a készüléket és távolítsa minden olyan tárgyat el amelyet ki tudna hajtani a gép.
- **Figyelmeztetés!** A benzín magasfokúban lobbanékony!
- Tárolja a benzint az arra előrelátott tartályban.
- Csak a szabadban feltankolni és ne dohányozzon a betöltés ideje alatt.
- A benzint a motor beindítása előtt kell betölteni. A motor járása alatt, vagy egy forró motornál nem szabad kinyitni a tartály zárat, vagy benzint utánpótatni.
- Ha túlfolyt a benzín, akkor nem szabad meg-próbálni a motort begyújtani. Ahelyett el kell távolítani a készüléket a benzín által szennyezett felülettől. minden gyújtási próbát el kell addig kerülni, amig a benzinpárák el nem párologtak.
- Biztonsági okokból ki kell cserélni a benzintartályt és a tartályzárat (rendszeresen).
- Cserélje ki a károsult kipufogódényeket.
- Használat előtt minden olyan szemmel vizsgálatot kell elvégezni, hogy a szerszámok el vannak-e használódva vagy meg vannak e sérülve. Annak érdekében, hogy elkerüljön egy kiegyensúlyozatlanságot, az elhasznált vagy megsérült részeket és a rögzítő csapszegéket csak készletek-ként szabad kicserélni.

Kezelés:

- A motornak nem szabad olyan zárt termekben futnia, ahol veszélyes szén-monoxid gyűlhet össze.
- Csak napfényenél vagy jó megvilágításnál dolgozni.
- Ügyeljen a hegyoldalakon mindenkorral egy biztos állásra.
- A készüléket csak lépéstemppóba vezetni.
- Kerekeken levő gépeknél: a lejtőhöz mindenkorral keresztre dolgozni, sohasem felfelé a lejtőn vagy lefelé.
- Legyen különösen óvatos, ha a lejtőn megváltoztatja a menetirányt.
- Legyen különösen óvatos, ha megfordítja vagy magához húzza a gépet.
- Ne állítsa el a motor alapbeállításait és ne pörgetse túl a motorot.
- A motort óvatosan indítani a gyártó közlései szerint és ügyeljen a lábak elegendő távolságára a szerszámhoz (szerszámokhoz).
- Ne vezesse sohasem a kezeit vagy a lábait a forgó részekre vagy alájuk.
- Ne emelje vagy hordja sohasem a gépet járó motorral.
- Le kell állítani a motort.
 - mindenkorral elhagyja a gépet;
 - mielőtt utána tankolna;
 - a motor utánnafutásánál le kell zárnai a foltószelepét.
- Ha a gép egy benzint lezáró csappal rendelkezik, akkor ezt a munka után le kell zárnai.
- Biztonsági okokból a motor fordulatszámának nem szabad átlépnie a teljesítmény táblán megadottakat.
- A motort óvatosan és a használati utasításnak megfelelően indítani. Ne kerüljön semmi esetre sem egy járó motornál a mozgó részekhez.

Karbantartás és tárolás:

- Ügyeljen mindenkorral arra, hogy mindenanya, csapszeg és csavar feszesen meg legyen húzva, azért hogy a készülék egy biztonságos üzemállapotban legyen;
- Ne tárolja sohasem a készüléket benzinnel a tankban egy olyan épületben belül, ahol a benzinpára esetleg nyílt tézzel vagy szikrával érintkezésbe kerülhet vagy megyulladhat;
- Engedje a motort lehűlni, mielőtt zárt termekben beállítaná a készüléket;
- A tézveszély elkerülés erdekében, a motort és a kipufogót növényi anyag és kiáramló zsír (olaj) mentesen tartani;
- Biztonsági okokból cserélje ki az elhasznált és

H

megsérült részeket;

- Ha ki kellene üríteni a tartályt, akkor ennek a szabában kellene történnie..

2. A készülék leírása (Kép 1, 1b)

- 1 Hajtóaggregátum, kompl.
- 2 Fogantyúkonzol
- 3 Vezetőfűl-kuplungfogantyú
- 4 Vezetőfűl - indítókar
- 5 Mélységütközö
- 6 Biztosító sasszeg

3. A piktogrammok magyarázat

1. Figyelem, rotátor szerszám!
2. Figyelem, elolvashat a használati utasítást!

4. Technikai adatok

Motor	4-Takt
Motorteljesítmény	3 kW / 4,1 PS
Munkaszélesség	36 cm
Vágókés készlet/l.	2 készlet L+R / 26 cm
Sebesség előre	1
Indító szisztemára	reverzáló indítási berendezés
Üzemanyag	normálbenzin ölonmentes
Motorolaj	cca 0,6 Ltr

5. A motorkapa összeszerelése

- Erősítse fel a (3-as kép) szerint a fogantyúkonzolt (2). Ennél a kuplungsnak való Bowden-huzal (B) a konzol hátról oldalán fent kell kivezetni. (kép 4). A fogantyúkonzolt (kép 9) magasságban a csavarokon (A) keresztül lehet elállítani.
- Egy jobb tartás érdekében dugja azonnal a mélységütközöt (5) és biztosítja ezt mindjárt a sasszeggel (6) (kép 11).
- A Bowden-huzalt (B) a fogantyúkarnál (I) fogva beakasztani a felső furatba kép 7.
- A hatlapú anyát (G) lecsavarni a Bowden-huzal beállítócsavarjáról és bedugni a beállítócsavart a vezető átlapolásba (H) dugni és a hatlapú anyával (G) feszesen odacsavarozni. (kép 8) A beállítócsavarnak a csavarmenet hátról részben kell lennie, max. a közepéig. Most ha a járó motornál teljesen lenyomja a kuplungkiemelőt (I), akkor a vágó késnek forogniuk kell. Ha a vágókés nem forog rendesen, akkor ez annyit jelent, hogy a motortoldat nincs elégé feszít-

sen az ékszíj ellen feszítve, így a beállítócsavart (X) tovább ki lehet csavarni a nyíl irányába. (kép 8). Az által meg lehet növelni a feszültséget az ékszíjra,

- Erősítse fel a két kábelkötővel a gázszabályozó kar Bowden-huzalcsővét a vezetőfülre (4), kép 5.

6. Üzembehelyezés

Szállítási okokból a készülék mindenben benzin és motorolajtoltás nélkül van leszállítva.

- Legelősször olajat betölteni. Csavarja ki az olajmérő pálcait (J) az olajbetöltőcsomkóból és töltön bele motorolajat 10/40 (cca 0,6 Ltr), a jelzésig .max. az olajmérő pálca (J) (kép 12).
- Normál olommentes benzint betölteni a benzin-tartályba.
- A mélységütközöt (5) beállítani a helyes magasságra és a sasszeggel biztosítani (kép 11).
- Felhajtani a szállítási kereket és a rugoval beteszni. (kép 10).
- A benzincsapot (F) az .ON. -ra állítani, (kép 6).
- Az indítókart az -a- állásba állítani, (kép 13).
- A start-drótktélgéhez enyhén az ellenállásig húzni, majd erősen végighúzni. Ha a motor nem indul azonnal, akkor megismételni az indítási eljárást.
- Indítókar állás -b- = üresmenet
- Indítókar állás -c- = motorstop
- Testnagyatlól függően fel lehet teljesen állítani a komplet fogantyúkonzolt. Ehhez megereszteni az -a- csavarokat, kép 9, beállítani a konzolt majd a csavarokat ismét feszessé húzni.
- A munkához az indítókart a talajmegterheléstől függően tovább az -a- irányba nyomni.
- Ahhoz hogy üzembe vegye a vágókéseket, egyszerűen lefelé nyomva tartani a kuplungfogantyút (I), (kép 7). A kuplungsogantyú elengedések után megállnak a vágókés.

7. Karbantartás

- Csak originális pótalkatrészeket használni.
- Az olajat és a benzint csak az arra előrelátott helyeken kártalanítani!
- Pót gyűjtőgyertyák: mint például: Bosch WR 7DC vagy Denso W16EPR-U

- (D) EG Konformitätserklärung
- (GB) EC Declaration of Conformity
- (F) Déclaration de Conformité CE
- (NL) EC Conformiteitsverklaring
- (E) Declaracion CE de Conformidad
- (P) Declaração de conformidade CE
- (S) EC Konformitetsförklaring
- (FIN) EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- (N) EC Konformitetserklæring
- (RUS) EC Заявление о конформности
- (HR) Dichiarazone di conformità CE
- (RO) Declarație de conformitate CE
- (TR) AT Uygunluk Deklarasyonu

HURRICANE



- (GR) EC Δήλωση περί της ανταπόκρισης
- (I) Dichiarazione di conformità CE
- (DK) EC Overensstemmelseserklæring
- (CZ) EU prohlášení o konformitě
- (H) EU Konformkijelentés
- (SLO) EU Izjava o skladnosti
- (PL) Oświadczenie o zgodności z normami Europejskiej Wspólnoty
- (SK) Vyhásenie EU o konformite
- (BG) Deklarация за съответствие на EO

Benzin-Motorhacke BMH 41

Der Unterzeichnende erklärt in Namen der Firma die Überreinsehung des Produktes.

The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.

Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.

De ondertekenaar verklaart in naam van de firma dat het product overeenstemt met de volgende richtlijnen en normen.

El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.

O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas.

Undertecknade förklarar i firman namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.

Allekirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraavia direktivejä ja standardeja:

Undertegnede erklærer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.

Подписавшиий подтверждает от имени фирмы что настоящий изделия соответствует требованиям следующих нормативных документов

Az aláíró kijelenti, a cég nevében a termék megegyezését a

következő irányelvokkal és normákkal.

Subsemnatul declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün aşağıda anılan yönetmeliklerle normalara uygun olduğunu beyan eder.

Εν ονόματι της εταιρείας δηλώνει ο υπογεγραμμένος την συμφωνία του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανονισμούς και τα ακόλουθa produkta.

Il sottoscritto dichiara che il prodotto soddisfa le norme indicate di seguito.

På firmaets vegne erklærer undertegnede, at produktet imødekommer kravene i følgende direktiver og normer.

Niže podpisaný jménem firmy prohlašuje, že výrobek odpovídá následujícím směrnicím a normám.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvokkal és normákkal.

Podpisani izjavljam v imenu podjetja, da je proizvod v skladnosti s sledеćimi smernicami in standardi.

Niżej podpisany oświadczycza w imieniu firmy, że produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi i normami.

Podpisujuci zazwyczaj prehlasuje w imieniu firmy, ze tento výrobok je v souladu s následovnými smernicami a normami.

Дополнительный декларатор от имени на фильтра
состоитствия продукта.

<input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG	<input type="checkbox"/> 89/686/EWG	ISC GmbH
<input type="checkbox"/> 73/23/EWG	<input type="checkbox"/> 87/404/EWG	Eschenstraße 6 D-94405 Landau/Isar
<input type="checkbox"/> 97/23/EG	<input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG	
<input type="checkbox"/> 89/336/EWG	<input type="checkbox"/> 2000/14/EG: L _{WM} dB(A); L _{WA} dB(A)	
<input type="checkbox"/> 90/396/EWG		

EN ISO 3744/1995

Landau/Isar, den 11.11.2003

Brühölz
Leiter Produkt-Management

Duschl
Produkt-Management

Archivierung / For archives: 3430240-34-4155050-M

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen zwei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit besitzen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die antallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausechlüsse: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden. Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-120 509 · Telefax 0 99 51-26 10 und 52 50
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
Sous réserve de modifications
Technische wijzigingen voorbehouden
Salvo modificaciones técnicas
Salvaguardem-se alterações técnicas
Förbehåll för tekniska förändringar
Oikeus teknisilin muutoksin pidätetään
Der tages forbehold för tekniske ændringer
О право на технические изменения
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Tekniske endringer forbeholdes
Technické změny vyhrazeny
Technikai változások jogát fenntartva
Tehnične spremembe pridržane.
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
Teknik değişimleri olabılır
Technické změny vyhradené
Запазза се право за технически промени
Сохраняется право на технические изменения

(D) GARANTIEURKUNDE
 Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Kaufes und beträgt 2 Jahre.
 Die Gewährleistung erfolgt für mangelhafte Ausführung oder Material- und Funktionsfehler.
 Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.
 Keine Gewährleistung für Folgeschäden.
 Ihr Kundendienstansprechpartner

(E) WARRANTY CERTIFICATE
 The guarantee period begins on the sales date and is valid for 2 years.
 Responsibility is assumed for faulty construction or material or functional defects.
 Any necessary replacement parts and necessary repair work are free of charge.
 We do not assume responsibility for consequential damage.
 Your customer service partner

(F) GARANTIE
 La période de garantie commence à partir de la date d'achat et dure 2 ans.
 Sont pris en charge: les défauts de matériel ou de fonctionnement et de fabrication.
 Les pièces de rechange requises et les heures de travail ne seront pas facturées.
 Pas de prise en charge de garantie pour les dommages survenus ultérieurement.
 Votre service après-vente.


(G) CERTIFICADO DE GARANTIA
 El período de garantía comienza el día de la compra y tiene una duración de 2 años.
 Su cumplimiento tiene lugar en ejecuciones defectuosas.
 Errores de material y funcionamiento. Las piezas de repuesto necesarias y el tiempo de trabajo no se facturan. Ninguna garantía por otros daños
 Su contacto en el servicio post-venta

(H) GARANTIBEVIS
 Garantitiden omfattar >et 2 år< och börjar löpa från och med köpedagen.
 Garantin avser tillverkningsfel samt material- och funktionsfel.
 Därtill nödvändiga reservdelar och uppkommen arbetsstid kommer ej att debiteras.
 Garantin gäller ej för på fel som uppstått på grund av nyttjandet.
 Din kundtjänspartner

(I) GARANTIBEVIS
 Garantiperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år.
 Garantien dækker mangelfuld udførelse eller materiale- og funktionsfejl.
 Nødvendige reservedele og anvendt arbejdstid ved garanti-ydelser beregnes ikke.
 Der hæftes ikke for følgeskader.
 Deres kundeservicekontakt

(J) TAKUUTODISTUS
 Takkuaika alkaa ostopäivänä ja sen pitius on 2 vuotta.
 Takuu korvaa valmistusviat tai materiaali- ja toimintoviat. Tähän tarvittavia varaosia ja työaikaa ei laskuteta.
 Väiliisiä vahinkoja ei korvata.
 Teidän asiakaspalveluyhdyshenkilönne

(K) ZÁRUČNÍ LIST
 Záruční doba začíná dnem koupě a činí 2 rok.
 Záruka bude poskytnuta v případě chybného provedení nebo vadý materiálu a funkčnosti.
 K tomu potřebné náhradní díly a pracovní doba nebudou účtovány.
 Záruka se nevztahuje na následné škody.
 Váš zákaznický servis

 **@ GARANCIJSKI LIST**

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa in znaša 2 leti.

Garancija velja za pomanjkljivo izvedbo ali napake materialu ali pri delovanju. Uporabljeni rezervni deli in eventualni porabljen čas za delo se ne obračunajo.

Garancije za posledično škodo ni.

Vaša kontaktna oseba v servisni službi

 **@ GARANCIJSKI LIST**

Garantni rok počinje od dana kupnje, a 2 godine. Jamstvo preuzimamo za tvorničke greške ili za greške

u materijalu ili u funkciji. Za to potrebiti rezervni dijelovi i radno vrijeme se ne naplaćuju.

Ne preuzimamo jamstvo za posljedične štete.

Vaš servisni partner

 **@ GARANTİ BELGESİ**

Garanti süresi satın alınan günden başlayarak 2 senedir.

Garanti haklarından hatalı üretim, malzeme hatası ve fonksiyon arızası olması halinde yararlanılır. Takılan yedek parçalar ve tamir ücreti garantiye dahil değildir. Müteakip hasarlarda garanti hakkı yoktur.

Müşteri hizmetleri partneriniz

 **@ Garanciaokmány**



A garancia időtartama 2 év és a vásárlás napjával kezdődik.

A szavatosság csak a kívitelezési hiányokra vagy az anyagi és működési hibákra terjed ki.

A szükséges pótalkatrészeket és a munkaidőt nem számítjuk fel.

Nem szavatolunk a másodlagos károkért.

Az Ön vevőszolgálati partnere.



- (D) ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (0180) 120 509, Fax (099 51) 2610 u. 5250
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.
Mühlgasse 1
A-2353 Guntramsdorf
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International
St. Gallerstraße 182
CH-8405 Winterthur
Tel. (052) 2358787, Fax (052) 2358700
- (GB) Einhell UK Ltd
Morpeth Wharf
Twelve Quays
Birkenhead, Wirral
CH 41 1NG
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux
Veldsteen 44
NL-4815 PK Breda
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (B) Einhell Benelux
Veldsteen 44
NL-4815 PK Breda
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (E) Comercial Einhell S.A.
Antonio Cabezon, Nº 83 Planta 3a
E-28034 Fuencarral Madrid
Tel. 91 7294888, Fax 91 3581500
- (P) Einhell Iberica
Rua da Aldeia , 225 Apartado 2100
P-4405-017 Arcozelo VNG
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917527
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22070 Beregazzo (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia
Bergsoevej 36
N DK-8600 Silkeborg
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (FIN) Sähkötalo Harju OY
Korjamokatu 2
FIN-33840 Tampere
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. Z.o.o.
Ul. Miedzyleska 2-6
PL-50-554 Wrocław
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.
Vajda Peter u. 12
H 1089 Budapest
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.
Altay Cesme Mah. Yasemin Sok. No: 19
TR 34843 Maltepe - İstanbul
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (RO) Novatech S.R.L.
Bd.Lasar Catargiu 24-26
S.C. A Ap. 9 Sector 1
RO 75 121 Bucharest
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.
Areal Vu Bechovice
Budava 10B
CZ-19011 Praha - Bechovice 911
Tel.+Fax 02579 10204
- (BG) Einhell Bulgarien
34 A,Stefan Stambolov Str.
Apt. 4
BG 9000 Varna
Tel. 052 605254, Fax 052 605822
- (SLO) Luma Trading d.o.o.
Ljubljanska 39
SLO-4000 Kranj
Tel- 064 355330, Fax 064 2355333
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.
Velika Ves 2
HR 49224 Lepajci
Tel 049/342 444, Fax 049 342-392
- (YU) MP Trading d.o.o.
Cika Ljubina 8/IV
YU 11000 Beograd
- (GR) An. Mavrofidopoulos S.A.
Technical & Commercial company
12, Papastratou & Asklipiou Str.
GR 18545 Piräus
Tel 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RUS) Bermas
Altufyevskoye shosse, 2A
RUS 127273 Moscow
Tel 095 3639580, Fax 095 3639581