D Bedienungsanleitung Radial-Fliesenschneidmaschine



 ϵ


Art.-Nr.: 972-28


EH-Art.-Nr.: 43.012.41


I.-Nr.: 01014 YPL 180




Bitte Seite 2-3 ausklappen
























4



Schutzhandschuhe tragen



Augenschutz tragen



Gehörschutz tragen



Staubschutz tragen

1. Gerätebeschreibung (Abb. 1/2)

- 2. Diamanttrennscheibe
- 3. Wanne
- Alu-Tisch
 Winkelanschlag
- Anschlagschiene Führungsschiene
- 8. Trennscheibenschutz
- Handgriff
- 10. Sterngriffschraube für Winkeleinstellung
- 11. Sterngriffschraube für Transportsicherung12. Sterngriffschraube
- 13. Kühlwasserpumpe14. Schlauch15. Motor

- 16. Ein-/Ausschalter

2. Lieferumfang

- Fliesenschneider
- Wanne(3)
- Kühlwasserpumpe (13)
- Winkelanschlag (5)

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fliesenschneidmaschine kann für übliche Schneidarbeiten an klein- und mittelgroßen Flieser (Kacheln, Keramik oder ähnlichem) entsprechend der Maschinengröße verwendet werden. Sie ist insbesondere für Heim- und Handwerk konzipiert.

Das Schneiden von Holz und Metall ist nicht erlaubt Die Maschine darf nur nach Ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinaus gehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgehende Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller. Es dürfen nur für die Maschine geeignete Trennscheiben verwendet werden. Die Verwendung von Sägeblättern ist untersagt. Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheits-hinweise, sowie der Montageanleitung und der Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung. Personen, die die Maschine bedienen und warten müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein. Darüberhinaus sind die geltenden UVV-Vorschriften genauestens zu beachten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeits medizinischer und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten. Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehenden Schäden gänzlich aus. Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschine können folgende Punkte auftreten:

- Berührung der Diamanttrennscheibe im nicht abgedeckten Bereich.
- Eingreifen in die laufende Diamanttrennscheibe.
 Herausschleudern eines fehlerhaften Diamantaufsatzes der Trennscheibe. Von Werkstücken und Werkstückteilen
- Gehörschäden bei Nichtverwendung des nötigen Gehörschutzes

4. Wichtige Hinweise

4.1. Allgemein

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie deren Hinweise. Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsanweisung mit dem Gerät, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitshinweisen vertraut.

4.2. Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Maschine auf ebenen, rutschfesten Boden stellen. Die Maschine darf nicht wackeln.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf dem Datenschil mit der vorhandenen Spannung übereinstimmt. Dann erst Stecker ans Stromnetz

anschließen.

- Schutzbrille aufsetzen Gehörschutz tragen.

- Schutzhandschuhe tragen. Rissige Diamanttrennscheiben nicht mehr verwenden und auswechseln.
- Es dürfen keine segmentierten Trennscheiben verwendet werden.
- Achtung: Trennscheibe läuft nach!
 Diamanttrennscheibe nicht durch seitlichen Druck abbremsen.
- Achtung: Diamanttrennscheibe muss immer mit Wasser gekühlt werden.
 Vor dem Wechseln der Trennscheibe
- Netzstecker ziehen.
- Nur geeignete Diamanttrennscheiben verwenden.
- Maschine niemals unbeaufsichigt in Räumen mit Kindern stehen lassen.
- Vor der Kontrolle des elektr. Motorraumsystems den Netzstecker ziehen.

5. Technische Daten:

Motorleistung:	600 W
Motordrehzahl:	2950 min1
Wechselstrommotor	230 V ~ 50 Hz
Isolierstoffklasse	Klasse B
Schutzart	IP 54
Länge des Schnittes:	430 mm
Länge Jolly:	430 mm
Schnitthöhe 90°:	max. 25 mm
Schnitthöhe 45°:	max. 15 mm
Schneidetisch:	
-Abmessungen	500 mm x 385 mm
Diamanttrennscheibe	ø 180 x ø 25,4

Geräuschemissionswerte

Das Geräusch dieser Maschine wird nach DIN EN ISO 3744; EN ISO 11201 gemessen. Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 85 db (A) überschreiten. In diesem Fall sind Schallschutzmaßnahmen für den Benutzer erforderlich. (Gehörschutz tragen!)

	Betrieb	Leerlaut
Schalldruckpegel LPA	71,2 dB(A)	60,6 dB(A)
Schalleistungspegel LWA	84,2 dB(A)	73,6 dB(A)

6. Vor Inbetriebnahme

- Die Maschine muss standsicher aufgestellt werden, d. h. auf einer Werkbank, dem serienmäßigen Untergestell o. ä. festschrauben. Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen
- uns Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein.
- Die Trennscheibe muss frei laufen können.
- Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen der Maschine, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

7. Aufbau und Bedienung

7.1 Montage Untergestell und Kühlwasserpumpe (Abb. 2-4)

- Kühlwasserpumpe (13) in die Wanne (3) legen Wasser auffüllen, bis die Pumpe (13) völlig mit
- Wasser belegt ist. Kompl. Fliesenschneider in die Wanne (3) stellen (siehe Abb. 2)
- Sterngriffschraube (11) herausschrauben (Transportsicherung!)

7.2 Ein/Ausschalter (Abb. 5)

- Zum Einschalten auf die "1" des Ein-
- zum Einschatten auf die "Tieds Ein/Ausschaltters (16) drücken.
 Vor Beginn des Schneidevorgangs ist
 abzuwarten bis die Trennscheibe die max.
 Drehzahl erreicht hat und die Kühlwasserpumpe
 (13) das Wasser zur Trennscheibe befördert hat.
- Zum Ausschalten auf die "0" des Schalters (16) drücken.

7.3 90° Schnitte (Abb. 4/6)

- Sterngriffschraube (12) lockern
- Winkelanschlag (5) auf 90° stellen und

- Sterngriffschraube (12) wieder festziehen. Schrauben (28) wieder anziehen um den Winkelanschlag (5) zu fixieren
- Maschinenkopf (29) am Handgriff (9) nach hinten schieben.
- Fliese an die Anschlagschiene (6) an den Winkelanschlag (5) anlegen. Fliesenschneider einschalten.
- Achtung: Abwarten, bis das Kühlwasser die Trennscheibe (2) erreicht hat.
- Maschinenkopf (29) langsam und gleichmäßig am Handgriff (9) nach vorne durch die Fliese
- Nach Schnittende den Fliesenschneider wieder ausschalten.

7.4 45° Diagonalschnitt (Abb. 7)

- Winkelanschlag (5) auf 45° einstellen Schnitt wie unter 7.3 erklärt, durchführen.

7.5 45° Längsschnitt, "Jollyschnitt" (Abb. 8)

- Sterngriffschraubn (10) lockern Führungsschiene (7) nach links auf 45° der Winkelskala (17) neigen.
- Stergriffschraube (10) wieder festziehen. Schnitt wie unter 7.3 erklärt, durchführen.

7.6 Diamanttrennscheibe wechseln (Abb. 9/10)

- Netzstecker ziehen Die drei Schrauben (30) lösen und
- Sägeblattschutz (8) abnehmen. Schlüssel (31) an der Motorwelle ansetzen und halten.
- Mit dem Schlüssel (34) die Flanschmutter in Laufrichtung der Trennscheibe (2) lösen. (Achtung: Linksgewinde)
- Außenflansche (35) und Trennscheibe (2)
- abnehmen.
 Aufnahmeflansch vor der Montage der neuen
- Trennscheibe sorgfältig reinigen.
 Die neue Trennscheibe in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen und festziehen. **Achtung:** Laufrichtung der Trennscheibe beachten!
- Sägeblattschutz (8) wieder montieren.

8. Wartung

14:07 Uhr

- Staub und Verschmutzung sind regelmäßig von der Maschine zu entfernen. Die Reinigung ist am besten mit einem Lappen oder Pinsel
- durchzuführen.
 Alle beweglichen Teile sind in periodischen Zeitabständen nachzuschmieren.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Kunststoffes keine ätzenden Mittel.
- kerne atzenden Mittel.

 Die Wanne (3) und Kühlmittelpumpe (13) ist regelmäßig von Verschmutzungen zu reinigen, da ansonsten die Kühlung der Diamanttrennscheibe (2) nicht gewährleistet ist.

9. Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

Typ des Gerätes

Artikelnummer des Gerätes

- Ident- Nummer des Gerätes
- Ersatzteil- Nummer des erforderlichen Ersatzteils

Ersatzteilliste YPL 180

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
02	Diamanttrennscheibe	43.011.76
03	Wanne	43.012.40.01.003
04	Arbeitstisch mit Gummi	43.012.40.01.004
05	Winkelanschlag komplett	43.012.40.01.005
06	Anschlagschiene komplett	43.012.40.01.006
07	Führungsschiene	43.012.40.01.007
08	Trennscheibenschutz	43.012.40.01.008
09	Handgriff	43.012.40.01.009
10	Sterngriffschraube Winkeleinstellung	43.012.40.01.010
11	Sterngriffschraube Transportsicherung	43.012.40.01.011
12	Anschlagschrauben 2 Stk.	43.012.40.01.012
13	Kühlwasserpumpe	43.012.40.01.013
14	Schlauch	43.012.40.01.014
16	Ein-Ausschalter	43.012.40.01.016

- D EG Konformitätserklärung
- **GB** EC Declaration of Conformity
- © Déclaration de Conformité CE
- NL EC Conformiteitsverklaring
- **E** Declaracion CE de Conformidad
- P Declaração de conformidade CE
- S EC Konformitetsförklaring
- FIN EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- N EC Konfirmitetserklæring
- **RUS** EC Заявление о конформности (HR) Dichiarazione di conformità CE
- RO Declarație de conformitate CE
- R AT Uygunluk Deklarasyonu

Der Unterzeichnende erklärt in Namen der Firma die Ubereinstimmung des Produktes.
The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.
Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.
De ondertekenaar verklaart in naam van de firma dat het product overeenstemt met de volgende richtlijnen en normen. El abajo firmante declara, en et nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.
O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas. Undertecknad förklarar i firmans namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder. Allekirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraaval direktivejä ja standarderja.

Allekirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraavia direktiivejä ja standardeja: Undertegnede erklærer på vegne av firmaat at produktet samsvarer med folgende direktiver og normer. Подписавшийся подтверждает от имени фирмыб что настоящее изделие соответствует требованиям спедующих нормативных документов. Az alárix kileptini a rép nevében a termák menenyezését a

- GR ΕC Δήλωση περι της ανταπόκρισης
- Dichiarazione di conformità CE OK EC Overensstemmelseserklæring
- ©Z EU prohlášení o konformitě
- H EU Konformkijelentés
- (SLO) EU Izjava o skladnosti
- PL Oświadczenie o zgodności z normami
- Europejskiej Wspólnoty SK Vyhásenie EU o konformite
- **®** Декларация за съответствие на EO

Radial-Fliesenschneidmaschine YPL 180

ial-Filiesenschneidmaschine YPL 180 következő irányvonalakkal és normákkal. Subsemnatul declará in numele firmei cá produsul corespunde urmátoarelor directive şi standarde. Imzalayan kiş, firma adına ürnün aşağıda anılan yönetmeliklere ve normlara uygun olduşğunu beyan eder. Ev ovőματ της εταιρείας δηλώνει ο unoveyvopuμένος την συμφωνία του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανονισμούς και τα ακόλουθα πρότυπα. Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti. Pa firmaets vegne erklærer undertegnede, at produktet imodekommer krawene i folgende direktiver og normer. Niže podepsaný iménem firmy prohlašuje, že výrobek odpovida následujícím směrnicím a normám. Az aláro kijelenti, a ceg nevében a termék megegyezését a következő irányvonalakkal se normákkal. Podpisani izjavljam v imenu podjela, da je proizvod v sklatnosti s sledečími smernicami in standardí. Podpisani izjavljam v imenu podjela, da je proizvod v sklatnosti s sledečími smernicami in standardí. Podpisani izjavljam v imenu podjela, da je proizvod v sklatnosti s sledečími smernicami in standardí. Podpisani izjavljam v imenu podjela, da je proizvod v sklatnosti s sledečími smernicami in standardí. Podpisani izjavljam v imenu podjela, da je proizvod v sklatnosti s sledečími smernicami in standardí. Podpisali iz závažene prehlasuje v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými smernicami a normami. Johnynonancelawar genenapapa or мието на фирмата съответствието на продукта.

Az alaırd	kijelenti, a ceg neveben a termek mej	gegyezeset a	съответствието на пр	одукта.		
Х	98/37/EG		89/686/EWG	ISC GmbH Eschenstraße 6		
X	73/23/EWG		87/404/EWG	D-94405 Landau/Isa		
	97/23/EG		R&TTED 1999	/5/EG		
X	89/336/EWG		2000/14/EG: L	_{WM} dB(A); L _{WA} dB(A)		
	90/396/EWG					
EN 61029-1; prEN 61029-2-7; EN 12418; EN 60825-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3						
	Landau/Isar, den 01.06.2004	Leiter F	Seulski Brunhölzl Produkt-Management	Tamberg Produkt-Management		

Archivierung / For archives:

4301240-02-4141800-E

Anl. YPL 180 02.06.2004 14:07 Uhr Seite 10

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 5 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 5-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestilmmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Seibstverständlich bleiben ihnen die gesetzlichen Gewähr-leistungsrechte innerhalb dieser 5 Jahre erhalten. Die Garan-tie gillt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Er-gänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte be-achten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kun-dendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany) Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830 Service- und Infoserver: http://www.isc-gmbh.info

A Zgonc Handelsges. m. b. H Modecenterstrasse 3 A-1030 Wien



Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

EH 06/2004