

GR® Οδηγία χρισμού  
Μηχανή για κοπή πλακακιών

**Cinhell®**





6

CE






Art.-Nr.: 43.012.50


I.-Nr.: 01025

**TPR 200/2**



2





GR

**Na φοράτ προστατικά γάντια****Na χρησιμοποίετ προστασία ματιών****Na χρησιμοποίετ ηχοπροστασία****Na φοράτ προστασία κατά της σκόνης****1. Πριγραφή της συσκυής ( ίκ. 1/2)**

1. Βάση
2. Αδαμάντινος δίσκος κοπής
3. Λκάνη
4. Πλάγκος εργασίας
5. Γωνιακό τέρμα
6. Οδηγός - τέρμα
7. Οδηγός
8. Προστασία δίσκου κοπής
9. Χρολαβή
10. Βίδα σχήματος αστριού για ρύθμιση γωνίας
11. Βίδα σχήματος αστριού για ασφάλια κατά τη μταφορά
12. Πλαίσιο βάσης
13. Αντλία ψρου "ύξης
14. Σωλήνας
15. Κινητήρας

**2. Πριχόμνο συσκυασίας**

- Συσκυή κοπής πλακακιών
- Λκάνη (3)
- Αντλία ψρού "ύξης (13)
- Γωνιακό τέρμα (5)
- Βάση (1)

**3. Σωστή χρήση ανταποκρινόμνη στον προορισμό της συσκυής**

Η μηχανή κοπής πλακακιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις κοινές ργασίες κοπής μικρού και μεσαίου μγέθους πλακακιών (πλακάκια οίχου, κραμικά κλπ.)

5

ανάλογα μ το μέγθος της μηχανής. Προορίζεται ιδικά για ργασίες στο σπίτι και στη βιοτεχνία. Δυ πιπρέπεται η κοπή ξύλων και μετάλλων. Η μηχανή να χρησιμοποιείται σύμφωνα μ τον προορισμός. Καθ πέραν τούτου χρήση δν ανταποκρίνεται στον προορισμό της. Για βλάβες που προέρχονται από παραμονού χρήση ή για παντός ίδους τραυματισμούς υθυνταί ο χρηστής/χριστής και όχι ο κατασκυαστής. Επιπρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μηχανή αυτή κατάλληλα δίσκοι κοπής Απαγορύται να χρησιμοποιούται λάμψη πριονών. Αναπόσπαστο μέρος της σωστής χρήσης και της χρήσης ανάλογα μ τον προορισμό της μηχανής ίναι η ακολουθήση των υποδίξων ασφαλίας καθώς και της Οδηγία συναρμολόγησης και των Υποδίξων λιτοτυργίας που θα βρίται στην Οδηγία χρισμού.

Τα πρόσωπα που χρισίζονται τη μηχανή κι πρέπει να κτλούν ργασίες συντήρησης, πρέπει να ίναι ξοικιωμένα μ τη μηχανή και να γνωρίζουν τους υδχανους κινδύνους. Πέραν τούτου πρέπει να ακολουθούν αυτορά παραδιαγραφές πρόληγης απυχημάτων. Να ακολουθούνται και οι γνικαί κανόνες των κλάων ιατρικής ργασίας και ασφαλίας. Οποιοδήποτε τροποποίηση στη μηχανή αποκλίνειν την ανάληγη υβύνης κ μέρους του κατασκυαστή και υδχανους από την τροποποίηση αυτή πηγάζουσας ζημιές. Παρ όλη τη σωστή χρήση δν μπορούν να αποκλιθούν τίλως ορισμένοι απομένοντες κινδύνοι. Βάσι της κατασκυής και τη δουμής της μηχανής, μπορούν να συμβουν τα έξι:

- Επαρή μ τον αδαμάντινο δίσκο κοπής στις ακάλυπτες πριοχές
- Τα χέρια ακομμένοι τον κινούμινο αδαμάντινο δίσκο κοπής
- Εκσφραγίσμασις λαττιωματικού αδαμάντινου ξαρτήματος του δίσκου κοπής,
- Κινδύνος από κατργαζόμνα αντικίμνα και τα τμηματά τους
- Βλάβες ακοής σ πρίπτη μη χρήσης της απαιτούμνης ηχοπροστασίας.

**4. Σημαντικές υποδίξεις****4.1. Γνικά**

Παρακαλούμ να διαβάζετ προσκτικά την Οδηγία χρήσης και να προσέχετ τις υποδίξεις που πρέχ. Μ τη βοήθηα αυτής της Οδηγίας χρήσης να ξουκωθεί μ τη συακή, τη σωστή της χρήση και τις υποδίξεις ασφαλίας (βλέπε πισυναπτόμν δλτο).

**4.2. Πρόσθτς υποδίξεις ασφαλίας**

- Τοποθήτηστη μηχανή σ πιπόνη και όχι ολισθηρή πιπάνια. Δν πιπρέπεται να κουνίεται η μηχανή.
- Σινουμεύτ πως η τάση στην τικέτα της συσκυής συμφωνί μ την υπάρχουσα τάση.

**GR**

- Mόνο τότε θα βάλτε το φίς στη πρίζα.  
 ● Φορέστε τα προστατικά γιαλιά.  
 ● Φορέστε την ηχοπροστασία.  
 ● Φορέστε προστατικά γάντια.  
 ● Μη χρησιμοποιείτε πλέον να αντικαθίστανται αμέσως οι αδαμάντινοι δίσκοι κοπής που έχουν σχισμές.  
 ● Προσοχή! όταν σταματήστε τη μηχανή ο δίσκος κοπής συνιζί λιγότερο ακόμη για λίγο!  
 ● Μη σταματάτε τον αδαμάντινο δίσκο κοπής με πίση στο πλάι.  
 ● Πριν την αντικατάσταση του δίσκου κοπής να βγάζετε το φίς από τη πρίζα.  
 ● Να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους αδαμάντινους δίσκους κοπής.  
 ● Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς πιβλήν σ χώρους όπου ρίσκονται παιδιά.  
 ● Πριν τον έλαχο του ηλεκτρικού συστήματος του χώρου του κινητήρα, βγάλτε το φίς από τη πρίζα.

## 5. Τχχνικά χαρακτηριστικά:

Iσχύς κινητήρα:	800 W
Αριθμός στροφών κινητήρα:	3000 min.-1
Κινητήρας ναλλασόμονο ρύματος :	230 V ~ 50 Hz
Κατηγορία μονωτικού υλικού	Κατηγορία B
Είδος προστασίας	IP54
Μήκος κοπής:	520 mm
Μήκος Jolly:	520 mm
Υπος κοπής 90°:	max. 30 mm
Υπος κοπής 45°:	max. 25 mm
Πλάγκος κοπής:	
- Διαστάσις	570 mm x 385 mm
Αδαμάντινος δίσκος κοπής	ø 200 x ø 25,4

## Τιμές κπομπής θορύβου

- \* Ο θόρυβος της μηχανής αυτής μπριέται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 3744, EN ISO 11201. Ο θόρυβος στη θέση ρυασίας μπορεί να υπερβεί τα 85 dB (A). Στην πρίπτωση αυτή πρέπει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει μέτρα ηχοπροστασίας (να φοράτε προστατικό ακούστις!).

	Λιτουργία	Λιτουργία κνού
Στάθμη ακουστικής πίσης LPA	94 dB(A)	76 dB(A)
Ισχύς ηχητικής πηγής LWA	107 dB(A)	89 dB(A)

## 6. Πριν τη θέση σ λιτουργία

- Η μηχανή να βιδωθεί πάνω σ σταθρή πιφάνια, δηλ. πάνω σ πάγκο ργασίας, στη βάση της ή σ κάτι παρόμοιο.
- Πριν τη θέση σ λιτουργία πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα καλύμματα και τα συστήματα ασφαλίας.
- Ο δίσκος κοπής να μπορεί να κινηται λύθρα.
- Σύγκρουθεί πριν συνέδετε τη μηχανή, πώς τα στοιχια στην τικέτα της μηχανής συμφωνούν με τα στοιχια του δικτύου.

### 7.1 Μοντάζ (εικ. 1-6)


- Βιδώστε τα πόδια (18) με τις 4 βίδες (19) στο πλαίσιο της βάσης (12).
- Στήστε τη βάση
- Βάλτε τις δύο βίδες (37) για τη στερέωση της λεκάνης από μέσα στις τρετράγυνες οπές και τοποθετήστε τη λεκάνη (3) στο πλαίσιο της βάσης (12).
- Στερεώστε την αντλία ψυκτικού υγρού (13) στο στήριγμα (38). Βάλτε την κοππικήμηχανή των πλακακίων στη λεκάνη και βιδώστε τη στερέωση της λεκάνης (39).
- Ξεβιδώστε την βίδα σ σχήμα αστριού (11) και το διαχωριστικό (40) και φυλάξτε τα.
- Γεμίστε τη λεκάνη με νερό μέχρι να έχει καλυφθεί η αντλία του ψυκτικού υγρού πλήρως με νερό.

### 7.2 Διακόπτης για άναμμα/σήσιμο (ικ. 7)

- Για να ανάγετε τη μηχανή πιέστε το "1" του διακόπτη για άναμμα/σήσιμο.
- Πριν αρχίστε να κοβτεί πρωμέντ μέχρι να φτάσει ο δίσκος κοπής τον μέγιστο αριθμό στροφών και η αντλία υγρού "ύζης" (13) έχει προσθήσαι το νερό έχει τον δίσκο κοπής.
- Για να σβήστε τη μηχανή πιέστε το "0" του διακόπτη (16).

### 7.3 Κοπές 90° (ικ. 8/9)

- Χαλαρώστε τη βίδα σ σχήμα αστριού (27).
- Βάλτε το γυναικό τέρμα (5) σ 90° και σφίξτε και πάλι τη βίδα σ σχήμα αστριού (27).
- οανασφίξετε τις βίδες (28) για να στρώστε το γυναικό τέρμα (5).
- Στηρίξτε την κραλή της μηχανής (29) από τη



GR

- χιρολαβή (9) προς τα πίσω.
- Τοποθετήστε το πλακάκι στο τέρμα (6) στο γωνιακό τέρμα (5).
- Ανάτη τη μηχανή κοπής πλακακιών.
- Προσοχή: πριμέντ πρώτα να φτάσει το νρό "ύψης" στο δίσκο κοπής (2).
- Τραβήξτε την κραλή της μηχανής (29) σιγά σιγά και ομοιόμορφα από τη χιρολαβή (9) προς τα μπρός δια μέσου του πλακακιού.
- Αφού τλιώστε την κοπή, σβήστε τη μηχανή.

**7.4 Διαγώνια κοπή 45° (ικ. 10)**

- Ρυθμίστε της γωνιακό τέρμα (5) σ 45°
- Εκτλέστε την κοπή όπως πριγράφεται στο δάφιο 7.3.

**7.5 Εγκάρσια κοπή 45°, "Κοπή τύπου Jolly" (ικ.****11)**

- Χαλαρώστε τις βίδες σ σχήμα αστριού (10)
- Δώστε κλίση στο τέρμα-οδηγό (7) προς τα αριστρά σ 45° της κλίμακας γωνίας (17).
- Σφίξτε και πάλι τις βίδες σ σχήμα αστριού (10).
- Εκτλέστε την κοπή όπως αναφέρθεται στο δάφιο 7.3.

**7.6 Αλλαγή του αδαμάντινου δίσκου κοπής (ικ.****12/13)**

- Βγάλτε το φίς απ' ώπερη πρίζα
  - Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες (35) και αφαιρέστε την προστασία της λάμας του πριονιού (8).
  - Με το κλιδί (34) χαλαρώστε τα παξιμάδια της φλάντας στην κατύθυση κίνησης του δίσκου κοπής (2). (Προσοχή: αριστρό σπίρωμα) Στο μεταξύ βάλτε το κλειδί (31) στον άξονα του κινητήρα και κρατήστε το για αντ' άταση.
  - Αφαιρέστε την ξεωτική φλάντα (36) και το δίσκο κοπής (2).
  - Καθερίστε προσεκτικά τη φλάντα υποδοχής πριν το μοντάζ του νέου δίσκου κοπής.
  - Τοποθετήστε το νέο δίσκο κοπής στην αντίθητη σιρά και σφίξτε τον.
- Προσοχή: Να προσέχετε την κατύθυση κίνησης του δίσκου κοπής!
- Επανατοποθήστε την προστασία της λάμας του πριονιού (8).

**8. Συντήρηση**

- Να ξακονίζεται και να σκουπίζεται τακτικά τη μηχανή. Ο καθαρισμός να γίνεται καλύτερα μ ενα πανί ή μένα πινέλα.
- Να λιπαίνονται όλα τα κινητά τμήματα σ τακτικά χρονικά διαστήματα μη.
- Για τον καθαρισμό του πλαστικού μη

ISC GmbH

Eschenstraße 6

**Konformitätserklärung**

D-94405 Landau/Isar



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
 (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article  
 (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
 (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel  
 (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
 (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
 (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln  
 (FIN) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle  
 (DK) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel  
 (RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС  
 (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.  
 (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul.

- (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.  
 (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν  
 (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
 (BE) attester folgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt  
 (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnic EU a norm pro výrobek.  
 (H) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint  
 (SLO) pojasnjuje sledéčo skladnost po smernici EU in normah za artikel.  
 (PL) deklaruje zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.  
 (SK) vydáva nasledujúce prehľadenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.  
 (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.  
 (UKR) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару.

**Fliesenenschneidemaschine TPR 200/2**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG             | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC  | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG                        | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG:      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG                      | <input type="checkbox"/> 97/68/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG                      |   |

EN 61029-1: 2000+A11+A12; EN 12418: 2000; IEC 61029-1: 1990; IEC 61029-2-7: 1993; EN 60825-1: 1994+A1+A2; EN 55014: 2000+A1+A2; EN 55014-2: 1997+A1; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 61000-3-2: 2000

Landau/Isar, den 22.06.2005

Weißspiegelner  
Leiter QS Konzern

J. Pflister

Pflister  
Tech. Supervisor

Art.-Nr.: 43.012.50 I.-Nr.: 01025  
Subject to change without notice Archivierung: 4301250-2-4155050

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung beschriebene Gerät gelten wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt nachgeliefert sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich erhalten Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsberechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertreiberspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH - International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

### @@ Εγγύηση

Για την εγγύηση προσέβεσται απόν Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περιττωτή κατά την οποία το προϊόν μας αποδειχθεί ελλεπαγματικό. Η προσέβαση των 2 ετών αρχεί με την μετάβαση των κινδύνων ή την παραλαβή της συσκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την άσκηση της εγγύησης είναι η ουσιώτη συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης παρόλο που η χρήση της συσκευής μας ανάλογα με τον ακίντη για τον αριθμό προσβάσεων.

Φυσικά διατρέπεται όλο το δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.

Η εγγύηση ισχύει αντίς της Ομοσπονδιακής Διπλωματίας της Γερμανίας ή συντομότερα του εκπροσώπου της σε κάθε περιοχή που λαμβάνει ως απότιμα των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό του τοπικού τμήματος εξιτηρέπτησης πελατών ή την κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση σερίς.

@@ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών



Ⓐ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής  
Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωτήρι διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---



---

---

---

---





**(GR)**  
Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και συνοδευτικών φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

EH 06/2005

