

(GR) Οδηγία χρήσης  
Αερόσφυρα

(TR) Kullanma talimatı  
Elektro Cakma Matkabi

**PRO WORK®**

6


CE

Art.-Nr.: 42.583.38



I.-Nr.: 01039






**PBH 850/1**



- Ⓐ Προς αποφυγή βλάβης της συσκευής, η μεταγωγή εμπαξύ των επι μέρους λειτουργιών να γίνεται μόνο με ακινητοποιημένη συσκευή.  
Ⓑ Cihazın hasar görmesini önlemek için fonksiyon ayarlarını değiştirme işlemi sadece cihaz dururken yapılacaktır.



3



GR

**Δ Προσοχή!**

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών και ζημιών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Οδηγία χρήστης. Φυλάξτε την καλά για να έχετε τις πληροφορίες στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν δώσατε τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να τους παραδώσετε και αυτή την Οδηγία χρήστης.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα που οφείλονται στη μη τήρηση αυτής της Οδηγίας και των υποδειξεων ασφαλείας.

**1. Υποδείξεις ασφαλείας**

Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας.

**2. Περιγραφή συσκευής (εικ. 1)**

- 1 Προστασία από σκόνη
- 2 Σύστημα κλεισμάτων
- 3 Διακόπτης ON-OFF
- 4 Πρόσθετη λαβή
- 5 Οδηγός για τέρμα βάθους
- 6 Στοπ κρούσης
- 7 Στοπ πειροτροφής

**3. Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Τάση:	230 V ~ 50 Hz
Άπορρόφηση ισχύος:	850 Watt
Άρθμός στροφών σε κενό:	780 min <sup>-1</sup>
Άριθμός κρούσεων:	3850 min <sup>-1</sup>
Απόδοση (μάξιμου):	μπετόν/πέτρα Ø 26 mm
Βάρος:	4,75 kg
Στάθμη δονήσεων $a_{hv}$ :	9,6 m/s <sup>2</sup>
Στάθμη ακουστικής πίεσης $L_{PA}$ :	93,5 dB(A)
Στάθμη ισχύος ηχητικής πηγής $L_{WA}$ :	104,5 dB(A)
Κατηγορία προστασίας:	II

Τα στοιχεία ήχου και δονήσεων διαπιστώθηκαν με βάση EN 60745-2-6. Η αερόσφιρα δεν προορίζεται για τη χρήση στο ύπαθρο σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2000/14/EOK.

**4. Πριν την θέση σε λειτουργία**

- Ελέγχετε την περιοχή στην οποία θα εργασθείτε με συσκευή εντοπισμού καλωδίων για να εντοπίσετε ενδεχόμενα καλωδία και αγωγούς ρεύματος, αερίου και νερού.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το δίκτυο προσέξτε να συμφωνεί η τάση του δικτύου με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.

**4.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό του εργαλείου**

Η συσκευή προορίζεται για τρυπήματα σε μπετόν, πέτρα και τουβλό και για εργασίες λαξεύματος εφόσον χρησιμοποιείτε το ανάλογο τρυπάνι ή την ανάλογη σμίλη.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περιπτώση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

**4.2 Τοποθέτηση και αλλαγή εργαλείου (εικ. 2)**

- Πριν την τοποθέτηση του εργαλείου, καθαρίστε το και λιπάντε το με λιπαντικό για μηχανές.
- Τραβήξτε προς τα πίσω το κλείσμα (A), κρατήστε το στη θέση αυτή και κρατήστε το στη θέση αυτή.
- προτίθετε προς τα μέσα μέχρι το τέρμα το εργαλείο που έχετε ξεσκονίσει. στρίοντάς το στην υποδοχή εργαλεών. Το εργαλείο στερεώνεται μόνο του.
- Ελέγχετε τη άωστή στερέωση του εργαλείου, προσπαθώντας να το τραβήξετε.

**4.3 Απομάκρυνση του εργαλείου (εικ. 3)**

Τραβήξτε προς τα πίσω το κλείσμα (A), κρατήστε το στη θέση αυτή και απομακρύντε το εργαλείο.

**5. Θέση σε λειτουργία (εικ. 1 - αρ. 3)****5.1 Ανάμμα και σθήσιμο**

- Ανάμμα: Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας (3).
- Σθήσιμο: Αρίστε ελεύθερο το διακόπτη λειτουργίας (3).

**5.2 Πρόσθετη λαβή (εικ. 1 – αρ. 4)**

Για λόγους ασφαλείας να χρησιμοποιείτε την αερόσφιρα μόνο με την πρόσθετη λαβή.

Η στάση του σώματός σας κατά την διάρκεια της εργασίας είναι πιο ασφαλής εάν στρίψετε την πρόσθετη λαβή. Ξεβιδώνετε την πρόσθετη λαβή

**GR**

αντίθετα προς την κατεύθυνση των δεικτών ρολογιού και στρίπτε την.

#### **Κατόπιν ξαναδύνετε την πρόσθετη λαβή.**

**5.3 Οδηγός τέματος θάθους (εικ.1 – αρ. 5)**  
Χαλαρώνετε την πρόσθετη λαβή στριβοντάς την και τοποθετείτε το ίσιο τμήμα του εξαρτήματος θάθους στην οπή της πρόσθετης λαβής. Ρυθμίζετε το εξάρτημα βαθούς και σφίγγετε και πάλι την πρόσθετη λαβή.

#### **5.4 Σύστημα αναρρόφησης της σκόνης (εικ. 4)**

Για την αρχή των εργασιών με την αερόσφιρα που εκτελούνται κάθετα επάνω από το κεφάλι σας, βάζετε στο τρυπανί το σύστημα αναρρόφησης σκόνης

#### **5.5 Στοπ κρούσεων (εικ. 5)**

Για ήπια αρχή εργασίας και τρυπήματος η αερόσφιρα διαθέτει σύστημα στοπ κρούσεων.

- Στρίψτε τον μοχλό (6) προς τα δεξιά στην θέση (b) για να σθήσετε το σύστημα κρούσεων.
- Για να επανενεργοποιήσετε το σύστημα κρούσεων πρέπει να ξαναστρίψτε τον μοχλό (6) στην θέση (a).

#### **5.6 Στοπ στροφών (εικ. 6)**

Για εργασίες με τη σμήλη μπορείτε να σθήσετε την λειτουργία περιστροφής της αερόσφιρας.

- Πιέστε το κουμπί (d) στο μοχλό (7) και στρίψτε το μοχλό (7) με το βέλος (a) στη θέση (c) στο περιβλήμα της μηχανής.
- Για να ξανανάψετε και πάλι τη λειτουργία περιστροφής, πρέπει να πιεσθεί το κουμπί (d) στο μοχλό (7) και να πειροτραφεί ο μοχλός με το βέλος (a) στη θέση (b).

#### **Προσοχή:**

Για την εργασία με την αερόσφιρα απαιτείται μόνο ελαφριά πίεση. Μία μεγάλη πίεση κατά την εργασία σημαίνει υπερβολική υπερφόρτωση του κυνήγου. Οι ελέγχετε τακτικά το τρυπανί. Εάν το τρυπάνι έχει φθαρεί να ακονίζεται ή να αντικαθίσταται.

#### **6. Καθαρισμός, συντήρηση, παραγγελία ανταλλακτικών**

Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού να βγάζετε το φίς από τη πρίζα.

#### **Καθαρισμός**

- Να τηρείτε τα συστήματα ασφαλείας, τις σχισμές αερισμού και το περιβλήμα του κυνήγου δύο πιο καθαρά από σκόνη γίνεται. Σκουπίστε τη συσκευή με καθαρό πανί ή φυσητέ τη με πεπλεμένο αέρα σε χαμηλή

πίεση.

- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή μητακτικά με ένα υγρό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, διότι έτσι δεν αποκλείεται η διάβρωση της συσκευής. Να προσέχετε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

#### **Βούρτσες άνθρακος**

- Σε περίπτωση υπερβολικού σχηματισμού σπινθήρων δύστε τις ανθρακόβουρτσες να ελεγχθούν από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

#### **Συντήρηση**

- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν βρίσκονται άλλα εξαρτήματα για τα οποία απαιτείται συντήρηση.

#### **Παραγγελία ανταλλακτικών**

Οταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες www.isc-gmbh.info

#### **7. Διάθεση στα απορρίμματα και ανακύκλωση**

Προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία. Η συσκευασία αυτή είναι πρώτη ύλη, μπορεί δηλαδή να επαναμεταχειριστεί ή να ανακυκλωθεί. Ο συμπεστήρης και τα εξαρτήματα του αποτελούνται από διαφορετικά υλικά, όπως π.χ. από μέταλλα και πλαστικά. Παρακαλούμε να διαθέτετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα στα ειδικά και προβληματικά απορρίμματα. Εάν έχετε απορίες, ρωτήστε στο ειδικό σας κατάστημα ή στη διοίκηση του Δήμου σας.

**⚠ Dikkat!**

Yaralannalar ve maddi hasarları önlemek için aletler ile çalışırken bazı iş güvenliği talimatlarına riayet edilecektir. Bu nedenle Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz. İçerdiği bilgilere her zaman erişebilmek için Kullanma Talimatını iyi bir yerde saklayınız. Aleti başka kişilere ödünc verdığınızda bu Kullanma Talimatını da alet ile birlikte verin.

Kullanma Talimatında açıklanan bilgiler ve güvenlik uyarılarına riayet edilmemesinden kaynaklanan iş kazaları veya maddi hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmeyiz.

**1. Güvenlik Uyarıları**

İlgili güvenlik uyarıları ekteki kullanma kitapçığında açıklanmıştır.

**2. Cihaz açıklaması (Şekil 1)**

1. Toz koruma düzeni
2. Kilitleme bileziği
3. Açık, Kapalı şalteri
4. İlave sap
5. Derinlik dayanağı
6. Darbe stop
7. Dönme stop

**3. Teknik özellikler**

Gerilim:	230 V ~ 50 Hz
Güç:	850 W
Röllanti devri:	780 dev/dak
Darbe sayısı:	3850 dev/dak
Delme kapasitesi (max.):	beton/taş Ø 26 mm
Ağırlık	4,75 kg
Titresim seviyesi $a_{\text{m}}$ :	9,6 m/ $s^2$
Ses basıncı seviyesi $L_{\text{PA}}$ :	93,5 dB(A)
Ses gücü seviyesi $L_{\text{WA}}$ :	104,5 dB(A)
Koruma sınıfı:	□ / II

Ses ve titresim değerleri EN 60745-2-6 normuna göre belirlenmiştir. Elektro Çakma Matkabı 2000/14/AB Yönetmeliğinin 3. Maddesine göre açık havada kullanım için uygun değildir.

**4. Aleti çalıştırmadan önce**

- Elektrik, su veya havagazı tesisatlarının gizli olarak döşendiği duvarlarda ilk önce boru ve kabloları uygun detektörle tespit edin.
- Aleti prizde takmadan önce tip levhası üzerindeki voltaj değeri ile şebeke voltajının aynı olmasına dikkat edin.

**4.1 Kullanım amacına uygun kullanım**

Bu alet taş ve tuğla üzerinde darbeli delik açma ve uygun keski veya matkap ucu kullanılarak keski çalışmaları sırasında kullanım için uygundur.

Lütfen cihazlarınızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanım için tasarılanmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımında kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

**4.2 Takımların takılması ve değiştirilmesi  
(Şekil 2)**

- Takımı takmadan önce temizleyin ve hafifçe makine yağı sürün.
- Kilitleme bileziğini (A) geriye çekin ve tutun.
- Tozsuz takım döndürerek takım bağlama düzennin dayanacağına kadar yerleştirin. Takım otomatik olarak kilitlenir.
- Takımı doğru şekilde kilitlenmiş olup olmadığını takım çekerek kontrol edin.

**4.3 Takımın çıkarılması (Şekil 3)**

Kilitleme bileziğini (A) geriye çekin, tutun ve takımı çıkarın.


**5. Çalıştırma (Şekil 1)****5.1 Açıma, Kapama**

- Açıma: Çalıştırma şalterine (3) basın.
- Kapama: Çalıştırma şalterine (3) kısaca basın ve bırakın.

**5.2 İlave sap (Şekil 1/4)**

Darbeli matkabı çalışma emniyeti bakımından yalnızca ilave sap ile kullanılabilir.

İlave sap ile çalışırken daha sağlam ayakta durulur. İlave sapı saat yelkovanının tersi yönünde sükün ve döndürün. Bundan sonra ilave sapı tekrar sıkın.



**TR****5.3 Derinlik dayanağı (Şekil 1/5)**

İlave sapi döndürerek açın ve derinlik ayar çubuğuñun düz bölümünü ilave saptaki deligin içine yerleştirin. Derinlik ayar çubuğuñu ayarlayın ve ilave sapi tekrar sıkın.

**5.4 Toz deposu düzeni (Şekil 4)**

Baş üzeri çalışırken toz deposu düzenini matkap ucunun üzerine takın.

**5.5 Darbe stop (Şekil 5)**

Yavaşça delmeye başlama için darbeli matkap darbe işletmesini durdurma (stop) donanımı ile donatılmıştır.

- Darbe işletmesini durdurmak için kumanda kolunu (6) sağa (b) pozisyonuna döndürün.
- Darbe işletmesini tekrar açmak için kumanda kolu (6) tekrar (a) pozisyonuna geri döndürülecektir.

**5.6 Dönme stop (Şekil 6)**

Keski ile yapılan çalışmalarında darbeli matkabin dönme işletmesini kapatılabilir.

- Bunur için ayar kolundaki (7) düğmeyi (d) bastırın ve ayar kolunu (7), ok işaretü (a) makine gövdesindeki (c) pozisyonuna bakacak şekilde döndürün.
- Delme (döème) fonksiyonunu tekrar çalışırmak için ayar kolundaki (7) düğmeyi (d) bastırın ve ayar kolunu, ok işaretü (a) makine gövdesindeki (b) pozisyonuna bakacak şekilde döndürün.

**Dikkat:**

Darbeli matkap ile delerken çok az kuvvette gerek vardır. Çok aşırı kuvvet uyguladığınızda motoru gereksiz yere zorlarsınız. Matkap ucunu düzenli olarak kontrol edin. Ucu körelenmiş matkap uçlarını bileyin veya değiştirin.

**6. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi**

Temizleme çalışmasına başlamadan önce fişi prizden çıkarın.

**Temizleme**

- Koruma donanımları, hava delikleri ve motor gövdesini mümkün olduğunda toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti her kullanmadan sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.

- Aleti düzenen olarañ nemli bir bez ve biraz sıvı sabun ile temizleyin. Temizleme işlemindede deterjan veya solvent kullanmayın, zira bu temizleme maddeleri aletin plastik malzemelerine zarar verir. Aletin içine su girmemesine dikkat edin.

**Kömür fırçalar**

- Aşırı kvılıçım oluşturuñunda kömür fırçaların elektrikçi uzman personel tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Dikkat! Kömür fırçalar ancak elektrikçi uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

**Bakım**

- Cihazın içinde başka bakımı yapılacak parça bulunmaz.

**Yedek parça sipariþi:**

Yedek parça sipariþinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçasının yedek parça numarası

Güncel fiyatlar ve bilgiler internette www.isc-gmbh.info sayfasında görülebilir.

**7. Bertaraf etme ve geri kazanım**

Nakliye esnasında hasar görmesini önlemek için alet özel bir ambalaj içinde gönderilir. Bu ambalaj ham-madden olup tekrar kullanılabılır veya geri kazanım prosesinde işlenerek hammaddeye dönüştürülebilir. Nakliye ve aksesuarları öneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları özel atık bertaraf etme sistemine verin. Bu sistemin nerede olduğunu bayinizden veya yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz!



## Konformitätserklärung

ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

- (\*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
 (\*\*) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article  
 (\*\*) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
 (\*\*) erklärt die folgende Konformität in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel  
 (\*\*) declara la siguientes conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
 (\*\*) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
 (\*\*) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln  
 (\*\*) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle  
 (\*\*) erklärt herved folgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel  
 (\*\*) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС  
 (\*\*) izjavljuje o skladnosti srednjih usklađenosti s odredbama i normama EU za artikl  
 (\*\*) declară următoarea conformitate cu linia direc-  
 toare CE și normele valabile pentru articolul.  
 (\*\*) türün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve  
 Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklığı  
 masını sunar.  
 (\*\*) δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνα με  
 την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (\*) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
 (\*\*) attester folgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produktet  
 (\*\*) poohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.  
 (\*\*) a következő konformitást jelenti ki a termékek-re vonatkozó EU-irányelvnek és normák szerint  
 (\*\*) pojasnjuje sldečo skladnost po smernici EU in norem za artikel.  
 (\*\*) deklaruje zgodotost' wymienionego poniżej artykułu z przepisami normami na podstawie dyrektywy WE.  
 (\*\*) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a norem pre výrobok.  
 (\*\*) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.  
 (\*\*) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару.  
 (\*\*) deklarerar attituki pagal ES direktivas ir normas straipsniui  
 (\*\*) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odredbama i normama EU za artikl.  
 (\*\*) Attestă că conformitatea aplicăna zemărk miinēto preču  
 (\*\*) atititibū ES direktīvām un standartiem  
 (\*\*) Samkvæmt reglum Evrópbandalagins og stöðulum fyrir vörur

## Bohrhammer PBH 850/1

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EEC   | <input type="checkbox"/> 87/404/EEC             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EC  | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EC       |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC               | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input type="checkbox"/> 95/54/EC:              |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EEC             | <input type="checkbox"/> 97/68/EC:              |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EEC             |   |

EN 60745-1; EN 60745-2-6; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 23.11.2007

Wéichselgartner  
General-Manager

Sch. M.

Mayr  
Product-ManagementArt.-Nr.: 42.583.38 I.-Nr.: 01039  
Subject to change without notice

Archivierung: 4258320-25-4155050-07



㊂ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής που υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πιέσον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορρίμματων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βιοθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.


㊂ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayın.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıtırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.




㊂

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φύλλων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε οποισδήποτα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

㊂

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılmaması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı almak şartıyla serbesttiir.

㊂ Ο κατασκευαστής διατηρει το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών  
㊂ Teknik değişiklikler olabilir





# ΕΓΓΥΗΣΗ

**Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη,**

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ' όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμα μας Εξυπηρέτητης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησης μας είναι για σας δωρεάν.

2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πώς οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμιο σκοπό. Από την εγγύηση μας αποκλείονται πέραν τούτου απόζημιές για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λαθώς τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος έξοντων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά.

Η αξιώση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή.

3. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατοικούνται πριν την πάροδος της προθεσμίας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένων τοπισθετέντα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου.

4. Για την κατίσχυση της αξιώσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, χωρίς επιβάρυνση μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάσετε να επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύηση μας, είτε θα σας επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μια νέα συσκευή.

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τμήματος μας για Εξυπηρέτηση Πελατών.

## GARANTİ BELGESİ

Sayın Müşterimiz,

Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazın tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk olan aleti/cihazı Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine göndermenizi rica ederiz. Bize ayrıca aşağıda açıklanan Servis telefon numarasından da her zaman ulaşabilirsiniz. Size her konuda memnuniyetle bilgi veririz. Garanti haklarından faydalanan için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini düzenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatasından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahildir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacı için tasarılanmadığını lütfen dikkate alın. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışmalarla çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmemeye nedeniyile oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türune bağlama gibi), kullanıma uygun olmayan aletlerin (örneğin aletin/cihazın onarılması veya aletin/cihazın aksesuarı), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar, aletin/cihazın içinde yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanıma veya harici zorlamlardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyile oluşan hasar) ve kullanıma bağlı oluşan gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir.

Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer.

3. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alıldığı tarihde başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalama talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalama talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
4. Garanti hakkından faydalanan için arızalı aleti, gönderi ücreti göndericiye ait olmak üzere aşağıda belirtilen adresle postalayın. Satın aldığınız tarihi belirten orijinal fisi veya başka bir belgeyi de alet ile birlikte gönderin. Bu nedenle kasa fışını belgelemek için daima iyice saklayın! Arza ve şikayet sebebini mümkün olduğunda doğru şekilde açıklayın. Aletin arızası garanti kapsamına dahil olduğunda size en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet/cihaz gönderelecektir.

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garanti süresi dolan arızaları ücreti karşılığında memnuniyetle onarız. Bunun için aleti/cihazı lütfen Servis adresimize gönderin.

EH 02/2009 (03)