

Cinhell®

(GR) Οδηγία χρήσης
Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο

(TR) Kullanma Talimatı
Elektrikli Ağaç Kesme Testeresi

6

CE

Art.-Nr.: 45.015.52

I.-Nr.: 01015


EKS-W 2040

⚠ **Υποδείξεις για καλύτερη κατανόση**


⚠ Το προειδοποιητικό στρίγυνο χαρακτηρίζει όλες τις για την ασφάλεια σημαντικές υποδείξεις. Να τις ακολουθείτε πάντα. Διαφορετικό δεν αποκλείονται σοβαροί τραυματισμοί! Θα βρεί τις απεικονίσεις που αναφέρονται στο κείμενο στις μπροστινές σελίδες. Για τη μελέτη της Οδηγίας χρήσης να τις κρατάτε ανοικτές.


⚠ **Talimat ile ilgili açıklamalar**

⚠ Metin içinde gösterilen ikaz işaretleri önemli güvenlik talimatlarına işaret eder. Bu talimatlara kesinlikle riayet edin aksi takdirde ağır yaralanmalar meydana gelebilir! Metin içindeki resimler ön kapak sayfasında bulunur. Kullanma talimatını okurken bu sayfayı açın.










3











4








GR

1. Στοιχεία χειρισμού

1	Μπροστινή προστασία χεριών	13	Τέρμα αλυσίδας
2	Μπροστινή χειρολαβή	14	Αλυσίδα πριονιού
3	Πώμα δοχείου λαδιού	15	Οδηγός
4	Φραγή εκκίνησης	16	Βίδα στερέωσης
5	Διακόπτης Αναμμα/Σβ?ησιμο		
6	Πίσω χειρολαβή		
7	Καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο		
8	Σ' πριγμα καλωδίου		
9	Δουκείο λαδιού		
10	Κάλυμμα αλυσοτροχού		
11	Σφιγκτήρας αλυσίδας		
12	Βίδα στερέωσης		

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	230 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W
Μήκος κοπής μάξιμου:	37 cm
Ταχυτήτα κοπής σε ονομαστικό αριθμό στροφών	10 m/s
Ποσότητα πλήρωσης δοχείου λαδιού	200 ml
Βάρος με σπαθί και αλυσίδα	4,7 kg
Κλάση προστασίας	II /
Εγγημένη στάθμη ηχητικής ισχύος με φορτίο	107 dB(A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης με φορτίο	92 dB(A)
Επιτάχυνση: πίσω χειρολαβή με φορτίο (εξακριβώθηκε βάσει EN 50144)	12,1 m/s ²
	12,1 m/s ²

3. Εξήγηση πινακίδων

1. Να φοράτε προστασία κεφαλής, ματιών και αυτιών
2. Προσοχή! Να διαβάσετε την Οδηγία χρήσης και να ακολουθήσετε τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις
3. Σε περίπτωση ελαττωματικού καλωδίου, βγάλτε το φις από τη πρίζα!
4. Να προστατεύεται από υγρασία

GR**4. Υποδείξεις ασφαλείας**

Κατά τη χρήση της μηχανής να ακολουθούνται οι Υποδείξεις ασφαλείας. Παρακαλούμε, για τη δική σας ασφαλεία, αλλά και για την ασφάλεια τρίτων προσώπων, να προσέξετε αυτές τις υποδείξεις πρωτού χρησιμοποιήστε τη μηχανή. Φυλάξτε της υποδείξεις σε ασφαλές μέρος για ενδεχόμενη μεταγενέστερη χρήση. Να χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο αποκλειστικά κια μόνο για να κόβετε ξύλα (ξύλινα τιμήματα). Όλες οι άλλες χρήσεις γίνονται με δική σας ευθύνη και είναι ενδεχομένως επικινδύνες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές, που προκληθήκαν από διαφορετική χρήση από αυτή για την οποία προορίζεται η μηχανή ή από όχι σωστή χρήση.



Υποδείξεις ασφαλείας και προστασία από απυχήματα

Παρακαλούμε να διαθάσετε όλη την Οδηγία χρήσης προσεκτικά πριν από την πρώτη χρήση του αλυσοπρίονου για να αποφύγετε λάθος χειρισμό του. Όλες οι υποδείξεις για το χειρισμό του αλυσοπρίονου αποσκοπούν και στη δική σας ασφάλεια! Π στε σε έναν ειδικό να σας δείξει τον τρόπο χρήσης!

- Πρωτού βγάλτε το φρένο του αλυσοπρίονου, σβήστε τη συσκευή.
- Προς αποφυγή βλάβης της οκής να χρησιμοποιείτε τις ωτοπροστασία. Πρακτικά είναι τα κράνη με προστασία προσώπου.
- Κατά την εργασία να προσέξετε να στέκεστε ασφαλώς.
- Προτού ακουμπήσετε κάπου τη μηχανή, σβήστε την πρώτα.
- Πριν από όλες τις εργασίες στη μηχανή, να βγάλετε το φία από τη πρίζα.
- Να βάζετε το φία στην πρίζα, μόνο όταν έχετε σβήσει τη μηχανή.
- Το αλυσοπρίονο να χειρίζεται μόνο από ένα άτομο. Σε άλλα πρόσωπα απαγορεύεται η στάση στη ζώνη περιστροφής του αλυσοπρίονου. Να προσέξετε κυρίως τα παιδιά και τα κακτοκίδια ζωά.
- Κατά την εκκίνηση το αλυσοπρίονο να υινην ακουμπίσει πουθενά.
- Κατά την εργασία να κρατάτε το αλυσοπρίονο με τύχο χέρια!
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της-ου αλυσοπρίονου απ' οπαδιά και νέους. Από την απαγόρευση αυτή ειδικούνται οι νέοι άνω των 16 ερτών υπό την επιθέλεψη για λόγους εκπαίδευσης. Να δίνετε (δανείζετε) το πρώτο μόνο σε άτομα που είναι εξουειωμένα με αυτό τον τύπο της μηχανής και με το χειρισμό της. Οπωδήποτε

να τους δίνετε την Οδηγία χρήσης.

- Επιτρέπεται να εργάζεστε με το αλυσοπρίονο μόνο όταν είστε ξεκουρασμένοι και υγείς και σε καλή σωματική κατάσταση. Εάν έχετε κουραστεί από την εργασία, να κάνετε εγκαίωνα ήνα διάλευμα. Μετά από οινοπνευματώδη ποτά δεν επιτρέπεται η εργασία με το αλυσοπρίονο.
- Εάν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για ένα χρονικό διάστημα, να τοποθετείται έτσι, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για κανέναν.
- Σε κάθε κοπή, ακουμπήστε σταθερά το αλυσοπρίονο εκεί που θέλετε να κόμψετε και επείτα την ανάβετε..
- Το καλώδιο να βρίσκεται κατά κανόνα πίσω από αυτόν που εργάζεται με το αλυσοπρίονο.
- Το καλώδιο να βρίσκεται πάντα πίσω από τη μηχανή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα.
- Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στο ύπαιθρο, να συνδέονται μέσω διακόπτη ασφαλείας.
- Επέκταση καλωδίου στο ύπαιθρο: Να χρησιμοποιείτε μόνο επεκτάσεις καλωδίου η χρήση των οποίων επιτρέπεται στο ύπαιθρο και τα οποία φέρουν τον καταλληλό χαρακτηρισμό.
- Όταν κόβετε χοντρύτερα ή λεπτότερα ξύλα να χρησιμοποιείτε μία σταθερή επιφάνεια για το κόψιμο (πάγκο για κόψιμο, βλ. εικ. K). Να μη στιβάζετε τα ξύλα καν να μη κρατέται το ξύλο από άλλο πρόσωπο, ούτε με το πόδι.
- Να ασφαλίζετε τα στρογγυλά ξύλα.
- Όταν εργάζεστε σε καπηλόρα, να κόβετε προς την πλευρά της καπηφόρας.
- Να βγάλετε το πρίονι από το ξύλο όταν ακόμη περιστρέφεται.
- Εάν εκτελούνται περισσότερες κοπές, να σβήνετε το ηλεκτρικό πρίονι στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα.
- Προσοχή στο κόψιμο ξύλων με σχισμές: Μπορούν να παρασυρθούν αποκομμένα κομμάτια ξύλου (κίνδυνος τραυματισμού).
- Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό πρίονι σαν μοχλό για να καθορίσετε κομμάτια ξύλου ή υπόλοιπα αντικείμενα.
- Οι εργασίες κοπής κλαδιών να γίνονται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό! Κίνδυνος τραυματισμού!
- Να προσέξετε πολύ τα κλαδιά που βρίσκονται υπό ένταση. Τα ελευθερά κλαδιά να μην κόβονται από κάτω.
- Μην εκτελείτε εργασίες κοπής κλαδιών όταν στέκεστε πάνω στον κορμό.
- Το ηλεκτρικό πρίονι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για δασοκομικές εργασίες, για κοπή δένδρων και κλαδιών στο δάσος, διότι εδώ

GR

δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ασφάλεια για τον χειριστή λόγω της συνέδεσης με το καλώδιο.

- Όταν κόβετε δένδρα να βρίσκεστε πάντα επάνω από το δένδρο που πέφτει.
- Οταν μετά την κοπή προμανεύετε προς τα π' αιωνία, να προσέχετε ενδεχόμενα κλαδιά που μπορεί να πέσουν.
- Στις εργασίες σε κατηφόρα ο χειριστής της πριονιού να βρίσκεται από πάνω ή στο πλαίσιο του κατεργάζομενου κορμού ή του δένδρου.
- Εάν πάθει βλάβη το καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπο του ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.

Για να αποφύγετε ενδεχόμενη αντίκρουση να προσέξετε τα εξής:

- Ποτέ μην αρχίζετε να κόβετε βάζοντας τη μύτη της γραμμής στο σημείο κοπής! Πάντα να παρακολουθείτε τη μύτη της γραμμής.
- Ποτέ μην προνιάζετε με τη μύτη της γραμμής! Προσοχή στη συνέχιση κοπών που έχετε ήδη αρχίσει.
- Να αρχίζετε την κοπή με ήδη περιστρέφομένο πριόνι!
- Το αλυσοπρόιον να είναι πάντα καλά τροχισμένο.
- Ποτέ μην κόβετε περισσότερος από τον καλάδι με μία κοπή! Να προσέχετε όταν κόβετε ένα καλάδι να μην αγγίζετε άλλο.
- Οταν κόβετε ξύλα να προσέχετε ενδεχόμενους κορμούς που βρίσκονται κοντά. Εάν γίνεται να χρησιμοποιούνται πάγκο για το κόψιμο.

5. Μεταφορά του αλυσοπρίουν

Κατά τη μεταφορά του αλυσοπρίουν να βγάζετε το φίς από τη πτίζα και να σπρώχνετε το προστατευτικό της αλυσίδας πάνω από τη γραμμή και την αλυσίδα. Εάν κάνετε περισσότερες κοπές με το αλυσοπρίονο, πρέπει να το σβ' σπετε ανάμεσα στις διάφορες κοπές.

6. Πριν τη θέση σε λειτουργία

Η τάση της πηγής του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναφέρονται στην υετικέτα της συσκευής. Πριν από κάθε αρχή της εργασίας να ελέγχετε την άμογη λειτουργία του αλυσοπρίουν και την ασφαλή της κατάσταση. Πριν την αρχή της εργασίας να ελέγχετε τη λειτουργία λίτισης της αλυσίδας και τη στάθμη του λαδιού (βλέπε εις 9). Εάν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται 5 χιλιοστά πριν από την κάτω άκρη (χαρακτηρίζεται στην εικόνα με ψMin[®]), πρέπει να συμπληρωθεί λαδί. Εάν η στάθμη του λαδιού είναι πιο πάνω από το

σημάδι αυτό, εργάζεστε ασφαλώς. Ανάψτε το αλυσοπρίονο και κρατήστε το πάνω από ανοικτό φόντο. Προσοχή! Το αλυσοπρίονο δεν επιτρέπεται να ακουμπηθεί στο έδαφος. Για το λόγο αυτό να τηρείτε απόσταση ασφαλείας περ. 20 εκατοστά. Εάν εμφανισθεί αυξανόμενο χνος λαδιού, το σύστημα λίπινασης της αλυσίδας λειτουργεί άμφοτα. Εάν δείτε ίχνη λαδιού, πρέπει ενδεχομένως να καθαρίσετε το κανάλι εξόδου του λαδιού (4), την επάνω οπή έντασης της αλυσίδας (14) και τον αγώγο του λαδιού.

7. Μοντάζ του οδηγού και της αλυσίδας (βλέπε εικ. 2/3)

Το φίς να μην είναι στην πρίζα.

- Προσοχή! Η μπροστινή προστασία χειριού (1) πρέπει να βρίσκεται πάντα στην πιο επάνω (καθετή) θέση.
Ο οδηγός και η αλυσίδα του πριονιού παραδίδονται ασυναρμολόγητες. Για το μοντάζ, ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης (12) και τη βίδα (16) στρίβοντας προς αριστερά και αφαιρέστε το κάλυμα του περιβλήματος της πέδης (10). Για την προστασία των χερών από τραυματισμούς από τις αιχμήρες ακρές κοπής να φοράτε κατά τη συναρμολόγηση, κατά την ένταση και κατά τον τελικό έλεγχο προστατευτικά γάντια. Προτού συναρμολογήσετε τώρα τον οδηγό με την αλυσίδα, πρέπει να προσέξετε την κατεύθυνση κοπής των δοντιών (βλέπε εικ. 2)! Κρατήστε τον οδηγό (15) με τη μύτη κάθετα προς τα επάνω και τοποθετήστε την αλυσίδα (14) αρχίζοντας από τη μύτη του οδηγού. Συναρμολογείτε κατόπιν τον οδηγό με τον τροχό έντασης της αλυσίδας (Α) και την αλυσίδα ως ακολουθώς: Βάλτε τον οδηγό με την αλυσίδα του πριονιού στο μπούλον του οδηγού (Β), έτσι ώστε ο τροχός έντασης της αλυσίδας (Α) να δείχνει προς τα έξω. Τοποθετήστε την αλυσίδα του πριονιού γύρω από τον τροχό της αλυσίδας (C). Στρίβοντας τον τροχό έντασης της αλυσίδας στην κατεύθυνση δεκτών του ρολογιού, προεντίνετε την αλυσίδα. Κατόπιν τοποθετείτε το κάλυμμα του τροχού της αλυσίδας (10) και σφιγγύτε ελαφρά τη βίδα στερέωσης (12).

8. Ένταση της αλυσίδας του πριονιού

Πριν από όλες τις εργασίες στη μηχανή να θύγαζετε το φίς από τη πρίζα!

Να φοράτε προστατευτικά γάντια!

Να προσέξετε να βρίσκεται η αλυσίδα του πριονιού (14) στο αυλάκι οδηγού της γραμμής (15). Τώρα εντείνετε σωστά την αλυσίδα, στρίβοντας τον τροχό έντασης της αλυσίδας (11) στην κατεύθυνση των δεκτών του ρολογιού. (Με στρίψιμο αντίθετα προς την κατεύθυνση των

GR

δεικτών ρολογιού μπορεί να χαλαρωθεί η αλυσίδα). Κατόπιν σγηφίγγετε τη βίδα στερέωσης (12) και βιδώνετε τη βίδα (16). Ελέγχετε την ένταση της αλυσίδας (βλέπε εικ. 10). Μην εντείνετε πολύ την αλυσίδα. Σε κατάσταση ψυχρής λειτουργίας η αλυσίδα να αναστοκώνεται στη μέση του οδηγού, περίπου 3 χλιοστά. Κατά τη δέρμασην, διαστέλλεται η αλυσίδα και κρέμεται. Υφίσταται κίνδυνος να εκτροχιασθεί η αλυσίδα. Εάν χρειάζεται, να επαναλαμβάνετε την ένταση. Εάν η αλυσίδα ενταθεί σε θερμή κατάσταση, πρέπει οπωσδιότε να χαλαρωθεί στο τέλος της εργασίας. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση κατά την ψύξη της. Μία κανούγηνα αλυσίδα πριονού χρειάζεται περίπου 5 λεπτά προλειτουργία. Πολύ οπιματική είναι η επαρκής λίπαση! Μετά την δοκιμαστική προλειτουργία, ελέγχετε την ένταση ή να κάνετε επανάνταση.

9. Λάδι αλυσίδας (θλέπε εικ. 9)

Γιαν από το ανοιγμα καθαρίστε το πάμια του δοχείου του λαδιού (C) για να αποφύγετε την είσοδο ακαθαριών στο δοχείο του λαδιού. Να ελέγχετε **κατά τη διάρκεια του πριονισμάτος** το περιεχόμενο του δοχείου του λαδιού μέσω της ένδειξης της στάθμης του λαδιού (D). Κλείστε καλά το πάμια του δοχείου του λαδιού (C) και σκουπίστε το λάδι που ενδεχομένως ξεχειλίσεται.

10. Λίπανση της αλυσίδας

Για προστασία από μεγάλη φθορά πρέπει να λιπαίνονται τόσο η αλυσίδα του πριονού όσο και ο οδηγός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η λίπανση γίνεται αυτόματα. **Ποτέ μην εργάζεστε χωρίς λίπανση.** Σε περίπτωση αλυσίδα που λειτουργεί στεγνά, καταστρέψεται σύντομα όλο το κοπτικό σύστημα. Γιαυτό να ελέγχετε πριν από κάθε αρχή της εργασίας την λίπανση της αλυσίδας και τη στάθμη του λαδιού (εικ. 9). Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα πριόνι, όταν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται κάτω από το σημάδι ελάχιστης επιτρεπτής στάθμης λαδιού (φωτ. 9).

- Ελάχιστο – Όταν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται μόνο περ. 5 χλιοστά στην κάτω άκρη ένδειξης της στάθμης του λαδιού, πρέπει να προσθέσετε λάδι.
- Μάζιμου – γεμίστε λάδι μέχρι να γεμίσει το γυαλί της ένδειξης της στάθμης λαδιού.

11. Έλεγχος του αυτόματου λαδώματος

Γιαν τη ναρχή της εργασίας ελέγχετε την λειτουργία της λίπανσης της αλυσίδας και τη στάθμη του λαδιού. Αναψύτε το αλυστρόπιον και κρατήστε το πάνω από ανοικτό φόντο. Προσοχή: Το αλυστρόπιον δεν επιτρέπεται να ακουμπήσει στο εδαφός. Για το λόγο αυτό να πρείτε

απόσταση ασφαλείας περ. 20 εκατοστών. Εάν εμφανισθεί αυξανόμενο ίχνος λαδιού, το συστήμα λίπανσης της αλυσίδας λειτουργεί άμογα. Εάν **δείτε ιχνη λαδιού**, πρέπει ενδεχομένως να καθαρίσετε το κανάλι εξόδου του λαδιού ή να αποτανθεί πιο προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

12. Λάδι αλυσίδας

Η δάρκεια ζωής των αλυσιδών για πριόνια και των οδηγών της αλυσίδας εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου λιπαντικού μέσου. **Δεν επιτρέπεται η χρήση μεταχειρισμένου λαδιού!** Να χρησιμοποιείτε μόνο λάδι λίπανσης της αλυσίδας που είναι φίλικο για το περιβάλλον. Να φυλάγετε το λάδι για τη λίπανση της αλυσίδας μόνο στους περιέκτες που προορίζονται για το σκοπό αυτό.

13. Οδηγός της αλυσίδας

Ο οδηγός (15) φθείρεται ιδιαίτερα στο σημείο αναστροφής και στην κάτω πλευρά. Για να αποφύγετε μία μονότλευρη φθορά, να αλλάζεται την πλευρά της αλυσίδας μετά από κάθε τρόχισμά της.

14. Τροχός της αλυσίδας

Η καταπόνηση του τροχού της αλυσίδας (**εικ. 2 / αρ. C**) είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Εάν παρατηρήσετε φθορές στα μεγάλα δόντα, πρέπει οπωσδιότε να αντικατασταθεί. Ένας φθαρμένος τροχός της αλυσίδας μειώνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας του πριονού. Δώστε να αντικατασταθεί ο τροχός της αλυσίδας στο ειδικό σας καταστήματα ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

15. Προστασία της αλυσίδας

Η προστασία της αλυσίδας να τοποθετηθεί αμέσως μετά τη λήξη της εργασίας ή κατά τη μεταφορά πάνω από την αλυσίδα και τη σπάθα.

16. Φρένο της αλυσίδας

Σε περίπτωση αντίκρουσης του πριονού γίνεται μέσω της μπροστινής προστασίας του χεριού (1) η ενεργοποίηση του φρένου της αλυσίδας. Η μπροστινή προστασία του χεριού (1) πειχέται μέσω της ράχης του χεριού προς τα εμπρός. Με τον τρόπο αυτό ακινητοποιείται το αλυστρόπιον ή ο κινητήρας εντός 0,10 δευτερολέπτων.

17. Απασφάλιση του φρένου της αλυσίδας

Για να θεσσετε και πάλι σε λειτουργία το αλυστρόπιον σας, πρέπει να ανοίξετε την

ασφάλιση του λυσοπρίονου. Πρώτα απ' όλα, σφήνετε τη συσκευή. Επιστρέψτε τη μπροστινή προστασία χεριού (1) στην κάθετη αρχική της θέση, μέχρι να βρει αντίσταση. Ετοι το αλυσοπρίονο είναι απόλυτα έτοιμο για λειτουργία.

18. Τρόχισμα των αλυσιδών πριονιού

Το αλυσοπρίονό σας τροχίζεται ωστά στα εξειδικευμένα καταστήματα. Στα καταστήματα αυτά θα βρείτε και συστήματα για τρόχισμα αλυσιδών πριονιών (λίμες), για να μπορείτε να τροχίσετε μόνοι σας την αλυσίδα σας. Παρακαλούμε να προσέξετε τη σχετική Οδηγία χρήσης.

Να περιποιήστε προσεκτικά το εργαλείο σας. Να κρατάτε το εργαλείο σας τροχισμένο και καθαρό για να μπορείτε να εργάζεστε καλά και με ασφάλεια. Να ακολουθείτε τις Οδηγίες συντήρησης και τις υποδείξεις για την αλλαγή εργαλείων.

19. Θέση σε λειτουργία (φωτ. 9)



Κατά την εργασία να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, ωπορροστασία, προστατευτικά γάντια και γερό ρουχισμό εργασίας!

Απαγορεύεται η εργασία πάνω σε σκάλα, πάνω σε δένδρο ή σε παρόμοιες ασταθείς επιφάνειες! Μη πριονίζετε πάνω από το ύψος του ώμου σας και ποτέ μόνο με το ένα χέρι.

Να χρησιμοποιείτε το πριόνι μόνο με γυκεκριμένο καλώδιο επέκτασης με προδιαγεγραμμένη μόνωση και συνδεσίες για τη λειτουργία στο ύπαιθρο (εγκεκριμένος λαστιχένιος αγωγός), που να ταιριάζει στο φίς της συσκευής. Για να ανάψετε τη συσκευή να πάνετε με το αριστερό χέρι τη μπροστινή χειρολαβή και με το δεξερό χέρι την πίσω χειρολαβή. **Άναυμα:** Πιέστε τη φραγή εκκίνησης (A) κιε τον αντίχειρα προς τα εμπόδια και πιέστε το διακόπτη Αναυμα/Σβήσιμο (B). Κατόπιν αφήστε ελεύθερη τη φραγή εκκίνησης.

i Εάν δεν λειτουργεί το αλυσοπρίονο, πρέπει να απασφαλισθεί το φρένο της αλυσίδας με τη μπροστινή προστασία χεριού (1). Για το σκοπό αυτό διαβάστε οπωδήποτε το κεράλαιο ψφρένο αλυσίδας" και ψήφιασφάλιση του φρένου αλυσίδας".

Μετά το άναυμα αρχίζει να λειτουργεί το αλυσοπρίονο με την μεγαλύτερη ταχύτητα.

Σθήσιμο: Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη Άναυμα/Σβήσιμο (B). Ακουμπήστε κάπου το αλυσοπρίονο, μόνο αφού ακνητοποιηθεί η αλυσίδα.

Μετά από κάθε εργασία με το αλυσοπρίονο: να καθαρίζετε την αλυσίδα του πριονιού και τον οδηγό της αλυσίδας. Να τοποθετείτε την προστασία της αλυσίδας.

Προστασία συσκευής



Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής στη βροχή ή σε υγρασία.



Σε περίπτωση ελαττώματος του καλαδίου επέκτασης, να θγάλετε μεώνως το φίς από τη πρίσα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πλέον το ελαττωματικό καλώδιο.

Να ελέγχετε τη συσκευή σας για ενδεχόμενες βλάβες:

-Πριν τη χρήση του εργαλείου να ελέγχετε τα συστήματα ασφαλείας η ενδεχόμενως ελαφρά ελαττωματικά εξαρτήματα προσεκτικά για τη σωστή τους λειτουργία, συμφωνα με τον προφριμό τους. Να ελέγχετε εάν είναι εντάξει η λειτουργία των κινουμένων εξαρτημάτων. Όλα τα τμήματα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα για να εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία της συσκευής. Ελαττωματικά τμήματα ή εξαρτήματα να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται αμέσως από του τμήμα εξυπέρτησης πελατών ή από την ISC-GmbH, εφόσον δεν αναφέρεται κάπι άναφορετικό στην Οδηγία χρήσης.

Υπόδειξη για την εργασία

Αντίκρουση του πριονιού

- Σε κοπές μείωσης του μήκους να τοποθετείται το πριόνι στο ξύλο που θα κόμψετε (βλέπε εικ. 4).
- Πριν από κάθε κοπή, να τοποθετείτε το νύχι και μετά να πριονίζετε το ξύλο με το πειραιτερόμενο πριόνι. Κρατάτε το πριόνι στην πίσω χειρολαβή προς τα επάνω και την οδηγείτε με την μπροστινή χειρολαβή. Η μετέπειτα κοπή γίνεται με ελαφριά πίεση στην μπροστινή χειρολαβή, τραβώντας το πριόνι ελαφριά προς τα πίσω. Τοποθετείται χαμηλότερα το τέρμα και αναστρέψετε και πάλι την πίσω χειρολαβή (βλέπε εικ. 5).
- Οι κατά μήκος κοπές και οι κάθετες εγκοπές

GR

επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένα άτομα (μεγαλύτερος κινδύνος αντικρουσης: βλέπε εικ. 6).

- Αρχίστε τις κατά μήκος κοπές σε επίπεδη γωνία. Να εργάζεστε με ιδιαίτερη προσοχή, διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νύχι.
- Ήσας περίπτωση που μπλοκάρει η αλυσίδα του πριονιού μπορεί το αλυσοπρίονο κατά την κοπή με την επάνω πλευρά του οδηγού να κρουθεί προς την πλευρά του χειριστή. Για το λόγο αυτό να προνοίξετε κατά δυνατότητα με την κάτω πλευρά, διότι το πριόνι τραβιέται από το σώμα προς το ξύλο (βλέπε εικ. 7 και 8).
- Κατά την κοπή κλαδών να στρίξετε κατά δυνατότητα το πριόνι στον κορμό. Να μη κόβετε με τη μύτη του πριονιού (κινδύνος αντικρουσης, βλέπε εικ. 6).
- Η προσέχετε ενδεχόμενους κορμούς που κυλούν προς σας. Αντικρουση!
- Μία αντικρουση του αλυσοπρίονου μπορεί να δημιουργήσει όταν η μύτη του οδηγού (ιδιαίτερα το επάνω τέταρτο) έλθει αθέλητα σε επαφή με το ή αλλά στρεπά αντικέμενα. Το ηλεκτρικό πριόνι εκφρενδονίζεται τότε ανέλεγκτα, με μεγάλη ενέργεια, προς την κατεύθυνση του χειριστή του (κινδύνος τραματισμού!).

Εικ. 6
Αποφεύγετε απυχήματα κατά την εργασία με το πριόνι όταν δεν κόβετε με τη μύτη του πριονιού, διότι το πριόνια μπορεί να κρουθεί στην επάνω πλευρά του χειρολοβή (6) το καί κάνει εγκοπή στο ξύλο. Πάρτε το αλυσοπρίονο λίγη οπίσια και τοποθετήστε το νύχι (13) λίγο πιο βαθά. Προσοχή στο κώμωμα ξύλου που δεν είναι πλέον συμπαγές. Δεν αποκλείεται να εκφρενδονίστουν κομμάτια του.

Σθήσιμο: Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη Αναμμα/Σβήσιμο. Βγάλτε το φίς από τη πρίζα.

Εικ. 6
Να ασφαλίζετε το αντικείμενο που επεξεργάζεστε. Να χρησιμοποιείτε συστήματα σύσφιξης για να συγκρατείτε το αντικείμενο που επεξεργάζεστε. Αυτό σας κάνει δυνατή την ασφαλή χειρισμό της μηχανής και με τα δύο χέρια.

Η αντικρουση προκαλεί μία ανέλεγκτη συμπεριφορά του πριονιού. Έτσι δημιουργείται κινδύνος βαρέων τραματισμών. **Μην εργάζεστε με χαλαρό σφιγκτήρα και με όχι τροχισμένο πριόνι.** Εάν όχι σωστά τροχισμένο πριόνι αυξάνει τον κινδύνο μίας αντικρουσης. Ποτέ μη προνοίξετε επάνω από τον ώμο.

20. Υποδείξεις για τη χρήση

Πριόνισμα ξύλου
(βλέπε εικ. 4 και 5)

Να προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας και όταν

12

πριονίζετε ξύλο να ακολουθείτε τα εξής:
Να τοποθετείτε το ξύλο σε ασφαλές μέρος. Κοντά κομμάτια ξύλου να τα στέρεψετε πριν αρχίσετε με το πριόνισμα. Να πριονίζετε μόνο ξύλο ή ξύλινα αντικέμενα. Κατά το πριόνισμα να προσέχετε να μην ακουμπήσετε σε πέτρες, καρφιά κλπ., διότι μπορούν να εκφρενδονίστουν και να καταστρέψουν την αλυσίδα του πριονιού. Να αποφεύγετε την επαφή του πριονιού με συρμάτινους φράκτες ή με το έδαφος. Οταν κόβετε κλαδάν να στρίξετε κάπου τη μηχανή, αν είναι δυνατόν.. Να μη κόβετε με τη μύτη του οδηγού του πριονιού. Να προσέχετε τα εμπόδια στών κορμοί και κούτσουρα δέντρων, ρίζες, λάκκους και λοφάκια. Κινδύνος να σκονταψετε!

Προσέχετε τα εξής:
Το πριόνι να έχει αρχίσει να λειτουργεί αμέσως πριν την επαφή του με το ξύλο!
Άναμμα (φωτ. 1): Πιέστε τη φραγή εκίνησης (4) και το διακόπτη Αναμμα/Σβήσιμο (5) Τοποθετήστε το πιο κάτω νύχι (13) στο ξύλο. Ανασηκώστε το αλυσοπρίονο από την πίσω χειρολοβή (6) το και κάντε εγκοπή στο ξύλο. Πάρτε το αλυσοπρίονο λίγη οπίσια και τοποθετήστε το νύχι (13) λίγο πιο βαθά. Προσοχή στο κώμωμα ξύλου που δεν είναι πλέον συμπαγές. Δεν αποκλείεται να εκφρενδονίστουν κομμάτια του.

Σθήσιμο: Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη Αναμμα/Σβήσιμο.

Βγάλτε το φίς από τη πρίζα.

Εικ. 6
Τραβήξτε το αλυσοπρίονο με κινούμενη την αλυσίδα του από το αντικείμενο που κόβετε. Οποιος κόβει χωρίς τέρμα, μπορεί να τραβήξει προς τα μπροστά.
Ένταση ξύλου

Εικ. 10.1: Κορμός στην επάνω πλευρά υπό ένταση
Κινδύνος: το δέντρο θα κτυπήσει προς τα επάνω!

Εικ. 10.2: Κορμός στην κάτω πλευρά υπό ένταση
Κινδύνος: το δέντρο θα κτυπήσει!

Εικ. 10.3: Χοντροί κορμοί και μεγάλη ένταση
Κινδύνος: αστραπαία θα κτυπήσει το δέντρο με μεγάλη δύναμη!

Εικ. 10.4: Εντεταμένος κορμός στο πλαίσιο
Κινδύνος: το δέντρο θα κτυπήσει προς το πλαίσιο.

Κόψιμο δένδρων
Να προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας και όταν

κόβετε ολόκληρα δέντρα να ακολουθείτε τα εξής:

Με το αλυσοπρίονο επιτρέπεται να κόβετε μόνο δένδρα, η δάματρος των οποίων είναι μικρότερη από το μήκος του οδηγού του πριονού! **Ποτέ μην προσπαθήσετε** το μπλοκαρισμένο πριόνι με λειτουργούντα κινητήρα. Ελευθερώστε το μπλοκαρισμένο πριόνι με τη βοήθεια αφήνας!



Προσέξτε:

Πεδίο κινδύνου: τα δέντρα που πέφτουν μπορούν να παρασύρουν και άλλα δένδρα. Γιαυτό ως ζώνη κινδύνου (ζώνη πτώσης του δέντρου) θεωρείται το διπλό μήκος του δέντρου.

(εικ. 11)



Προσοχή:

Πριν το κόμψιμο πρέπει να σκεφτείτε ένα πεδίο φυγής σε περίπτωση κινδύνου (Α) και να ελευθερώθει από αντικείμενα. Το πεδίο φυγής σε περίπτωση κινδύνου να είναι προς ταπίσια από την αναμενόμενη κατεύθυνση πρώτης του δέντρου (Β). (εικ. 13).



Προσοχή:

Ελέγχετε πριν την εκτέλεση της τελικής κοπής, εάν υπάρχουν θεατές, ζωά ή εμπόδια στο πεδίο πτώσης του δέντρου.

Η κοπή των δέντρων είναι επικίνδυνη και πρέπει κανείς πρώτα να τη μάθει. Εάν είστε αρχάριοι ή δεν έχετε αρκετή πείρα, μην κόβετε μόνοι σας δέντρα! Παρακαλούθηστε πρώτα σχετικά μαθήματα!

(εικ. 12)

Κατεύθυνση πτώσης του δέντρου:

- Πρώτα απ' όλα υπολογίστε την κατεύθυνση πτώσης του δέντρου, λαμβανόντας υπόψη το κέντρο βάρους της κορυφής του και της κατεύθυνσης του αέρα. Το αλυσοπρίονο πρέπει να περιτρέφεται άμεσα πριν την τοποθετήση του στο ξύλο. Ανάμετρο το αλυσοπρίονο. Κάντε μία εγκοπή στην κατεύθυνση πτώσης του δέντρου. Σπηλάντε την αντίθετη πλευρά της εγκοπής κάντε μια οριζόντια κοπή (κοπή πτώσης δέντρου).
- Κάντε μια εγκοπή: οδηγεί το δέντρο κατά την πτώση.
- Ελέγχετε την κατεύθυνση πτώσης του δέντρου: εάν πρέπει να διορθώσετε την εγκοπή, κόψτε πάντα σε όλο το φάρδος της.
- Φωνάζετε: ψηφοσχή! Πέφτει δέντρο".

- Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε την κοπή για την πτώση του δέντρου: Την κάνετε ψηλότερα από τον πάτο της εγκοπής για την οδήγηση του δέντρου. Βάλτε εγκαίωνα σφίνες.
- Αφήστε το σημείο θραύσης του δέντρου, το οποίο δρα σαν μεντεσές. Εάν το κόψετε θα πέσει το δέντρο ανεξέλεγκτα.
- Να βάζετε σφήνες γύρω από το δέντρο, να μη το κόβετε γύρω γύρω.
- Οταν το δέντρο πέφτει, πηγάνιτε προς τα πίσω. Παρακαλούθηστε το χώρο που παίρνει η κορυφή του δέντρου, περιμέντε τη στροφή της κορυφής της δέντρου. Μη συνεχίζετε να εργάζεστε κάτω από κλαδιά που κρέμονται και δεν έπεσαν ακόμη.

Μην κόβετε δέντρα:

- όταν δεν μπορείτε πλέον να αναγνωρίσετε τις λεπτομέρειες στην περιοχή πτώσης του δέντρου, π.χ. όταν έχει ομίχλη, βροχή, χιονοθύλλα ή κατετούνται τα σύρουπα.
- Όταν λόγω του αέρα δεν μπορείτε να υπολογίσετε αστάτη την κατεύθυνση πτώσης του δέντρου. Να εκτελέσετε εργασίες σε κατφόρες, σε περίπτωση παγετού ή παγωμένου εδάφους μόνο όταν μπορείτε να σταθείτε ασφαλώς.

Σθήσιμο: Βγάλτε το φίς απ' ότι πρίζα.

Για την πτώση του δέντρου πρέπει μετά να βάλετε μία οφήνα στην οριζόντια εγκοπή. Οταν πηγάνιτε προς τα πίσω μετά την κοπή για την πτώση του δέντρου, να προσέχετε τα κλαδιά που ενδεχομένως πέφτουν.

Συντήρηση και καθαρισμός

Πριν από όλες τις εργασίες στη μηχανή, να θυγάξετε το φίς από τη πρίζα!

Να κρατάτε καθρές και ελευθερες τις σχισμές αερίσμου. Στο αλυσοπρίονο επιτρέπεται μόνο η εκτέλεση εργασιών συντήρησης που περιγράφονται στην Οδηγία χρήσης. Εργασίες πέραν τουών θα εκτελούνται μόνο από το τμήμα εξυπρέτησης στο ηλεκτρικό πριόνι. Μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλειά σας. Εάν η μηχανή παρ' όλες τις προσεκτικές διαδικασίες κατασκευής και ελέγχου δεν λειτουργεί, η επισκευή να γίνει απ' οιντεταμένο συνεργείο. Σε περίπτωση απορίων και παραγγελίας ανταλλακτικών, παρακαλούμε να αναφέρετε τον χαρακτηρισμό στην ετικέτα της συσκευής και τον εννεαγύριφο αριθμό παραγγελίας και τον χαρακτηριστικό αριθμό Ident-Nr.

GR**Φύλαξη****Φυλάξτε το αλυσοπρίόν σε ασφαλές μέρος**

Τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται να τοποθετούνται καθαρισμένα σε επίπεδη επιφάνεια σε στεγνό χώρο, μακριά από παιδιά.

συσκευής

● Αριθμός του απαιτούμενου ανταλλακτικού

Τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info

21. Παραγγελία ανταλλακτικών

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός ειδούς της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός Ident-Nr. της

22. Αποκατάσταση θλαθών

Βλάθη	Αιτία	Αποκατάσταση
Δεν λειτουργεί ο κινητήρας	Δεν έχει ρεύμα	Ελέγχετε την πρίζα, το καλώδιο, τον αγωγό, το φίς. Αφήστε να επιδιορθωθεί η βλάβη του ή παγορευεται το μιτάλωμα του καλωδίου με μονωτική ταινία. καλωδίου από Συνεργειο εξυπηρέτησης πελατών. Οι ελαττωματικοί διακόπτες πρέπει να αντικαθίστανται από Συνεργειο εξυπηρέτησης πελατών. Βλέπε κεφάλαιο 16 και 17 ψφένο αλυσίδας" και ψφάσαφάλιση αλυσίδας"
Δεν λειτουργεί η αλυσίδα	Φρένο αλυσίδας	Ελέγχετε το φρένο της αλυσίδας, ενδεχομένως απασφαλίστε το
Κακή κοπτική απόδοση	Δεν είναι τροχισμένη η αλυσίδα Δεν είναι σωστά τοποθετημένη η αλυσίδα Ενταση της αλυσίδας	Τροχίστε την αλυσίδα Ελέγχετε τη σωστή τοποθέτηση της αλυσίδας Ελέγχετε την ένταση της αλυσίδας
Το πριόνι περιστρέφεται δύσκολα Η αλυσίδα βγαίνει απ' οτι σπάθα	Ενταση αυσίδας	Ελέγχετε την ένταση της αλυσίδας
Η αλυσίδα ζεσταίνεται πολύ (στεγνώνει)	Λίπανση αλυσίδας	Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού Ελέγχετε τη λίπανση της αλυσίδας,

Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία, στα οποία δεν ανάβει/δεν ομήνει ο διακόπτης.

Σε όλες τις περιπτώσεις βλάβης ελάτε σε επαφή με ένα από τα εντεταλμένα μας Συνεργεια εξυπηρέτησης πελατών, το Κεντρικό μας τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή με το εμπορικό σας κατάστημα.


TR

1. Kumanda elemanları

1	Ön el koruması	13	Pençe dayanağı
2	Ön sap	14	Zincir
3	Yağ deposu kapağı	15	Pala
4	Çalıştırma blokajı	16	Bağlantı civatası
5	Açık Kapalı şalterleri		
6	Arka sap		
7	Kablo		
8	Kablo tutma elemanı		
9	Yağ deposu		
10	Zincir dişlişi kapağı		
11	Zincir germe bileziği		
12	Bağlantı civatası		

2. Teknik Özellikler

Gerilim	230 V ~ 50 Hz
Anma gücü	2000 W
Kesim uzunluğu, max.:	37 cm
Anma devirindeki kesim hızı	10 m/s
Yağ deposu dolum hacmi	200 ml
Pala ve zincir ile olan ağırlık	4,7 kg
Koruma sınıfı	II / □
Yük altında garanti edilen ses güç seviyesi	107 dB(A)
Yük altında ses basınç seviyesi	92 dB(A)
Hızlanma: arka el sapi yük altında	12,1 m/s ²
(EN 50144 normuna göre tespit edilmiştir) ön el sapi yük altında	12,1 m/s ²

3. Etiketlerin Açıklaması

1. Kask, iş gözlüğü ve kulaklık takın
2. Dikkat! Kullanma talimatını okuyun, ikaz ve güvenlik uyarılarına riayet edin
3. Elektrik kablosu hasarlı olduğunda fişi prizden çıkarın!
4. Sudan koruyun

TR

4. Güvenlik Uyarıları

Makininen kullanılmasında açıklanan güvenlik uyarılarına riayet edilecektir. Lütfen makineyi kullanmadan önce bu uyarılarla, kendinizin ve başkalarının emniyeti açısından riayet ediniz. İlerideki kullanımlarda yararlanmak üzere bu güvenlik uyarılarını saklayın. Elektrikli testereyi sadece ahşap (ahşap parça) malzemeleri kesmede kullanın. Bunun dışında testerenin her türlü kullanım amacı dışında kullanılmadan kendiniz sorumlu olursunuz ve bu çalışmalar muhtemelen tehlikeli çalışmalar olacaktır. Üretici firma testerenin kullanım amacı dışında veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.



Güvenlik uyarıları ve iş kazalarını koruma

Testerinin yanlış kullanımını önlemek için ilk çalıştırmadan Önce Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz.

Testerinin kullanım ile ilgili yapılan tüm uyarılar daima kişisel emniyetinizi ilgilendiren uyarılardır! Testerinin kullanım hakkında uzman bir kişiden uygulamalı olarak bilgi alın!

- Zincir frenini açmadan önce makineyi kapatın.
- İşitme hasarlarını engellemek için kulaklık takın; yüz maskesi ve kulaklık entegre edilmiş çalışma kaskları rahat bir çalışma için avantajlidir.
- Çalışma esnasında ayakta emniyetli durun.
- Testereyi yere koymadan önce kapatın.
- Testere üzerinde yapılacak **tüm** çalışmalarından önce fısı prizden çıkarın.
- Fişi sadece testere kapalı durumdayken prize takın.
- Testere sadece tek bir kişi tarafından kullanılacaktır. Testere ile çalışan alan içinde başka kişilerin bulunması yasaktır. Özellikle çocuğu kura ve ev hayvanlarına dikkat edin.
- Testere çalıştırılmaya başlanırken serbest durmalıdır.
- Çalışma esnasında testereyi iki elinizle sıkıca tutun!
- Çocukların ve gençlerin testereyi kullanması yasaktır. 16 yaş üzerindeki gençlerin gözetim altında, eğitim amaçlı olarak testereyi kullanma lărına izin verilmiştir. Testereyi sadece, bu testere tipi ile önceden çalışmış ve kullanımını bilen kişilere ödünc verin. Ayrıca her halukarda Kullanma Talimatı da ödünç verdığınız kişiye verilecektir!

- Testere ile sadece yorgun olmayan, sağlıklı ve kendini iyi hissedilen kişiler çalışacaktır. Çalışma esnasında yorulduğunuzda zamanında mola verin. Alkolü durumdayken testerenin kullanılması yasaktır.
- Testere kullanılmadığında hiç kimseye zarar vermeyecek şekilde saklanmalıdır.
- Her kesme işlemi başlarken pençe dayanağını kesilecek parçanın üzerine sıkıca dayayıp ve sonra kesmeye başlayın.
- Elektrik kablosu daima kullanan kişinin arkasından taşınmalıdır.
- Kabloyu daima testerenin arkasına doğru yönlen dirin.
- Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- **Açık havada kullanılacak olan elektrikli cihazların, hata akımı koruma şalterleri üzerinden bağlanması zorunludur.**
- Açık havada kullanılan uzatma kabloları: Sadece açık havada kullanılmasına izin verilmiş ve ilgili şekilde işaretlenmiş uzatma kabloları kullanılın
- Tahta parçaları ve ince ağaçların kesiminde emniyetli attılık (kesme sehpası, Şekil 4) kullanın. Kesilecek ağaçların istiflenmesi, başka bir kişi tarafından tutulması veya ayağınızla tutmanız yasaktır.
- Kesim esnasında yuvarlak ağaçlar emniyet altına alınacaktır.
- Eğimli arazilerde çalışırken daima dağın yukarısında durmanız gerekmektedir.
- Testere tertibatını ağaç içinden çıkarırken daima testere calır durumda çıkarın.
- Birden fazla kesim yapılacağından testere kesim aralarında kapatılacaktır.
- Kesme işlemi esnasında etrafa saçılan ağaç kıymıklarına dikkat edin. Bu kıymıklar kesilmiş olan ağaç parçalarını dışarı fırlatabilir (Yaralanma tehlikesi).
- Ağaç veya diğer cisimleri kaldırma ve ileriye itme işleminde testerenin kaldırma aleti olarak kullanılması yasaktır.
- Dal kesme çalışmaları sadece bu konuda eğitimli kişiler tarafından yapılacaktır! Yaralanma tehlike si!
- Gerilim altındaki dallara özellikle dikkat edilecek tır. Aşağı doğru serbest şekilde sarkan dalları alt tan kesmeyin.
- Ağacın bedenine çökerek dal kesme çalışması yapmayın.
- Elektrikli testerenin, orman çalışmalarında ağaç ve dal kesimi için kullanılması yasaktır. Orman

- şartları testerenin elektrik kablosu nedeniyle çalışan kişi için gerekli hareketlilik ve çalışma emniyeti sağlamaz!
- Ağaç keserken daima devrilen ağacın yanında durun.
- Ağacı devirme kesimini yaptıktan sonra geri giderken düşen dallara dikkat edin.
- Eğimli arazide yapılan kesim çalışmalarında testere ile çalışan kişi daima kesilecek veya yerde yatan ağacın yukarısında veya yanında durmalıdır.
- Testerenin elektrik kablosu hasar gördüğünde kablo, üretici firma veya yetkili müşteri hizmetleri temsilciliği tarafından değiştirilecek ve böylece kablona tehlike oluşturulsuna önlenecektir.

Geri tepmeleri önlemek için aşağıda açıklanan noktalara dikkat edilecektir:

- Kesinlikle palanın ucu ile kesmeye başlamayın! Pala ucunu daima gözetleyin.
- Kesinlikle palanın ucu ile kesim yapmayın! Başlatılmış olan kesim işlemini devam ettirirken dikkatli olun.
- Kesim işlemine testere çalışır durumdayken başlayın!
- Zinciri daima doğru şekilde bileyin.
- Birden fazla dalı kesinlikle bir defada kesmeyin! Dal kesme işlemini yaparken diğer dallara temas etmemeye dikkat edin.
- Kesim işlemi esnasında yanı başında duran diğer dal ve ağaçlara dikkat edin. Mümkün olduğunda sehpaya kullanın.

5. Testerenin transport edilmesi

Testere taşıırken fış prizden çıkarılacak ve zincir koruması pala ve zincir üzerine takılacaktır. Birden fazla kesim yapılacağından testere **kesim aralarında kapatılacaktır**.

6. Çalıştırmadan önce

Elektrik şebekesinin gerilim değeri testerenin tip etiketinde belirtilmiş olan gerilim değeri ile aynı olmalıdır. Testere ile çalışmaya başlamadan önce daima fonksiyonlarının normal ve işletme güvenliğinin olup olmadığı kontrol edilecektir. Çalışmaya başlamadan önce zincir yağlaması ve yağ dolum seviyesi kontrol edilecektir (bkz. Şekil 9). Yağ seviyesi alt kenardan yaklaşık 5mm yukarıda olduğunda (Şekilde "Min" ile işaretlenmiştir) yağ

eklenmesi gerekmektedir. Bu işaretin üst seviyesinde yağ dolumu normaldir ve yağ eklenmesine gerek yoktur. Testereyi çalıştırın ve açık renkli bir zemin üzerine tutun. Dikkat, testere zemine temas etmemeli, bu nedenle zeminden yaklaşık 20 cm yukarıdaki bir emniyet mesafesinde tutun. Testere çalışırken zemin üzerinde bir yağ izi oluştuğunda zincir yağlama düzeni normal çalışıyor demektir. Zemin üzerinde herhangi bir **yağ izi yoksa**, muhtemelen yağ çıkış kanalı, üst zincir germe deliği ve yağ kanalını temizleyin.

7. Pala ve zincirin montajı (bkz. Şekil 2/3)

Elektrik kablosunun fış prize takılı olmamalıdır.
-Dikkat! Ön el koruması (1) daima en üst pozisyonunda (dikey) durmmalıdır.

Pala ve zincir monte edilmemiş olarak sevk edilir. Montaj işlemi için önce bağlantı civatasını (12) ve civatayı (16) sola döndürerek sükün ve fren gövdesi kapağını (10) çıkarın. Zincirin keskin dişlerinden kaynaklanacak yaralanmalari önlemek için montaj ve zincir germe işlemi ile son kontrol işlemimde eldiven takın. **Zinciri palaya monte etmeden önce dişlerin kesim yönüne dikkat edin!** (bkz. Şekil 2) Palayı (15) ucu dikey şekilde yukarı bakacak konumda tutun ve zinciri (14), pala ucundan başlayarak takın. **Palayı zincir germe dişisi (A) ile birlikte şu şekilde monte edin:** Palayı zincir ile, zincir germe dişisi (A) dışa bakacak şekilde pala pimi (B) üzerine koyun. Zinciri zincir dişisi (C) üzerine geçirin. Zincir germe dişisini saat yönünde döndürerek zinciri gerin. Sonra zincir dişli kapağını (10) takın ve civatayı (12) hafifçe sıkın.

8. Zincirin gerilmesi

Testere üzerinde yapılacak tüm çalışmalarдан önce elektrik kablosunun fışını prizden çıkarın!

Eldiven takın!

Zincirin (14) palanın (15) kilavuzluğu içinde olmasına dikkat edin! Zincir germe dişisini (11) saat yelkovan yönünde döndürülüğünde zincir doğru şekilde gerilir (saat yelkovan yönünün tersine doğru döndürülüğünde zincir gevşetilir) Sonra bağlısı civatasını (12) sıkın ve civatayı (16) takın. Zincirin gerginliğini tekrar kontrol edin (bkz. Şekil 10). **Zinciri aşırı derecede fazla germeyein.** Zinciri soğuk durumdayken, palanın ortasından yaklaşık 3 mm yukarı kaldırılabilir bir gerginlikte olmalıdır. Zincir isındığında genleşir ve aşağıya sarılır. Zincirin palanın üzerinden dışarı çıkma tehlikesi vardır. Zinciri gerektiğiinde gerin. Zincir sıcak durumdayken gerildiğinde kesim çalışmalarının sonunda

TR

mutlaka tekrar gevştilecektir. Aksi takdirde zincir soğudduğunda büzülme nedeniyle yüksek gerginlik oluşacaktır. Yeni bir zincir yaklaşık 5 dakikalık bir çalışma süresinden sonra alışmıştır. Bu esnada zincir yeterli derecede yağlanması çok önemlidir! Alışma süresinden sonra zincir gerginliğini kontrol edin ve gerektiğinde zinciri gerin.

9. Zincir yağını doldurma (bkz. Şekil 9)

Yağ deposu kapağını (**C**) açmadan önce kapağı ve etrafını içice temizleyin ve böylece depo içine pıstık girmesini önleyin. **Kesim işlemi esnasında yağ dolum durumunu seviye göstergesinden (**D**) daima kontrol edin.** Yağ deposu kapağını (**C**) içice kapatın ve muhemeden taşmış olan yağı temizleyin.

10. Zincir yağlaması

Kesim işlemi esnasında zincir ve palanın aşın derecede aşınmasını önlemek amacıyla zincir ve palanın düzleni şekilde yağlanması gerekmektedir. Yağlama otomatik olarak gerçekleşse de, **Kesinlikle zincir yağlaması çalışmadan kesim yapmayın.** Zincir yağsız olarak çalıştığından tüm kesim tertibatı çok kısa zaman içinde yüksek derecede hasar görecektir. Bu nedenle **her çalışmaya başladan önce zincir yağlaması ve yağı seviyesini kontrol edin (Şekil 9).** Yağ seviyesi aşırı (min) seviye işaretinin altında olduğunda testerey়i kesinlikle çalıştmayın. (Şekil 9).

- Minimum - Yağ seviyesi, seviye göstergesinin altı kenarından yaklaşık 5 mm yukarıda olduğunda yağın tamamlanması gerekmektedir.
- Maximum - Seviye kontrol camı doluncaya kadar yağ doldurun.

11. Otomatik yağlama sisteminin kontrolü

Çalışmaya başlamadan önce zincir yağlama sistemi fonksiyonunu ve yağı seviyesini kontrol edin. Testereyi çalıştırın ve açık renkli bir zemin üzerine tutun. Dikkat, testere zemine temas etmemelidir, bu nedenle zeminden yaklaşık 20 cm yukarıdaki bir emniyet mesafesinde tutun. Testere çalışırken zemin üzerinde bir yağı izi oluşturduğunda zincir yağlama düzeni normal çalışır demektir. Zemin üzerinde herhangi bir **yağ izi yoksa**, muhemeden yağ çıkış kanalı temizleyin veya müşteri hizmetlerine başvurun.

18

12. Zincir yağı

Zincir ve palanın kullanım ömrü yüksek ölçüde kullanılan yağın kalitesine bağlıdır. **Kullanılmış yağların kullanımı yasaktır!** Sadece çevre dostu zincir yağı kullanın. Zincir yağını sadece yönetmeliklere uygun kabların içinde saklayın.

13. Pala

Palanın (15), özellikle zincirin döndüğü burnu ve alt tarafı yüksek aşınmaya maruz kalmaktadır. Tek taraflı aşınımı önlemek için palayı her zincir bileme işleminden sonra çevirin.

14. Zincir dişlişi

Zincir dişlişi (**Şekil 2/Poz. C**) de yüksek yük altında kalır. Dişlinin dişlerinde aşırı derecede çalışma izleri görüldüğünde dişli mutlaka yenilenmelidir. Aşırımsı bir zincir dişlişi zincirin kullanım ömrünü kısaltır. Zincir dişlişi ihtisas mağazalarında veya müşteri hizmetleri tarafından değiştirilecektir.

15. Zincir koruması

Çalışma sonunda veya testere aşınırken zincir ve palanın üzerine derhal zincir koruması takılacaktır.

16. Zincir freni

Testere ile kesim yaparken geri tepme oluştuğunda ön el koruması (**1**) üzerinden zincir freni devreye sokulur. Ön el koruması (**1**) elin arkası ile öne bastırılır. Böylece zincir freni, zincir ve böylece motorun 0,10 saniye içinde durdurulmasını sağlar.

17. Zincir freninin açılması

Testere ile tekrar çalışabilmek için zincirin blokajını tekrar açmak gerekmektedir. Bunun için önce testereyi kapatın. Sonra ön el korumasını (**1**), yerine geçinceye kadar başlangıçtaki dikey pozisyonuna getirin. Böylece zincir freni tekrar tam fonksiyon eder duruma getirilir.

18. Zincirlerin bilenmesi

Zincirler ihtisas mağazalarında hızlı ve doğru şekilde bilenir. Ayrıca ihtisas mağazalarında zinciri kendinizin de bileyebileceğiniz bileme setleri (ege aletleri) satılır. Bu aletleri kullanırken ilgili kullanma talimatlarını okuyunuz.

Aletlerinizin bakımını itina ile yapın. Emniyetli şekilde çalışabilmek için aletleri keskin ve temiz durumda tutun. Bakım talimatlarını ve takımlar için geçerli uyarılara riayet edin.

19. Çalıştırma



Kesim çalışmalarında daima iş gözlüğü, kulaklık, eldiven ve sağlam iş elbisesi giyin!

Merdiven, ağacı veya benzer sağlam olmayan eşyaların üzerinde durarak çalışmak yasaktır. Omuz yüksekliğinizden yukarıda ve tek elle kesim yapmayın.

Testereyi sadece kullanımına izin verilmiş, yönetmeliklere uygun izolasyon kaplaması ve açık havada kullanıma (izin verilmiş lastik kablo) uygun kuplajı olan uzatma kablosu ile kullanın. Testereyi çalıştırırken sol el ön el sapını tutacak, sağ el ise arka el sapını tutacaktır. **Çalıştırma:** Çalıştırma blokaj düğmesini (A) baş parmağınız ile öne bastırın ve Açıkl/Kapaklı (B) salterine basın ve çalışma blokajını bırakın.

Testere çalışmadığında zincir freni, ön el korusmasına (1) basılarak açılacaktır. Konu ile ilgili olarak „Zincir freni“ ve „Zincir freninin açılması“ bölümündeki bilgileri okuyunuz..

Testere çalıştırıldıktan sonra derhal en yüksek hızda çalışmaya başlar.

Kapatma: Açıkl/Kapaklı salterini (B) bırakın.


Testereyi ancak zincir durdurduktan sonra yere bırakın!

Testere ile yaptığınız her kesim çalışmasından sonra: Zincir ve palayı temizleyin. Zincir kılıfını takın.

Testerenin korunması



Yağmurda veya ıslak ortamlarda testere ile çalışmak yasaktır.



Uzatma kablosu hasar gördüğünde derhal fısı prizden çıkarın. Hasar görmüş bir kablonun kullanılması yasaktır.

Testerenin hasar görüp görmediğinin kontrol edilmesi.


-Testereyi kullanmadan önce koruma tertibatları veya

muhtemelen hafif hasar görmüş parçaların dikkatlice, normal çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin. Hareket eden parçaların normal durumda olup olmadığını kontrol edin. Tüm parçalar doğru şekilde monte edilmiş olmalı ve testerenin mükemmel bir durumda çalışmasını sağlamak içi gereklî olan tüm şartları yerine getirmelidir. Koruma tertibatları ve hasar görmüş parçalar, kullanma talimatında farklı şekilde açıklanmamışsa, derhal yönetmeliklere uygun şekilde müşteri hizmetleri servisi veya ISC-GmbH firması tarafından onarılacak veya değiştirilecektir.

Çalışma uyarısı

Testerenin geri tepmesi

- Kisalma çalışmalarında pençe dayanağı kesilecek ağacın üzerine dayanacaktır (bkz. Şekil 4).
- Her kisalma kesiminden önce pençe dayanağını sıkıca dayayıp ve sonra çalışır durumda olan testere ile ağacı kesin. Testere bu esnada arka sapından yukarı çekilir ve ön saptan yönlendirilir. Pençe dayanağı döème noktası olarak görev yapar. Testerenin ilerletilmesi ön sapa hafifçe bastırılarak gerçekleştirilir. Burada testeeyi biraz geri çekin. Pençe dayanağını daha derine poziyonluyan ve yeniden arka apı yukarı çekin (bkz. Şekil 5).
- Delme tipi ve uzunlaşmasına kesim işlemleri sadece özel olarak eğitilmiş kişiler tarafından yapılacaktır (geri tepme oluşma tehlikesi çok yüksektir; bkz. Şekil 6).
- Uzunlaşmasına kesme işleminde testereyi ağaçta mümkün olduğunda dar açı ile dayayıp. Burada pençe dayanağı kullanılamayacağından çok dik katlı çalışmak gerekmektedir.
- Zincir sıkışlığında elektrikli testere, palanın üst tarafı ile yapılan kesimlerde kesim işlemini yapan kişinin tarafına fırlayabilir. Bu nedenle mümkün olduğunda palanın alt tarafı ile kesim yapılmalıdır, bu şekilde yapılan kesimde testere, vücutundan önüne ağaç yönüne doğru çekilir (bkz. Şekil 7 ve 8).
- Dal kesme işleminde testere mümkün olduğunda ağacın bedenine desteklenmelidir. Burada palanın ucu ile kesim yapılmamalıdır (geri tepme tehlikesi; bkz. Şekil 6).
- Yuvarlanarak yaklaşan ağaç kütüklerine dikkat edin. Geri tepme tehlikesi!
- Pala ucu (özellikle ucun üst çeyrek bölümü) istenmeden ağaç veya başka sert cisimlere temas ettiğinde geri tepme meydana gelebilir. Bu durumda elektrikli testere kontrollsüz ve yüksek enerji ile kesim yapan kişi yönüne fırlatılır (yaralanma tehlikesi!!)



TR**Şekil 6**

Palanın ucu ile kesim yapmadığınızda kesim çalışmalarında oluşabilecek kazaları önlenebilirsiniz. Palanın ucu ile kesim yapıldığında testere aniden yukarı fırlayabilir. Testere ile çalışırken tam donanımlı iş elbiseleri ve iş güvenliği takımlarını giyin.



Keseceğiniz parçayı emniyet altına alın iş parçasını sabitlemek için sıkma tertibatları kullanın. Bu tertibatlar testereyi iki eliniz ile kullanmayı sağladığında güvenli çalışmamızı mümkün kılar.

Geri tepme testerenin kontrolsüz şekilde hareket etmesine sebep olur. Bu nedenle ağır yaralanma tehlikesi vardır. **Kesinlikle gevşek ve körelmiş bir zincir ile çalışmayın.** Yönetmeliklere aykırı olarak bilenmiş bir zincir geri tepme tehlikesini yükseltilir. Kesinlikle omuz yükseltiğinden yukarıda kesim işlemi yapmayın.

20. Kullanım bilgileri**Ağaç kesme**
(bkz. Şekil 4 ve 5)

Açılanmış olan tüm güvenlik uyarılarına riayet edin ve ağaç kesmek için şu şekilde çalışın:

Ağacı güvenli şekilde yatırın. Kısa ağaç takozları kesmeden önce sıkak emniyet altına alın. Sadece ağaç ve ağaç türü malzemeleri kesin. Kesme esnasında taş, çivi vs gibi cisimlere temas etmemeye dikkat edin. Bu cisimler yerinden söküllerken fırlatılır ve zincire hasar verir. Çalışır durumda olan testerenin çit teline veya zemine temas etmemesine dikkat edin. Dal kesim çalışmalarında tesreveyi mümkün olduğunda destekleyin. Dal kesim işlemi pala ucu ile yapılmayacaktır. Ağaç kökü, ağaç kütüğü, hendekek ve tepe gibi engellere dikkat edin, ayağın takılma tehlikesi!

Dikkat edilecek noktalar:

Testere ağaçla temas etmeden hemen önce çalıştırılacaktır! Çalıştırma (Şekil1) : Çalıştırma blokaj düğmesini (4) ve Açık/Kapalı (5) şalterine birlikte basın. En alt pençeyi (13) ağaçta daylayın. Testereyi arka el sapından (6) yukarı çekin ve ağaçın içine girin. Testereyi biraz geri çekin ve pençeyi (13) daha derin de dayayın.

20

Parçalar saçan ağaçları keserken dikkatli olun. Ağaç parçaları üzerine fırlayabilir.

Kapatma: Açık/Kapalı şalterini bırakın.

Fısı prizden çıkarın.

Şekil 6 Testereyi kesmiş olduğunuz ağacın içinden çalışma durumdayken çıkarın. Dayanaksız kesim yapan kişi öne doğru çekilebilir.

Gerilim altında olan ağaç:

Şekil 10.1: Ağaç kütüğünün üst tarafı geri gürültü altında

Tehlike: Ağaç yukarı fırlayabilir!

Şekil 10.2: Ağaç kütüğünün alt tarafı geri gürültü altında


Tehlike: Ağaç aşağıya fırlayabilir!

Şekil 10.3: Güçlü ağaç kütüğü ve yüksek gerginlik

Tehlike: Ağaç aniden yüksek bir kuvvet ile fırlar!

Şekil 10.4: Ağaç kütüğü yandan geri gürültü altında

Tehlike: Ağaç yana fırlar.

**Ağaç kesme**

Açılanmış olan tüm güvenlik uyarılarına riayet edin ve ağaç kesmek için şu şekilde çalışın:

Elektrikli ağaç kesme testeresi ile, sadece çapları palanın uzunluğundan küçük olan ağaçları kesmenize izin verilmiyor! Sıkışmış olan zinciri **kesinlikle motor çalışırken** çıkarmayı denemeyin. Sıkış olan zinciri ahşap kama kullanarak çıkarın!

Şekil 11 Dikkat edilecek noktalar:

Tehlike alanları: kesilmiş olan ağaçlar üzerindeki diğer ağaçları da beraberinde sürükleyebilirler. Bu nedenle tehlike alanı (ağaçın düşme alanı) ağacın uzunluğunun iki katında olan bir alan olarak görülmelidir.

(Şekil 11)


Dikkat:

Kesme işleminden önce bir kaçış alanı (A) planlanmalı ve bu alan boşaltılmalıdır. Kaçma alanı ağacın beklenen düşme yönünün (B) tersi istikameinde olmalıdır (Şekil 13).

Şekil 13

Dikkat: AĞACI TAMAMEN KESMEDEN VE AĞAC DÜŞMEDEN ÖNCÉ ETRAFTA SEYİRCİ, HAYVAN Veya ENGEL OLUP OLMADINI KONTROL EDİN.

Ağaç kesme işi tehlikeli bir işdir ve bu nedenle öğrenilmemiş olmalıdır. Acemi veya tecrübesiz işeniz ağaç kesme işinden uzak durunuz! Bu işe



girişmeden önce kurs alın.
(Şekil 12)

Düşme yönü:

- Ağacın ağırlık merkezi ve rüzgar yönünü göz önüne alarak önce düşme yönünü hesaplayın. Testere kesim işlemine başlamadan hemen önce çalıştırılmalıdır. Ağacın düşme yönüne bir kerti kesimi yapın. Bu kertiğin karşı tarafında düz yataç (düşürme kesimi) bir kesim daha yapın.
- Düşme kertiğini oluşturma: Bu kertiğin ağacın düşme yönünü belirler ve yön verir.
- Düşme yönünün kontrolü: Düşme kertiğini düzeltmek istedığınızda düzeltmeyi tüm genişlik boyunca yapmanız gerekmektedir.
- „Dikkat, ağaç düşüyor“ diye bağırın.
- Ancak bu durumda nihazi kesme işlemini yapın: Bu kesme yeri düşme kertiği tabanından daha yukarıda yapılır. Kamaları zamanında yerleştirin.
- Kopma yeri bırakın: Kopma yerini tam olarak kesmeyin, kesmeniz durumunda ağaç kontrolsüz olacak.
- Ağacın etrafına kama koyn, tüm etrafını kesmeyin.
- Ağaç düşerken geri çekilin. Ağaç dallarını gözlemleyin, dalların yaylanması bekleyin. Asılı kalmış dalların altında çalışmmayın.

Aşağıdaki durumlarda ağaç kesme işlemi yapılmayacaktır:

- Kesin alanındaki durumu tam olarak seçemediğinizde, örneğin sis, yağmur, kar tipisi veya alaca karanlık.
- Düşme yönünü rüzgar veya fırtna nedeniyle güvenli olarak sabit tutmadığınızda. Eğimli arazilerde yapılacak ağaç kesme çalışmaları buzlanma veya toprak donmuş olduğunda ancak güvenli durmanız mümkün olduğundaysa yapılacaktır.

Kapatma: Fısı çıkarın. Ağacı düşürmek için yataç kesim yerine kama koymamanız gerekmektedir. Ağaç düşerken geri yöne doğru yürütürken düşen dallara dikkat edin.

Bakım ve temizleme

Testere üzerinde yapılacak tüm çalışmalarдан önce elektrik kablosunun fışını prizden çıkarın!

Havalandırma deliklerini serbest ve temiz tutun.

Testere üzerinde sadece Kullanma Talimatında belirtilen bakım çalışmaları yapılacaktır. Bunun dışındaki çalışmaları müşteri hizmetleri servisi tarafından yapılacaktır. Elektrikli ağaç kesme testeresi üzerinde

değişiklik yapılması yasaktır. Aksi takdirde çalışma güvenliğiniz tehlike altına girecektir. Testere itinâli üretim ve kalite kontrol metodlarına rağmen arızalandığında onarım çalışmaları sadece yetkili servis tarafından yapılacaktır. Testere ile ilgili bilgi edinmek veya yedek parça siparişleri için tip açıklaması ve 9 rakamlı sipariş nosu ve parçanın kodunu (Ident-Nr) belirtin.

Saklama

Testereyi güvenli bir şekilde saklayın


Kullanılmayacak olan testere temizlenmiş olarak düz bir zemin üzerinde, kuru, çocukların erişemeyeceği yerde saklanacaktır.

21. Yedek parça siparişi

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel fiyatlar ve bilgiler internette www.isc-gmbh.info adresinde bulunur



TR**22. Arızaların giderilmesi**

Arıza	Sebebi	Giderilmesi
Motor çalışmıyor	Elektrik bağlantısı yok	Priz, elektrik hattı, kablo ve fişi kontrol edin. Kablo hasarı: Müşteri hizmetleri tarafından onarımını yaptırınız. Kabloyu izole bandı ile tamir etmek yasaktır. Hasarlı şalterler Müşteri hizmetleri tarafından değiştirilecektir.
	Zincir freni	Bkz. Madde 16 ve 17 „Zincir freni“ ve „Zincir freninin açılması“
Zincir dönmüyor	Zincir freni	Zincir frenini kontrol edin, gerekiğinde freni açın
Kesim performansı kötü	Zincir körelmiştir Zincir yanlış monte edilmiştir Zincir gerginliği	Zinciri bileyin Zincirin doğru monte edilip edilmediğini kontrol edin Zincir gerginliğini kontrol edin
Testere zor çalışıyor Zincir paladan atıyor	Zincir gerginliği	Zincir gerginliğini kontrol edin
Zincir çok ısınıyor (kuru)	Zincir yağlaması	Yağ seviyesini kontrol edin Zincir yağlamasını kontrol edin

Şalterin Açılp/Kapatılmadığı durumlarda herhangi bir onarım aleti kullanmayın.

Bunların dışındaki tüm arızalarda yetkili müşteri hizmetlerine, merkez servisimize veya bayinize başvurunuz.

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-9440 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (NL) verkiert de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (FIN) ilmoittaa seuraavien Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
- (DK) erklaerer herved folgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
- (RUS) заявляет о соответствии товара следующими директивами и нормами ЕС
- (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
- (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul.
- (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uyguluk açıklamasını sunar.
- (GR) δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ κατά τα πρότυπα για το προϊόν dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (I) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
- (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
- (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a normiem pre výrobok.
- (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
- (UK) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару

Elektro-Kettensäge EKS-W 2040

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EG: L _{WM} = 104 dB; L _{WA} = 107 dB |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 50144-1; EN 50144-2-13; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3; KBV V
TÜV Produkt-Service GmbH, Ridlerstraße 31, 80339 München

Landau/Isar, den 15.09.2005

Weihsgärtner
Leiter QS Konzern

Ensing
Leiter Technik EC

Art.-Nr.: 45.015.52 I-Nr.: 01015
Subject to change without notice Archivierung: 4501550-08-4160270-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

㊂ Εγγύηση

Για τη διάρκεια που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περιόδο από την οποία το προϊόν μεταδίδεται ελεττωματικό. Η προθεσμία των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραλαβή της συσκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την έδρανση της εγγύησης είναι η ουσιαίη συντήρηση συμφωνα με την Οδηγία Εγγύησης της εταιρείας η οποία η χρήση της συσκευής μας αναλογά με τον όρο που για τον οποίο προορίζεται.

Φυσικά διατρέπετε όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.
Η εγγύηση σχετίζεται με τη Εμπορούμενη Δημιουργία της Γερμανίας ή σημαντικό μέρος του διεύθυνσης των τοπικού λειτουργούματος παλινόρθωσης ως αντικείμενο των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αρμόδιο του τοπικού τμήματος εξιστρέψης, πελατών την κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση σέρβις.

㊂ GARANTİ BELGESİ

Kullanma Talimatında açıklanan aletimiz, ürünün kusuru olmasına karşı 2 yıl garantiyezdir. 2 Yıllık garanti süresi, teminat devri veya aletin müsteri tarafından satın alınması ile başlar.


Garanti haklarından faydalamak için aletin yönetmeliklere uygun şekilde bakımıını yapılması, kullanım amacına uygun olarak ve kullanma talimatında belirtilen tallimatlardan doğrultusunda kullanılmıştır.

Doğal olarak kalanın en öngörülen garanti haklarından faydalama bu 2 yıl içinde geçerlidir.

Garanti Alımı Almanya sınırları içinde veya geçerli olan yerel kanunu yönetmeliklere ek olarak ilgili ülkelerde ana bölge pazarlarına panilerinin yönetmelikleri doğrultusunda geçerlidir. Lütfen yetkili olan müsteri hizmetleri bölge temsilcilikleri veya aşağıda açıklanan servis adreslerini dikkate alıniz.

㊂ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών

㊂ Teknik değişiklikler olabilir



Ⓐ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δικαίο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής
Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην συστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πιλόν τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.



Ⓐ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir



Elektrikli cihazları çöpe atmayınız.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uygunlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıntılarla toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlededen muaf tutulur.





(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa da hı
kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH
firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

(GR)

H anatürwiaothή ή άλλη αναποραγωγή τεκμηριώσεων και συνδετικών
φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακούγ και σε
αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της
εταιρείας ISC GmbH.

EH 09/2005

