


TC-TS 2031 U



D **Überlastschutz**

Der Motor dieses Geräts ist mit einem Überlastschalter (A) gegen Überlastung geschützt. Bei Überschreiten des Nennstroms schaltet der Überlastschalter (A) das Gerät aus. Nach einer kurzen Abkühlpause kann das Gerät durch Betätigen des Überlastschalters (A) wieder eingeschaltet werden.

GB **Overload cut-out**

The motor of this appliance is protected against overload by an overload switch (A). If the rated current is exceeded, the overload switch (A) switches the appliance off. After a short cooling-off phase, the appliance can be switched back on by pressing the overload switch (A).

F **Protection contre les surcharges**

Le moteur de cet appareil est protégé contre la surcharge par un interrupteur de surcharge (A). Lorsque le courant nominal est dépassé, l'interrupteur de surcharge (A) met l'appareil hors circuit. Après une courte pause de refroidissement, l'appareil peut être remis circuit en actionnant l'interrupteur de surcharge (A).

I **Protezione dal sovraccarico**

Il motore di questo apparecchio è protetto dal sovraccarico da un interruttore di sovraccarico (A). In caso di superamento della corrente nominale l'interruttore di sovraccarico (A) disinserisce l'apparecchio. Dopo una breve pausa di raffreddamento l'apparecchio può essere nuovamente inserito azionando l'interruttore di sovraccarico (A).

DK/ **Overbelastningssikring**

N En overbelastningsafbryder (A) beskytter motoren mod overbelastning. Hvis mærkestrømmen overskrides, slår overbelastningsafbryderen (A) maskinen fra. Efter en kort afkølingspause kan maskinen tændes igen ved at trykke på overbelastningsafbryderen (A).

S **Överbelastningsskydd**

Motorn i denna maskin är utrustad med en överlastbrytare (A) som skydd mot överbelastning. Om den nominella strömmen överskrids kommer överlastbrytaren (A) att koppla ifrån maskinen. Efter en kort avkylningspaus kan maskinen slås på igen med överlastbrytaren (A).

CZ **Ochrana proti přetížení**

Motor tohoto přístroje je chráněn proti přetížení pomocí vypínače na přetížení (A). Při překročení jmenovitého proudu vypínač na přetížení (A) přístroj vypne. Po krátké přestávce na ochlazení může být přístroj opět zapnut stisknutím vypínače na přetížení (A).

SK Ochrana proti preťaženiu

Motor tohto prístroja je zabezpečený proti preťaženiu záťažovým vypínačom (A). Pri prekročení nominálneho prúdu záťažový vypínač (A) vypne prístroj. Po krátkej fáze schladenia môže byť prístroj znovu zapnutý stlačením záťažového vypínača (A).

NL Beveiliging tegen overbelasting

De motor van dit gereedschap is beveiligd tegen overbelasting d.m.v. een overbelastingsschakelaar (A). Als de nominale stroom wordt overschreden schakelt de overbelastingsschakelaar (A) het toestel uit. Na een korte afkoelpauze kan het toestel heringeschakeld worden door op de overbelastingsschakelaar (A) te drukken.

E Protección contra sobrecarga

El motor de este aparato está protegido contra sobrecarga mediante un interruptor de sobrecarga (A). Cuando se sobrepasa la corriente nominal, el interruptor de sobrecarga (A) desconecta el aparato. Tras una breve pausa para que se enfríe el aparato, éste puede volver a encenderse pulsando el interruptor de sobrecarga (A).

FIN Ylikuormitussuojaus

Tämän laitteen moottoria suojataan ylikuormitukselta ylikuormituskatkaisimella (A). Jos nimellisvirta ylitetään, niin ylikuormituskatkaisin (A) sammuttaa laitteen. Lyhyen jäähdytystauon jälkeen voit käynnistää laitteen uudelleen painamalla ylikuormituskatkaisinta (A).

SLO Zaščita proti preobremenitvi

Motor te naprave je zaščiten s stikalom (A) proti preobremenitvam. V primeru prekoračitve nazivnega toka stikalo (A) napravo izključi. Po kratki fazi ohlajanja lahko ponovno vključite napravo z aktiviranjem stikala proti preobremenitvi (A).

H Túlterhelés elleni kapcsoló

Ennek a készüléknek a motorja túlterhelés ellen egy túlterhelés elleni kapcsolóval (A) van védve. A névleges áram túllépésénél a túlterhelés elleni kapcsoló (A) lekapcsolja a készüléket. Egy rövid lehülési szünet után a túlterhelés elleni kapcsoló (A) üzemeltetése által ismét be lehet kapcsolni a készüléket.

RO Protecție suprasarcină

Motorul acestui aparat este protejat cu un întrerupător de suprasarcină (A) împotriva suprasolicitării. La depășirea valorii curenților nominali întrerupătorul de suprasarcină (A) deconectează aparatul. După o scurtă pauză de răcire aparatul poate fi pornit din nou prin acționarea întrerupătorului de suprasarcină (A).

GR Ασφάλεια υπερφόρτωσης

Ο κινητήρας ασφαλίζεται με διακόπτη ασφαλείας κατά υπερφόρτωσης (A). Σε περίπτωση υπέρβασης του ονομαστικού ρεύματος, ο διακόπτης ασφαλείας (A) σβήνει τη συσκευή. Αφού κρυώσει λίγο η συσκευή μπορείτε να επαναενεργοποιήσετε τη συσκευή με χειρισμό του διακόπτη ασφαλείας από υπερφόρτωση (A).